

# ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За електрическите компоненти на инструменти като китара, духови, струнни, ударни и пиано (Disklavier™, SILENT™ и TransAcoustic™)

## **ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ**

Запазете този документ за бъдеща справка.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от сериозни наранявания или дори смърт от токов удар, късо съединение, повреди, пожар или други рискове. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

#### **Захранване**

- Не поставяйте захранващия кабел или адаптер близо до източници на топлина като нагреватели или радиатори. Освен това не прегъвайте прекалено или повреждайте по друг начин кабела или адаптера, както и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Използвайте само напрежението, указано като правилно за продукта. Необходимото напрежение е отпечатано на пластината с името на продукта.
- Използвайте само посочения захранващ кабел или адаптер. Използването на неподходящ кабел или адаптер може да доведе до повреда на продукта или до прегряване.
- Проверявайте електрическия щепсел периодично и премахвайте праха и мръсотията, които може да са се натрупали.

#### **(За продукт със заземен захранващ кабел)**

- Уверете се, че сте свързани към правилния контакт със защитена заземена връзка. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.

#### **Да не се отваря**

- Този продукт няма части, които могат да се подменят от потребителя. Не отваряйте продукта и не се опитвайте да разглобите или промените вътрешните му компоненти по какъвто и да е начин. Ако изглежда, че той не работи нормално, прекратете използването незабавно и го проверете при квалифициран сервизен техник на Yamaha.

#### **Предупреждение за вода**

- Не излагайте продукта на дъжд, не го използвайте близо до вода или при влажни или мокри условия и не поставяйте върху него каквито и да е съдове (например вази, бутилки или чаши), съдържащи течности, които може да се разляят в някои отвори. Ако течност (като например вода) проникне в продукта, изключете незабавно захранването и извадете кабела за захранване от електрическия контакт. След това занесете продукта за проверка от квалифициран сервизен техник на Yamaha.
- Никога не поставяйте и не изваждайте електрически щепсел с мокри ръце.
- Избягвайте или прекратете използването на продукта на открито, когато има признаци за дъжд или гръмотевични бури. Могат да бъдат причинени удари от мълния, които да бъдат фатални.

#### **Предупреждение за пожар**

- Не поставяйте горящи предмети, като свещи, върху продукта, тъй като могат да паднат да предизвикат пожар.

## Предупреждения за батериите (за продукт, използващ батерии)

---

- Спазвайте предпазните мерки по-долу. Ако не направите това, резултатът може да е експлозия, пожар, прегряване или изтичане на течност от батерията.
  - Не подправяйте и не разглобявайте батериите.
  - Не излагайте батерията на огън.
  - Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са предназначени за презареждане.
  - Дръжте батериите отделно от метални предмети като огърлици, фиби, монети и ключове.
  - Използвайте само посочения тип батерия.
  - Използвайте нови батерии, като всички трябва да са от един и същ тип и модел, както и да са изработени от един и същи производител.
  - Винаги проверявайте дали всички батерии са поставени в съответствие със знаците за поляритет +/-.
  - Когато батериите се изтощят или ако продуктът няма да се използва за дълго време, извадете батериите от продукта.
  - Когато използвате Ni-MH батерии, спазвайте инструкциите, предоставени с батериите. Използвайте само посоченото зарядно устройство, когато зареждате.
- Пазете батериите далеч от малки деца, които могат инцидентно да ги погълнат.
- Ако батериите текат, избягвайте контакт с изтичащата течност. Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, устата или кожата, незабавно я измийте с вода и се консултирайте с лекар. Течността от батерията е корозивна и е възможно да доведе до загуба на зрението или химически изгаряния.

## При аномалии

---

- Ако възникне някой от изброените по-долу проблеми, веднага изключете ключа за захранването и извадете електрическия щепсел от контакта. Ако използвате батерии, извадете всички батерии от продукта. След това занесете продукта за проверка от сервизен техник на Yamaha.
  - Захранващият кабел или контакт се запали или повреди.
  - Изпускане на необичайни миризми или дим.
  - Изпускане на предмет в продукта.
  - Внезапна загуба на звука по време на използване на продукта.



## **ВНИМАНИЕ**

---

**Винаги спазвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от физически травми за вас или други лица или повреда на устройството или други вещи. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:**

## Захранване

---

- Не свързвайте продукта към електрически контакт с многократен конектор. Това може да доведе до ниско качество на звука или до прегряване на контакта.
- Когато изваждате електрическия щепсел от продукта или от контакта, винаги дръжте щепсела, а не кабела. Издърпването на кабела може да го повреди.
- Извадете електрическия щепсел от контакта, когато няма да използвате продукта за дълго време или по време на гръмотевични бури.

## Място

---

- Ако продуктът има отвор за разпръскване на топлината, не поставяйте предмети пред вентилационния отвор на продукта. Това може да попречи правилната вентилация на вътрешните компоненти и евентуално да доведе до прегряване на продукта.
- Преди да местите продукта, махнете всички свързани кабели, за да предотвратите повреда на кабелите или нараняване на някой, който може да се спъне в тях.
- Когато настройвате продукта, се уверете, че контактът с променливотоково захранване, който използвате, е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранването, както и щепсела от контакта. Дори когато ключът за захранването е изключен, в продукта протича слабо електричество. Когато не използвате продукта дълго време, се уверете, че сте изключили захранващия кабел от променливотоковия контакт.

## Свързвания

- Преди да свържете продукта към други електронни компоненти, изключете захранването на всички компоненти. Преди да включите или да изключите захранването на всички компоненти, задайте минимални нива на звука.
- Уверете се, че сте задали минималните нива на звук на всички компоненти, след което постепенно увеличавайте регулаторите на звука, докато възпроизвеждате инструмента, за да зададете желаното ниво за слушане.

## Внимателно боравене

- (За вибратона) Не доближавайте вашите пръсти/крака/глава или тези на децата си до въртящите се вентилатори на вибратона или до други движещи се части.
- Не използвайте продукта или слушалките за дълъг период от време с високо или неподходящо ниво на звука, тъй като това може да доведе до постоянна загуба на слуха. Ако имате проблеми със слуха или чувате звънене в ушите си, се консултирайте с лекар.

Yamaha не може да бъде подведена под отговорност за повреди, предизвикани от неправилна употреба или модифициране на модула, или за данни, които са били изгубени или унищожени.

### Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване и използвани батерии



Тези символи на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означават, че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се изхвърлят заедно с обикновения домакински боклук.

За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани батерии ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното ви законодателство.

Изхвърляйки тези продукти и батерии по правилния начин, вие ще помогнете за запазване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти и батерии се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продуктите.



#### За бизнес потребителите в Европейския съюз:

Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия търговец или доставчик за получаване на допълнителна информация.



#### Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз:

Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, свържете се с местните власти или с вашия търговец и попитайте за правилния начин на изхвърляне.

Cd

#### Забележка за символа на батерия (по-долните два примера за символ):

Този символ може да се използва заедно със символ за химически вещества. В този случай продуктът отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за батериите за съответното химическо вещество.

(weee\_battery\_eu\_bg\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 LB-A0