

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για τα ηλεκτρικά στοιχεία οργάνων όπως Κιθάρα, Πνευστά, Έγχορδα, Κρουστά και Πιάνο (Disklavier™, SILENT™, και TransAcoustic™)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ

Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις που απαριθμούνται παρακάτω για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, ζημιές, φωτιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:

Τροφοδοσία ρεύματος

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ή τον προσαρμογέα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως αερόθερμα ή καλοριφέρ. Επίσης, μη λυγίζετε υπερβολικά ή βλάπτετε διαφορετικά το καλώδιο ή τον προσαρμογέα ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την τάση που ορίζεται ως κατάλληλη για το προϊόν. Η απαιτούμενη τάση είναι τυπωμένη πάνω στην ετικέτα στοιχείων του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε το προβλεπόμενο καλώδιο ρεύματος ή προσαρμογέα μόνο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ή προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει ζημία στο προϊόν ή υπερθέρμανση.
- Να ελέγχετε το βύσμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αφαιρείτε τυχόν ρύπους ή σκόνη που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί σε αυτό.

(Για προϊόν με γειωμένο καλώδιο ρεύματος)

- Φροντίστε να συνδέσετε σε κατάλληλη πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Μην ανοίγετε

- Αυτό το προϊόν περιέχει εξαρτήματα που δεν επισκευάζονται από το χρήστη. Μην ανοίγετε το προϊόν ή επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν εμφανίζεται ότι δυσλειτουργεί, διακόψτε τη χρήση αμέσως και δώστε για επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha.

Προφυλάξεις όσον αφορά το νερό

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε συνθήκες με υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω του δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά, τα οποία μπορεί να χυθούν σε τυχόν ανοίγματα του οργάνου. Αν εισχωρήσει υγρό όπως νερό μέσα στο προϊόν, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Στη συνέχεια, δώστε το προϊόν για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha.
- Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε ένα ηλεκτρικό βύσμα με υγρά χέρια.
- Αποφύγετε ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχουν ενδείξεις βροχής ή καταιγίδας. Οι αστραπές μπορούν να οδηγήσουν και μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Προειδοποίηση φωτιάς

- Μην τοποθετείτε στοιχεία, που καίγονται όπως κεριά, πάνω στο προϊόν, καθώς μπορεί να ανατραπούν και να προκαλέσουν φωτιά.

Ειδοποιήσεις μπαταρίας (Για ένα προϊόν που χρησιμοποιεί μπαταρίες)

- Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις. Αδυναμία να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, φωτιά, υπερθέρμανση ή διαρροή υγρών μπαταρίας.
 - Μην παραβιάζετε ή αποσυναρμολογείτε μπαταρίες.
 - Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά.
 - Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν είναι σχεδιασμένες να επαναφορτίζονται.
 - Κρατήστε τις μπαταρίες χωριστά από μεταλλικά αντικείμενα όπως περιδέραια, φουρκέτες, κέρματα και κλειδιά.
 - Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας μόνο.
 - Χρησιμοποιήστε νέες μπαταρίες, όλες εκ των οποίων είναι ο ίδιος τύπος, ίδιο μοντέλο και κατασκευασμένες από τον ίδιο κατασκευαστή.
 - Πάντα να φροντίζετε όλες οι μπαταρίες να έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας +/-.
 - Όταν εξαντληθεί η ενέργεια των μπαταριών ή εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν.
 - Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες Ni-MH, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν τις μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε μόνο την καθορισμένη συσκευή φόρτισης όταν φορτίζετε.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά που μπορεί να τις καταπιούν κατά λάθος.
- Εάν υπάρχει διαρροή από τις μπαταρίες, αποφύγετε να ακουμπήσετε το υγρό που έχει διαρρεύσει. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, πλυθείτε αμέσως με νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί πιθανώς να προκαλέσει απώλεια όρασης ή χημικά εγκαύματα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία

- Εάν σημειωθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το προϊόν. Στη συνέχεια, δώστε το προϊόν για έλεγχο από προσωπικό σέρβις της Yamaha.
 - Το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα ξεφτίζει ή υποστεί βλάβη.
 - Αναδύει ασυνήθιστες οσμές ή καπνό.
 - Πέσει κάποιο αντικείμενο μέσα στο προϊόν.
 - Σημειωθεί ξαφνική απώλεια ήχου στη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικού τραυματισμού, δικού σας ή τρίτων, ή ζημιάς της συσκευής ή άλλης περιουσίας. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:

Τροφοδοσία ρεύματος

- Μην συνδέετε το προϊόν σε ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας πολλαπλό σύνδεσμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποιότητα ήχου ή πιθανώς να προκαλέσει υπερθέρμανση στην πρίζα.
- Κατά την αφαίρεση του ηλεκτρικού καλωδίου από το προϊόν ή μια πρίζα, πάντα να κρατάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να το καταστρέψετε.
- Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα, όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή στη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.

Τοποθεσία

- Εάν το προϊόν έχει μια οπή για να διασκορπίζει τη θερμότητα, μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά στην οπή αέρα του προϊόντος. Κάνοντάς το αυτό μπορεί να αποτρέψει επαρκή αερισμό των εσωτερικών στοιχείων και πιθανώς να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του προϊόντος.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια, για να αποτρέψετε βλάβη στα καλώδια ή τραυματισμό σε οποιονδήποτε που μπορεί να σκοντάψει επάνω του.

- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, φροντίστε ώστε η πρίζα AC που χρησιμοποιείτε είναι εύκολη στην πρόσβαση. Εάν σημειωθεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Ακόμα και όταν ο διακόπτης ισχύος είναι κλειστός, ηλεκτρισμός συνεχίζει να ρέει στο προϊόν στο ελάχιστο επίπεδο. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την επιτοίχια πρίζα AC.

Συνδέσεις

- Πριν συνδέσετε το προϊόν με άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απενεργοποιήστε όλα τα εξαρτήματα. Προτού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε για όλα τα στοιχεία, θέστε όλα τα επίπεδα έντασης ήχου στο ελάχιστο.
- Φροντίστε να θέσετε τις εντάσεις ήχου όλων των στοιχείων στα ελάχιστα επίπεδα και να αυξήσετε σταδιακά τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου ενώ παίζετε το όργανο για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ακρόασης.

Προφυλάξεις όσον αφορά το χειρισμό

- (Για το Vibraphone) Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα/πόδια/κεφάλι σας ή αυτά των παιδιών σας κοντά στους περιστρεφόμενους ανεμιστήρες του vibraphone ή άλλα κινούμενα εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ή ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε πολύ υψηλή ένταση ήχου ή σε ένταση που προκαλεί δυσφορία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Εάν βιώσετε τυχόν απώλεια ακοής ή κουδούνισμα στα αυτιά, απευθυνθείτε σε γιατρό.

Η Yamaha δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή τροποποιήσεις στη μονάδα ή για απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και χρησιμοποιημένων μπαταριών



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, απορρίψτε τα σε ειδικά σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας.

Ο σωστός τρόπος διάθεσης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον μη ενδεδειγμένο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.



Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.



Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

Cd

Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (τα δύο τελευταία παραδείγματα συμβόλων):

Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτήν την περίπτωση, συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην Οδηγία για τις μπαταρίες της ΕΕ για το εν λόγω χημικό.

(weee_battery_eu_el_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0