

ETTEVAATUSABINÕUD

Instrumentide, nagu kitarr, puhkpillid, keelpillid, löökpillid ja klaver (Disklavier™, SILENT™ ja TransAcoustic™), elektrilised komponendid

PALUN LUGEGE ENNE JÄTKAMIST HOOLIKALT LÄBI

Palun hoidke see dokument edasiseks kasutamiseks alles.

HOIATUS

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tõsiseid vigastusi või isegi surma, mida võib põhjustada elektrilöök, lühis, kahjustused, tulekahju või teised ohud. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmises loendis märgitud abinõud.

Toiteallikas

- Ärge asetage toitejuhet või adapterit soojusallikate (nagu puhurid või radiaatorid) lähedale. Ärge painutage juhet või adapterit liigselt ega kahjustage seda muul viisil ning ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud pingega. Nõutav pinge on trükitud toote nimeplaadile.
- Kasutage ainult ette nähtud toitejuhet või adapterit. Vale toitejuhtme või adapteri kasutamine võib toodet kahjustada või põhjustada selle ülekuumenemist.
- Kontrollige elektripistikut perioodiliselt ning eemaldage sellelt tekkinud mustus või tolm.

(Maandatud toitejuhtmega toode)

- Ühendage juhe kindlasti ainult sobiva pistikupesaga, millel on kaitsemaanduse ühendus. Ebapiisav maandus võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge avage

- See toode ei sisalda kasutaja parandatavaid osi. Ärge avage toodet ega üritage sisemisi komponente lahti võtta või neid osi mingil viisil modifitseerida. Kui seadmes peaks ilmne rike, lõpetage kohe selle kasutamine ning laske see Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.

Hoiatused vee kohta

- Ärge hoidke toodet vihma käes, ärge kasutage seda vee ligiduses või niisketes või märgades tingimustes ega asetage selle peale anumaid (nt vaase, pudeleid ja klaase), milles olev vedelik võib loksuda seadme avaustesse. Kui tootesse nõrgub mistahes vedelik, näiteks vesi, lülitage toode välja ning eemaldage toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast. Seejärel laske toode Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.
- Ärge kunagi sisestage või eemaldage elektripistikut märgade kätega.
- Vihmasaju või äikesetormi ohu korral vältige toote kasutamist õues või lõpetage selle kasutamine. Muidu võite saada potentsiaalselt surmava pikselöögi.

Hoiatus tule kohta

- Ärge asetage toote peale põlevaid esemeid, nagu küünlad, sest need võivad ümber minna ja põhjustada tulekahju.

Patareiga seotud hoiatused (patareidel töötav toode)

- Järgige alltoodud ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla plahvatus, tulekahju, ülekuumenemine või patareivedeliku leke.
 - Ärge modifitseerige patareisid ega võtke neid lahti.
 - Ärge visake patareisid tulle.
 - Ärge üritage laadida selliseid patareisid, mis ei ole mõeldud taaslaadimiseks.
 - Vältige patareide kokkupuudet metallist esemetega, nagu kaelaeheted, juuksenõelad, mündid ja võtmed.
 - Kasutage ainult nimetatud patareitüüpe.
 - Kasutage ühe tootja ühte tüüpi patareisid (sama tüüp, sama mudel).
 - Kontrollige alati, kas kõik patareid on sisestatud vastavalt polaarsusmärkidele +/-.
 - Kui patareid saavad tühjaks või kui toodet ei kavatseta pikka aega kasutada, siis eemaldage patareid.
 - Kui kasutate nikkel metallhüdriidakusid järgige akude kasutusjuhiseid. Laadimiseks kasutage ainult nimetatud laadijat.
- Vältige patareide sattumist väikelaste kätte, kes võivad patarei kogemata alla neelata.
- Kui patareid peaksid siiski lekkima, vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Kui patareivedelik peaks sattuma kokkupuutesse teie silmade, suu või nahaga, peske seda kohta kohe veega ja pöörduge arsti poole. Patareivedelik on söövitav ning võib põhjustada nägemiskadu või keemilisi põletusi.

Kui märkate midagi ebatavalist

- Kui ilmneb mõni järgmistest probleemidest, lülitage toitelüliti kohe välja ning eemaldage elektripistik pistikupesast. Kui kasutate toodet patareidega, siis eemaldage need kohe tootest. Seejärel laske toode Yamaha hooldustöötajatel üle vaadata.
 - Voolujuhe või pistik kulub või saab kahjustada.
 - Seadmest eritub imelikku lõhna või suitsu.
 - Tootesse on kukkunud mingi ese.
 - Toote kasutamisel kaob ootamatult heli.



ETTEVAATUST

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja teiste füüsilist vigastamist ning seadme või mõne muu vara kahjustamist. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmises loendis märgitud abinõud.

Toiteallikas

- Ärge ühendage toodet mitme pistikuga elektrilisse pistikupesasse. Selle tagajärjel võib helikvaliteet halveneda või pistikupesasse üle kuumeneda.
- Kui eemaldate elektripistikut tootest või pistikupesast, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Vastasel juhul võite juhet kahjustada.
- Eemaldage elektripistik pistikupesast, kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul või kui väljas on äikesetorm.

Asukoht

- Kui tootel on ülekuumenemise vältimiseks õhuava, ärge asetage selle ette esemeid. See võib tõkestada seadme sisemiste komponentide piisavat ventilatsiooni, mille tagajärjel võib toode üle kuumeneda.
- Enne toote liigutamist eemaldage kõik ühendatud juhtmed vältimaks juhtmete kahjustamist ja vigastusi, mida võib põhjustada juhtmesse takerdumine.
- Toote seadistamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesast. Kui ilmneb probleem või rike, lülitage toitelüliti kohe välja ning ühendage voolujuhe pistikupesast lahti. Isegi kui toitelüliti on välja lülitatud, on elektrivool veel väga vähesel määral olemas. Kui te ei kasuta toodet kaua aega, ühendage voolujuhe vahelduvvoolu seinakontaktist lahti.

Ühendused

- Enne toote ühendamist teiste elektrooniliste komponentidega lülitage kõikide komponentide toide välja. Enne kõikide komponentide toite sisse või välja lülitamist seadistage kõik helitugevused kõige väiksema tasemeni.
- Seadistage kõikide komponentide helitugevused kõige väiksema tasemeni ning tõstke seadme mängimise ajal järk-järgult helitugevuse nuppu soovitud tasemeni.

Ettevaatus käsitlemisel

- (Vibrafon) Ärge pange oma sõrmi/jalgu/pead vibrafoni pöörlevate ventilaatorite või muude liikuvate osade lähedale ega laske ka lastel seda teha.
- Ärge kasutage toodet või kõrvaklappe pika aja vältel suure või ebamugavalt valju helitugevusega, kuna see võib põhjustada jäädavat kuulmiskadu. Kui märkate kuulmiskadu või kõrvade kumismist, pöörduge arsti poole.

Yamaha ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud seadme vale kasutamine või muutmine ega kadunud/hävinud andmed.

Kasutajateave vanade seadmete ja akude kogumise ja käitluse kohta



Toodete, pakendite ja/või kaasnevate dokumentide peal olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja akusid ei tohiks lasta seguneda olmejäätmetega. Viige kasutatud tooted ja akud konkreetse riigi seadusandluse kohaselt korrektseks käitlemiseks, parandamiseks ja ümbertöötamiseks selleks ettenähtud kogumispunktidesse.



Nende toodete ja akude korrektse kõrvaldamisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ära hoida võimalikke negatiivseid mõjutusi inimtervisele ja keskkonnale, mis vastasel juhul võivad tekkida ebakorrektselt jäätmekäitlusest.

Pöörduge lisateabe saamiseks vanade toodete ja akude kogumise ja ümbertöötlemise kohta kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või müügipunkti poole, kust vastavad esemed pärinevad.



Euroopa Liidu äriklientidele

Kui soovite ära visata elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust edasimüüja või varustajaga.

Äraviskamist puudutav teave riikidele väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad üksnes Euroopa Liidus. Kui soovite neid esemeid ära visata, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja küsige lähemat infot korrektse jäätmekäitlusesse andmise korra kohta.



Cd

Märkus akusümbolite kohta (kahe alumise sümboli näited)

Seda sümbolit võidakse kasutada kombineeritult kemikaalisümboliga. Sellisel juhul on see kooskõlas vastavat kemikaali puudutava EL-i akudirektiiviga kehtestatud nõuetele.

(weee_battery_eu_et_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0