

# MJERE OPREZA

Za električne komponente za instrumente kao što su Guitar, Wind, String, Percussion i Piano (Disklavier™, SILENT™ i TransAcoustic™)

## **PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA**

Ovaj dokument spremite na sigurno mjesto za buduću upotrebu.



## **UPOZORENJE**

Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

### **Napajanje**

- Kabel napajanja ili prilagodnik nemojte postavljati u blizinu izvora topline kao što su grijalice ili radijatori. Također, pazite da se kabel ili prilagodnik previše ne savije ili na drugi način ošteti. Nemojte na njega stavljati teške predmete.
- Upotrebljavajte samo onaj napon koji je propisan za proizvod. Potrebni napon ispisan je na pločici s nazivom proizvoda.
- Upotrebljavajte samo navedeni strujni kabel ili prilagodnik. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili prilagodnika može rezultirati oštećenjem ili pregrijavanjem proizvoda.
- Električni utikač povremeno provjerite i uklonite bilo kakvu nakupljenu prljavštinu ili prašinu.

### **(Za proizvod sa strujnim kabelom s uzemljenjem)**

- Svakako ga priključite u prikladnu utičnicu sa zaštitnim kontaktom uzemljenja. Nepravilno uzemljenje može uzrokovati električni udar.

### **Nemojte otvarati**

- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje korisnik može sam popraviti. Proizvod nemojte otvarati ili pokušavati rastaviti ili na bilo koji način mijenjati unutrašnje dijelove. Ako izgleda kao da nije ispravan, odmah prekinite korištenje i odnesite ga na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.

### **Upozorenja za vodu**

- Proizvod nemojte izlagati kiši, koristiti u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima te ga postavljati na bilo kakve spremnike (kao što su vaze, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u njegove otvore. Ako bilo kakva tekućina poput vode iscure u proizvod, odmah isključite napajanje i izvadite kabel za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona. Potom proizvod odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamahinog servisera.
- Nemojte nikada mokrim rukama priključivati ili iskopčavati električni utikač.
- Izbjegavajte, odnosno ne koristite se uređajem na otvorenom kad postoji mogućnost kišnog ili olujnog vremena. Udari munje mogu biti fatalni.

### **Upozorenje o vatri**

- Ne stavljajte goreće predmete, primjerice svijeće, na proizvod jer se mogu prevrnuti i uzrokovati požar.

## Upozorenje o bateriji (za proizvode s baterijama)

---

- Poštujte mjere opreza navedene u nastavku. U suprotnom može doći do eksplozije, požara, pregrijavanja ili curenja tekućine baterije.
  - Baterije nemojte modificirati i nemojte ih rastavljati.
  - Baterije nemojte odlagati u vatru.
  - Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje.
  - Baterije čuvajte odvojeno od metalnih predmeta kao što su ogrlice, ukosnice, novčići i ključevi.
  - Rabite isključivo propisanu vrstu baterija.
  - Upotrijebite nove baterije iste vrste, istog tipa i od istog proizvođača.
  - Uvijek provjerite jesu li sve baterije umetnute u skladu s oznakama polariteta (+/-).
  - Kad se baterije isprazne ili ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, baterije izvadite iz proizvoda.
  - Ako koristite Ni-MH baterije, slijedite upute koje ste dobili s baterijama. Za punjenje koristite samo propisani punjač.
- Baterije držite izvan dohvata djece. Djeca mogu slučajno progutati baterije.
- Ako baterije počnu curiti, izbjegavajte kontakt s ispuštenom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s očima, ustima ili kožom, odmah isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina je korozivna i može uzrokovati gubitak vida ili opekline od kemikalija.

## Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti

---

- Ako dođe do jednog od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Ako upotrebljavate baterije, uklonite sve baterije iz proizvoda. Potom proizvod odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamahinog servisera.
  - Kabel za napajanje ili priključak postaje pohaban ili oštećen.
  - Proizvod ispušta dim ili ima neuobičajen miris.
  - Neki su predmeti upali u proizvod.
  - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe proizvoda.



---

**Uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza navedenih u nastavku kako biste izbjegli mogućnost tjelesnih ozljeda ili pak oštećenja uređaja ili druge imovine. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:**

### Napajanje

---

- Proizvod nemojte priključivati na električnu utičnicu koristeći višestruki priključak. To može uzrokovati nižu kvalitetu zvuka ili moguće pregrijavanje u utičnici.
- Električni utikač prilikom uklanjanja iz proizvoda ili utičnice uvijek primite za sam utikač, a ne za kabel. Povlačenje može oštetiti kabel.
- Kad se proizvod ne koristi duže vrijeme ili tijekom električnih oluja, električni utikač isključite iz utičnice.

### Položaj

---

- Ako proizvod ima otvore za rashlađivanje, ne zatvarajte te otvore stavljajući predmete ispred njih. Tako možete spriječiti adekvatnu ventilaciju unutrašnjih komponenti i što može rezultirati pregrijavanjem proizvoda.
- Prije premještanja proizvoda uklonite sve priključene kabele kako se ne bi oštetili te kako se netko o njih ne bi spotaknuo.
- Prilikom postavljanja proizvoda pobrinite se da je AC utičnica koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i dok je prekidač za napajanje isključen, minimalna količina električne energije i dalje protječe do proizvoda. Kad proizvod ne koristite dulje vrijeme, kabel za napajanje svakako iskopčajte iz AC utičnice.

## Priključci

- Prije priključivanja proizvoda na druge elektroničke komponente isključite napajanje svih komponenti. Prije isključivanja ili uključivanja napajanja svih komponenti razinu glasnoće postavite na minimalnu.
- Glasnoću svih komponenti svakako postavite na minimalnu razinu te kontrolu glasnoće postupno povećavajte tijekom sviranja na instrumentu kako biste postavili željenu razinu glasnoće za slušanje.

## Mjere opreza pri rukovanju

- (Za Vibraphone) Ne dopustite da se vaši ili prsti/noge/glava vaše djece nađu u blizini rotirajućih propelera vibraphonea ili drugih pomičnih dijelova.
- Ne koristite proizvod ili slušalice duže vrijeme na visokom ili neugodnom stupnju glasnoće jer možete trajno izgubiti sluh. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima posavjetujte se s liječnikom.

Tvrtka Yamaha nije odgovorna za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili prilagodbe jedinice, ili za podatke koji su izgubljeni ili uništeni.

### Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.



Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

#### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:



Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.

#### Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:

Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.



#### Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

Cd

(weee\_battery\_eu\_hr\_02)