

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Elektroniniams instrumentų, pvz., gitaros, pučiamųjų, styginių, mušamųjų ir fortepijono, dalims („Disklavier™“, SILENT™ ir „TransAcoustic™“)

PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

Šį dokumentą išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti vėliau.

ĮSPĖJIMAS

Visada laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte sužeidimų ir mirtinų sužalojimų dėl elektros srovės, trumpojo jungimo ir kitų pavojų. Atsargumo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, yra šios:

Maitinimas

- Nelaikykite maitinimo laido arba adapterio prie šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų arba radiatorių. Taip pat per daug nelankstykite, nepažeiskite laido arba adapterio ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Užtikrinkite, kad būtų tiekama tik nurodyta gaminiui tinkama įtampa. Tinkama įtampa nurodyta ant gaminio pavadinimo plokštelės.
- Naudokite tik nurodytą maitinimo laidą arba adapterį. Naudojant netinkamą laidą arba adapterį, gaminys gali sugesti arba perkaisti.
- Periodiškai tikrinkite elektros kištuką ir valykite susikaupusius nešvarumus ar dulkes.

(Gaminiai su įžemintu maitinimo laidu)

- Užtikrinkite, kad laidas yra jungiamas į tinkamą kištukinį lizdą su apsaugine įžeminimo jungtimi. Dėl netinkamo įžeminimo gali įvykti trumpasis jungimas.

Draudžiama atidaryti

- Naudotojas negali pats keisti ar tvarkyti šio gaminio dalių. Gaminį draudžiama atidaryti, mėginti išmontuoti ar kaip nors modifikuoti vidines dalis. Jei atrodo, kad instrumentas veikia netinkamai, nenaudokite jo ir kreipkitės į kvalifikuotus „Yamaha“ techninės priežiūros specialistus.

Įspėjimai dėl vandens

- Saugokite gaminį nuo lietaus, nenaudokite jo arti vandens ar drėgnoje aplinkoje, nedėkite ant jo jokių skysčio pripildytų indų (pvz., vazų, butelių ar stiklinių), kad skystis neišsilietų ir nesubėgtų į gaminio angas. Jei į gaminį pateko skysčio, pvz., vandens, nedelsdami išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo. Tada pristatykite gaminį patikrinti kvalifikuotiems „Yamaha“ techninės priežiūros specialistams.
- Niekada drėgnomis rankomis nekiškite ir netraukite elektros kištuko.
- Nenaudokite gaminio arba nustokite jį naudoti, jei artėja lietus arba audra. Pradėjus žaibuoti gali būti padaryta nepataisoma žala.

Saugoti nuo ugnies

- Nestatykite ant gaminio degančių daiktų, pvz., žvakių, nes jie gali nuvirsti ir sukelti gaisrą.

Įspėjimai dėl elementų (jei gaminyje naudojami elementai)

- Laikykitės žemiau nurodytų atsargumo priemonių. Nepaisant šio reikalavimo, instrumentas gali sprogti, užsidegti, perkaisti arba iš elementų išbėgti elektrolitas.
 - Nemodifikuokite arba neardykite elementų.
 - Elementų neutilizuokite degindami.
 - Nemėginkite įkrauti elementų, jei jie nėra įkraunami.
 - Elementus laikykite atokiai nuo metalinių objektų, pvz., vėrinčių, plaukų smeigtukų, monetų arba raktų.
 - Naudokite tik nurodytą elementų tipą.
 - Naudokite tik vienodo tipo, modelio ir gamintojo naujus elementus.
 - Visuomet patikrinkite, ar visi elementai įdėti pagal poliškumo žymėjimą „+ / -“.
 - Išsekus elementų energijai arba jei gaminys ilgai nenaudojamas, elementus iš jo reikia išimti.
 - Naudodami „Ni-MH“ elementus, vadovaukitės kartu pateiktomis instrukcijomis. Kraukite tik nurodytu krovimo įtaisu.
- Laikykite elementus atokiai nuo vaikų, kurie netyčia gali juos praryti.
- Išbėgus elektrolitui, jo nelieskite. Jei elektrolito patektų į akis, burną, ant odos, nedelsdami jį nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Elektrolitas yra esdinantis, todėl gali nudeginti ir visam laikui sužaloti akis.

Pastebėjus neįprastą veikimą

- Įvykus kuriai nors iš nurodytų problemų, nedelsdami išjunkite įrenginį maitinimo mygtuku ir ištraukite elektros kištuką iš kištukinio lizdo. Jei naudojate elementus, išimkite iš gaminio visus elementus. Tada pristatykite gaminį patikrinti kvalifikuotiems „Yamaha“ techninės priežiūros specialistams.
 - Maitinimo laidas arba kištukas nusidėvėjęs arba sugedęs.
 - Sklinda neįprastas kvapas arba dūmai.
 - Į gaminį kas nors įkrito.
 - Naudojant gaminį staiga dinga garsas.



PERSPĖJIMAS

Visada laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo priemonių, kad nesusižeistumėte patys ar nesužeistumėte kitų ir nesugadintumėte įrenginio ar kitų daiktų. Atsargumo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, yra šios:

Maitinimas

- Nejunkite gaminio prie elektros lizdo naudodami daugiakontaktę jungtį. Dėl to gali suprastėti garso kokybė arba perkaisti kištukinis lizdas.
- Ištraukdami elektros kištuką iš gaminio arba kištukinio lizdo, laikykite tik už kištuko, o ne už laido. Jei trauksite laikydami už laido, galite jį pažeisti.
- Ištraukite elektros kištuką iš kištukinio lizdo, jei gaminio kurį laiką nenaudojate arba žaibuojant.

Laikymo vieta

- Jei gaminys yra su ventiliacijos anga, per kurią yra aušinamas, nedėkite nieko priešais gaminio ventiliacijos angą. Jei taip padarysite, gali nepavykti užtikrinti reikiamos vidinių dalių ventiliacijos ir gaminys gali perkaisti.
- Prieš perkeldami gaminį į kitą vietą atjunkite visus prijungtus laidus, kad nepažeistumėte laidų arba nesužalotumėte ant jų užlipusio žmogaus.
- Statydami šį gaminį tam tikroje vietoje, užtikrinkite, kad jūsų naudojamą AC lizdą būtų nesunku pasiekti. Pastebėję instrumento gedimą, nedelsdami išjunkite maitinimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Net ir išjungus maitinimo mygtuką, elektra gaminiui yra tiekama mažiausiu režimu. Jei instrumento ilgiau nenaudojate, būtinai ištraukite maitinimo laidą iš sieninio AC lizdo.

Ryšiai

- Prieš prijungdami gaminį prie kitų elektroninių dalių, išjunkite visų dalių maitinimą. Prieš įjungdami visų dalių maitinimą, nustatykite žemiausią garsumo lygį.
- Būtinai nustatykite visų dalių mažiausią garsumo lygį ir grodami instrumentu pamažu didinkite garsą garsumo valdikliais, kad nustatytumėte pageidaujamą garsumo lygį.

Naudojimo taisyklės

- (Dėl vibrafono.) Nekiškite pirštų / kojų / galvos šalia besisukančių vibrafono ventiliatorių ar kitų judančių dalių ir neleiskite to daryti vaikams.
- Gaminio arba ausinių nenaudokite ilgai nustatę normą viršijantį garsumo lygį, nes taip galite visam laikui susigadinti klausą. Pastebėję, kad klausia susilpnėjo, ar pajutę ūžesį ausyse, kreipkitės į gydytoją.

„Yamaha“ neatsako už žalą, patiriamą netinkamai naudojant įrenginį, jį modifikavus, taip pat praradus duomenis ar jiems sugedus.

Informacija vartotojams apie senos įrangos ir naudotų akumuliatorių surinkimą ir šalinimą



Tokie ant gaminių, jų pakuotės ar prie jų pridėtų dokumentų nurodyti simboliai reiškia, kad naudota elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai negali būti išmetami kartu su buitineis atliekomis. Siekiant tinkamai apdoroti, utilizuoti ir perdirbti senus gaminius bei naudotus akumuliatorius ir atsižvelgiant į savo šalies teisės aktus jūsų prašoma pristatyti juos į atitinkamus surinkimo punktus.



Tinkamai išmesdami šiuos gaminius ir akumuliatorius prisidėsite prie vertingų išteklių išsaugojimo ir prie neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris gali kilti netinkamai tvarkant atliekas, prevencijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų prietaisų ir akumuliatorių surinkimą ir perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybės administraciją, vietos atliekų tvarkymo tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote tą produktą.



Europos Sąjungos verslo naudotojams

Norėdami išmesti elektros ir elektroninę įrangą dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šių prietaisų prekybos agentą ar tiekėją.

Informacija dėl išmetimo kitose nei Europos Sąjungos šalyse

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Kai norite išmesti tokius prietaisus, dėl informacijos, kaip tinkamai tai padaryti, kreipkitės į vietos valdžios institucijas ar šių prietaisų prekybos agentus.



Atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus simbolį (apačioje dviejų simbolių pavydžiai)

Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu ženklu. Tai atitinka ES akumuliatorių direktyvos reikalavimą dėl susijusių cheminių medžiagų.

Cd

(weee_battery_eu_lt_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0