

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ģitāras, pūšamo instrumentu, stīgu instrumentu, sitamo instrumentu, klavieru (Disklavier™, SILENT™ un TransAcoustic™) un citu līdzīgu instrumentu elektroniskie komponenti

PIRMS TURPINĀT, LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI

Glabājiet šo dokumentu drošā vietā turpmākām uzziņām.



BRĪDINĀJUMS

Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no nopietna ievainojuma iespējas vai pat nāves no elektriskā šoka, īssavienojuma, bojājumiem, aizdegšanās un citiem riskiem. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.

Barošanas avots

- Nenovietojiet barošanas vadu vai adapteri karstuma avotu, piemēram, sildītāju vai radiatoru, tuvumā. Turklāt vadu vai adapteri nedrīkst pārmērīgi locīt vai citādi bojāt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Izmantojiet tikai spriegumu, kas izstrādājumam norādīts kā pareizs. Nepieciešamais spriegums ir norādīts uz izstrādājuma nosaukuma plāksnes.
- Izmantojiet tikai norādīto barošanas vadu vai adapteri. Nepareiza vada vai adaptera izmantošana var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai pārkaršanu.
- Periodiski pārbaudiet elektrības spraudni un nofīriet visus netīrumus un putekļus, kas uz tā var būt uzkrājušies.

(Izstrādājums ar iezemētu barošanas vadu)

- Pievienojiet ierīci pareizai rozetei ar aizsargzemēšanas savienojumu. Nepareiza zemēšana var izraisīt elektrisko šoku.

Neatveriet

- Šis izstrādājums nesatur daļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. Neatveriet izstrādājuma vākus un nemēģiniet izjaukt izstrādājuma iekšējos komponentus vai jebkādā veidā tos pārveidot. Ja liekas, ka instruments darbojas nepareizi, tūlīt pārtrauciet tā lietošanu un nododiet apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.

Brīdinājumi par ūdeni

- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus, neizmantojiet izstrādājumu ūdens tuvumā vai mitrā vai slapjā vidē un nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrums saturošas tvertnes (piemēram, vāzes, pudeles vai glāzes), no kā atverēs var iekļūt šķidrums. Ja izstrādājumā iekļūst šķidrums, piemēram, ūdens, nekavējoties izslēdziet izstrādājumu un izvelciet barošanas vadu no maiņstrāvas rozetes. Pēc tam nododiet izstrādājumu apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.
- Nekad nepievienojiet un neizvelciet elektrības spraudni ar slapjām rokām.
- Neizmantojiet izstrādājumu ārā, kad gaidāms lietus vai pērkona negaiss vai arī lietū vai pērkona negaisa laikā. Zibens spēriens var izraisīt bojājumus vai nāvi.

Brīdinājums par uguni

- Nenovietojiet uz izstrādājuma degošus priekšmetus, piemēram, sveces, jo nokrītot tie var izraisīt aizdegšanos.

Brīdinājumi par baterijām (izstrādājums, kurā izmanto baterijas)

- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. To neievērošanas gadījumā var notikt sprādziens, rasties ugunsgrēks, pārkaršana vai bateriju šķidruma noplūde.
 - Nebojājiet un neizjauciet baterijas.
 - Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
 - Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt baterijas, kas nav paredzētas lādēšanai.
 - Neturiet baterijas kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, ķēdītēm, sprādzēm, monētām un atslēgām.
 - Lietojiet tikai norādītā tipa baterijas.
 - Lietojiet jaunas baterijas, kurām ir viens un tas pats tips, modelis un ražotājs.
 - Vienmēr ievietojiet visas baterijas atbilstoši +/- polaritātes apzīmējumiem.
 - Ja baterijas ir tukšas vai izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas no instrumenta.
 - Lietojot Ni-MH baterijas, ievērojiet bateriju komplektācijā iekļautos norādījumus. Uzlādēšanai izmantojiet tikai norādīto uzlādes ierīci.
- Glabājiet baterijas vietā, kas nav pieejama maziem bērniem – pastāv norīšanas risks.
- Ja baterijām ir noplūde, izvairieties no saskares ar iztecējušo šķidrumu. Ja bateriju šķidrums nonāk saskarē ar acīm, muti vai ādu, tūlīt mazgājiet ar ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Bateriju šķidrums ir kodīgs un var izraisīt redzes zudumu vai ķīmiskos apdegumus.

Ja pamanāt novirzi no normas

- Ja rodas kāda no tālāk minētajām problēmām, nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un izvelciet elektrības spraudni no rozetes. Ja izmantojat baterijas, izņemiet visas baterijas no izstrādājuma. Pēc tam nododiet izstrādājumu apskatei Yamaha servisa personālam.
 - Barošanas vads vai spraudnis ir nolietots vai bojāts.
 - Parādās neparasta smaka vai dūmi.
 - Izstrādājumā iekritis kāds priekšmets.
 - Izstrādājuma izmantošanas laikā pēkšņi pazūd skaņa.



PIESARDZĪBU

Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no fiziska ievainojuma nodarīšanas sev vai apkārtējiem un no izstrādājuma vai citu priekšmetu bojājumiem. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.

Barošanas avots

- Nepievienojiet izstrādājumu elektrības rozetei, izmantojot savienotāju. Tas var izraisīt sliktāku skaņas kvalitāti vai rozetes pārkaršanu.
- Atvienojot elektrības spraudni no izstrādājuma vai rozetes, vienmēr dariet to, pieturot spraudni, nevis vadu. Raujot aiz vada, varat to sabojāt.
- Atvienojiet elektrības spraudni no rozetes, ja izstrādājums netiks izmantots ilgu laika periodu vai pērkona negaisa laikā.

Novietojums

- Ja izstrādājumam ir ventilācijas sprauga, kas paredzēta siltuma izkliedēšanai, nenovietojiet objektus izstrādājuma ventilācijas spraugas priekšā. Pretējā gadījumā tas var traucēt pareizu iekšējo komponentu ventilāciju un izraisīt izstrādājuma pārkaršanu.
- Pirms izstrādājuma pārvietošanas noņemiet visus pievienotos kabeļus, lai novērstu kabeļu bojājumus vai ievainojumu gūšanu, pakļūpot uz kabeļiem.
- Uzstādot produktu, pārliecinieties, vai maiņstrāvas rozete, ko lietosiet, ir viegli pieejama. Ja ir disfunkcija vai kādas problēmas ar instrumentu, tūlīt pat izslēdziet to un izvelciet spraudni no rozetes. Pat ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgts, produktam tāpat tiek piegādāts minimāls elektrības daudzums. Ja ilglaicīgi neizmantojat produktu, noteikti atvienojiet barošanas vadu no sienas maiņstrāvas rozetes.

Savienojumi

- Pirms izstrādājuma pievienošanas citiem elektroniskajiem komponentiem izslēdziet visus komponentus. Pirms ieslēdzat vai izslēdzat visus komponentus, iestatiet skaļuma līmeņus uz minimālo.
- Turklāt noteikti iestatiet visu komponentu skaļumu līmeņus uz minimālo un pakāpeniski palieliniet skaļumu, kamēr spēlējat instrumentu, lai iestatītu vēlamo klausīšanās līmeni.

Apiešanās brīdinājumi

- (Vibrofons) Uzmanieties, lai bērnu pirksti/kājas/galva neatrastos vibrofona rotējošo lāpstiņu vai citu kustīgo daļu tuvumā.
- Neizmantojiet izstrādājumu vai austiņas ilglaicīgi lielā vai nepatīkamā skaļuma līmenī, pretējā gadījumā tas var izraisīt pastāvīgu dzirdes zudumu. Ja piedzīvojat jebkādas pakāpes dzirdes zudumu vai arī džinkstoņu ausīs, konsultējieties ar ārstu.

Uzņēmums Yamaha neatbild par bojājumiem, kas radušies vienuma nepareizas izmantošanas vai modificēšanas rezultātā, kā arī par zaudētajiem vai iznīcinātajiem datiem.

Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma un izlietoto bateriju savākšanu un likvidēšanu



Šie simboli uz produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem norāda, ka nolietotos elektriskos un elektroniskos produktu un baterijas nevajadzētu jaukt ar vispārējiem mājtsaimniecības atkritumiem.

Lai pareizi apstrādātu, reģenerētu un pārstrādātu vecos produktus un izlietotās baterijas, lūdzu, nogādājat tos attiecīgajās savākšanas vietās saskaņā ar jūsu nacionālo likumdošanu.

Pareizi likvidējot šos produktus un baterijas, jūs palīdzēsiet ietaupīt lielu daudzumu līdzekļu un novērsīsiet jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā rastos no neatbilstošas atkritumu apstrādes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, atkritumu likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā nopirkāt produktu.



Komerציālajiem lietotājiem Eiropas Savienībā:

ja vēlaties atbrīvoties no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.



Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus Eiropas Savienības:

Šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šādiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējām varas iestādēm vai izplatītāju un noskaidrojiet pareizo likvidēšanas veidu.

Cd

levērojiet baterijas simbolu (apakšā norādīti divi simbolu piemēri):

šis simbols var tikt lietots kombinācijā ar ķīmisku simbolu. Tādā gadījumā tas atbilst ES direktīvas par baterijām un akumulatoriem izvirzītajai prasībai par ķīmisku vielu klātbūtni.

(weee_battery_eu_lv_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0