

ÖNLEMLER

Enstrümanın Gitar, Üflemeli, Telli, Perküsyon ve Piyano gibi elektrikli bileşenleri için
(Disklavier™, SILENT™ ve TransAcoustic™)

DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

Lütfen bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.

UYARI

Elektrik çarpması, kısa devre, hasarlar, yangın veya diğer tehlikeli durumlardan kaynaklanabilecek ciddi sakatlanmalardan ve hatta ölümlerden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Güç kaynağı

- Güç kablosunu veya adaptörü ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin. Ayrıca, kabloya veya adaptöre zarar verebileceğinden kabloyu aşırı derecede bükmeyin veya kablo üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Yalnızca ürün için doğru olarak belirtilen voltajı kullanın. Gereken voltaj ürünün ad plakasında yazılıdır.
- Yalnızca belirtilen güç kablosunu veya adaptörü kullanın. Yanlış kablonun veya adaptörün kullanılması, ürünün hasar görmesine veya aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Elektrik fişini periyodik olarak kontrol edin ve üzerinde birikmiş olabilecek kırıntı veya tozu temizleyin.

(Topraklı güç kablosu olan bir ürün için)

- Cihazı koruyucu topraklama bağlantısına sahip uygun bir prize bağladığınızdan emin olun. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir.

Açmayın

- Bu üründe bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Ürünü açmayın veya dahili bileşenlerini herhangi bir şekilde sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın. Cihaz düzgün çalışmamaya başladığında kullanımı hemen durdurun ve cihazı yetkili Yamaha bakım personeline götürün.

Su ile ilgili uyarılar

- Ürünü yağmur altında tutmayın, su yakınında veya nemli ya da yağmurlu hava şartlarında kullanmayın veya açık bölümlerine sızabilecek sıvı içeren kapların (vazo, şişe veya bardak gibi) içine yerleştirmeyin. Su gibi herhangi bir sıvı içine sızarsa, hemen ürünün gücünü kapatın ve güç kablosunu AC prizinden çekin. Ardından ürünü incelenmek üzere yetkili Yamaha servis personeline götürün.
- Elektrik fişini asla ıslak elle takmayın ya da çıkarmayın.
- Ürünü, özellikle yağmur yağarken veya gök gürültülü fırtınalarda dışarıda kullanmaktan kaçınınız ve kapatın. Şimşek çakması belirli koşullarda hayati tehlike demektir ve ölümcül olabilir.

Yangın uyarısı

- Devrilerek yangına neden olabileceğinden, mum gibi yanan cisimleri ürünün üstüne koymayın.

Pil uyarıları (Pil kullanan ürün için)

- Aşağıdaki önlemleri uygulayın. Bu önlemler uygulanmadığında patlama, yangın, aşırı ısınma veya pillerde sızıntı gerçekleşebilir.
 - Pillerle oynamayın veya pilleri sökmeyin.
 - Pilleri ateşe atmayın.
 - Yeniden şarj edilmek üzere tasarlanmamış pilleri yeniden şarj etmeye çalışmayın.
 - Pilleri kolyeler, tokalar, madeni paralar veya anahtarlar gibi metal nesnelere uzak tutun.
 - Yalnızca belirtilen türde pil kullanın.
 - Tümünü aynı türe, aynı modele sahip ve aynı üretici tarafından üretilen yeni pilleri kullanın.
 - Her zaman tüm pillerin +/- kutup işaretlerine uygun olarak yerleştirildiğinden emin olun.
 - Pillerdeki güç bittiğinde veya ürün uzun bir süre kullanılmıyorsa, pilleri üründen çıkarın.
 - Ni-MH pilleri kullanırken, pillerle birlikte gelen yönergeleri uygulayın. Şarj ederken yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pilleri, onları kaza ile yutabilecek küçük çocuklardan uzak tutun.
- Piller sızıntı yaparsa, sıızan akışkana temas etmeyin. Pil sıvısı gözlerinize, ağızınıza veya derinize temas ederse, hemen suyla yıkayın ve bir doktora danışın. Pil sıvısı aşındırıcıdır ve görüş kaybına veya kimyasal yanmalara neden olabilir.

Herhangi bir anormallik gözlemlediğinizde

- Aşağıdaki sorunlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, güç düğmesini hemen kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Pil kullanıyorsanız, pillerin hepsini üründen çıkarın. Ardından ürünü incelenmek üzere Yamaha servis personeline götürün.
 - Güç kablosu veya fişi aşındığında veya zarar gördüğünde.
 - Alışılmadık bir koku yaydığı veya duman çıkardığında.
 - Ürünün içine bir nesne düşürüldüğünde.
 - Ürünün kullanımı sırasında ani bir ses kesintisi olduğunda.



DİKKAT

Size veya başka kişilere yönelik olası fiziksel yaralanmalardan veya cihazın ya da başka bir malın zarar görmesinden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Güç kaynağı

- Ürünü çoklu bağlayıcı kullanarak elektrik prizine bağlamayın. Bu, düşük ses kalitesine yol açabilir veya prizde aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Elektrik fişini üründen veya prizden çıkarırken, her zaman kabloyu değil, fişi tutun. Kabloyu çekmek, kabloya zarar verebilir.
- Ürün uzun bir süre boyunca kullanılmıyorsa veya gök gürültülü sağanak yağışlı havalarda elektrik fişini prizden çıkarın.

Yerleştirme

- Varsa, üründe ısı tahliyesi için yerleştirilen havalandırma deliğinin önüne hiçbir cisim koymayın. Aksi takdirde, dahili bileşenlerin yetersiz havalandırılması ürünün aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Ürünü taşımadan önce, kabloları verilebilecek hasarı ya da birinin üstüne basıp düşerek sakatlanmasını önlemek için bağlı tüm kabloları çıkarın.
- Ürünü kurarken, kullandığınız AC prizinin kolayca ulaşılabilir olduğundan emin olun. Bir sorun veya çalışmada bozukluk oluşursa, güç düğmesini hemen kapatın ve fişi prizden çekin. Güç düğmesi kapalıyken bile, ürün üzerinden minimum düzeyde elektrik akışı gerçekleşir. Ürünü uzun bir süre kullanmadığınızda, güç kablosunu AC prizinden çektiğinizden emin olun.

Bağlantılar

- Ürünü başka elektronik bileşenlere bağlamadan önce tüm bu bileşenlerin gücünü kapatın. Tüm bileşenlerin gücünü açmadan veya kapatmadan önce, tüm ses düzeylerini minimum olarak ayarlayın.
- Tüm bileşenlerin sesini minimum düzeye ayarladığınızdan emin olun ve enstrümanı çalarken istenen dinleme düzeyine ayarlamak üzere ses denetimlerini gittikçe yükseltin.

Kullanım uyarıları

- (Vibraphone için) Kendinizin ya da çocuklarınızın parmak/bacak/kafa gibi uzuvlarının Vibraphone özellikli üründe bulunan döner fanlara ya da diğer hareketli parçalara yaklaşmamasına dikkat edin.
- Kalıcı işitme kaybına yol açabileceğinden, ürünü ya da kulaklıkları yüksek veya rahatsız edici bir ses düzeyinde uzun süre kullanmayın. İşitme kaybı veya kulaklarda çınlama hissi yaşarsanız, bir doktora danışın.

Yamaha, birimin uygunsuz kullanımından veya birim üzerinde yapılan değişikliklerden doğan hasarlardan ya da kaybedilen veya yok edilen verilerden sorumlu tutulamaz.

Eski Ekipmanların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Atılması Hakkında Kullanıcılara Yönelik Bilgiler



Ürünler, paketler ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru biçimde değerlendirilmesi, kurtarılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla, lütfen bu ürünleri ulusal yasalarınıza uygun olarak mevcut toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

Eski ürünler ile pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, atık tasfiye hizmetinize veya öğeleri satın aldığınız satış noktasına başvurun.



Avrupa Birliği'ndeki işletme kullanıcıları için:

Elektrikli ve elektronik ekipmanınızı atmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya dağıtıcınıza başvurun.

Avrupa Birliği dışındaki Ülkelerdeki Tasfiye işlemi hakkında bilgi:

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, doğru tasfiye yöntemi hakkında bilgi almak üzere lütfen yerel yetkili birimlerinize veya satıcınıza başvurun.



Pil sembolü (aşağıdaki iki sembol örneği) için not:

Bu sembol, bir kimyasal sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, söz konusu kimyasallara yönelik AB Pil Direktifi tarafından belirlenen gereksinimler geçerli olur.

Cd

(weee_battery_eu_tr_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0