

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER ENHEDEN I BRUG

Vedrørende AC-adapteren

ADVARSEL

- Denne AC-adapter er udelukkende designet til brug sammen med Yamaha-enheder. Undgå at bruge den til andre formål.
- Kun til indendørsbrug. Må ikke bruges i fugtige omgivelser.

FORSIGTIG

- Sørg for at placere enheden i nærheden af den stikkontakt, du vil bruge. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke vha. enhedens strømkontakt og tage stikket til AC-adapteren ud af stikkontakten. Husk, at når AC-adapterens stik er sat i stikkontakten, så afgives der hele tiden små mængder elektricitet, selvom der er slukket for strømkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.

Vedrørende enheden

ADVARSEL

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Laser

- Optiske diskafspillere anvender en laser. På grund af muligheden for øjenskader må kun en kvalificeret person fjerne dækslet eller forsøge at servicere denne enhed.
- Optiske diskafspillere udsender synlig laserstråling, når de åbnes. Undgå direkte øjenkontakt med strålen. Når enheden er tilsluttet en stikkontakt, skal du ikke forsøge at kigge ind i enheden ved at placere ansigtet i nærheden af diskskuffen eller andre åbninger.

Strømforsyning

- Placer ikke strømledningen/AC-adapteren i nærheden af varmekilder, f.eks. varmeapparater eller radiatorer. Undgå at bøje ledningen eller på anden måde beskadige denne eller AC-adapteren. Anbring ikke tunge genstande på ledningen, og lad den ikke ligge på steder, hvor man kan træde på den, snuble over den eller rulle genstande hen over den.
- Selvom enheden kan genoplades, skal du aldrig genoplade enheden, mens den er våd, da det kan resultere i brand eller skade på grund af elektrisk stød eller kortslutning.
- Enheden må kun tilsluttes den angivne korrekte spænding. Den korrekte spænding er trykt på enhedens fabriksskilt.
- Berør ikke stikkontakten eller ledningen, hvis der er risiko for lynnedslag. Hvis du ikke følger disse forholdsregler, kan det resultere i elektrisk stød.

- Brug kun den angivne strømledning/AC-adapter. Brug af en forkert ledning eller AC-adapter kan resultere i skade på enheden eller overophedning.
- Kontroller regelmæssigt stikket, og fjern evt. ophobet støv og snavs.
- Sørg for at placere enheden i nærheden af den stikkontakt, du vil bruge. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke på strømkontakten og tage stikket ud af stikkontakten. Selvom der er slukket på strømkontakten, er enheden ikke frakoblet strømkilden, hvis stikket til strømledningen ikke er taget ud af stikkontakten.
- Hvis du hører torden, skal du hurtigt slukke for kontakten og tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du ikke følger disse forholdsregler, kan det resultere i brand eller fejlfunktion.
- Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvæjr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- Sørg for at sætte ledningen i en passende stikkontakt med jordforbindelse, om nødvendigt.

Må ikke åbnes

- Enheden indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Du må ikke åbne enheden, forsøge at skille de indvendige dele ad eller ændre dem på nogen måde. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du straks holde op med at bruge den og indlevere den til et autoriseret Yamaha-serviceværksted.

Vand og fugt

- Enheden må ikke udsættes for regn eller bruges i våde eller fugtige omgivelser. Stil ikke beholdere med væske på enheden (f.eks. vaser, flasker eller glas), da væsken kan trænge ind gennem enhedens åbninger, hvis beholderen vælter. Hvis der trænger væske, f.eks. vand, ind i enheden, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen og tage stikket til strømledningen ud af stikkontakten. Indlever herefter enheden til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
- Sæt aldrig stikket i, og tag aldrig stikket ud med våde hænder.

Brandfare

- Placer ingen brændende objekter eller åbne flammer i nærheden af enheden, da de kan forårsage brand.

Hvis du bemærker noget unormalt

- I tilfælde af nogen af følgende problemer skal du omgående slukke enheden på strømkontakten og tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du benytter batterier, skal du tage dem alle ud af enheden. Indlever herefter enheden til eftersyn på et Yamaha-serviceværksted.
 - Strømledningen eller stikket er flosset eller beskadiget.
 - Der udsendes usædvanlige lugte eller røg.
 - Der er tabt genstande ned i enheden.
 - Lyden forsvinder pludselig under brug af enheden.
 - Der er revner eller anden synlig beskadigelse af enheden.
- Hvis enheden eller AC-adapteren/strømforsyningen tabes eller beskadiges, skal du omgående slukke enheden på afbryderen, tage stikket ud af stikkontakten og indlevere enheden til et autoriseret Yamaha-serviceværksted.

Installation

- Saml og installer på den måde, der er vist i manualen. Hvis enheden falder ned eller vælter, kan det medføre personskade eller andre skader.
- Kontroller, at den færdige installation er sikker. Og kontroller den regelmæssigt. Hvis du ikke gør det, kan det medføre, at enhederne falder ned og medfører personskade.
- Fastgør altid højttalerkablet til en væg eller lignende. Hvis du rører ved kablet med dine fødder eller hænder, kan højttalerne falde ned eller vælte, og dette kan forårsage funktionsfejl eller personskader.

Vedligeholdelse og pleje

- Brug ikke spraydåser eller spraytypekemikalier, der indeholder brændbar gas, til rengøring eller smøring. Brændbar gas forbliver i enheden og kan forårsage eksplosion eller brand.

Batteri

- Forsøg ikke at ændre eller adskille batterierne.
- Batterier må ikke brændes.
- Udsæt ikke batterier for stærk varme, f.eks. solskin, ild, varme indelukker osv.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet til at blive genopladet.
- Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med den lækgede væske. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne, mund eller hud, skal du straks skylle med vand og søge læge. Batterivæske virker ætsende og kan medføre synstab eller kemiske brandsår.

Trådløse enheder

- Når du bruger en trådløs enhed, skal du ikke bruge enheden i nærheden af medicinsk udstyr eller på hospitaler. Radiobølger kan påvirke elektromedicinsk udstyr.
- Hvis du bruger en trådløs enhed, skal du ikke bruge enheden inden for 15 cm fra personer, der har pacemaker eller defibrillator.



FORSIGTIG

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller andre samt skade på enheden eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Strømforsyning

- Tag aldrig fat om ledningen, når du tager stikket ud af enheden eller stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Hvis du trækker i ledningen, kan den tage skade.
- Brug ikke en stikkontakt, hvor strømstikket sidder løst, når det er sat i. Hvis du ikke følger disse forholdsregler, kan det resultere i elektrisk stød eller brand.
- AC-adapteren må ikke tildækkes eller pakkes ind i tæpper eller lignende.
- Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Brug af enheden, når den ikke er korrekt tilsluttet, kan medføre, at der samles støv på stikket, som kan forårsage brand eller forbrændinger.

Placering

- Placer ikke enheden på en ustabil placering, hvor den kan vælte eller forårsage personskade.
- Tildæk ikke ventilationsåbninger, som forhindrer, at den indvendige temperatur bliver for høj. Enheden må under ingen omstændigheder lægges på siden eller stilles på hovedet. Utilstrækkelig ventilation kan medføre overophedning, hvilket kan medføre skader på enheden/enhederne eller brand.
- Når du installerer enheden:
 - Tildæk den ikke med nogen former for tæpper.
 - Placer den ikke på et tæppe eller en plaid.
 - Sørg for, at den rigtige side vender opad.
 - Brug ikke enheden i lukkede rum med utilstrækkelig ventilation.Utilstrækkelig ventilation kan medføre overophedning, hvilket kan medføre skader på enheden/enhederne eller brand.
- Anbring ikke enheden et sted, hvor den kan komme i kontakt med ætsende gasser eller salt i luften. Det kan resultere i fejlfunktion.
- Undgå at befinde dig i nærheden af enheden under naturkatastrofer, f.eks. jordskælv. Da enheden kan dreje sig og vælte, skal du holde dig på afstand af enheden og hurtigt flytte til en sikker placering.
- Fjern alle tilsluttede kabler, inden du flytter enheden.
- Enheden bør altid transporteres eller flyttes af to eller flere personer, hvis den vejer mere end 10 kg. Hvis du forsøger at løfte enheden selv, kan det resultere i rygskader, anden personskade eller skader på selve enheden.
- Udsæt ikke enheden for store temperatursvingninger fra koldt til varmt, og placer ikke enheden i et miljø med høj luftfugtighed (f.eks. et lokale med en vandfordamper). Hvis du gør det, kan der dannes kondens i enheden, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, beskadigelse af enheden og/eller personskade.

- Dannelse af kondens finder sted, når den omgivende temperatur pludselig ændres. Træk netledningens stik ud af stikkontakten, og lad derefter enheden være, indtil temperaturen igen er i balance og kondensen fordamper.
- Kontakt altid et autoriseret Yamaha-serviceværksted, hvis der skal udføres bygningsarbejde for at montere enheden, og overhold altid følgende sikkerhedsforskrifter.
 - Sørg for, at de valgte monteringskomponenter og installationsstedet kan bære enhedens vægt.
 - Undgå steder, der er udsat for konstante og/eller voldsomme vibrationer.
 - Brug det nødvendige værktøj til at installere enheden.
 - Efterse enheden med jævne mellemrum.


Høreskader

- Lad være med at skrue helt op for alle equalizerkontrollere og fadere. Afhængigt af de tilsluttede enheders stand kan dette resultere i feedback, som kan medføre høreskader og beskadige højttalerne.
- Brug ikke enheden, højttalere eller hovedtelefoner ved en høj eller ubehagelig lydstyrke i længere tid, da det kan medføre permanente høreskader. Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne.
- Sluk for strømmen til alle enheder, før du tilslutter enheden til dem. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i høreskader eller skade på udstyret.
- Når du tænder for lydanlægget, skal du altid tænde effektforstærkeren til SIDST for at undgå høreskader og at beskadige højttalerne. Når du slukker for strømmen, skal effektforstærkeren slukkes FØRST af samme årsag.

Vedligeholdelse

- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring af enheden. Hvis du ikke følger disse forholdsregler, kan det resultere i elektrisk stød.

Retningslinjer for brug

- Stik ikke fingre eller hænder ind i sprækker eller åbninger på enheden (f.eks. ventilationsåbninger, diskåbninger, porte, panel osv.).
- Undgå at stikke fremmedlegemer (papir, plast, metal osv.) ind i sprækker eller åbninger på enheden (f.eks. ventilationsåbninger, diskåbninger, porte, panel osv.). Hvis det sker, skal du omgående slukke for strømmen til alle enheder og tage strømledningen ud af stikkontakten og få enheden efterset af et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
- Læn dig ikke op ad enheden med hele din vægt, og lad være med at placere tunge genstande på den. Lad være med at bruge vold på knapper, kontakter eller stik, da dette kan føre til skader.
- Brug ikke højttaleren, hvis lyden er forvrænget. Længere tids brug i denne tilstand kan medføre overophedning og resultere i brand.
- Hold små dele væk fra børn. Dine børn kan sluge dem ved et uheld.
- Undgå personskade ved at undlade at trække i de tilsluttede kabler.
- Når du vælger en effektforstærker til brug sammen med en passiv højttaler, skal du sikre dig, at dens udgangseffekt er lavere end højttalerens effektkapacitet. Hvis udgangseffekten er højere end effektkapaciteten, kan det medføre fejlfunktion eller brand.
- Hvis du bruger en optisk diskafspiller, kan anvendelsen af kontrolfunktionen eller justeringer eller andre procedurer end dem, der er angivet heri, resultere i farlig stråling.
-  : Etiketten på enheden angiver, at den overflade, som etiketten er påsat, kan blive varm under anvendelse.

Batteri

- Udskift altid alle batterier samtidig. Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
- Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaliske batterier og brunstensbatterier, batterier fra forskellige producenter eller forskellige batterityper fra samme producent, da det kan medføre overophedning, brand eller batterilækage.
- Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Kontroller altid, at polerne vender korrekt, når der isættes batterier. Hvis de vender forkert, kan det medføre overophedning, brand eller batterilækage.
- Tag batterierne ud af enheden for at undgå batterilækage, når de er afladet, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid – eller hvis du kun skal bruge AC-adapteren.

- Når du opbevarer eller bortskaffer batterier, skal du sørge for at dække polerne med tape eller andet beskyttende materiale. Hvis du blander dem med andre batterier eller metalgenstande, kan det medføre overophedning eller batterilækage.

Trådløs enhed

- Trådløse enheder, der overfører over et 5 GHz-frekvensområde, kan kun bruges udendørs. Brug af sådanne enheder udendørs er forbudt i henhold til loven.

- Sørg for at indlevere enheden til undersøgelse og reparation hos den forhandler, hvor du har købt den, eller hos et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for personskaade på dig selv eller beskadigelse af produkter, der skyldes forkert brug af eller ændringer af enheden, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.
- Dette produkt er beregnet til almindelige hjem. Det skal ikke bruges til programmer, der kræver høj pålidelighed, f.eks. håndtering af liv, sundhedspleje eller aktiver af høj værdi.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.

Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

For erhvervsbrugere i EU:



Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:



Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):

Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.

Cd

(weee_battery_eu_da_02)

DA

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0