

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ

Για τον προσαρμογέα ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτός ο προσαρμογέας AC έχει σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά με τις συσκευές Yamaha. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει εύκολη πρόσβαση. Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας της συσκευής και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα. Όταν ο προσαρμογέας AC είναι συνδεδεμένος στην πρίζα AC, να έχετε κατά νου ότι το ρεύμα ρέει στο ελάχιστο επίπεδο, ακόμα κι εάν ο διακόπτης ρεύματος είναι απενεργοποιημένος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από την επιτοίχια πρίζα.

Για τη συσκευή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκυκλώματος, ζημιών, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων. Αυτές οι οδηγίες προφύλαξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

Λείζερ

- Αναφορικά με τις συσκευές αναπαραγωγής οπτικού δίσκου, η συσκευή χρησιμοποιεί λέιζερ. Λόγω της πιθανότητας τραυματισμού των οφθαλμών, μόνο εξειδικευμένο πρόσωπο υπηρεσίας πρέπει να αφαιρεί το κάλυμμα ή να επιχειρεί να επισκευάσει αυτή τη συσκευή.
- Αναφορικά με τις συσκευές αναπαραγωγής οπτικού δίσκου, η συσκευή εκπέμπει ορατή ακτινοβολία λέιζερ όταν είναι ανοιχτή. Αποφύγετε την άμεση έκθεση των ματιών στη δέσμη. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον τοίχο, μην προσπαθήσετε να κοιτάξετε μέσα τοποθετώντας τα μάτια σας κοντά στο άνοιγμα της υποδοχής του δίσκου και άλλα ανοίγματα.

Τροφοδοσία ρεύματος

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος/προσαρμογέα ρεύματος κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες ή καλοριφέρ και μη λυγίζετε υπερβολικά ή προκαλείτε με άλλο τρόπο ζημιά στο καλώδιο/προσαρμογέα ρεύματος, μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα ή μην το τοποθετείτε σε σημεία όπου οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το πατήσει, να σκοντάψει ή να σύρει κάτι πάνω του.
- Ακόμα κι εάν η συσκευή είναι επαναφορτίσιμη, ποτέ μην επαναφορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι υγρή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή βλάβη λόγω ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την τάση που ορίζεται ως κατάλληλη για τη συσκευή. Η απαιτούμενη τάση είναι τυπωμένη πάνω στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος, εάν υπάρχει πιθανότητα κεραυνού. Αδυναμία να τηρήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες.

- Χρησιμοποιείτε το καθορισμένο καλώδιο ρεύματος/προσαρμογέα ρεύματος. Η χρήση εσφαλμένου καλωδίου ή προσαρμογέα ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή ή υπερθέρμανση.
- Ελέγχετε περιοδικά την πρίζα και αφαιρείτε τυχόν ακαθαρσίες ή σκόνη που ενδέχεται να έχει συσσωρευθεί εκεί.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC που χρησιμοποιείτε έχει εύκολη πρόσβαση. Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Ακόμα και όταν ο διακόπτης του ρεύματος είναι απενεργοποιημένος, όσο το καλώδιο ρεύματος δεν είναι αποσυνδεδεμένο από την επιτοίχια πρίζα, η συσκευή δεν θα αποσυνδεθεί από την πηγή ενέργειας.
- Εάν ακούσετε βροντή ή υποπτεύετε ότι επίκειται κεραυνός, σβήστε γρήγορα το διακόπτη ρεύματος και τραβήξτε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα. Αδυναμία να τηρήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή δυσλειτουργίες.
- Αφαιρέστε το φικ από την πρίζα, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή στη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.
- Φροντίστε να συνδέσετε σε κατάλληλη πρίζα, με προστατευτική σύνδεση γείωσης, εάν απαιτείται.

Μην ανοίγετε

- Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα που δεν επισκευάζονται από το χρήστη. Μην ανοίγετε τη συσκευή ή επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τα εσωτερικά του εξαρτήματα ή να τα τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν η συσκευή φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha να το ελέγξει.

Προφυλάξεις όσον αφορά το νερό

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε συνθήκες με υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά, τα οποία μπορεί να χυθούν σε τυχόν ανοίγματα του οργάνου. Αν εισχωρήσει υγρό όπως νερό μέσα στη συσκευή, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Στη συνέχεια, δώστε τη συσκευή για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha.
- Μη βάζετε ή βγάζετε ποτέ ένα ηλεκτρικό καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

Προφυλάξεις όσον αφορά τη φωτιά

- Μην τοποθετείτε καυτά στοιχεία ή γυμνές φλόγες κοντά στη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

Αν παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες

- Εάν σημειωθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το φικ από την πρίζα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από τη συσκευή. Στη συνέχεια, δώστε τη συσκευή για έλεγχο από προσωπικό σέρβις της Yamaha.
 - Το καλώδιο ή το φικ τροφοδοσίας ξεφτίζει ή υποστεί βλάβες.
 - Αναδύει ασυνήθιστες οσμές ή καπνό.
 - Πέσει κάποιο αντικείμενο μέσα στη συσκευή.
 - Σημειωθεί ξαφνική απώλεια ήχου στη διάρκεια της χρήσης της συσκευής.
 - Ρωγμές ή άλλη ορατή βλάβη εμφανιστούν στη συσκευή.
- Εάν αυτή η συσκευή ή ο προσαρμογέας ρεύματος/παροχή ρεύματος πέσουν ή καταστραφούν, απενεργοποιήστε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα από την πρίζα και δώστε τη συσκευή για επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha.

Εγκατάσταση

- Συναρμολογήστε και εγκαταστήστε με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο. Η πτώση ή η ανατροπή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη.
- Επιβεβαιώστε ότι η ολοκληρωμένη εγκατάσταση είναι ασφαλής και καλή. Επίσης, να πραγματοποιείτε επιθεωρήσεις ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αδυναμία να τηρήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει πτώση των συσκευών και να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Πάντα να στερεώνετε το καλώδιο του ηχείου σε έναν τοίχο ή κάτι παρόμοιο. Εάν μπλέξετε τα πόδια σας ή τα χέρια σας στο καλώδιο, τα ηχεία μπορεί να πέσουν ή να ανατραπούν, προκαλώντας δυσλειτουργίες ή τραυματισμούς.

Συντήρηση και φροντίδα

- Μη χρησιμοποιείτε αερολύματα ή χημικά σε σπρέι που περιέχουν καύσιμο αέριο για καθαρισμό ή λίπανση. Το καύσιμο αέριο θα παραμείνει μέσα στη μονάδα, πράγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

Μπαταρία

- Μην προβαίνετε σε παράνομες παρεμβάσεις ή αποσυναρμολόγηση των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, καυτά περιβλήματα κ.λπ.
- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν υποστηρίζουν επαναφόρτιση.
- Αν οι μπαταρίες παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και ενδεχομένως να προκαλέσει απώλεια όρασης ή χημικά εγκαύματα.

Ασύρματες συσκευές

- Όταν χρησιμοποιείτε μια ασύρματη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικές συσκευές ή μέσα σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τις ηλεκτροιατρικές συσκευές.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια ασύρματη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εντός 15 cm από πρόσωπο με εμφυτευμένο βηματοδότη ή απινιδωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικού τραυματισμού, δικού σας ή τρίτων, ή ζημιάς της συσκευής ή άλλης περιουσίας. Αυτές οι οδηγίες προφύλαξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

Τροφοδοσία ρεύματος

- Κατά την αφαίρεση του ηλεκτρικού καλωδίου από τη συσκευή ή μια πρίζα, πάντα να κρατάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Το καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη με το τράβηγμα.
- Μη χρησιμοποιείτε πρίζα σε σημεία όπου το βύσμα ρεύματος εφαρμόζει χαλαρά όταν εισάγεται. Αδυναμία να τηρήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξίες ή εγκαύματα.
- Μην καλύπτετε ή τυλίγετε τον προσαρμογέα ρεύματος με ύφασμα ή κουβέρτα.
- Εισαγάγετε το βύσμα ρεύματος σταθερά έως το τέρμα στην πρίζα. Η χρήση της μονάδας όταν δεν είναι εισαγμένο επαρκώς μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση σκόνης στο βύσμα, προκαλώντας φωτιά ή εγκαύματα.

Τοποθεσία

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή θέση, από όπου μπορεί να πέσει ξαφνικά και να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μη φράσσετε τις οπές αερισμού, που αποτρέπουν την εσωτερική θερμοκρασία να αυξηθεί υπερβολικά. Συγκεκριμένα, μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλάι ή ανάποδα. Ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, προκαλώντας πιθανώς βλάβη στη συσκευή(ές) ή ακόμα και φωτιά.
- Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:
 - Μην την καλύπτετε με οποιοδήποτε ύφασμα.
 - Μην την εγκαθιστάτε σε χαλί ή τάπητα.
 - Φροντίστε ώστε η σωστή επιφάνεια είναι στραμμένη προς τα πάνω.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένο, ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.Ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, προκαλώντας πιθανώς βλάβη στη συσκευή(ές) ή ακόμα και φωτιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοποθεσία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με διαβρωτικά αέρια ή αλμυρό αέρα. Αν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Αποφύγετε να στέκεστε κοντά στη συσκευή στη διάρκεια καταστροφών, όπως σεισμού. Δεδομένου ότι η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό, μείνετε μακριά από τη συσκευή και μεταβείτε γρήγορα σε μια ασφαλή τοποθεσία.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια.
- Όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε μια συσκευή που υπερβαίνει τα 10 kg βάρος, πάντα να χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερα άτομα. Η προσπάθεια να ανασηκώσετε τη συσκευή μόνος σας μπορεί να βλάψει την πλάτη σας, να οδηγήσει σε άλλο τραυματισμό ή να προκαλέσει βλάβη στην ίδια τη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας από κρύο σε ζεστό και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία (π.χ., ένα δωμάτιο με υγρατοποιητή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση μέσα στη συσκευή, πράγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά, ζημιά στη συσκευή ή/και προσωπικό τραυματισμό.

- Συμπύκνωση θα σχηματιστεί όταν η περιβάουσα ατμόσφαιρα αλλάξει ξαφνικά. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα, έπειτα αφήστε τη συσκευή μόνη της έως ότου επιτευχθεί ισορροπία θερμοκρασίας και η συμπύκνωση εξατμιστεί.
- Πάντα να συμβουλευέστε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha εάν η εγκατάσταση της συσκευής απαιτεί κατασκευές και φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
 - Επιλέξτε υλικό στερέωσης και τοποθεσία εγκατάστασης που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
 - Αποφύγετε τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες σε σταθερές ή/και υπερβολικές δονήσεις.
 - Χρησιμοποιήστε τα απαιτούμενα εργαλεία για να εγκαταστήσετε τη συσκευή.
 - Να επιθεωρείτε τη συσκευή περιοδικά.


Απώλεια ακοής

- Αποφύγετε να ρυθμίσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου ισοσταθμιστή και τα απορροφητικά διαφράγματα στο μέγιστο. Ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών, το να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάδραση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής και βλάβη στα ηχεία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ηχεία ή ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε πολύ υψηλή ένταση ήχου ή σε ένταση που προκαλεί δυσφορία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Αν αισθανθείτε απώλεια ακοής ή βουητό στα αυτιά σας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε την ισχύ όλων των συσκευών. Εάν αποτύχετε να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, απώλεια ακοής ή βλάβη του εξοπλισμού.
- Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος στο ηχοσύστημά σας, πάντα να ενεργοποιείτε τον ενισχυτή ρεύματος ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, για να αποφύγετε απώλεια της ακοής και βλάβη των ηχείων. Όταν απενεργοποιείτε το ρεύμα, ο ενισχυτής ρεύματος πρέπει να απενεργοποιείται ΠΡΩΤΟΣ για τον ίδιο λόγο.

Συντήρηση

- Αφαιρέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε τη μονάδα. Αδυναμία να τηρήσετε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξίες.

Προφυλάξεις όσον αφορά το χειρισμό

- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας σε οποιαδήποτε κενά ή ανοίγματα στη συσκευή (π.χ., ανοίγματα, θυρίδες δίσκου, θύρες, πάνελ κ.λπ.).
- Αποφύγετε να εισάγετε ή να ρίξετε ξένα αντικείμενα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.) σε οποιαδήποτε κενά ή ανοίγματα στη συσκευή (π.χ. ανοίγματα, θυρίδες δίσκου, θύρες, πάνελ κ.λπ.). Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία όλων των συσκευών, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και δώστε τη συσκευή για επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha.
- Μη ρίχνετε το βάρος σας στη συσκευή ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα σε αυτήν. Αποφύγετε να εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη στα κουμπιά, τους διακόπτες ή τους συνδέσμους για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Μη χειρίζεστε το ηχείο εάν ο ήχος παραμορφώνεται. Η παρατεταμένη χρήση σε αυτήν την κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση και να προκαλέσει φωτιά.
- Διατηρήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά. Τα παιδιά σας μπορεί να τα καταπιούν κατά λάθος.
- Αποφύγετε να τραβάτε τα συνδεδεμένα καλώδια για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.
- Όταν επιλέγετε ενισχυτή ισχύος για χρήση με παθητικό ηχείο, φροντίστε ότι η ισχύς εξόδου του ενισχυτή είναι χαμηλότερη από την ονομαστική ισχύ του ηχείου. Εάν η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ, μπορεί να σημειωθεί δυσλειτουργία ή φωτιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή αναπαραγωγής οπτικού δίσκου, η χρήση στοιχείων ελέγχου ή οι προσαρμογές ή η απόδοση διαδικασιών άλλων από αυτές που προσδιορίζονται στο παρόν μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
-  : Η ετικέτα στη συσκευή υποδεικνύει ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η ετικέτα μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.

Μπαταρία

- Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες μαζί με παλιές.
- Μην αναμειγνύετε τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες μαγγανίου ή μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες του ίδιου κατασκευαστή, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή διαρροή υγρών της μπαταρίας.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Φροντίζετε ώστε οι μπαταρίες να τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας +/- . Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή διαρροή των υγρών της μπαταρίας.

- Όταν οι μπαταρίες εξαντληθούν ή εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα — ή εάν χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα ρεύματος — αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή για να αποτρέψετε πιθανή διαρροή των υγρών της μπαταρίας.
- Όταν αποθηκεύετε ή απορρίπτετε μπαταρίες, μονώστε την τερματική περιοχή τοποθετώντας ταινία ή κάποια άλλη προστασία. Η μίξη τους με άλλες μπαταρίες ή μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή των υγρών της μπαταρίας.

Ασύρματη συσκευή

- Οι ασύρματες συσκευές που εκπέμπουν σε ζώνη συχνοτήτων 5 GHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Η χρήση τέτοιων συσκευών σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

- Φροντίστε να ζητήσετε επιθεωρήσεις ή επισκευές από τον αντιπρόσωπο όπου αγοράσατε τη μονάδα ή από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της Yamaha.
- Η Yamaha δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυματισμό σας ή βλάβη των προϊόντων που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μετατροπές στη μονάδα ή για απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για συνηθισμένα σπίτια. Μη χρησιμοποιείτε για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία, όπως η διαχείριση ζωνών, η υγειονομική φροντίδα ή τα περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και χρησιμοποιημένων μπαταριών



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, απορρίψτε τα σε ειδικά σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας.

Ο σωστός τρόπος διάθεσης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον μη ενδεδειγμένο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.



Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.



Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (τα δύο τελευταία παραδείγματα συμβόλων):

Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτήν την περίπτωση, συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην Οδηγία για τις μπαταρίες της ΕΕ για το εν λόγω χημικό.

Cd

(weee_battery_eu_el_02)

EL

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0