

MJERE OPREZA

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA

Za prilagodnik izmjeničnog napona

UPOZORENJE

- Ovaj prilagodnik izmjeničnog napona namijenjen je korištenju samo uz uređaje Yamaha/Steinberg. Ne koristite ga u druge svrhe.
- Samo za korištenje u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga u vlažnom okruženju.

PAŽNJA

- Prilikom postavljanja proizvoda vodite računa o tome da je utičnica izmjenične struje koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje uređaja i odvojite prilagodnik izmjeničnog napona od utičnice. Ako je prilagodnik izmjeničnog napona priključen u utičnicu izmjeničnog napona, minimalna količina električne energije i dalje protječe, čak i ako je prekidač za napajanje isključen. Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, kabel za napajanje svakako iskopčajte iz utičnice izmjeničnog napona.

Za uređaj

UPOZORENJE

Uvijek se pridržavajte niže navedenih osnovnih mjera opreza kako biste izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak smrti prouzročene električnim udarom, kratkim spojem, oštećenjem, požarom ili drugim opasnostima. Te mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Laser

- Što se tiče optičkih čitača diskova, uređaj koristi laser. Zbog opasnosti od ozljede oka, skidanje poklopca i servisiranje ovog uređaja dopušteno je samo kvalificiranim ovlaštenim osobama.
- Što se tiče optičkih čitača diskova, uređaj odašilje vidljivu lasersku radijaciju kada je otvoren. Izbjegavajte direktno izlaganje oka laserskim zrakama. Kada je uređaj priključen u zidnu utičnicu, ne pokušavajte gledati unutra i ne postavljajte oči blizu otvora ladice za disk ili drugih otvora.

Napajanje

- Strujni kabel / prilagodnik izmjeničnog napajanja nemojte postavljati u blizini izvora topline poput grijalica ili radijatora, nemojte prekomjerno savijati ili na drugi način oštetiti kabel / prilagodnik izmjeničnog napajanja, postavljati teške predmete na njega ili ga postaviti na mjesto na kojem netko može stati na njega, spotaknuti se ili omotati bilo što oko njega.
- Čak i ako se uređaj može iznova puniti, nikada ga nemojte puniti dok je mokar jer to može prouzročiti požar ili oštećenje izazvano strujnim udarom ili kratkim spojem.
- Koristite samo onaj napon koji je naveden kao odgovarajući za uređaj. Potrebni napon ispisan je na pločici s nazivom uređaja.
- Ne dodirujte strujni kabel ili kabel ako postoji opasnost od udara munje. Ako se toga ne pridržavate, može doći do strujnog udara.

- Koristite samo navedeni strujni kabel / prilagodnik izmjeničnog napajanja. Uporaba neodgovarajućeg kabela ili prilagodnika izmjeničnog napajanja može rezultirati oštećenjem ili pregrijavanjem uređaja.
- Električni utikač povremeno provjerite i uklonite nakupljenu prljavštinu ili prašinu.
- Prilikom postavljanja uređaja provjerite je li zidna utičnica koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i ako je prekidač za napajanje isključen, uređaj će biti uključen u izvor struje sve dok ne isključite strujni kabel iz zidne utičnice.
- Ako čujete grmljavinu ili sumnjate da se približava grmljavinsko nevrijeme, brzo iskopčajte kabel za napajanje i izvadite utikač iz utičnice izmjeničnog napajanja. Ako se toga ne pridržavate, može doći požara ili kvara.
- Kad se uređaj ne koristi duže vrijeme ili tijekom električnih oluja, električni utikač isključite iz utičnice.
- Ako je potrebno, svakako ga priključite u prikladnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Nemojte otvarati

- Uređaj ne sadržava dijelove koje korisnik može popraviti. Uređaj nemojte otvarati, pokušati rastaviti unutrašnje dijelove ili ih na bilo koji način izmijeniti. Ako vam se čini da uređaj neispravno radi, odmah prekinite uporabu i odnesite ga na ispitivanje kod kvalificiranog servisera tvrtke Yamaha.

Upozorenja za vodu

- Uređaj nemojte izlagati kiši, koristiti u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima te ga postavljati na bilo kakve spremnike (kao što su vaze, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u bilo kakve otvore. Ako bilo kakva tekućina poput vode iscure u uređaj, odmah isključite napajanje i izvadite kabel za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog servisera tvrtke Yamaha.
- Nikada nemojte mokrim rukama priključivati ili iskopčavati električni utikač.

Upozorenje o požaru

- Ne stavljajte goruće predmete ili otvoreni plamen u blizinu uređaja jer mogu uzrokovati požar.

Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti

- Ako dođe do jednog od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Ako koristite baterije, uklonite sve baterije iz uređaja. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog servisera tvrtke Yamaha.
 - Kabel za napajanje ili priključak pohaban je ili oštećen.
 - Uređaj ispušta dim ili ima neuobičajen miris.
 - Neki su predmeti upali u uređaj.
 - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe uređaja.
 - Na uređaju su vidljive pukotine ili druga oštećenja.
- Ako uređaj ili prilagodnik izmjeničnog napona / napajanja padnu ili se oštete, odmah isključite prekidač za napajanje, iskopčajte električni utikač iz utičnice i uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog servisera tvrtke Yamaha.

Instaliranje

- Sastavite i instalirajte na način opisan u priručniku. Pad ili prevrtanje može rezultirati ozljedom ili oštećenjem.
- Potvrdite da je dovršeno instaliranje sigurno i čvrsto. Također, s vremena na vrijeme izvršite sigurnosno ispitivanje. Ako se toga ne pridržavate, uređaji mogu pasti, što može rezultirati ozljedom.
- Uvijek pričvrstite kabel zvučnika na zid ili slično. Ako se nogama ili rukama spotaknete o kabel, zvučnici mogu pasti ili prevrnuti se te prouzročiti kvar ili ozljede.

Održavanje i podrška

- Ne koristite raspršivače ili kemikalije u spreju koje sadrže zapaljivi plin za čišćenje ili podmazivanje. Zapaljivi plin ostat će unutar jedinice, što može prouzročiti eksploziju ili požar.

Baterija

- Baterije nemojte modificirati i nemojte ih rastavljati.
- Baterije nemojte odlagati u vatru.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra, tople komore, itd.
- Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje.
- Ako baterije počnu curiti, izbjegavajte kontakt s ispuštenom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s očima, ustima ili kožom, odmah isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina je korozivna i može prouzročiti gubitak vida ili opekline od kemikalija.

Bežični uređaji

- Kada koristite bežični uređaj, ne koristite ovaj proizvod u blizini medicinskih uređaja ili unutar zdravstvenih ustanova. Radiovalovi mogu utjecati na rad električnih medicinskih uređaja.
- Kada koristite bežični uređaj, ne koristite ovaj proizvod na udaljenosti manjoj od 15 cm od osoba s ugrađenim srčanim elektrostimulatorom ili defibrilatorom.



Uvijek se pridržavajte niže navedenih osnovnih mjera opreza kako biste izbjegli mogućnost tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja ili druge imovine. Te mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Napajanje

- Električni utikač prilikom uklanjanja iz uređaja ili utičnice uvijek primite za sam utikač, a ne za kabel. Povlačenje može oštetiti kabel.
- Ne koristite utičnicu izmjeničnog napona ako je utičnica napajanja labavo umetnuta. Ako se toga ne pridržavate, može doći do požara, strujnih udara ili opekline.
- Prilagodnik izmjeničnog napona nemojte pokrivati ni omatati tkaninom ili dekom.
- Čvrsto i do kraja umetnite utičnicu napajanja u utičnicu izmjeničnog napona. Ako jedinicu koristite kad nije ispravno ukopčana, to može dovesti do nakupljanja prašine na utikaču i prouzročiti požar ili opekline.

Položaj

- Uređaj nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti i prouzročiti ozljede.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore koji sprječavaju prekomjerni rast unutarnje temperature. Uređaj ne postavljajte naopačke ili na bočnu stranu. Nedovoljno prozračivanje može rezultirati pregrijavanjem što može prouzročiti oštećenje uređaja ili čak požar.
- Prilikom postavljanja uređaja:
 - Ne prekrivajte ga tkaninom.
 - Ne postavljajte ga na sag ili tepih.
 - Provjerite je li ispravna površina postavljena prema gore.
 - Ne koristite uređaj u skućenom prostoru koji nije dobro prozračen.Nedovoljno prozračivanje može rezultirati pregrijavanjem što može prouzročiti oštećenje uređaja ili čak požar.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesto gdje može doći u kontakt s korozivnim plinovima ili slanim zrakom. To može prouzročiti kvar.
- Tijekom nepogode, na primjer potresa, nemojte se približavati uređaju. Budući da se uređaj može preokrenuti ili pasti te uzrokovati ozljedu, ne približavajte se uređaju i brzo otidite na sigurno mjesto.
- Prije pomicanja instrumenta uklonite sve priključene kabele.
- Prenošnje ili premještanje uređaja koji je teži od 10 kg neka uvijek izvode dvije ili više osoba. Ako pokušate sami podignuti uređaj, može doći do ozljede leđa, drugih ozljeda ili oštećenja samog uređaja.
- Uređaj nemojte izlagati iznenadnim promjenama temperature i nemojte ga postaviti na mjesta gdje ima mnogo vlage (npr. u sobu s ovlaživačem zraka) kako biste spriječili stvaranje kondenzacije unutar uređaja koja može prouzročiti strujni udar, požar, oštećenje uređaja i/ili osobne ozljede.

- Pri iznenadnoj promjeni temperature okoline, stvorit će se kondenzacija. Odspojite kabel napajanja iz utičnice pa zatim ostavite uređaj u stanju mirovanja sve dok se temperatura ne ujednači i kondenzacija ne ispari.
- Ako postavljanje uređaja zahtijeva radove izgradnje, uvijek se obratite kvalificiranim serviserima tvrtke Yamaha i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 - Odaberite opremu za montažu i mjesta postavljanja koja mogu podnijeti težinu uređaja.
 - Izbjegavajte mjesta koja su izložena stalnim i/ ili prekomjernim vibracijama.
 - Upotrijebite alat koji je potreban za postavljanje uređaja.
 - Povremeno pregledajte uređaj.


Gubitak sluha

- Nemojte postavljati kontrole ekvilizatora i regulatora glasnoća na maksimalnu vrijednost. Ako to učinite, može doći do reprodukcije koja može uzrokovati gubitak sluha i oštetiti zvučnike, ovisno o stanju povezanih uređaja.
- Uređaj, zvučnike ili slušalice nemojte rabiti dulje vremensko razdoblje na visokoj ili neugodnoj razini glasnoće jer to može uzrokovati trajni gubitak sluha. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima, posavjetujte se s liječnikom.
- Prije priključivanja uređaja na druge uređaje isključite napajanje svih uređaja. U protivnom može doći do električnog udara, oštećenja sluha ili oštećenja opreme.
- Kad uključite napajanje izmjenične struje u zvučni sustav, pojačalo uvijek uključite POSLJEDNJE da biste spriječili oštećenje sluha i zvučnika. U skladu s tim, prilikom isključivanja napajanja NAJPRIJE isključite napajanje pojačala.

Održavanje

- Prije čišćenja jedinice isključite utikač iz utičnice izmjeničnog napona. Ako se toga ne pridržavate, može doći do strujnog udara.

Mjere opreza pri rukovanju

- Prste ili ruke nemojte stavljati u rupe ili otvore na uređaju (npr. ventilacijske otvore, utore za disk, ulaze, ploče itd.).
- Strane predmete (papir, plastika, metal itd.) nemojte umetati ili stavljati u rupe ili otvore na uređaju (na primjer, ventilacijske otvore, utore za disk, ulaze, ploče itd.). Ako se to dogodi, odmah isključite sve uređaje, iskopčajte električni utikač iz utičnice izmjeničnog napona i uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamahina serviseru.
- Ne naslanjajte se na uređaj i ne stavljajte teške predmete na njega. Ne primjenjujte prekomjernu silu na gumbе, prekidače ili priključke kako biste spriječili ozljede.
- Prekinite rad zvučnika ako je zvuk iskrivljen. Ako zvučnici u tom stanju rade dulje vrijeme, može doći do pregrijavanja i požara.
- Male dijelove držite izvan dohvata male djece. Vaša ih djeca mogu slučajno progutati.
- Izbjegavajte povlačenje spojenih kabela kako biste spriječili ozljede.
- Prilikom odabira pojačala za pasivni zvučnik provjerite je li izlazna snaga pojačala niža od kapaciteta snage zvučnika. Ako je izlazna snaga viša od snage kapaciteta, može doći do kvara ili požara.
- Pri uporabi optičkog čitača diska, korištenje komandi ili prilagodba izvedbe ili procesa drugačije od ovdje navedene može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
-  : Naljepnica na uređaju označava kako se površina na koju je naljepnica zalijepljena može zagrijati tijekom rada.

Baterija

- Uvijek mijenjajte sve baterije istodobno. Nove baterije nemojte koristiti zajedno sa starima.
- Nemojte miješati vrste baterija, poput alkalijskih baterija s manganskim, baterije različitih proizvođača ili različite vrste baterija istog proizvođača jer to može uzrokovati pregrijavanje, požar ili curenje baterijske tekućine.
- Baterije držite izvan dohvata djece.
- Uvijek provjerite jesu li sve baterije umetnute u skladu s oznakama polariteta (+/-). Nepravilno umetanje baterija može dovesti do pregrijavanja, požara ili curenja baterijske tekućine.
- Ako se baterije isprazne ili se uređaj neće koristiti dulje vrijeme – ili koristite samo prilagodnik izmjeničnog napajanja – baterije izvadite iz uređaja kako biste spriječili moguće curenje baterijske tekućine.

- Prilikom pohrane ili odlaganja baterija izolirajte toplinsko područje stavljanjem trake ili drugog zaštitnog sredstva. Ako ih spremite s drugim baterijama ili metalnim predmetima, može doći do pregrijavanja ili curenja baterijske tekućine.

Bežični uređaj

- Bežični uređaji koji prenose frekvenciju pojasa veću od 5 GHz mogu se koristiti samo u zatvorenom prostoru. Zakonom je zabranjeno korištenje takvih uređaja na otvorenom.

- Obavezno zatražite ispitivanje ili popravke od zastupnika kod kojeg ste kupili jedinicu ili od kvalificiranog Yamaha servisera.
- Tvrtka Yamaha ne može biti odgovorna za vašu ozljedu ili oštećenje proizvoda nastalo nepravilnim korištenjem ili modifikacijama jedinice te zbog podataka koji su izgubljeni ili uništeni.
- Ovaj je proizvod namijenjen korištenju u standardnim domovima. Ne koristite ga u primjene za koje je potrebna visoka pouzdanost, poput upravljanja životom, zdravstvom ili sredstvima visoke vrijednosti.

Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.



Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:



Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.

Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:



Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.

Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

Cd

(weee_battery_eu_hr_02)

HR

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0