

ÓVINTÉZKEDÉSEK

GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP!

A hálózati adatterről

VIGYÁZAT

- Ez a hálózati adapter csak Yamaha eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra.
- Csak beltéri használatra alkalmas. Soha ne használja nyirkos/nedves környezetben.

FIGYELEM

- A beüzemeléskor győződjön meg arról, hogy a fali aljzat könnyen elérhető. Probléma vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját, és húzza ki a hálózati adattert a fali aljzathoz. Amikor a hálózati adapter a fali aljzathoz van csatlakoztatva, vegye figyelembe, hogy valamennyi áram lekapcsolt főkapcsoló esetén is folyik a készülék áramkörében. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzathoz.

A készülékről

VIGYÁZAT

Mindig tartsa be az alább felsorolt alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütésből, rövidzárlatból, károsodásból, tűzből és más veszélyforrásból származó súlyos vagy akár halálos sérülést. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

Lézer

- Az optikai lemezlejátszóhoz a készülék lézert alkalmaz. A sérülés veszélye miatt csak képezített szervizszakember távolíthatja el a fedlapot, és próbálkozhat meg a készülék javításával.
- Optikai lemezlejátszó esetén a készülék látható lézersugárzást bocsát ki felnyitás esetén. A sugár közvetlenül nem érintkezhet a szemével. Amikor a készülék csatlakoztatva van a fali aljzathoz, ne próbáljon meg belenézni olyan módon, hogy a szemét a lemeztálca nyílása vagy egyéb nyílások közelébe helyezi.

Tápellátás

- A tápkábelt/hálózati adattert ne vezesse hőleadó elemek (például hőszigetelők, fűtőtestek) közelében, továbbá ne hajlítsa meg túlzottan, és más módon se okozzon sérülést a kábelben/hálózati adapterben; ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, és olyan helyen vezesse a kábelt, hogy senki ne lépjen rá, ne akadjon bele és ne gurítson át rajta semmit.
- Még ha az eszköz újratölthető is, ne töltsen újra amíg nedves, mivel ez áramütés vagy rövidzárlat okozta tűzhoz vezet.
- A készüléket csak az előírt hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni. Az előírt feszültség a készülék adattábláján szerepel.
- Amennyiben fennáll a villámlás veszélye, ne érintse meg a hálózati csatlakozót vagy a kábelt. Ennek a figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

- Csak az előírt tápkábel/hálózati adapter használható. Nem megfelelő kábel vagy hálózati adapter használata esetén a készülék károsodhat vagy túlmelegedhet.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót, és tisztítsa meg a ráakódott portól, szennyeződéstől.
- A készülék beüzemelésekor győződjön meg arról, hogy a fali aljzat könnyen elérhető. Probléma vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. Ha a tápkábel nincs kihúzva a fali aljzatból, a készülék még a főkapcsoló kikapcsolt állapotában sem lesz leválasztva a tápellátásról.
- Ha villámlást hall, vagy úgy véli, villámlani fog, akkor gyorsan kapcsolja ki a főkapcsolót, majd húzza ki a csatlakozót a fali hálózati aljzatból. Ennek a figyelmen kívül hagyása tüzet vagy a készülék hibás működését okozhatja.
- Húzza ki az elektromos csatlakozót a fali aljzatból villámlással járó viharok idején, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem fogják használni.
- A tápkábelt csak megfelelő, szükség esetén védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassa.

A hangszert ne nyissa fel

- A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa fel a készülékeket, és semmilyen módon ne kísérelje meg kiszerezni vagy módosítani a belső alkatrészeket. A készülék hibás működésére utaló jel észlelése esetén annak használatát azonnal fel kell függeszteni, majd képesített Yamaha szervizszakemberrel kell megvizsgáltatni.

Vízzel kapcsolatos figyelmeztetések

- A készüléket ne érje eső, ne használja vízhez közel, illetve párás vagy nyirkos környezetben, továbbá ne helyezzen rá olyan tárolóedényt (pl. vázát, üveget vagy poharat), amelyből folyadék juthat bármelyik nyílásba. Ha mégis valamilyen folyadék, pl. víz kerül a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ezt követően vizsgálta át a készüléket képesített Yamaha szervizszakemberrel.
- Elektromos csatlakozót soha ne csatlakoztasson vagy húzzon ki nedves kézzel.

Tűzvédelmi figyelmeztetés

- Ne helyezzen égő tárgyat vagy nyílt lángot a készülék közelébe, mert ezzel tüzet okozhat.

Ha bármilyen rendellenességet észlel

- Az alábbiakban felsorolt bármely probléma észlelése esetén azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, és húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból. Amennyiben elemekkel működteti a készüléket, távolítsa el az összes elemet a készülékből. Ezt követően vizsgálta át a készüléket egy Yamaha szervizszakemberrel.
 - A tápkábel vagy a csatlakozó elhasználódott vagy sérült.
 - A készülék füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki.
 - Valamilyen tárgy beesett a készülékbe.
 - A készülék használata közben hirtelen (ok nélkül) elhallgat a hang.
 - Repedések vagy más látható sérülések jelennek meg a készüléken.
- Ha a készülék vagy a hálózati adapter/tápegység leesett vagy megsérült, azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, majd vizsgálta át a készüléket egy képesített Yamaha szervizszakemberrel.

Telepítés

- Szerelje össze a hangszert a kézikönyvben leírtak szerint, majd telepítse. Ha a készülék leesik vagy feldől, az sérülést vagy károsodást okozhat.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a befejezett telepítés biztonságos. Továbbá rendszeresen hajtson végre biztonsági ellenőrzést. Ennek a figyelmen kívül hagyása következtében az eszközök leeshetnek, és sérülést okozhatnak.
- A hangszóró kábelét mindig fal vagy hasonló elem mellett vezesse el. Ha a lába vagy a keze beleakad a kábelbe, akkor a hangszórók leeshetnek, vagy felborulhatnak, ami az eszköz hibás működéséhez vagy sérüléshez vezethet.

Karbantartás és kezelés

- Tisztításhoz vagy olajozáshoz ne használjon olyan aeroszolt vagy spray típusú kémiai anyagot, amely gyúlékony gázt tartalmaz. A gyúlékony gáz a készülék belsejében marad, ami robbanást vagy tüzet okozhat.

Elem

- Az elemeket ne próbálja meg módosítani vagy szétszedni.
- Az elemeket ne tegye ki tűznek.
- Az elemeket ne tegye ki erős hőnek, például napsütésnek, tűznek, forró felületeknek stb.
- Ne kísérelje meg tölteni a nem tölthető elemeket.
- Ha az elemek szivárognak, ne érjen hozzá a szivárgó folyadékhoz. Ha az elemből származó folyadék a szemébe, a szájába vagy a bőrére kerül, azonnal mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Az elemekben található folyadék maró hatású, ezért vakságot, illetve vegyszeres égési sérülést okozhat.

Vezeték nélküli eszközök

- Vezeték nélküli eszköz esetén ne használja a terméket orvosi berendezések közelében és egészségügyi intézményekben. A rádióhullámok hatással lehetnek az elektromos orvosi eszközökre.
- Vezeték nélküli eszköz esetén ne használja a terméket szívritmusszabályozó- vagy defibrillátor-implantátummal rendelkező emberekhez 15 cm-nél közelebb.



FIGYELEM

Mindig tartsa be az alább felsorolt alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyi sérülést, illetve a készülék vagy más tárgyak károsodását. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

Tápellátás

- Az elektromos csatlakozót mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a készülékből és az aljzatból, ne a kábelnél fogva. Ha a kábelt húzza meg, az megsérülhet.
- Ne használjon olyan hálózati aljzatot, amelybe a hálózati adapter lazán illeszkedik. Ennek a figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy égési sérülést okozhat.
- Ne fedje le és ne burkolja a hálózati adaptert szövetbe vagy takaróba.
- Biztosan csatlakoztassa a tápcsatlakozót a hálózati aljzatba. Ha úgy használja az eszközt, hogy nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor a csatlakozón por gyűlhet össze, ami tüzet vagy égési sérülést okozhat.

Elhelyezés

- Ne helyezze a készüléket olyan instabil helyre, ahonnan az véletlenül leeshet és baleseteket okozhat.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, amelyek megakadályozzák, hogy a belső hőmérséklet túl magasra emelkedjen. Különösen figyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé. Ha nincs biztosítva a megfelelő szellőzés, a készülék(ek) túlmelegedhet(nek), ami károsodáshoz vezethet, és akár tüzet is okozhat.
- A készülék üzembe helyezésekor:
 - Ne takarja le semmilyen szöveggel.
 - Ne helyezze szőnyegre vagy alátétre.
 - Ügyeljen rá, hogy a megfelelő oldal felfelé nézzen.
 - Ne használja a készüléket zárt, rosszul szellőző helyen.Ha nincs biztosítva a megfelelő szellőzés, a készülék(ek) túlmelegedhet(nek), ami károsodáshoz vezethet, és akár tüzet is okozhat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol korrozív gázokkal vagy sós párával kapcsolatba kerülhet. Ez ugyanis hibás működést eredményezhet.
- Ne legyen az eszköz közelében természeti katasztrófa esetén, például földrengéskor. Mivel az eszköz felborulhat és leesve balesetet okozhat, maradjon távol az eszköztől és gyorsan menjen biztonságos helyre.
- A készülék áthelyezése előtt húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt.
- A 10 kg-nál nagyobb tömegű készülék áthelyezését vagy mozgatását mindig legalább két ember végezze. Ha megpróbálja egyedül megemelni a készüléket, megsérülhet a háta, vagy egyéb sérülést szenvedhet, és magában a készülékben is kár keletkezhet.
- Ne tegye ki az eszközt hirtelen hideg/meleg hőmérséklet-változásnak, és ne helyezze az eszközt magas páratartalmú közegbe (pl. párasítóval ellátott szobába) – így elkerülve az eszközön belüli kondenzációt, amely áramütéshez, tűzhez, károsodáshoz és/vagy személyi sérüléshez vezethet.

- A kondenzáció a környezeti hőmérséklet hirtelen változása esetén következik be. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd hagyja ott az eszközt, amíg az el nem éri a környezeti hőmérsékletet, aminek következtében a kondenzáció elpárolog.
- Ha az eszköz telepítése építési munkálatokat igényel, forduljon egy képzett Yamaha szervizszakemberhez és tartsa be a következő óvintézkedéseket.
 - Olyan rögzítőelemeket és telepítési helyszínt válasszon, amely alkalmas a készülék tömegének megtartásához.
 - Kerülje a folyamatosan és/vagy erősen rázkódó helyeket.
 - Használja a készülék telepítéséhez szükséges szerszámokat.
 - Rendszeresen vizsgálja át a készüléket.


Halláskárosodás

- Ne állítson minden hangszínszabályozót és hangerő-szabályozót a maximális értékre. A csatlakoztatott eszközök állapotától függően ez gerjedéshez vezethet, amely halláskárosodást és a hangszórók károsodását okozhatja.
- Ne használja a készüléket, a hangszórókat vagy a fejhallgatót huzamosabb ideig nagy vagy kellemetlen hangerő mellett, mivel az visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat. Ha azt tapasztalja, hogy romlik a hallása, vagy cseng a füle, forduljon orvoshoz.
- Mielőtt más külső eszközhöz csatlakoztatja a készüléket, kapcsolja le az összes készülék főkapcsolóját. Ennek elmulasztása áramütést és halláskárosodást okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
- A hangrendszer tápellátásának bekapcsolásakor mindig a teljesítményerősítőt kapcsolja be UTOLSÓKÉNT a halláskárosodás és a hangszóró károsodásának elkerülése érdekében. Kikapcsoláskor ELŐSZÖR a teljesítményerősítőt kapcsolja ki ugyanezen okból.

Karbantartás

- Az egység tisztítása előtt húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból. Ennek a figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

Kezelési óvintézkedések

- Ne helyezze ujját vagy kezét a készülék réseibe vagy nyílásaiba (pl. szellőzőnyílások, lemeznyílások, csatlakozók, panelek stb.).
- Ne dugjon vagy ejtsen idegen tárgyakat (papír, műanyag, fém stb.) a készülék réseibe vagy nyílásaiba (pl. szellőzőnyílások, lemeznyílások, csatlakozók, panelek stb.). Ha mégis megtörténik, azonnal kapcsolja le minden készülék főkapcsolóját, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, majd vizsgálta át a készüléket egy képzett Yamaha szervizszakemberrel.
- Ne támaszkodjon a készülékre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A balesetek megelőzése érdekében ne erőltesse a gombokat, kapcsolókat és csatlakozókat.
- Ne használja a hangszórót, ha a hang torz. Ilyen állapotban történő hosszú idejű használat túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Az apró részeket tartsa gyermekektől távol. A gyermekek véletlenül lenyelhetik őket.
- A sérülések elkerülése érdekében ne húzza a csatlakoztatott kábeleket.
- Teljesítményerősítő passzív hangszóróval történő használatkor ügyeljen rá, hogy az erősítő kimeneti teljesítménye a hangszóró teljesítményénél kisebb legyen. Ha a kimeneti teljesítmény nagyobb, mint a hangszóró teljesítménye, az hibás működést vagy tüzet okozhat.
- Optikai lemezlejátszó használata esetén az itt meghatározottaktól eltérő vezérlőelemek vagy beállítások használata, illetve az itt meghatározott eljárások be nem tartása veszélyes sugárzási kitétséghez vezethet.
-  : Az eszközön található címke azt jelzi, hogy az a felület, amelyen a címke látható, használat közben felforrósodhat.

Elem

- Elemcsere alkalmával az összes elemet cserélje ki. Ne használjon együtt új és használt elemeket.
- A túlmelegedés, tűz, illetve elemszivárgás elkerülése érdekében az elemek típusát ne keverje. Ne használjon együtt például mangán-dioxid tartalmú és tartós, vagy különböző gyártótól származó elemeket, illetve ugyanattól a gyártótól származó, de különböző típusú elemeket.
- Az elemeket tartsa távol gyermekektől.
- Minden alkalommal győződjön meg arról, hogy az elemeket a +/- jelöléseknek megfelelő polaritással helyezte be. Ellenkező esetben túlmelegedés, tűz, illetve elemszivárgás keletkezhet.

- Ha az elemek lemerültek, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja senki – vagy csak a hálózati adaptert használja –, vegye ki az elemeket az esetleges folyadékszivárgás megelőzése érdekében.
- Az elemek tárolásakor vagy hulladékba helyezésekor az érintkezőket szigetelje szalaggal vagy más védelemmel. Más elemekkel vagy fémtárgyakkal érintkezve túlmelegedést vagy elemszivárgást okozhatnak.

Vezeték nélküli eszköz

- Az 5 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök csak beltéren használhatók. Az ilyen eszközök kültéri használatát tiltja a törvény.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a biztonsági ellenőrzéseket vagy javításokat attól a kereskedőtől kéri, akitől az egységet vásárolta, vagy képesített Yamaha szervizszakembert bíz meg.
- A Yamaha nem tehető felelőssé a termék helytelen használatából vagy bármilyen módosításából származó sérülésekért, károkért, illetve adatvesztésért.
- Ez a termék otthoni használatra készült. Ne használja olyan esetben, ahol magas szintű megbízhatóságra van szükség, például életmentés, egészségügyi ellátás céljából, vagy rendkívül értékes eszközökkel.

Információ a felhasználók számára a régi készülékek és használt elemek/akkumulátorok begyűjtéséről és leselejtezéséről



Ha ezen ábrák valamelyike látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus termék(ek)et, illetve elemeket/akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás érdekében a régi termékeket és elemeket/akkumulátorokat adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőpontokon.

Ezen termékek és elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.

Kérjük, hogy a régi termékek és elemek/akkumulátorok begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a helyi hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, amelynél a termék(ek)et vásárolta.

Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára:

Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.



Információ a hulladékkezelésről az Európai Unió kívüli országok számára:

Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket, forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a márkakereskedőhöz, és érdeklődjön a hulladékkezelés megfelelő módjáról.



Megjegyzés az elem/akkumulátor jelzésével kapcsolatosan (alsó két ábra):

Ez az ábra vegyjellel együtt is szerepelhet. Ebben az esetben megfelel a benne található vegyi anyagokra vonatkozó, elemekkel/akkumulátorokkal kapcsolatos EU-direktíva előírásainak.

Cd

(weee_battery_eu_hu_02)

HU

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0