

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

Voor de netadapter



WAARSCHUWING

- Deze netadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met apparaten van Yamaha. Gebruik de netadapter niet voor andere doeleinden.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken in vochtige omgevingen.



VOORZICHTIG

- Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar van het apparaat bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de AC-uitgang, is er nog een minimale stroomdoorvoer, zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. Als u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit van het stopcontact haalt.

Voor het apparaat



WAARSCHUWING

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u gewond raakt of zelfs sterft als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Laser

- Voor optische-schijfspelers gebruikt het apparaat een laser. In verband met het risico op oogletsel mag alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel de kap verwijderen of het apparaat onderhouden.
- Voor optische-schijfspelers straalt het apparaat zichtbare laserstralen uit als het geopend is. Vermijd rechtstreekse blootstelling van de ogen aan de straal. Kijk als het apparaat is aangesloten op het wandstopcontact niet in het apparaat door uw ogen dicht bij de opening van de schijflade of andere openingen te houden.

Spanningsvoorziening

- Plaats het netsnoer/de netadapter niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren. Verbuig of beschadig het snoer/de netadapter niet, plaats er geen zware voorwerpen op en leg het niet op een plaats waar mensen er over kunnen struikelen of er voorwerpen over kunnen rollen.
- Laad zelfs als het apparaat oplaadbaar is, het apparaat nooit als het nat is. Hierdoor kan brand of andere schade ontstaan door elektrische schokken of kortsluiting.
- Gebruik alleen het voltage dat als juist wordt aangegeven voor het instrument. Het vereiste voltage wordt genoemd op het naamplaatje van het instrument.
- Raak de stekker of het snoer niet aan als de mogelijkheid van onweer bestaat. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

- Gebruik het aangegeven netsnoer/de aangegeven netadapter. Gebruik van het verkeerde netsnoer of de verkeerde netadapter kan oververhitting van het apparaat en defecten veroorzaken.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het gebruikte stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Ook als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, is het apparaat niet losgekoppeld van de voedingsbron zolang het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald.
- Als u onweer hoort of denkt dat er onweer op komst is, schakel dan snel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt of tijdens een elektrische storm.
- Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op een geschikt stopcontact, indien nodig met randaarde.

Niet openen

- Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer ze op geen enkele manier. Als het apparaat defect lijkt te zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Waarschuwingen tegen water

- Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Als er een vloeistof, zoals water, in het apparaat terechtkomt, zet dan onmiddellijk het instrument uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens het apparaat nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als u natte handen hebt.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het apparaat. Deze kunnen brand veroorzaken.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Schakel de aan/uit-schakelaar onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als een van de volgende problemen optreedt. Als u batterijen gebruikt, moet u alle batterijen uit het apparaat verwijderen. Laat vervolgens het apparaat nakijken door servicemedewerkers van Yamaha.
 - Het netsnoer of de stekker raakt beschadigd of gaat stuk.
 - Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het apparaat.
 - Er is een voorwerp in het apparaat gevallen.
 - Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het apparaat.
 - Het apparaat vertoont barsten of andere zichtbare schade.
- Als dit apparaat of de netadapter/spanningsvoorziening is gevallen of beschadigd, schakelt u onmiddellijk de spanning uit, trekt u de netstekker uit het stopcontact en laat u het apparaat controleren door bevoegde servicemedewerkers van Yamaha.

Opstelling

- Monteer en installeer de eenheid op de manier die is aangegeven in de handleiding. Als de eenheid valt of kantelt, kan dat leiden tot letsel of schade.
- Controleer of het geheel na installatie veilig en stevig is. Voor ook regelmatig veiligheidscontroles uit. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen apparaten vallen, wat letsel kan veroorzaken.
- Bevestig de luidsprekerkabel altijd aan bijvoorbeeld een wand. Als u met een voet of hand achter de kabel blijft hangen, kunnen de luidsprekers vallen of kantelen, waardoor storingen of letsel kunnen ontstaan.

Onderhoud en zorg

- Gebruik voor het schoonmaken of smeren geen aerosols of chemische producten in sprayvorm die brandbaar gas bevatten. Het brandbare gas blijft achter in de eenheid en kan een explosie of brand veroorzaken.

Batterij

- Probeer batterijen nooit te openen of te demonteren.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur, warme behuizingen enz.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Als de batterijvloeistof in contact mocht komen met uw ogen, mond of huid, was het betreffende gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk gezichtsverlies of chemische verbranding veroorzaken.

Draadloze apparaten

- Als u een draadloos apparaat gebruikt, gebruik het apparaat dan niet in de buurt van medische apparatuur of in medische instellingen. Radiogolven kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
- Als u een draadloos apparaat gebruikt, gebruik het apparaat dan niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde pacemaker of geïmplanteerde defibrillator.



VOORZICHTIG

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening

- Als u de stekker uit het apparaat of het stopcontact haalt, trekt u dan altijd aan de stekker, nooit aan het snoer. Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
- Gebruik geen stopcontact waar de stekker alleen maar losjes in past. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of brandplekken.
- Bedek de netadapter niet met een doek of deken en wikkel deze daar ook niet in.
- Steek de stekker stevig helemaal in het stopcontact. Als u het apparaat gebruikt terwijl de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan zich stof verzamelen op het stopcontact, wat brand of brandplekken kan veroorzaken.

Locatie

- Plaats het apparaat niet in een onstabiele positie waardoor het per ongeluk kan omvallen en letsel kan veroorzaken.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze voorkomen dat de interne temperatuur te hoog oploopt. Plaats daarom het apparaat niet op de zijkant of ondersteboven. Inadequate ventilatie kan leiden tot oververhitting, waardoor het apparaat beschadigd kan raken of brand kan worden veroorzaakt.
- Bij de installatie van het apparaat:
 - Bedek het apparaat niet met een doek.
 - Installeer het apparaat niet op een tapijt of vloerkleed.
 - Zorg dat het juiste oppervlak omhoog gericht ligt.
 - Gebruik het apparaat niet in een kleine, slecht geventileerde locatie.Inadequate ventilatie kan leiden tot oververhitting, waardoor het apparaat beschadigd kan raken of brand kan worden veroorzaakt.
- Plaats het instrument niet op een locatie waar het in contact zou kunnen komen met corrosieve gassen of zilte lucht. Als u dat wel doet, zou dit kunnen leiden tot een defect.
- Blijf uit de buurt van het apparaat tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving. Het apparaat kan kantelen of omvallen en letsel veroorzaken, dus blijf uit de buurt van het apparaat en ga snel naar een veilige plek.
- Verwijder alle aangesloten kabels alvorens het instrument te verplaatsen.
- Transporteer of verplaats apparaten met een gewicht van meer dan 10 kg altijd met ten minste twee personen. Als u het apparaat alleen probeert op te tillen kunt u uw rug bezeren, ander letsel veroorzaken of het apparaat zelf beschadigen.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen van koud naar warm en breng het apparaat niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld een ruimte met een luchtbevochtiger), om te voorkomen dat zich binnen in het apparaat condensatie vormt die een elektrische schok, brand, schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

- Condensatie wordt gevormd als de omgevingstemperatuur plotseling verandert. Haal het netsnoer uit het stopcontact en laat het apparaat staan totdat er een temperatuurevenwicht is bereikt en de condensatie is verdampt.
- Raadpleeg altijd gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel als er voor de installatie van het apparaat verbouwwerken nodig zijn, en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
 - Kies montageapparatuur en een installatielocatie die het gewicht van het apparaat kunnen dragen.
 - Vermijd locaties die zijn blootgesteld aan voortdurende en/of overmatige trillingen.
 - Gebruik het juiste gereedschap bij de installatie van het apparaat.
 - Kijk het apparaat regelmatig na.


Gehoorverlies

- Zet alle equalizerregelaars en -faders niet op het maximum. Dit kan, afhankelijk van de toestand van de aangesloten apparaten, resulteren in feedback, die gehoorverlies kan veroorzaken en de luidsprekers kan beschadigen.
- Gebruik het apparaat, luidsprekers of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.
- Voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten, moet u alle betreffende apparatuur uitschakelen. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot elektrische schokken, gehoorverlies of beschadiging van apparatuur.
- Wanneer u de netspanning in uw audiosysteem inschakelt, zet u de vermogensversterker altijd als LAATSTE aan om gehoorverlies en schade aan de luidsprekers te voorkomen. Wanneer u de spanning uitschakelt, dient de vermogensversterker om dezelfde reden als EERSTE te worden uitgeschakeld.

Onderhoud

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de eenheid schoonmaakt. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.

Zorgvuldig behandelen

- Steek geen vinger of hand in de gaten of openingen van het apparaat (ventilatieopeningen, schijfsleuven, poorten, paneel enz.).
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen (papier, plastic, metaal enz.) in de gaten of openingen (ventilatieopeningen, schijfsleuven, poorten, paneel enz.) van het apparaat kunnen vallen of worden gestoken. Mocht dit toch gebeuren, moet u onmiddellijk alle apparaten uitzetten, de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat laten nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Leun niet op het apparaat en plaats er geen zware objecten op. Oefen geen overmatige kracht uit op de knoppen, schakelaars en connectors, om letsel te voorkomen.
- Gebruik de luidspreker niet als het geluid vervormd is. Langdurig gebruik onder deze omstandigheden kan leiden tot oververhitting en brand.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Uw kinderen kunnen ze per ongeluk inslikken.
- Trek om letsel te voorkomen niet aan de aangesloten kabels.
- Als u een stroomversterker wilt gebruiken met een passieve luidspreker, zorg er dan voor dat het uitgangsvermogen van de versterker lager is dan de stroomcapaciteit van de luidspreker. Als het uitgangsvermogen hoger is dan de stroomcapaciteit, kunnen storingen of brand ontstaan.
- Als u een optische-schijfspeler gebruikt, bestaat bij het gebruik van regelaars of aanpassingen of het uitvoeren van procedures op een andere wijze dan in deze handleiding is beschreven, een risico van blootstelling aan gevaarlijke straling.
-  : Het label op het apparaat geeft aan dat het oppervlak waarop het label is aangebracht mogelijk warm kan worden tijdens het gebruik van het apparaat.

Batterij

- Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen.
- Gebruik geen verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan of verschillende merken) door elkaar. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.
- Houd batterijen weg van kinderen.
- Vergewis u er van dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden (let op de + en - tekens). Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.

- Haal de batterijen uit het apparaat als ze leeg zijn, als u het gedurende een langere periode niet gebruikt of als u alleen de netadapter gebruikt – om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.
- Isoleer de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming als u ze bewaart of weggooit. Als u ze samen met andere batterijen of metalen voorwerpen bewaart, kan dat oververhitting of lekken van de batterijvloeistof veroorzaken.

Draadloos apparaat

- Draadloze apparaten die via een 5 GHz frequentieband verzenden, kunnen alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis van dergelijke apparaten is wettelijk verboden.

- Laat het apparaat altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan de eenheid, of gegevens die verloren zijn gegaan of gewist.
- Dit product is bestemd voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen



Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.

Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:



Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:



Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.

Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.

Cd

(weee_battery_eu_nl_02)

NL

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0