

PRECAUȚII

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

Pentru adaptorul electric CA



AVERTISMENT

- Acest adaptor CA este conceput pentru a fi utilizat doar împreună cu dispozitivele Yamaha. Nu îl utilizați pentru nici un alt scop.
- Utilizați-l numai în interior. Nu utilizați adaptorul în medii umede.



ATENȚIE

- Atunci când instalați produsul, asigurați-vă că priza CA poate fi accesată cu ușurință. Dacă apar probleme sau defecțiuni, întrerupeți imediat alimentarea de la întrerupător a dispozitivului și deconectați adaptorul CA de la priză. Atunci când adaptorul CA este conectat la priza CA, rețineți faptul că electricitatea circulă în continuare la un nivel minim, chiar dacă întrerupătorul de alimentare este oprit. Când nu utilizați dispozitivul un timp mai îndelungat, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priza CA de perete.

Pentru dispozitiv



AVERTISMENT

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unor vătămări grave sau chiar a decesului din cauza electrocutării, scurtcircuitului, deteriorărilor, incendiului sau a altor pericole. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Laser

- Pentru playerele de discuri optice, dispozitivul utilizează un laser. Din cauză că există posibilitatea de vătămare a ochilor, doar personalul calificat de service ar trebui să demonteze capacul sau să încerce să execute lucrări de service asupra acestui dispozitiv.
- În cazul playerelor de discuri optice, dispozitivul emite radiații laser vizibile atunci când este deschis. Evitați expunerea directă a ochilor la razele emise. Atunci este conectat la priza de perete, nu încercați să priviți înăuntru amplasând ochii în apropierea deschiderii tăvii pentru disc sau a altor deschideri.

Alimentarea cu energie electrică

- Nu puneți cablul de alimentare/adaptorul CA lângă surse de căldură precum reșourile sau radiatoarele, nu îndoiți excesiv cablul/adaptorul CA și nici nu îl deteriorați în alt mod, nu așezați obiecte grele pe el și nu îl puneți într-o poziție în care cineva ar putea să calce pe el, să se împiedice sau să treacă peste el cu obiecte transportate pe roți.
- Chiar dacă dispozitivul este reîncărcabil, nu îl reîncărcați atunci când dispozitivul este încă ud, deoarece se pot produce incendii sau deteriorări generate de electroșocuri sau scurtcircuite.
- Utilizați doar tensiunea specificată ca fiind corectă pentru dispozitiv. Tensiunea necesară este imprimată pe plăcuța de pe dispozitiv.
- Nu atingeți fișa sau cablul de alimentare dacă există șansa de descărcări electrice. Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu electrocutări.

- Utilizați doar cablul de alimentare/adaptorul CA specificat. Utilizarea unui cablu sau adaptor CA necorespunzător poate duce la avarierea dispozitivului sau la supraîncălzire.
- Verificați periodic fișa electrică și îndepărtați murdăria sau praful acumulat pe aceasta.
- Atunci când configurați dispozitivul, asigurați-vă că priza CA utilizată poate fi accesată cu ușurință. Dacă apar probleme sau defecțiuni, întrerupeți imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză. Chiar și atunci când întrerupătorul de alimentare este în poziția de oprire, atât timp cât cablul de alimentare nu este scos din priza CA de perete, dispozitivul nu va fi deconectat de la sursa de alimentare.
- Dacă auziți tunete sau suspectați că se vor produce descărcări electrice, opriți cât mai repede alimentarea de la întrerupător și scoateți fișa de alimentare din priza CA. Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu un incendiu sau cu defecțiuni.
- Scoateți fișa electrică din priză atunci când dispozitivul nu este utilizat perioade mai lungi de timp sau în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- Asigurați-vă că îl conectați la o priză corespunzătoare, cu o legătură de protecție la pământ, dacă este necesar.

A nu se deschide

- Dispozitivul nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să dezamblați piesele interne sau să le modificați în vreun fel. În cazul în care dispozitivul pare că este defect, întrerupeți imediat utilizarea și apelați la personalul de depanare calificat al Yamaha pentru a-l inspecta.

Avertismente cu privire la apă

- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, nu îl utilizați în apropierea apei sau în medii umede sau ude și nu plasați pe el niciun recipient (precum vase, sticle sau pahare) care conține lichide ce se pot vărsa în oricare dintre orificii. Dacă în dispozitiv pătrunde vreun lichid precum apa, întrerupeți imediat alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priza CA. Apoi solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de service calificat Yamaha.
- Nu introduceți și nu scoateți niciodată o fișă electrică cu mâinile ude.

Avertisment cu privire la incendiu

- Nu amplasați articole în flăcări sau flăcări deschise în apropierea dispozitivului, deoarece se poate produce un incendiu.

Dacă observați o anomalie

- Dacă apare una dintre următoarele probleme, opriți imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză. Dacă utilizați acumulatori, scoateți toți acumulatorii din dispozitiv. Apoi solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de depanare al Yamaha.
 - Cablul de alimentare sau fișa se uzează sau se deteriorează.
 - Sunt emanate mirosuri neobișnuite sau fum.
 - Unele obiecte au fost scăpate în dispozitiv.
 - Sunetul se pierde brusc în timpul utilizării dispozitivului.
 - Pe dispozitiv apar fisuri sau alte deteriorări vizibile.
- Dacă acest dispozitiv sau adaptorul CA/cablul de alimentare este scăpat pe jos sau deteriorat, opriți imediat alimentarea de la întrerupător, deconectați fișa electrică de la priză și solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de depanare calificat al Yamaha.

Instalare

- Asamblați și instalați dispozitivul conform instrucțiunilor din manual. Căderea sau răsturnarea acestuia se poate solda cu vătămări sau deteriorări.
- Controlați la final dacă dispozitivul instalat este sigur și asigurat. De asemenea, parcurgeți periodic inspecții de siguranță. Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu căderea dispozitivelor care, la rândul său, poate provoca vătămări.
- Fixați întotdeauna cablul difuzorului pe un perete sau alt suport similar. Dacă vă prindeți picioarele sau mâinile în cablu, difuzoarele pot să cadă sau să se răstoarne, ceea ce se poate solda cu defecțiuni sau vătămări.

Întreținere și îngrijire

- Nu utilizați pentru curățare sau lubrifiere aerosoli sau substanțe chimice pulverizate care conțin gaze combustibile. Gazul combustibil va rămâne în interiorul unității, putând să provoace explozii sau incendii.

Baterie

- Nu modificați și nu dezasamblați acumulatorii.
- Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu expuneți acumulatorii la căldură excesivă, cum ar fi cea produsă de razele solare, foc sau incinte fierbinți etc.
- Nu încercați să reîncărcați acumulatorii care nu acceptă reîncărcarea.
- Dacă acumulatorii prezintă scurgeri, evitați contactul cu respectivelor lichid. În cazul în care lichidul scurs din acumulatori intră în contact cu ochii, gura sau pielea, spălați imediat cu apă și consultați un doctor. Lichidul din acumulatori este corosiv și poate cauza pierderea vederii sau arsuri chimice.

Dispozitive wireless

- Atunci când utilizați un dispozitiv wireless, nu o faceți în apropierea dispozitivelor medicale sau în interiorul unităților medicale. Undele radio pot afecta dispozitivele electro-medice.
- Atunci când utilizați un dispozitiv wireless, nu o faceți la o distanță mai mică de 15 cm de persoanele cu implant de stimulator cardiac sau de defibrilator.



Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea vătămării corporale, a dumneavoastră sau a altora, sau avarierea dispozitivului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Alimentarea cu energie electrică

- Atunci când scoateți fișa electrică din dispozitiv sau din priză, țineți întotdeauna de fișă și nu de cablu. Dacă trageți de cablu îl puteți deteriora.
- Nu utilizați o priză CA în care fișa de alimentare nu stă fix atunci când este introdusă. Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu incendii, electrocutări sau arsuri.
- Nu acoperiți și nu înfășurați adaptorul CA cu cârpe sau pături.
- Introduceți fișa de alimentare ferm și până la capăt în priza CA. Utilizarea unității când aceasta nu este conectată până la capăt se poate solda cu acumularea prafului pe fișă, ceea ce poate duce la incendii sau arsuri.

Amplasare

- Nu amplasați dispozitivul într-o poziție instabilă din care ar putea să se răstoarne accidental și să cauzeze vătămări.
- Nu blocați orificiile de ventilare, care previn creșterea excesivă a temperaturii. În special, nu amplasați dispozitivul pe o parte sau cu susul în jos. Ventilarea inadecvată poate duce la supraîncălzire, putând cauza deteriorarea dispozitivului (dispozitivelor) și chiar incendii.
- La instalarea dispozitivului:
 - Nu îl acoperiți cu cârpe.
 - Nu îl instalați pe covoare sau mochete.
 - Asigurați-vă că în sus este îndreptată suprafața corespunzătoare.
 - Nu utilizați dispozitivul în spații închise, slab ventilate.Ventilarea inadecvată poate duce la supraîncălzire, putând cauza deteriorarea dispozitivului (dispozitivelor) și chiar incendii.
- Nu amplasați dispozitivul într-o locație în care poate intra în contact cu gaze corozive sau aer sărat. Acest lucru poate provoca defecțiuni.
- Evitați să vă apropiați de dispozitiv în timpul dezastrelor, cum ar fi cutremurele. Având în vedere că dispozitivul se poate răsturna sau poate cădea cauzând vătămări, stați la distanță de acesta și deplasați-vă rapid într-un loc sigur.
- Înainte de a muta dispozitivul, îndepărtați toate cablurile conectate.
- Utilizați întotdeauna cel puțin două persoane pentru transportul sau mutarea unui dispozitiv care are peste 10 kg. Încercarea de a ridica dispozitivul de unul singur vă poate dăuna spatelui, poate avea ca rezultat alte vătămări sau deteriorarea dispozitivului în sine.
- Nu expuneți dispozitivul unor schimbări bruște de temperatură, de la cald la rece, și nu amplasați dispozitivul într-un mediu cu umiditate crescută (de ex. o încăpere cu umidificator) pentru a preveni crearea de condens în interiorul dispozitivului, care poate cauza electroșocuri, incendii, deteriorarea dispozitivului și/sau vătămări personale.

- Condensul se va forma atunci când temperatura înconjurătoare se schimbă brusc. Deconectați cablul de alimentare de la priză, apoi lăsați dispozitivul să atingă un echilibru de temperatură și așteptați să se evaporeze condensul.
- Consultați întotdeauna personalul de service calificat din cadrul Yamaha dacă instalarea dispozitivului necesită lucrări de construcție și asigurați-vă că respectați următoarele precauții.
 - Alegeți echipamente de fixare și o locație de instalare care pot suporta greutatea dispozitivului.
 - Evitați locațiile expuse la vibrații constante și/sau excesive.
 - Utilizați instrumentele necesare pentru a instala dispozitivul.
 - Inspectați periodic dispozitivul.


Pierderea auzului

- Evitați setarea tuturor controalelor și faderelor egalizatorului la maximum. În funcție de condiția dispozitivelor conectate, dacă procedați astfel, se poate produce o reacție acustică, cauzând pierderea auzului și deteriorarea difuzoarelor.
- Nu utilizați dispozitivul, difuzoarele sau căștile pe perioade îndelungate la un nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului. Dacă experimentați în vreun fel pierderea auzului sau dacă vă țiuie urechile, consultați un medic.
- Înainte de a conecta dispozitivul la alte dispozitive, întrerupeți alimentarea tuturor dispozitivelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare, pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului.
- Atunci când porniți alimentarea CA a sistemului audio, porniți amplificatorul de putere ULTIMUL, pentru a evita pierderile de auz și deteriorarea difuzoarelor. Când opriți alimentarea, amplificatorul de putere trebuie oprit PRIMUL, din aceleași motive.

Întreținere

- Scoateți fișa de alimentare din priza CA înainte să curățați unitatea. Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu electrocutări.

Atenționări cu privire la manipulare

- Nu introduceți degetele sau mâinile în spații sau deschideri de pe dispozitiv (de ex. orificii de ventilare, fante pentru discuri, porturi, panouri etc.).
- Evitați introducerea sau scăparea de obiecte străine (hârtie, plastic, metal etc.) în spații sau deschideri de pe dispozitiv (de ex. orificii de ventilare, fante pentru discuri, porturi, panouri etc.). Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat alimentarea tuturor dispozitivelor, deconectați cablul de alimentare de la priza CA și solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de depanare calificat al Yamaha.
- Nu vă sprijiniți greutatea pe dispozitiv și nu amplasați obiecte grele pe acesta. Evitați aplicarea unei forțe excesive asupra butoanelor, întrerupătoarelor sau conectorilor, pentru a preveni vătămările.
- Nu folosiți difuzorul dacă sunetul este distorsionat. Utilizarea prelungită în astfel de condiții poate cauza supraîncălzirea, provocând incendii.
- Nu lăsați piesele de mici dimensiuni la îndemâna copiilor mici. Copiii le pot înghiți accidental.
- Evitați să trageți de cablurile conectate pentru a evita vătămările.
- Atunci când alegeți un amplificator de putere pentru a-l utiliza cu un difuzor pasiv, asigurați-vă că puterea de ieșire a acestuia este mai mică decât capacitatea difuzorului. Dacă puterea de ieșire este mai mare decât capacitatea difuzorului, pot apărea defecțiuni sau se pot produce incendii.
- Atunci când utilizați un player de discuri optice, folosirea altor comenzi, reglaje sau proceduri în afară de cele specificate în prezentul document, poate duce la expunerea la radiații periculoase.
-  : Eticheta de pe dispozitiv indică faptul că suprafața pe care este atașată aceasta se poate înfierbânta în timpul funcționării.

Baterie

- Înlocuiți întotdeauna toți acumulatorii în același timp. Nu utilizați acumulatori noi împreună cu unii vechi.
- Nu amestecați mai multe tipuri de acumulatori, precum acumulatori alcalini cu acumulatori cu mangan sau acumulatori de la producători diferiți sau tipuri diferite de acumulatori de la același producător, deoarece aceasta poate duce la supraîncălzire, incendiu sau scurgerea lichidului din acumulatori.
- Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă întotdeauna că toți acumulatorii sunt introduși în conformitate cu marcasele de polaritate +/-.
- Dacă nu faceți acest lucru rezultatul poate fi supraîncălzire, incendiu sau scurgerea lichidului din acumulatori.

- Atunci când acumulatorii se descarcă sau dacă dispozitivul nu va mai fi utilizat o perioadă îndelungată – sau dacă utilizați doar adaptorul CA – scoateți acumulatorii din dispozitiv, pentru a preveni o eventuală scurgere a lichidului din acumulator.
- Atunci când depozitați sau aruncați acumulatori, izolați zona bornelor aplicând bandă sau un alt tip de protecție. Utilizarea în combinație cu alți acumulatori sau cu obiecte metalice poate cauza supraîncălzirea sau scurgerea lichidului.

Dispozitiv wireless

- Dispozitivele wireless care transmit pe banda de frecvență de 5 GHz pot fi utilizate numai în interior. Utilizarea acestui tip de dispozitive în aer liber este interzisă prin lege.

- Solicitați dealerului de la care ați cumpărat unitatea sau personalului de depanare calificat al Yamaha să realizeze inspecții periodice sau reparații.
- Yamaha nu poate fi trasă la răspundere pentru vătămări suferite de dvs. sau deteriorări ale produsului cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse unității și nici pentru datele pierdute sau distruse.
- Acest produs este conceput pentru gospodării obișnuite. Nu îl utilizați pentru aplicații care impun un grad ridicat de fiabilitate, de exemplu, pentru întreținerea vieții, pentru îngrijirea sănătății sau în legătură cu active de mare valoare.

Informații pentru utilizatori cu privire la colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislația națională.



Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii veți ajuta la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte cu potențial negativ asupra sănătății omului și a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații privind colectarea și reciclarea produselor și bateriilor vechi, vă rugăm să contactați autoritățile municipale locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați cumpărat articolele.

Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană:

Dacă doriți să renunțați la echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informații suplimentare.



Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene:

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriți să renunțați la aceste articole, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să solicitați informații privind metoda corectă de eliminare.



Notă pentru simbolul bateriei (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerința stabilită prin Directiva UE privind bateriile pentru produsul chimic implicat.

Cd

(weee_battery_eu_ro_02)

RO

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0