

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER

För nätadaptern

VARNING

- Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.
- Får endast användas inomhus. Får inte användas i fuktiga miljöer.

FÖRSIKTIGT

- Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du ansluter och gör inställningar. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av enhetens strömbrytare och dra ut nätkontakten ur uttaget. Tänk på att ström fortfarande tillförs på miniminivå när nätadaptern är ansluten till vägguttaget, även om strömbrytaren är avslagen. Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur uttaget när du inte använder enheten under en längre tid.

För enheten

VARNING

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika allvarliga skador eller skador med dödlig utgång till följd av elstötar, kortslutningar, skador, brand eller andra komplikationer. Försiktighetsåtgärderna innefattar bl.a. följande:

Laser

- Optiska skivspelare innehåller en laser. På grund av risken för ögonskador får bara en kvalificerad servicetekniker ta bort höljet eller försöka göra service på enheten.
- En optisk skivspelare sänder ut synliga laserstrålar när den är öppen. Undvik att utsätta ögonen för strålen. När enheten är ansluten till en väggkontakt ska du inte försöka titta inuti enheten genom att placera ögonen nära skivfackets öppning eller andra öppningar.

Strömförsörjning

- Placera inte nätkabeln/nätadaptern i närheten av en värmekälla, till exempel ett värmeelement. Böj inte kabeln och skada inte den eller nätadaptern på annat sätt, ställ inte tunga föremål på den och placera den inte så att någon trampar på den, snubblar över den eller rullar något över den.
- Även om enheten är laddningsbar ska du aldrig ladda enheten när den är våt, eftersom det kan resultera i eldsvåda eller skador på grund av elstötar eller kortslutning.
- Använd endast den spänningsnivå som rekommenderas för enheten. Rekommenderad spänning finns angiven på enhetens namnetikett.
- Vidrör inte nätkontakten eller nätkabeln om det finns risk för blixtnedslag. Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Använd endast den angivna nätkabeln/nätadaptern. Användning av fel kabel eller nätadapter kan leda till skador på enheten eller överhettning.

- Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den.
- Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar enheten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Även om strömbrytaren är avstängd måste nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att enheten ska vara helt bortkopplad från strömkällan.
- Om du hör åska eller misstänker att det ska komma blixtrar ska du snabbt stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Dra ut nätkontakten ur uttaget när du inte ska använda enheten under en längre tid, samt i samband med åskväder.
- Var noga med att ansluta kabeln till ett lämpligt uttag, med jordning om det behövs.

Öppna inte

- Enheten innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. Öppna inte enheten och försök inte ta isär eller modifiera de inre komponenterna på något sätt. Om enheten inte fungerar som den ska bör du omedelbart sluta använda den och lämna in den på en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad för kontroll.

Varning för fukt och väta

- Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Placera inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på enheten, eftersom behållaren kan råka välta så att vätska rinner in i enheten. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i enheten måste du omedelbart stänga av strömmen och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget. Lämna därefter in enheten till en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.
- Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer.

Varning för eld

- Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Om du upptäcker något onormalt

- Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Om du använder batterier tar du ut alla batterier ur enheten. Lämna därefter in enheten till en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.
 - Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad.
 - Ovanlig lukt eller rök avges.
 - Något föremål har tappats i enheten.
 - Ljudet från enheten försvinner plötsligt under användning.
 - Enheten har sprickor eller andra synliga skador.
- Om enheten eller nätadaptern/strömförsörjningen tappas i golvet eller skadas, bör du omedelbart stänga av strömbrytaren, dra ut kontakten ur uttaget och låta en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad undersöka enheten.

Installation

- Montera och installera på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Om den faller eller välter kan det orsaka personskador eller andra skador.
- Kontrollera att den färdiga installationen är säker. Utför också säkerhetsinspektioner regelbundet. Om detta inte görs kan enheterna ramla och orsaka personskador.
- Fäst alltid högtalarkabeln på en vägg eller liknande. Om fötter eller händer fastnar i kabeln kan högtalarna falla eller välta, vilket kan resultera i fel eller personskador.

Underhåll och skötsel

- Använd inte aerosoler eller kemikalier av spraytyp som innehåller brännbara gaser vid rengöring eller smörjning. Den brännbara gasen stannar kvar inuti enheten, vilket kan leda till explosion eller brand.

Batteri

- Försök inte mixtra med eller ta isär batterier.
- Kassera inte batterier i öppen eld.
- Utsätt inte batterierna för stark värme, som t.ex. solsken, eld, varma inkapslingar, osv.
- Försök inte ladda batterier som inte är konstruerade för att laddas om.
- Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.

Trådlösa enheter

- När du använder en trådlös enhet ska du inte använda enheten i närheten av medicinska enheter eller inuti medicinska inrättningar. Radiovågor kan påverka medicinska enheter.
- När du använder en trådlös enhet ska du inte använda enheten närmare personer med inopererad pacemaker eller defibrillator än 15 cm.



FÖRSIKTIGT

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker risk för skador hos dig själv och andra och även undviker skada på enheten och andra föremål.

Försiktighetsåtgärderna innefattar bl.a. följande:

Strömförsörjning

- Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten ur enheten eller uttaget. Kabeln kan skadas om du drar i den.
- Använd inte ett vägguttag där nätkontakten sitter löst när den satts in. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar eller brännskador.
- Täck inte över nätadaptern med textilier.
- Sätt in nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget. Om enheten används utan att kontakten är helt instoppad kan damm samlas på kontakten och orsaka brand eller brännskador.

Placering

- Placera inte enheten på en instabil plats där den kan välta och orsaka skador.
- Blockera inte lufthålen som förhindrar att temperaturen blir för hög inuti enheten. Placera i synnerhet inte enheten på sidan eller upp och ned. Otillräcklig ventilation kan medföra överhettning och orsaka skador på enheten/enheterna, eller till och med eldsvåda.
- Tänk på följande när du installerar enheten:
 - Täck den inte med tyg eller annat material.
 - Placera den inte på en matta.
 - Kontrollera att rätt sida är vänd uppåt.
 - Använd inte enheten i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.Otillräcklig ventilation kan medföra överhettning och orsaka skador på enheten/enheterna, eller till och med eldsvåda.
- Placera inte enheten på en plats där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft. Det kan leda till att enheten slutar fungera.
- Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning. Håll dig undan och förflytta dig snabbt till en säker plats eftersom enheten kan välta och orsaka personskador.
- Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar enheten.
- Om en enhet som väger mer än 10 kg ska transporteras eller flyttas bör ni alltid vara minst två personer. Om du ensam försöker lyfta enheten kan du skada ryggen eller få andra personskador, eller orsaka skador på enheten.
- Utsätt inte enheten för stora temperatursvängningar från kallt till varmt och placera inte enheten i en miljö med hög luftfuktighet (t.ex. ett rum med en luftfuktare). Om du gör det kan det bli kondens inuti enheten, vilket kan orsaka elstötar, eldsvåda, skador på enheten och/eller personskador.

- Kondens bildas när omgivningstemperaturen ändras snabbt. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och låt enheten stå tills temperaturen är i jämvikt igen och kondensen avdunstar.
- Kontakta alltid kvalificerad Yamaha-servicepersonal om installationen kräver konstruktionsarbete, och var noga med att vidta följande försiktighetsåtgärder.
 - Välj monteringsutrustning och en installationsplats som klarar enhetens tyngd.
 - Undvik platser som är utsatta för ständiga och/eller kraftiga vibrationer.
 - Använd rätt verktyg för att installera enheten.
 - Kontrollera enheten regelbundet.


Hörselnedsättning

- Undvik att ställa in alla reglage på equalizer och fader på maxnivå. Det kan orsaka återkoppling och leda till hörselnedsättning samt skador på högtalarna, beroende på tillståndet hos anslutna enheter.
- Använd inte enheten, högtalarna eller hörlurarna med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörsselförsämring eller om det ringar i öronen.
- Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter enheten till annan utrustning. Annars riskerar du elektriska stötar, hörselnedsättning och skador på utrustningen.
- Sätt alltid på förstärkaren sist när du startar ljudsystemet, för att undvika hörselnedsättning och skador på högtalarna. Slå av samma skäl av förstärkaren först när du stänger av strömmen.

Underhåll

- Dra ut nätkabeln ur uttaget innan du rengör enheten. Annars kan det orsaka elektriska stötar.

Hantering

- Stick inte in fingrar eller händer i springor eller öppningar på enheten (t.ex. ventiler, skivöppningar, portar, paneler och liknande).
- Undvik att föra in eller tappa främmande föremål (av papper, plast, metall eller annat material) i öppningarna på enheten (t.ex. ventiler, skivöppningar, portar, paneler och liknande). Om det ändå händer ska du omedelbart stänga av alla enheter, dra ut kontakten ur uttaget och låta en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad undersöka enheten.
- Vila inte din vikt mot enheten eller placera tunga objekt på den. Undvik våld när du hanterar knappar, brytare och anslutningar eftersom det kan leda till skador.
- Använd inte högtalaren om ljudet är förvrängt. Om enheten används länge under sådana omständigheter kan det leda till överhettning och brand.
- Håll små delar utom räckhåll för barn. Dina barn kan svälja dem av misstag.
- Undvik att dra i anslutna kablar eftersom det kan leda till skador.
- När du väljer förstärkare att använda med en passiv högtalare ska du kontrollera att förstärkarens uteffekt är lägre än högtalarens effektkapacitet. Om uteffekten är högre än effektkapaciteten kan det leda till tekniskt fel eller eldsvåda.
- När du använder en optisk skivspelare kan användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer på annat sätt än vad som beskrivs här resultera i farlig strålning.
-  : Etiketten på enheten indikerar att den yta etiketten sitter på kan bli het under användningen.

Batteri

- Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd inte nya och gamla batterier tillsammans.
- Blanda inte olika typer av batterier, till exempel alkaliska batterier med manganbatterier, batterier från olika tillverkare eller olika typer av batterier från samma tillverkare, eftersom detta kan leda till överhettning, eldsvåda eller läckage av batterivätska.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med +/-märkningen. I annat fall kan det leda till överhettning, brand eller läckage av batterivätska.
- När batterierna har tagit slut, om du inte tänker använda enheten under en längre tid, eller om du endast använder nätadaptern, bör du ta ut batterierna från enheten för att förhindra läckage av batterivätska.

- När du förvarar eller kasserar batterier bör du isolera kontakterna med hjälp av tejp, eller någon annan typ av skydd. Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det leda till överhettning eller läckage av batterivätska.

Trådlös enhet

- Trådlösa enheter som sänder på frekvensområdet 5 GHz får bara användas inomhus. Det är olagligt att använda sådana enheter utomhus.

- Se till att undersökningar och reparationer alltid utförs av den återförsäljare du köpte enheten av eller av kvalificerad Yamaha-servicepersonal.
- Yamaha kan inte hållas ansvarigt för person- eller produktskador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av enheten eller för dataförlust eller förstörda data.
- Den här produkten är avsedd för vanliga hem. Den ska inte användas i tillämpningar som kräver hög tillförlitlighet, till exempel för hantering av liv eller värdefulla tillgångar eller inom sjukvården.

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterier



De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.

För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.

För företagare inom EU:



Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:



Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):

Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.

Cd

(weee_battery_eu_sv_02)

SV

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0