

ÖNLEMLER

DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

AC adaptörü için

UYARI

- Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın.
- Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. Nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayın.

DİKKAT

- Kurulum sırasında, kullandığınız AC prizinin kolayca ulaşılabilir olduğundan emin olun. Bir sorun veya arıza oluşursa, cihazı güç düğmesinden hemen kapatın ve AC adaptörünü prizden çekin. AC adaptörü AC çıkışına bağlı durumdayken, enstrüman gücü kapalı bile olsa, en düşük düzeyde bir elektrik akımının hala mevcut olduğunu unutmayın. Cihazı uzun bir süre kullanmadığınızda, güç kablosunu AC prizinden çektiğinizden emin olun.

Cihaz için

UYARI

Elektrik çarpması, kısa devre, hasarlar, yangın veya diğer tehlikeli durumlardan kaynaklanabilecek ciddi sakatlanmalardan ve hatta ölümlerden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Laser ışını

- Optik disk oynatıcı cihazlarda laser ışını bulunur. Olası bir göz yaralanmasından kaçınmak için yalnızca yetkili bir servis teknisyeni cihazın kapağını açabilir veya bu cihaz üzerinde bakım işlemi uygulayabilir.
- Optik disk oynatıcı cihazlar, çalıştırıldığında görülebilir laser ışını yayar. Işına doğrudan bakmayın ve ışınla doğrudan göz temasından sakının. Cihaz şebeke prizine takılı durumdayken, disk tepsisi aralığına ve cihaz üzerindeki diğer açıklıklara gözünüzü yaklaştırarak cihazın içine bakmaya çalışmayın.

Güç kaynağı

- Güç kablosunu/AC adaptörünü ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin ve kabloyu aşırı derecede bükmeyin ya da kabloya/AC adaptörüne zarar vermeyin veya kablo üzerine ağır nesnelere koymayın veya kimsenin üzerine basmayacağı, takılmayacağı veya üzerinden herhangi bir şey geçiremeyeceği şekilde yerleştirin.
- Cihaz her ne kadar yeniden şarj edilebilir olsa da, cihazı hiçbir zaman ıslakken şarj etmeyin; elektrik çarpması ya da kısa devre nedeniyle yangın çıkabilir veya cihaz hasar görebilir.
- Yalnızca cihaz için doğru olarak belirtilen voltajı kullanın. Gereken voltaj cihazın ad plakasında yazılıdır.
- Şimşekli havalarda cihazın fişine veya güç kablosuna dokunmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yalnızca belirtilen güç kablosunu/AC adaptörünü kullanın. Yanlış kablolu veya AC adaptörünün kullanılması, cihazın hasar görmesine veya aşırı ısınmasına neden olabilir.

- Elektrik fişini periyodik olarak kontrol edin ve üzerinde birikmiş olabilecek kiri veya tozu temizleyin.
- Cihazın kurulumunu yaparken, kullandığınız AC prizinin kolayca ulaşılabilir olduğundan emin olun. Bir sorun veya arıza oluşursa, güç düğmesini hemen kapatın ve fişi prizden çekin. Güç anahtarı kapalı bile olsa, güç kablosunun fişi şebeke prizinden çıkarılmadığı sürece cihaz güç kaynağından ayrılmış sayılmaz.
- Gök gürültüsü varsa veya şimşekli havalarda, hiç vakit kaybetmeden cihazı güç düğmesinden kapatın ve fişi elektrik prizinden çekin. Bu uyarının dikkate alınmaması yangına veya cihaz arızasına neden olabilir.
- Cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa veya gök gürültülü sağanak yağışlı havalarda elektrik fişini prizden çıkarın.
- Cihazı, gerekirse koruyucu topraklama bağlantısına sahip uygun bir prize bağladığınızdan emin olun.

Açmayın

- Bu cihazda bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek hiçbir parça bulunmaz. Cihazı açmayın veya dahili parçalarını herhangi bir şekilde sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın. Cihaz düzgün çalışmamaya başlarsa, kullanımı hemen durdurun ve ürünü yetkili Yamaha personelinin incelemesi için servise götürün.

Su ile ilgili uyarılar

- Cihazı yağmur altında tutmayın, su yakınında veya nemli ya da yağmurlu hava şartlarında kullanmayın veya açık bölümlerine sızabilecek sıvı içeren kapların (vazo, şişe veya bardak gibi) içine yerleştirmeyin. Su gibi herhangi bir sıvı içine sızarsa, hemen cihazın gücünü kapatın ve güç kablosunu AC prizinden çekin. Ardından cihazı incelenmek üzere yetkili Yamaha servis personeline götürün.
- Elektrik fişini asla ıslak elle takmayın ya da çıkarmayın.

Yangın uyarısı

- Yangına neden olabileceğinden, yanan cisimleri veya açık alevi cihazın yakınına yaklaştırmayın.

Herhangi bir anormallik gözlemlediğinizde

- Aşağıdaki sorunlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, güç düğmesini hemen kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Pil kullanıyorsanız, pilleri hepsini cihazdan çıkarın. Ardından cihazı Yamaha bakım personeline götürün.
 - Güç kablosu veya fişi aşındığında veya zarar gördüğünde.
 - Alışılmadık bir koku yaydığında veya duman çıkardığında.
 - Cihazın içine bir nesne düşürüldüğünde.
 - Cihazın kullanımı sırasında ani bir ses kesintisi olduğunda.
 - Cihaz üzerinde çatlak veya görünen hasar oluştuğunda.
- Bu cihaz veya AC adaptörü/güç kaynağı yere düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde, hemen güç düğmesinden cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve cihazı incelenmek üzere yetkili Yamaha servis personeline götürün.

Kurulum

- Montajı ve kurulumu cihaz kılavuzunda belirtildiği şekilde yapın. Cihazın düşmesi ya da devrilmesi cihaz hasarına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Kurulum tamamlandıktan sonra cihazın güvenli ve emniyetli olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, düzenli aralıklarla güvenlik kontrollerini uygulayın. Bu uyarının dikkate alınmaması cihazın düşmesine ve yaralanmaya yol açmasına neden olabilir.
- Hoparlör kablosunu her zaman için duvara ya da benzeri bir yere sabitleyin. Eliniz ya da ayağınız kabloya takılırsa, hoparlörler düşebilir ya da devrilebilir, bu da cihaz arızasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

Bakım ve onarım

- Temizleme veya yağlama için yanıcı gaz içeren püskürtme veya sprey türü kimyasallar kullanmayın. Yanıcı gaz ünitenin içinde kalarak patlamaya ya da yangına neden olabilir.

Pil

- Pillerle oynamayın veya pilleri sökmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Pilleri güneş ışığı, yangın, sıcak muhafaza gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yeniden şarj edilmeye uygun olmayan pilleri yeniden şarj etmeye çalışmayın.
- Piller sızıntı yaparsa, sızan akışkana temas etmeyin. Pil sıvısı gözlerinize, ağızınıza veya derinize temas ederse, hemen suyla yıkayın ve bir doktora danışın. Pil sıvısı aşındırıcıdır ve görüş kaybına veya kimyasal yanıklara neden olabilir.

Kablosuz cihazlar

- Kablosuz cihaz kullanırken, ürünü tıbbi cihazların yakınında veya hastanelerde kullanmayın. Radyo dalgaları elektronik tıbbi cihazları olumsuz etkileyebilir.
- Kablosuz cihaz kullanırken; ürünü kalp pili veya defibrilatör kullanan kişilerden en az 15 cm uzakta kullanın.



DİKKAT

Size veya başka kişilere yönelik olası fiziksel yaralanmalardan veya cihazın ya da başka bir malın zarar görmesinden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın.

Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Güç kaynağı

- Elektrik fişini cihazdan veya prizden çıkarırken, her zaman kabloyu değil, fişi tutun. Kabloyu çekmek, kabloya zarar verebilir.
- Fişin takıldığı zaman içinde gevşek durduğu AC prizini kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması yangına, elektrik çarpmasına ya da yanıklara neden olabilir.
- AC adaptörünü giysi veya battaniyeyle örtmeyin veya sarmalamayın.
- Cihazın fişini metal uçlar AC prize tamamen girecek biçimde takın. Üniteyi fişin metal uçları prize tamamen girmeden kullanırsanız, fişte zamanla birikebilecek olan toz yangına ve yanıklara neden olabilir.

Yerleştirme

- Cihazı kazayla düşerek yaralanmaya neden olabilecek dengesiz bir konuma yerleştirmeyin.
- Cihaz içi sıcaklığın aşırı artmasını önleyen havalandırma deliklerini kapatmayın. Özellikle de cihazı yan tarafının üstüne veya baş aşağı yerleştirmeyin. Yetersiz havalandırma, aşırı ısınmasına neden olarak büyük olasılıkla cihaza hasar verebilir, hatta cihazın yanmasına neden olabilir.
- Cihazın kurulumunu yaparken:
 - Üzerini hiçbir şeyle örtmeyin.
 - Cihazı bir halı veya kilimin üzerine kurmayın.
 - Uygun yüzünün yukarı baktığından emin olun.
 - Cihazı kapalı ve yetersiz havalandırılan bir yere koymayın.Yetersiz havalandırma, aşırı ısınmasına neden olarak büyük olasılıkla cihaza hasar verebilir, hatta cihazın yanmasına neden olabilir.
- Cihazı, aşındırıcı gaz veya tuzlu hava ile temas edebileceği bir yere koymayın. Aksi halde, cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Deprem gibi bir doğal afet sırasında cihazın yanında durmaktan kaçının. Cihaz devrilebileceği veya düşebileceği ve böylece yaralanmaya neden olabileceği için cihazdan uzak durun ve hemen güvenli bir yere gidin.
- Cihazı taşımadan önce bağlı kabloların tümünü sökün.
- 10 kg'dan daha ağır olan bir cihazın nakliyesi veya taşınması için her zaman iki veya daha fazla kişi kullanın. Cihazı tek başınıza kaldırmaya çalışmanız durumunda sırtınıza zarar verebilir veya başka bir sakatlanmaya yol açabilir ya da cihazın kendisine zarar verebilirsiniz.
- Cihazı soğuktan sığa taşıyarak ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın ve yüksek nem bulunan ortamlarda (nemlendirici bulunan odalar gibi) tutmayın; böyle bir durumda cihazın içinde oluşabilecek yoğunlaşma elektrik çarpmasına, yangına, cihazın hasar görmesine ve/veya yaralanmaya neden olabilir.

- Yoğuşma, ortam sıcaklığındaki ani değişimden kaynaklanır. Güç kablosunu cihazdan çıkarın, cihaza sıcaklık dengesine ulaşılan kadar dokunmayın, yoğuşma kendiliğinden buharlaşarak yok olur.
- Cihaz montajı inşaat işi gerektiriyorsa, her zaman için yetkili Yamaha servis personeline danışın ve aşağıdaki önlemleri mutlaka uygulayın.
 - Cihazın ağırlığını taşıyabilecek özellikte montaj donanımı ve kurulum konumu belirleyin.
 - Sürekli ve/veya yoğun titreşimin olduğu konumları kullanmaktan kaçının.
 - Cihazı monte etmek için gereken araçları kullanın.
 - Cihazı düzenli aralıklarla inceleyin.


İşitme kaybı

- Tüm frekans düzenleyici denetimlerini ve sönümleyicileri maksimum değere ayarlamaktan kaçının. Bağlı cihazların durumuna göre bu tür bir ayar yapılması, işitme kaybına ve hoparlör hasarına neden olabilecek bir cihaz tepkisi doğurabilir.
- Kalıcı işitme kaybına yol açabileceğinden, cihazı, hoparlörleri veya kulaklıkları yüksek veya rahatsız edici bir ses düzeyinde uzun süre kullanmayın. İşitme kaybı veya kulaklarda çınlama hissi yaşamanız durumunda doktora başvurun.
- Cihazı başka cihazlara bağlamadan önce tüm cihazların gücünü kapatın. Bunun yapılmaması; elektrik çarpması, işitme kaybı veya cihaz hasarına neden olabilir.
- Ses sisteminizin AC gücünü açarken, olası işitme kaybı ve hoparlör hasarını önlemek için her zaman için güç amplifikatörünü EN SON açın. Gücü kapatacağınız zaman, aynı nedenden ötürü ÖNCE güç amplifikatörü kapatılmalıdır.

Bakım

- Üniteyi temizlemeden önce cihazın fişini şebeke prizinden çıkarın. Bu uyarının dikkate alınmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kullanım uyarıları

- Parmaklarınızı veya ellerinizi cihaz üzerindeki hiçbir aralığa veya açıklığa (havalandırma delikleri, disk yuvaları, portlar, panel vb.) sokmayın.
- Cihaz üzerindeki hiçbir aralığa veya açıklığa (havalandırma delikleri, disk yuvaları, portlar, panel vb.) yabancı cisim (kağıt, plastik, metal vb.) sokmayın veya düşürmeyin. Aksi bir durumda, tüm cihazların gücünü hemen kapatın, güç kablosu fişini prizden çekin ve cihazı incelenmek yetkili Yamaha servis personeline götürün.
- Cihaza ağırlığınızı vererek dayanmayın veya cihazın üzerine ağır nesnelere koymayın. Düşme, anahtar veya konnektörlere aşırı güç uygulamayın, yaralanmaya neden olabilir.
- Seste bozulma varsa hoparlörü çalıştırmayın. Bu durumda uzun süre kullanım, aşırı ısınmaya ve sonrasında yangına neden olabilir.
- Küçük parçaları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocuklar bu küçük parçaları kazara yutabilir.
- Yaralanmaya neden olmamak için bağlı kabloları çekmeyin.
- Pasif bir hoparlörle kullanılmak üzere güç amplifikatörü seçerken, amplifikatörün çıkış gücünün hoparlörün güç kapasitesinden daha düşük olmasına dikkat edin. Çıkış gücünün güç kapasitesinden daha yüksek olması, arızaya veya yangına neden olabilir.
- Optik disk oynatıcısı kullanırken, burada belirtilenlerin dışında kontrol veya ayar yapılması ya da prosedür uygulanması tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
-  : Cihaz üzerindeki etiket, üzerinde bulunduğu yüzeyin cihazın çalışması sırasında ısınabileceğini belirtir.

Pil

- Pilleri her zaman aynı anda değiştirin. Yeni pilleri eskilerle birlikte kullanmayın.
- Alkali pilleri manganez olanlarla, farklı üreticilerin farklı markalarını veya aynı markanın farklı türdeki pilleri gibi karışık pil türü kullanımından kaçının; aksi takdirde cihaz aşırı ısınarak yanabilir veya pillerde sızıntı oluşabilir.
- Pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Her zaman tüm pillerin +/- kutup işaretlerine uygun olarak yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde aşırı ısınma, yangın veya pillerde sızıntı oluşabilir.

- Piller tükendiğinde veya cihaz uzun bir süre kullanılmadığında (ya da yalnızca AC adaptörü kullanıyorsanız), pilleri cihazdan çıkararak olası bir pil sızıntısını önleyin.
- Pilleri saklarken veya atarken, terminal kısmını bant yapıştırarak veya başka bir koruma uygulayarak izole edin. Başka pillerle veya metal nesnelere birlikte saklanması, pillerin aşırı ısınmasına veya pillerde sızıntıya neden olabilir.

Kablosuz cihaz

- 5 GHz'lik frekans bandından sinyal alıp veren kablosuz cihazlar yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Söz konusu cihazların açık alanda ya da dış mekanda kullanımı yasaktır.

- Ürünle ilgili inceleme ya da onarımların yalnızca üniteyi satın aldığınız yerde veya yetkili Yamaha servis teknisyeni tarafından yapılmasını talep edin.
- Yamaha, birimin uygunsuz kullanımından veya birim üzerinde yapılan değişikliklerden kaynaklanan kişisel yaralanmalardan veya oluşan ürün hasarlarından ya da kaybedilen veya yok edilen verilerden sorumlu tutulamaz.
- Bu ürün mesken kullanımı için tasarlanmıştır. İnsan hayatının söz konusu olduğu, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü veya çok hassas (ve değerli) cihazların kullanıldığı yerler gibi yüksek güvenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanmayın.

Eski Ekipmanların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Atılması Hakkında Kullanıcılara Yönelik Bilgiler



Ürünler, paketler ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru biçimde değerlendirilmesi, kurtarılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla, lütfen bu ürünleri ulusal yasalarınıza uygun olarak mevcut toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

Eski ürünler ile pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, atık tasfiye hizmetinize veya öğeleri satın aldığınız satış noktasına başvurun.

Avrupa Birliği'ndeki işletme kullanıcıları için:



Elektrikli ve elektronik ekipmanınızı atmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya dağıtıcınıza başvurun.

Avrupa Birliği dışındaki Ülkelerdeki Tasfiye işlemi hakkında bilgi:



Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, doğru tasfiye yöntemi hakkında bilgi almak üzere lütfen yerel yetkili birimlerinize veya satıcınıza başvurun.

Pil sembolü (aşağıdaki iki sembol örneği) için not:

Bu sembol, bir kimyasal sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, söz konusu kimyasallara yönelik AB Pil Direktifi tarafından belirlenen gereksinimler geçerli olur.

Cd

(weee_battery_eu_tr_02)

TR

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0