

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ

Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.

#### Για τον προσαρμογέα ρεύματος

##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτός ο προσαρμογέας AC έχει σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μουσικά όργανα της Yamaha. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον.

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει εύκολη πρόσβαση. Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας του οργάνου και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα. Όταν ο προσαρμογέας AC είναι συνδεδεμένος στην πρίζα AC, να έχετε κατά νου ότι το ρεύμα ρέει στο ελάχιστο επίπεδο, ακόμα κι εάν ο διακόπτης ρεύματος είναι απενεργοποιημένος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το όργανο για μεγάλο διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από την επιτοίχια πρίζα.

#### Για το όργανο

##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις που απαριθμούνται παρακάτω για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, ζημιές, φωτιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:

##### Τροφοδοσία ρεύματος

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ή τον προσαρμογέα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως αερόθερμα ή καλοριφέρ. Επίσης, μη λυγίζετε υπερβολικά ή βλάπτετε διαφορετικά το καλώδιο ή τον προσαρμογέα ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την τάση που προσδιορίζεται ως σωστή για το όργανο. Η απαιτούμενη τάση είναι τυπωμένη στην πινακίδα με το όνομα του οργάνου.
- Χρησιμοποιείτε το προβλεπόμενο καλώδιο ρεύματος ή προσαρμογέα μόνο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ή προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει ζημία στο όργανο ή υπερθέρμανση.
- Να ελέγχετε το βύσμα σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αφαιρείτε τυχόν ρύπους ή σκόνη που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί σε αυτό.

##### (Για ένα όργανο με γειωμένο καλώδιο ρεύματος)

- Φροντίστε να συνδέσετε σε κατάλληλη πρίζα με προστατευτική σύνδεση γείωσης. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

##### Μην ανοίγετε

- Αυτό το όργανο δεν περιέχει εξαρτήματα που να δύνανται να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην ανοίγετε το όργανο ή επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να μετατρέψετε τα εσωτερικά στοιχεία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν εμφανίζεται ότι δυσλειτουργεί, διακόψτε τη χρήση αμέσως και δώστε για επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha.

## Προφυλάξεις όσον αφορά το νερό

---

- Μην εκθέτετε το όργανο σε βροχή, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε συνθήκες με υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά, τα οποία μπορεί να χυθούν σε τυχόν ανοίγματα του οργάνου. Εάν οποιοδήποτε υγρό όπως νερό χυθεί μέσα στο όργανο, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Έπειτα, δώστε το όργανο για επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha.
- Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε ένα ηλεκτρικό βύσμα με υγρά χέρια.

## Προειδοποίηση φωτιάς

---

- Μην τοποθετείτε στοιχεία, που καίγονται όπως κεριά, πάνω στο προϊόν, καθώς μπορεί να ανατραπούν και να προκαλέσουν φωτιά.

## Ειδοποιήσεις μπαταρίας (Για ένα όργανο που χρησιμοποιεί μπαταρίες)

---

- Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις. Αδυναμία να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, φωτιά, υπερθέρμανση ή διαρροή υγρών μπαταρίας.
  - Μην παραβιάζετε ή αποσυναρμολογείτε μπαταρίες.
  - Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά.
  - Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν είναι σχεδιασμένες να επαναφορτίζονται.
  - Κρατήστε τις μπαταρίες χωριστά από μεταλλικά αντικείμενα όπως περιδέραια, φουρκέτες, κέρματα και κλειδιά.
  - Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας μόνο.
  - Χρησιμοποιήστε νέες μπαταρίες, όλες εκ των οποίων είναι ο ίδιος τύπος, ίδιο μοντέλο και κατασκευασμένες από τον ίδιο κατασκευαστή.
  - Πάντα να φροντίζετε όλες οι μπαταρίες να έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας +/-.
  - Όταν εξαντληθεί η ενέργεια των μπαταριών ή εάν το όργανο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το όργανο.
  - Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες Ni-MH, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν τις μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε μόνο την καθορισμένη συσκευή φόρτισης όταν φορτίζετε.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά που μπορεί να τις καταπιούν κατά λάθος.
- Εάν υπάρχει διαρροή από τις μπαταρίες, αποφύγετε να ακουμπήσετε το υγρό που έχει διαρρεύσει. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, πλυθείτε αμέσως με νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί πιθανώς να προκαλέσει απώλεια όρασης ή χημικά εγκαύματα.

## Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία

---

- Εάν σημειωθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το όργανο. Έπειτα, δώστε τη συσκευή για επιθεώρηση σε προσωπικό επισκευών της Yamaha.
  - Το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα ξεφτίζει ή υποστεί βλάβη.
  - Αναδύει ασυνήθιστες οσμές ή καπνό.
  - Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει μέσα στο όργανο.
  - Σημειώνεται ξαφνική απώλεια ήχου κατά τη χρήση του οργάνου.
  - Ρωγμές ή άλλη ορατή βλάβη εμφανιστούν στο όργανο.



## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

---

**Πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις που απαριθμούνται παρακάτω για να αποφύγετε το σωματικό τραυματισμό σε εσάς ή άλλους ή τη βλάβη του οργάνου ή άλλης ιδιοκτησίας. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις εξής:**

## Τροφοδοσία ρεύματος

---

- Μη συνδέετε το όργανο σε πρίζα χρησιμοποιώντας πολλαπλό σύνδεσμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποιότητα ήχου ή πιθανώς να προκαλέσει υπερθέρμανση στην πρίζα.
- Όταν αφαιρείτε το βύσμα από το όργανο ή μια πρίζα, πάντα να κρατάτε το ίδιο το βύσμα και όχι το καλώδιο. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να το καταστρέψετε.
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα όταν το όργανο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή στη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.

## Συναρμολόγηση

---

- Διαβάστε προσεκτικά την επισυναπτόμενη τεκμηρίωση που εξηγεί τη διαδικασία συναρμολόγησης. Αδυναμία να συναρμολογήσετε το όργανο με τη σωστή σειρά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του οργάνου ή ακόμα και τραυματισμό.

## Τοποθεσία

---

- Μην τοποθετείτε το όργανο σε ασταθή τοποθεσία από όπου μπορεί να πέσει κατά λάθος.
- Εάν το όργανο έχει μια οπή για να διασκορπίζει τη θερμότητα, μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά στην οπή αέρα του οργάνου. Κάνοντάς το αυτό μπορεί να αποτρέψει επαρκή αερισμό των εσωτερικών στοιχείων και πιθανώς να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του οργάνου.
- Όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε ένα όργανο που υπερβαίνει τα 20 kg βάρος, πάντα να χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερα άτομα. Εάν επιχειρήσετε να σηκώσετε το όργανο μόνος σας μπορεί να προκληθεί βλάβη στην πλάτη σας, άλλος τραυματισμός ή να προκληθεί βλάβη στο ίδιο το όργανο.
- Προτού μετακινήσετε το όργανο, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια, για να αποτρέψετε τη βλάβη των καλωδίων ή τραυματισμό οποιουδήποτε μπορεί να σκοντάψει σε αυτά.
- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, φροντίστε ώστε η πρίζα AC που χρησιμοποιείτε είναι εύκολη στην πρόσβαση. Εάν σημειωθεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως το διακόπτη του ρεύματος και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Ακόμα και όταν ο διακόπτης ισχύος είναι κλειστός, ηλεκτρισμός συνεχίζει να ρέει στο προϊόν στο ελάχιστο επίπεδο. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την επιτοίχια πρίζα AC.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση/σχάρα που ορίζονται για το όργανο. Όταν το συνδέετε, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις παρεχόμενες βίδες. Αδυναμία να το κάνετε αυτό μπορεί να προκαλεί βλάβη στα εσωτερικά στοιχεία ή να οδηγήσει σε πέσιμο του οργάνου.

## Συνδέσεις

---

- Προτού συνδέσετε το όργανο σε άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, απενεργοποιήστε την ισχύ για όλα τα εξαρτήματα. Προτού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε για όλα τα στοιχεία, θέστε όλα τα επίπεδα έντασης ήχου στο ελάχιστο.
- Φροντίστε να θέσετε τις εντάσεις ήχου όλων των στοιχείων στα ελάχιστα επίπεδα και να αυξήσετε σταδιακά τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου ενώ παίζετε το όργανο για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ακρόασης.

## Προφυλάξεις όσον αφορά το χειρισμό

---

- Μην εισάγετε δάχτυλο ή χέρι σε τυχόν κενά στο καπάκι πλήκτρου ή το όργανο. Επίσης φροντίστε ότι το καπάκι πλήκτρου δεν τσιμπάει το δάχτυλό σας.
- Ποτέ μην εισάγετε ή ρίξετε χάρτινα, μεταλλικά ή άλλα αντικείμενα στα κενά στο καπάκι πλήκτρου, πάνελ ή πληκτρολόγιο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη σε εσάς ή άλλους, βλάβη στο όργανο ή άλλη παρουσία ή λειτουργική αστοχία.
- Μην ακουμπάτε το βάρος σας πάνω ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο όργανο και μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη στα κουμπιά, διακόπτες ή συνδέσμους.
- Μη χρησιμοποιείτε το όργανο/συσσκευή ή ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλό ή μη άνετο επίπεδο έντασης ήχου, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Εάν βιώσετε τυχόν απώλεια ακοής ή κουδούνισμα στα αυτιά, απευθυνθείτε σε γιατρό.

## Χρήση του πάγκου (εάν περιλαμβάνεται)

---

- Μην τοποθετείτε τον πάγκο σε ασταθή τοποθεσία από όπου μπορεί να πέσει κατά λάθος.
- Μην παίζετε απρόσεκτα με ή στέκεστε πάνω στο πάγκο. Η χρήση του ως εργαλείο ή σκαμνί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή τραυματισμό.
- Μόνο ένα άτομο πρέπει να κάθετε στον πάγκο κάθε φορά, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Για πάγκους που μπορούν να ρυθμιστούν, μη ρυθμίζετε το ύψος του πάγκου ενώ κάθεστε στον πάγκο, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική δύναμη να ασκηθεί στο μηχανισμό ρύθμισης, πιθανώς οδηγώντας σε βλάβη στο μηχανισμό ή ακόμα και τραυματισμό.
- Εάν οι βίδες του πάγκου χαλαρώσουν εξαιτίας παρατεταμένης μακροπρόθεσμης χρήσης, σφίξτε τα περιοδικά χρησιμοποιώντας το καθορισμένο εργαλείο προκειμένου να αποτρέψετε την πιθανότητα ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Να προσέχετε ιδιαίτερα τυχόν μικρά παιδιά ούτως ώστε να μην πέσουν από το πίσω μέρος του πάγκου. Δεδομένου ότι ο πάγκος δεν διαθέτει πλάτη, η χρήση του χωρίς εποπτεία μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή τραυματισμό.

Η Yamaha δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μετατροπές στο όργανο ή δεδομένα που χάνονται ή καταστρέφονται.

## Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και χρησιμοποιημένων μπαταριών



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, απορρίψτε τα σε ειδικά σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας.

Ο σωστός τρόπος διάθεσης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον μη ενδεδειγμένο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.



### Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.



### Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.

**Cd**

### Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (τα δύο τελευταία παραδείγματα συμβόλων):

Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτήν την περίπτωση, συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην Οδηγία για τις μπαταρίες της ΕΕ για το εν λόγω χημικό.

(weee\_battery\_eu\_el\_02)