

# VAROTOIMET

## LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT

Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten.

### Verkkolaite

#### **VAROITUS**

- Tämä verkkolaite on suunniteltu käytettäväksi vain Yamahan sähköisten soittimien kanssa. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Vain sisäkäyttöön. Älä käytä verkkolaitetta märässä ympäristössä.

#### **HUOMIO**

- Varmista asentaessasi laitetta, että pistorasia on helposti saavutettavissa. Ongelmatilanteen tai vian ilmetessä katkaise heti soittimen virta virtakytkimestä ja irrota verkkolaite pistorasiasta. Kun verkkolaite on kytkettynä pistorasiaan, sähkövirta kulkee edelleen vähäisenä, vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimestä. Jos olet kauan käyttämättä soitinta, irrota virtajohto pistorasiasta.

### Soitin

#### **VAROITUS**

**Noudata aina seuraavia perusvarotoimia, jotta vältät sähköiskujen, oikosulkujen, vaurioiden, tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden aiheuttamat loukkaantumis- ja kuolemanriskit. Näihin varotoimiin kuuluvat muiden muassa seuraavat:**

#### **Virtalähde**

- Älä aseta virtajohtoa tai verkkolaitetta lähelle lämmitintä, lämpöpatteria tai muuta lämmön lähdettä. Varo myös taivuttamasta paljon tai muuten vioittamasta johtoa tai verkkolaitetta. Älä laita sen päälle painavia esineitä.
- Käytä vain soittimelle oikeaksi määritettyä jännitettä. Oikea jännite on tulostettu soittimen nimikilpeen.
- Käytä vain määritettyä virtajohtoa tai verkkolaitetta. Jos käytät väärää virtajohtoa tai verkkolaitetta, seurauksena voi olla soittimen vioittuminen tai ylikuumentuminen.
- Tarkista pistoke säännöllisesti ja poista siitä mahdollinen kertynyt lika ja pöly.

#### **(Soitin, jossa on maadoitettu virtajohto)**

- Käytä asianmukaista pistorasiaa, jossa on suojaava maadoitus. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

#### **Älä avaa**

- Tässä soittimessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä avaa soitinta äläkä yritä purkaa sen sisällä olevia osia tai muuttaa niitä millään tavoin. Jos soitin vaikuttaa olevan epäkunnossa, lopeta sen käyttö heti ja anna se Yamahan huollon tutkittavaksi.

## Vettä koskevat varoitukset

---

- Älä altista soitinta sateelle tai käytä sitä lähellä vettä tai kosteissa olosuhteissa. Älä myöskään sijoita sitä nestettä sisältävään astiaan (kuten maljakkoon, pulloon tai lasiin), josta voisi joutua nestettä soittimen aukkoihin. Jos soittimeen vuotaa nestettä, katkaise siitä heti virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna soitin sitten Yamahan huollon tutkittavaksi.
- Älä koskaan kytke tai irrota pistoketta märin käsin.

## Palovaroitus

---

- Älä aseta tuotteen päälle palavia esineitä, kuten kynttilöitä, koska ne voivat kaatuessaan aiheuttaa tulipalon.

## Paristoja koskevat varoitukset (soitin, joka käyttää paristoja)

---

- Noudata seuraavia varotoimia. Muuten seurauksena voi olla räjähdys, tulipalo, ylikuumeneminen tai pariston/akun nesteen vuotaminen.
  - Älä peukaloi tai pura paristoja/akkuja.
  - Älä hävitä paristoja/akkuja tulessa.
  - Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole suunniteltu ladattaviksi.
  - Pidä paristot/akut erillään metallisista esineistä, kuten koruista, hiusneuloista, kolikoista ja avaimista.
  - Käytä vain määritettyä paristo-/akkutyyppiä.
  - Käytä uusia paristoja/akkuja, jotka ovat kaikki tyyppiltään ja malliltaan samoja ja saman valmistajan valmistamia.
  - Varmista aina, että kaikki paristot/akut on asetettu paikalleen +/-napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
  - Kun paristoista loppuu virta tai kun soitinta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista patterit soittimesta.
  - Kun käytät Ni-MH-akkuja, noudata niiden mukana toimitettuja ohjeita. Käytä lataukseen vain määritettyä laturia.
- Pidä akut/paristot poissa pienten lasten ulottuvilta, jotta he eivät vahingossa niele niitä.
- Jos paristot/akut vuotavat, vältä koskemasta vuotaneeseen nesteeseen. Jos pariston/akun nestettä joutuu silmiin, suuhun tai iholle, pese altistunut kohta heti vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Pariston/akun neste on syövyttävää ja voi aiheuttaa näkövaurioita tai muita syöpymisvammoja.

## Jos huomaat jotain tavallisuudesta poikkeavaa

---

- Minkä tahansa seuraavista ongelmatilanteista ilmetessä katkaise heti virta virtakytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos käytät paristoja/akkuja, poista ne kaikki soittimesta. Anna laite sitten Yamahan huollon tutkittavaksi.
  - Virtajohto tai pistoke hapertuu tai vaurioituu.
  - Tuotteesta tulee erikoisia hajuja tai savua.
  - Soittimeen on pudonnut jokin esine.
  - Ääni katkeaa äkillisesti soittimen käytön aikana.
  - Soittimeen tulee halkeamia tai muita näkyviä vaurioita.



## **HUOMIO**

---

**Noudata aina seuraavia perusvarotoimia, jotta vältät fyysisten vammojen koitumisen itsellesi tai muille sekä soittimen tai muun omaisuuden vaurioitumisen. Näihin varotoimiin kuuluvat muiden muassa seuraavat:**

### Virtalähde

---

- Älä kytke soitinta pistorasiaan käyttämällä moniliitintä. Tämä voi heikentää äänenlaatua tai aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen.
- Kun irrotat pistokkeen soittimesta tai pistorasiasta, pidä aina kiinni itse pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa johtoa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun soitin on pitkän aikaa käyttämättä tai kun on ukonilma.

## Kokoaminen

---

- Lue huolellisesti liitteenä olevat kokoamisohjeet. Soittimen kokoaminen väärässä järjestyksessä voi vahingoittaa soitinta tai jopa aiheuttaa loukkaantumisen.

## Sijainti

---

- Älä sijoita soitinta epävakaalle alustalle, jossa se voisi kaatua.
- Jos soittimessa on tuuletusaukko jäähdytystä varten, älä sijoita esineitä tuuletusaukon eteen. Tämä voi estää tuotteen sisäisten osien kunnollisen jäähdyttämisen ja aiheuttaa soittimen ylikuumentumisen.
- Yli 20 kg:n painoisen soittimen kuljetuksessa tai siirrossa on oltava mukana aina vähintään kaksi henkilöä. Jos yrität nostaa soitinta yksin, voit loukata selkäsi, loukata itseäsi muuten tai vahingoittaa soitinta.
- Ennen kuin siirrät soitinta, irrota kaikki kytkettynä olevat kaapelit, jotta ne eivät vioitu ja jottei kukaan kompastu niihin ja loukkaa itseään.
- Varmista asentaessasi soitinta, että pistorasia on helposti saavutettavissa. Ongelmatilanteen tai vian ilmetessä katkaise heti virta virtakytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta. Vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimestä, sähkövirta kulkee edelleen vähäisenä. Jos olet kauan käyttämättä tuotetta, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Käytä vain soittimelle oikeaksi määritettyä telinettä. Käytä kiinnitykseen vain siihen tarkoitettuja ruuveja. Muuten soittimen sisäiset osat voivat vahingoittua tai soitin voi kaatua.

## Kytkenät

---

- Ennen kuin kytket soittimen muihin elektroniikkalaitteisiin, katkaise niistä kaikista virta. Ennen kuin kytket tai katkaiset laitteiden virran, aseta kaikki äänenvoimakkuussäädöt pienimmälle tasolle.
- Aseta ensin kaikkien laitteiden äänenvoimakkuus pienimmälle tasolle ja nosta sitten säädöt vähitellen halutulle tasolle soittaen samalla soitinta.

## Käsittelyä koskevat huomiot

---

- Älä laita sormeja tai kättä mihinkään kosketinkannen tai soittimen rakoon. Varo myös sormen jäämistä kosketinkannen väliin nipistyksiin.
- Älä aseta paperisia, metallisia tai muita esineitä kosketinkannen, paneelin tai koskettimiston rakoihin. Muuten voi aiheutua fyysisiä vammoja itsellesi tai muille, soitin tai muu omaisuus voi vahingoittua tai soittimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Älä nojaa koko painollasi soitinta vasten äläkä aseta sen päälle painavia esineitä. Vältä painamasta painikkeita, kytkimiä tai liittimiä suurella voimalla.
- Älä käytä soitinta/laitetta tai kuulokkeita pitkään suurella tai epämukavalla äänenvoimakkuudella, koska siitä voi aiheutua pysyviä kuulovaurioita. Jos koet kuulosi heikentymistä tai tinnitusta, ota yhteyttä lääkäriin.

## Istuimen käyttäminen (jos sisältyy)

---

- Älä sijoita istuinta epävakaalle alustalle, jossa se voisi kaatua.
- Älä leiki istuimella varomattomasti tai seiso sen päällä. Istuimen käyttäminen työkaluna, kiipeämistä varten tai muuhun väärään tarkoitukseen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
- Onnettomuuden tai loukkaantumisen välttämiseksi istuimella saa olla vain yksi ihminen kerrallaan.
- Kun säädät säädettävää istuinta, älä istu samalla sen päällä, koska tällöin säätömekanismiin kohdistuu liian suuri voima ja seurauksena voi olla mekanismin vioittuminen tai jopa loukkaantuminen.
- Jos istuimen ruuvit löystyvät pitkäaikaisen usein toistuvan käytön vuoksi, kiristä niitä ajoittain siihen tarkoitettulla työkalulla onnettomuus- tai loukkaantumisriskin välttämiseksi.
- Jos pieni lapsi käyttää istuinta, vahdi, ettei hän putoa istuimelta taaksepäin. Koska istuimessa ei ole selkänojaa, lapsi voi valvomatta loukata itsensä.

Yamaha ei kannu vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat soittimen virheellisestä käytöstä tai siihen itse tehdyistä muutoksista, eikä tietojen menettämisestä tai tuhoutumisesta.

## Tietoa käyttäjille käytettyjen laitteiden, akkujen ja paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niiden mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai sen akkuja tai paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta käytetyt laitteet, akut ja paristot päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn, hyötykäyttöön ja kierrätykseen, toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimittamalla tuotteet ja akut tai paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään terveydelle ja ympäristölle koituvia haitallisia vaikutuksia, joita jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voi aiheutua.

Saat lisätietoja käytettyjen laitteiden ja akkujen tai paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenhuollosta vastaavaan tahoon tai tuotteen ostopaikkaan.

### Yrityskäyttäjille Euroopan unionin alueella:



Jos haluat päästä eroon sähkö- ja elektroniikkaromusta, ota yhteys myyjään tai tavarantoimittajaan lisätietoa saadaksesi.

### Tietoa hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:



Nämä merkinnät ovat käytössä vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat päästä eroon näistä tuotteista, ota yhteys paikallisviranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietää asianmukaisen hävittämistavan.

### Paristo- tai akkumerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta merkintää):

Tätä merkintää voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Tällöin se on EU:n paristo- ja akkudirektiivin kyseistä kemikaalia koskevan vaatimuksen mukainen.

Cd

(weee\_battery\_eu\_fi\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 LB-A0