

ATSARGUMO PRIEMONĖS

PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

Šį dokumentą išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti vėliau.

Kintamosios srovės adapteris

ĮSPĖJIMAS

- Šis kintamosios srovės adapteris yra skirtas tik „Yamaha“ elektroniniams instrumentams. Jokiais kitais tikslais naudoti negalima.
- Naudokite tik patalpoje. Nenaudokite drėgnoje aplinkoje.

PERSPĖJIMAS

- Montuodami įsitinkite, kad kintamosios srovės lizdas yra lengvai pasiekiamas. Pastebėję gedimą, nedelsdami išjunkite instrumento maitinimo jungiklį ir ištraukite kintamosios srovės adapterį iš kištukinio lizdo. Kai kintamosios srovės adapteris prijungtas prie kintamosios srovės lizdo, net ir išjungus maitinimo jungiklį elektra minimaliu lygiu vis tiek tiekiama. Jei instrumento kurį laiką nenaudojate, būtinai ištraukite maitinimo laidą iš sieninio kintamosios srovės lizdo.

Instrumentas

ĮSPĖJIMAS

Visada laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte sužeidimų ir mirtinų sužalojimų dėl elektros srovės, trumpojo jungimo ir kitų pavojų. Atsargumo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, yra šios:

Maitinimas

- Nelaikykite maitinimo laido arba adapterio prie šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų arba radiatorių. Taip pat per daug nelankstykite, nepažeiskite laido arba adapterio ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Užtikrinkite, kad būtų tiekiama tik nurodyta instrumentui tinkama įtampa. Įtampos dydis nurodytas ant instrumento pavadinimo plokštelės.
- Naudokite tik nurodytą maitinimo laidą arba adapterį. Naudojant netinkamą laidą arba adapterį, instrumentas gali sugesti arba perkaisti.
- Periodiškai tikrinkite elektros kištuką ir valykite susikaupusius nešvarumus ar dulkes.

(Instrumentai su įžemintu maitinimo laidu)

- Užtikrinkite, kad laidas yra jungiamas į tinkamą kištukinį lizdą su apsaugine įžeminimo jungtimi. Dėl netinkamo įžeminimo gali įvykti trumpasis jungimas.

Draudžiama atidaryti

- Šiame instrumente nėra dalių, kurias naudotojas galėtų reguliuoti. Draudžiama atidaryti instrumentą arba mėginti išmontuoti ar bet koku būdu modifikuoti vidines dalis. Jei atrodo, kad instrumentas veikia netinkamai, nenaudokite jo ir kreipkitės į kvalifikuotus „Yamaha“ techninės priežiūros specialistus.

Įspėjimai dėl vandens

- Užtikrinkite, kad ant instrumento nepatektų lietaus, nenaudokite jo netoli vandens ar drėgnoje aplinkoje, nedėkite ant jo jokių skysčiu pripildytų indų (pvz., vazų, butelių ar stiklinių), kad jis neišsipiltų ir nepatektų į instrumento angas. Jei į instrumentą patenka skysčio, pvz., vandens, nedelsdami išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą iš AC lizdo. Tada kreipkitės į kvalifikuotus „Yamaha“ techninės priežiūros specialistus, kad jie patikrintų instrumentą.
- Niekada drėgnomis rankomis nekiškite ir netraukite elektros kištuko.

Saugoti nuo ugnies

- Nestatykite ant gaminio degančių daiktų, pvz., žvakių, nes jie gali nuvirsti ir sukelti gaisrą.

Įspėjimai dėl elementų (jei instrumente naudojami elementai)

- Laikykitės žemiau nurodytų atsargumo priemonių. Nepaisant šio reikalavimo, instrumentas gali sprogti, užsidegti, perkaisti arba iš elementų išbėgti elektrolitas.
 - Nemodifikuokite arba neardykite elementų.
 - Elementų neutilizuokite degindami.
 - Nemėginkite įkrauti elementų, jei jie nėra įkraunami.
 - Elementus laikykite atokiai nuo metalinių objektų, pvz., vėrinų, plaukų smeigtukų, monetų arba raktų.
 - Naudokite tik nurodytą elementų tipą.
 - Naudokite tik vienodo tipo, modelio ir gamintojo naujus elementus.
 - Visuomet patikrinkite, ar visi elementai įdėti pagal poliškumo žymėjimą „+ / -“.
 - Išsekus elementų maitinimui arba jei instrumentas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo elementus.
 - Naudodami „Ni-MH“ elementus, vadovaukitės kartu pateiktomis instrukcijomis. Kraukite tik nurodytu krovimo įtaisais.
- Laikykite elementus atokiai nuo vaikų, kurie netyčia gali juos praryti.
- Išbėgus elektrolitui, jo nelieskite. Jei elektrolito patektų į akis, burną, ant odos, nedelsdami jį nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Elektrolitas yra esdinantis, todėl gali nudeginti ir visam laikui sužaloti akis.

Pastebėjus neįprastą veikimą

- Įvykus kuriai nors iš nurodytų problemų, nedelsdami išjunkite įrenginį maitinimo mygtuku ir ištraukite elektros kištuką iš kištukinio lizdo. Jei naudojate elementus, iš instrumento išimkite visus elementus. Tada kreipkitės į kvalifikuotus „Yamaha“ techninės priežiūros specialistus, kad jie patikrintų įrenginį.
 - Maitinimo laidas arba kištukas nusidėvėjęs arba sugedęs.
 - Sklinda neįprastas kvapas arba dūmai.
 - Į instrumento vidų įkrito kažkokie daiktai.
 - Naudojant instrumentą staigiai dinga garsas.
 - Ant instrumento yra įskilimų ar kitų pastebimų pažeidimų.



PERSPĖJIMAS

Visada laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo priemonių, kad nesužeistumėte savęs ar kitų ir nesugadintumėte instrumento ar kitų daiktų. Atsargumo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, yra šios:

Maitinimas

- Instrumento prie elektros lizdo neįjunkite naudodami daugiakontaktę jungtį. Dėl to gali suprastėti garso kokybė arba perkaisti kištukinis lizdas.
- Išimdami elektros kištuką iš instrumento arba kištukinio lizdo, visada laikykite už kištuko, o ne už laido. Jei trauksite laikydami už laido, galite jį pažeisti.
- Ištraukite elektros kištuką iš kištukinio lizdo, jei instrumento ilgiau nenaudosite arba elektros iškrovos metu.

Surinkimas

- Atidžiai perskaitykite gautus dokumentus, kuriuose aiškinama apie surinkimo procesą. Jei instrumento nesurinksite tam tikra seka, galite sugadinti instrumentą arba netgi susižaloti.

Laikymo vieta

- Instrumento nestatykite ant nestabilaus paviršiaus, nes gali netikėtai nukristi.
- Jei instrumentas yra su ventiliacijos anga, per kurią yra aušinamas, nedėkite nieko priešais instrumento ventiliacijos angą. Jei taip padarysite, gali nepavykti užtikrinti reikiamos vidinių dalių ventiliacijos ir instrumentas gali perkaisti.
- Jie instrumentas sveria daugiau nei 20 kg, jį transportuoti arba perkelti turi du arba daugiau žmonių. Bandydami pakelti instrumentą be kitų žmonių pagalbos galite pakenkti nugarai, susižaloti arba sugadinti instrumentą.
- Prieš perkeldami instrumentą, pašalinkite visus prijungtus laidus, kad išvengtumėte žalos laidams ir traumų užkliuvus už laidų.
- Statydami šį gaminį tam tikroje vietoje, užtikrinkite, kad jūsų naudojamą AC lizdą būtų nesunku pasiekti. Pastebėję instrumento gedimą, nedelsdami išjunkite maitinimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Net ir išjungus maitinimo mygtuką, elektra gaminiui yra tiekama mažiausiu režimu. Jei instrumento ilgiau nenaudojate, būtinai ištraukite maitinimo laidą iš sieninio AC lizdo.
- Naudokite tik nurodytą instrumentui tinkamą stovą / atramą. Jį tvirtinkite tik pridedamais varžtais. Jei nenaudosite pateikiamų varžtų, galite pažeisti vidines dalis arba instrumentas gali apvirsti.

Ryšiai

- Prieš prijungdami instrumentą prie kitų elektroninių dalių, išjunkite visų dalių maitinimą. Prieš įjungdami visų dalių maitinimą, nustatykite žemiausią garsumo lygį.
- Būtinai nustatykite visų dalių mažiausią garsumo lygį ir grodami instrumentu pamažu didinkite garsą garsumo valdikliais, kad nustatytumėte pageidaujamą garsumo lygį.

Naudojimo taisyklės

- Į klaviatūros dangčio arba instrumento tarpus neikiškite piršto ar rankos. Be to, būkite atsargūs, kad klaviatūros dangčiu neprisivertumėte pirštų.
- Saugokite, kad į tarpus, esančius ant klaviatūros dangčio, skydo arba klaviatūros neįkristų popierinių, metalinių ar kt. daiktų. Taip galite susižaloti arba sužaloti kitus, sugadinti instrumentą arba kitus daiktus, be to, gali sutrikti veikimas.
- Nesiremkite į instrumentą ir nedėkite ant jo sunkių daiktų, stipriai nespauskite mygtukų, jungiklių ar jungčių.
- Instrumento / prietaiso ar ausinių nenaudokite ilgai įjungę viršijantį normalų ar aukštą garsumo lygį, nes galite visam laikui pažeisti klausą. Pastebėję, kad klausas susilpnėjo, ar pajutę ūžesį ausyse, kreipkitės į gydytoją.

Kėdutės naudojimas (jei pateikiama)

- Užtikrinkite, kad kėdutė yra stabilioje padėtyje, kad netikėtai neapvirštų.
- Nesielkite neatsakingai su kėdute ir nemėginkite ant jos atsistoti. Kėdutę naudojant kaip įrankį, užlipimo priemonę arba kitu tikslu, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galite susižeisti.
- Kad išvengtumėte nelaimingo atsitikimo ar susižeidimų, užtikrinkite, kad ant kėdutės sėdės tik vienas asmuo.
- Sėdėdami ant reguliuojamo aukščio kėdutės, nemėginkite reguliuoti jos aukščio, nes dėl didelės jėgos, veikiančios reguliavimo mechanizmą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galite susižeisti.
- Jei kėdutę ilgai naudojant atsilaisvina varžtai, periodiškai juos priveržkite nurodytu įrankiu, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar sužeidimų.
- Ypač prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nenukristų nuo galinės kėdutės dalies. Kadangi kėdutė neturi galinės atramos, naudojant neprižiūrint galimi nelaimingi atsitikimai ar traumos.

„Yamaha“ nėra atsakinga už žalą dėl netinkamo naudojimo, instrumento keitimo, prarastų ar sugadintų duomenų atlyginimą.

Informacija vartotojams apie senos įrangos ir naudotų akumuliatorių surinkimą ir šalinimą



Tokie ant gaminių, jų pakuotės ar prie jų pridėtų dokumentų nurodyti simboliai reiškia, kad naudota elektros ir elektroninė įranga bei akumuliatoriai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant tinkamai apdoroti, utilizuoti ir perdirbti senus gaminius bei naudotus akumuliatorius ir atsižvelgiant į savo šalies teisės aktus jūsų prašoma pristatyti juos į atitinkamus surinkimo punktus.



Tinkamai išmesdami šiuos gaminius ir akumuliatorius prisidėsite prie vertingų išteklių išsaugojimo ir prie neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris gali kilti netinkamai tvarkant atliekas, prevencijos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų prietaisų ir akumuliatorių surinkimą ir perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybės administraciją, vietos atliekų tvarkymo tarnybą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote tą produktą.

Europos Sąjungos verslo naudotojams



Norėdami išmesti elektros ir elektroninę įrangą dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šių prietaisų prekybos agentą ar tiekėją.

Informacija dėl išmetimo kitose nei Europos Sąjungos šalyse

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Kai norite išmesti tokius prietaisus, dėl informacijos, kaip tinkamai tai padaryti, kreipkitės į vietos valdžios institucijas ar šių prietaisų prekybos agentus.



Atkreipkite dėmesį į akumulatoriaus simbolį (apačioje dviejų simbolių pavydžiai)

Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu ženklu. Tai atitinka ES akumuliatorių direktyvos reikalavimą dėl susijusių cheminių medžiagų.

Cd

(weee_battery_eu_lt_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0