

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Tento dokument uschovajte, aby ste ho mali kedykoľvek k dispozícii.

Adaptér napájania



VAROVANIE

- Tento adaptér napájania je určený na používanie len s elektronickými nástrojmi Yamaha. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely.
- Používajte len vo vnútri. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.



UPOZORNENIE

- Pri inštalácii skontrolujte, či je sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač nástroja a vyťahnite adaptér napájania zo zásuvky. Keď je adaptér napájania pripojený k sieťovej zásuvke, majte na pamäti, že aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo elektrickej energie. Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.

Nástroj



VAROVANIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému vážnemu poraneniu, alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Prívod elektrickej energie

- Elektrickú šnúru ani adaptér neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, akými sú ohrievače alebo radiátory. Šnúru ani adaptér príliš neohýbajte ani inak nepoškodzujte, ani na ne nekladte ťažké predmety.
- Používajte len správne napätie predpísané pre tento nástroj. Požadované napätie je vytlačené na štítku nástroja.
- Používajte len určenú elektrickú šnúru a adaptér napájania. Používanie nesprávnej elektrickej šnúry či adaptéra môže spôsobiť poškodenie alebo prehriatie nástroja.
- Pravidelne kontrolujte elektrickú zástrčku a odstraňujte všetku špinu a prach, ktorý sa na nej môže nahromadiť.

(V prípade nástroja s uzemnenou elektrickou šnúrou)

- Nástroj zapájajte do vhodnej zásuvky s ochranným uzemnením. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Neotvárať

- Tento nástroj neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Neotvárajte nástroj ani sa nepokúšajte rozoberať ani žiadnym spôsobom upravovať vnútorné časti. Ak sa vám zdá, že nástroj nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.

Varovania pred vodou

- Nástroj nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí a nekladte naň žiadne nádoby (napr. vázy, fľaše ani poháre) s tekutinou, ktorá by sa mohla vyliat do niektorého z otvorov. Ak sa nejaká tekutina, napríklad voda, dostane do nástroja, okamžite vypnite prívod prúdu a kábel napájania vytiahnite zo zásuvky na striedavý prúd. Potom nechajte nástroj skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.
- Elektrickú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými rukami.

Varovanie pred požiarom

- Na produkt nekladte horiace predmety, ako napríklad sviečky, pretože by mohli spadnúť a spôsobiť požiar.

Varovania batérie (v prípade nástroja na batérie)

- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie. Ich nedodržanie môže spôsobiť explóziu, požiar, prehriatie alebo vytečenie tekutiny z batérie.
 - Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
 - Batérie neodhadzujte do ohňa.
 - Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
 - Batérie uchovávajte oddelene od kovových predmetov, ako sú šperky, sponky, mince a kľúče.
 - Používajte len špecifikovaný typ batérie.
 - Používajte nové batérie rovnakého typu, modelu a vyrobené tým istým výrobcom.
 - Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek polarít +/-.
 - Keď sa batérie vybijú alebo keď nástroj neplánujete dlhší čas používať, batérie z nástroja vyberte.
 - Pri používaní batérií typu Ni-MH dodržiavajte pokyny dodané s batériami. Na nabíjanie používajte len špecifikovanú nabíjačku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí, ktoré by ich mohli náhodne prehltnúť.
- Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak sa tekutina z batérií dostane do styku s očami, ústami alebo pokožkou, okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť stratu zraku alebo poleptanie chemikáliou.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné

- Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak používate batérie, vyberte ich všetky z nástroja. Potom nechajte nástroj skontrolovať servisným technikom spoločnosti Yamaha.
 - Kábel napájania alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.
 - Z produktu sa šíri nezvyčajný zápach alebo dym.
 - Do nástroja spadol nejaký predmet.
 - Počas používania nástroja náhle vypadne zvuk.
 - Na nástroji spozorujete praskliny alebo iné viditeľné poškodenie.



UPOZORNENIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu nástroja alebo iného majetku. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Prívod elektrickej energie

- Nástroj nepripájajte k elektrickej zásuvke pomocou rozbočovacej zásuvky. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality zvuku alebo prehriatie zásuvky.
- Pri vyťahovaní elektrickej zástrčky z nástroja alebo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nie kábel. Ťahaním sa môže kábel poškodiť.
- Ak sa nástroj nebude dlhší čas používať alebo pri silných búrkach, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.

Montáž

- Pozorne si prečítajte priloženú dokumentáciu s vysvetlením postupu montáže. Nedodržanie postupu montáže nástroja v správnom poradí môže spôsobiť poškodenie nástroja alebo poranenie osôb.

Umiestnenie

- Nástroj neumiestňujte do nestabilnej polohy, v ktorej sa môže náhodne prevrátiť.
- Ak má nástroj vetrací otvor na odvádzanie tepla, nekladte pred vzduchový otvor nástroja žiadne predmety. Pretože takto môžete zabrániť správne vetraniu vnútorných častí a spôsobiť prehriatie nástroja.
- Prepravu alebo presúvanie nástroja s hmotnosťou nad 20 kg musia vždy vykonávať dve alebo viaceré osoby. Pri pokuse o nadvihnutie nástroja bez pomoci iných osôb si môžete poraniť chrbát, čo môže viesť k ďalšiemu zraneniu alebo poškodeniu samotného nástroja.
- Pred premiestnením nástroja odpojte všetky pripojené káble, aby ste predišli poškodeniu káblov alebo poraneniu osôb, ktoré by o ne mohli zakopnúť.
- Pri inštalácii nástroja skontrolujte, či je používaná sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo elektrickej energie. Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.
- Používajte len stojan/podstavec určený pre tento nástroj. Na jeho pripojenie používajte len dodané skrutky. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie vnútorných častí alebo prevrátenie nástroja.

Pripojenia

- Skôr než nástroj pripojíte k iným elektronickým zariadeniam, vypnite napájanie všetkých zariadení. Pred zapnutím alebo vypnutím napájania všetkých zariadení nastavte všetky úrovne hlasitosti na minimum.
- Počas hrania na nástroji nastavte požadovanú úroveň hlasitosti tak, že nastavíte hlasitosť všetkých zariadení na minimálnu úroveň a postupne budete zvyšovať hlasitosť.

Opatrnosť pri manipulácii

- Nevkladajte prsty ani ruky do medzier medzi krytmi klávesov ani do nástroja. Dávajte tiež pozor, aby vám kryt klávesov neprivrzol prsty.
- Do otvorov v kryte klávesov, na paneli alebo klaviatúre nikdy nevsúvajte ani nenechajte spadnúť žiadne papierové, kovové ani iné predmety. Mohlo by dôjsť k fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb, poškodeniu nástroja alebo iného majetku, prípadne zlyhaniu prevádzky.
- O nástroj sa neopierajte celou váhou ani naň nekladte ťažké predmety a netlačte nadmernou silou na tlačidlá, prepínače ani konektory.
- Nepoužívajte nástroj/zariadenie ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej alebo nepohodlnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s lekárom.

Používanie lavičky (ak je súčasťou balenia)

- Lavičku neumiestňujte do nestabilnej polohy, v ktorej sa môže náhodne prevrátiť.
- Nehrajte sa nedbanlivo s lavičkou ani na nej nestojte. Pri používaní lavičky ako podložky alebo rebríka, prípadne na iné účely, môže dôjsť k pádu alebo poraneniu.
- Na lavičke by mala sedieť len jedna osoba, aby nedošlo k pádu alebo poraneniu.
- V prípade lavičiek, ktoré možno nastaviť, neupravujte výšku lavičky, keď na nej sedíte. Mohlo by dôjsť k prílišnému zaťaženiu nastavovacieho mechanizmu a jeho následnému poškodeniu, alebo dokonca poraneniu používateľa.
- Ak sa z dôvodu dlhodobého používania uvoľňujú skrutky lavičky, pravidelne ich doťahujte špecializovaným náradím, aby ste predišli novej nehode alebo zraneniu.
- Dávajte špeciálny pozor pri malých deťoch, aby nespadli cez zadnú časť lavičky. Keďže lavička nemá operadlo, používanie bez dozoru môže viesť k pádu alebo poraneniu.

Spoločnosť Yamaha nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo úpravami nástroja ani za stratené alebo zničené údaje.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií



Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zanešte ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.



Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplývať z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.

Komerční používatelia v Európskej únii:

Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.



Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:

Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.



Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):

Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemickú látku. V takom prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.

Cd

(weee_battery_eu_sk_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0