

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI

UPOZORNĚNÍ

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, požárem atd. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny (nejsou však úplné):

- Používejte pouze dodaný napájecí kabel. Nedodržení může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
 - Dodaný napájecí kabel nepoužívejte s jiným elektrickým zařízením. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
 - Používejte pouze předepsané napájecí napětí. Nedodržení může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
 - Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky, která je viditelná a snadno dosažitelná. Ujistěte se, že můžete v případě potřeby zástrčku snadno vytáhnout.
 - Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky pevně a úplně. Pokud není zástrčka zcela zasunutá, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Může to také způsobit hromadění prachu na zástrčce, což může mít za následek přehřátí nebo vznik požáru.
 - Ověřte proudovou zatížitelnost zásuvky nebo rozvodného panelu a ujistěte se, že použití výrobku nepřekračuje jejich kapacitu. Přehřátí nebo degradace rozvodného panelu může mít za následek vznik požáru.
 - V jakémkoliv z následujících případů okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Nedodržení může mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Požadujte, aby váš prodejce provedl všechny potřebné opravy nebo kontroly.
 - Pokud se vyskytne jakýkoliv neobvyklý zápach nebo hluk;
 - Vychází kouř;
 - Výrobek je rozbitý; nebo
 - Výrobek byl vystaven vodě.
 - Zabraňte poškození napájecího kabelu. Poškození napájecího kabelu může mít za následek vznik požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
 - Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty.
 - Žádným způsobem kabel neupravujte.
 - K upevnění kabelu na místo nepoužívejte jakékoliv svorky.
 - S kabelem nemanipulujte nadměrnou silou.
 - Udržujte kabel mimo dosah jakýchkoliv tepelných zdrojů.
 - Svorek se nedotýkejte prsty ani kovovými předměty. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
 - Zabraňte silným nárazům do výrobku nebo jeho pádu na zem. Mohlo by dojít k poškození vnitřních částí výrobku, což by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
 - V případě poškození výrobku žádejte u prodejce jeho opravu nebo kontrolu. Další použití výrobku může mít za následek vznik požáru nebo může dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
 - Neblokuje odvodu tepla.
 - Neodkládejte na výrobek tkaniny, ubrus nebo jiné podobné předměty.
 - Nepokládejte výrobek na pokrývku, koberec atd.
 - Nevsunujte ani nevtěsňujte výrobek do úzkého prostoru, kde je nevhodná cirkulace vzduchu.
 - Nezakrývejte ventilační otvory.
- Ujistěte se, že je okolo tohoto výrobku dostatek prostoru.

Nedodržení výše uvedených zásad může mít za následek hromadění tepla uvnitř výrobku, což bude mít za následek vznik požáru nebo může dojít k poškození výrobku.

- Neumísťujte výrobek ve venkovních prostorách nebo v místech, kde na něj může kapat voda. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Neinstalujte výrobek v místě, kde bude vystaven působení prachu nebo vlhkosti, mastnému kouři, páře nebo žíravému plynu. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Ujistěte se, že je výrobek v rovině. Výrobek neumísťujte horní stranou dolů nebo ve svislém směru. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Neinstalujte výrobek v místech, kde na výrobek může spadnout cizí předmět, nebo kde může být výrobek vystaven kapající nebo stříkající kapalině. Na výrobek neodkládejte následující předměty:
 - Další komponenty, protože mohou způsobit poškození a/nebo změnu barvy povrchu výrobku.
 - Hořící předměty (např. svíčky), protože mohou způsobit požár, poškození výrobku a/nebo zranění osob.
 - Nádoby s kapalinou, protože se mohou převrhnout a kapalina může způsobit uživateli úraz elektrickým proudem a/ nebo poškození výrobku.
- Do výrobku nevkládejte cizí předměty, jako jsou kov nebo papír. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Pokud uslyšíte zahřmění, nedotýkejte se výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pravidelně odstraňujte jakékoliv nečistoty a prach ze síťové zástrčky. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru.
- Výrobek by měl být používán ve vzdálenosti alespoň 22 cm od osob, které používají kardiostimulátor, defibrilátor nebo podobné zařízení. Výrobek může ovlivnit kardiostimulátor, což může mít za následek vážný úraz.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti lékařských přístrojů. Rádiové vlny šířené z tohoto výrobku mohou nepříznivě ovlivnit provoz elektrického lékařského vybavení. Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde je zakázáno použití rádiových vln, jako například v blízkosti lékařského vybavení.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poranění, poškození nástroje či jiné majetkové škodě, vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny (nejsoú však úplné):

- Používejte USB kabely a mikrofonní kabely dodané s výrobkem. Použití jiných USB kabelů nebo mikrofonních kabelů může mít za následek vznik požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, vytáhněte všechny napěťové zástrčky ze zásuvek. V opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Předejděte poškození USB kabelů a mikrofonních kabelů.
 - Nepokládejte na kabely těžké předměty.
 - Neupravujte kabely.
 - K upevnění kabelu na místo nepoužívejte jakékoliv svorky.
 - S kabelem nemanipulujte nadměrnou silou.
 - Udržujte kabel mimo dosah jakýchkoliv tepelných zdrojů.V opačném případě může dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Při zapojování nebo odpojování síťové zástrčky nebo kabelů mějte vždy suché ruce. Dotýkání se zástrčky nebo kabelu mokřými rukama může mít za následek vznik úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k poškození výrobku.
- Neinstalujte výrobek tam, kde bude nestabilní, nebo kde bude vystaven vibracím. Může dojít k jeho převrácení nebo otočení horní stranou dolů, což bude mít za následek vznik úrazu nebo může dojít k jeho poškození.
- Neinstalujte výrobek tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření nebo extrémně vysokým teplotám (v blízkosti topného tělesa atd.). V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
- Nesedejte si ani nestoupejte na výrobek, ani na něj neodkládejte jiné předměty. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
- Před zahájením přehrávání ztlumte hlasitost na minimální úroveň. V opačném případě dojde k produkci hlasité úrovně zvuku a to může vést k poškození sluchu.
- Nepoužívejte výrobek tam, kde bude vystaven rychlým změnám okolní teploty. Jakákoliv rychlá změna okolní teploty by mohla způsobit tvorbu kondenzace na výrobku, což může vést k jeho poškození. Pokud dojde ke kondenzaci, vypněte napájení a nechejte výrobek chvíli vyschnout.

- Nezapojte kabely, když je zapnuté napájení. V opačném případě může dojít k poškození výrobku a veškerých připojených zařízení.
- Než se dotknete výrobku, uzemněte statickou elektřinu od vašeho těla nebo oblečení. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
- Kabely vedte a spojte správným způsobem. Pokud jsou kabely potaženy, nebo se někomu zachytí za nohu, může dojít k převrhnutí nebo pádu výrobku či připojeného zařízení, což může mít za následek vznik úrazu nebo poškození výrobku.
- Před připojením externího zařízení si řádně přečtěte návody k použití dodané se zařízením a zapojení proveďte podle pokynů.

Tento přístroj, pokud je připojen k elektrické zásuvce ve zdi, není při vlastním vypnutí odpojen od zdroje napájení. Tento stav se nazývá pohotovostní režim. V tomto stavu je přístroj konstruován tak, aby měl velmi nízkou spotřebu elektrické energie.

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením jednotky ani za ztrátu či poškození dat.

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace starých zařízení a použitých baterií



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo doprovodných materiálech znamenají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie se nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu. Podle zákona je třeba stará zařízení a použité baterie odnést na příslušná sběrná místa, kde budou náležitě zlikvidovány, obnoveny nebo recyklovány.



Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomáháte chránit cenné zdroje a zmírňovat negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí, které vznikají v důsledku nesprávné manipulace s odpadem.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní městský úřad, sběrný dvůr nebo prodejna, ve které jste výrobek zakoupili.

Informace pro podnikatele v Evropské unii:



Chcete-li získat další informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii:

Tyto symboly platí pouze v zemích Evropské unie. Chcete-li získat informace o správných postupech likvidace elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na místní úřady nebo prodejce.



Poznámka k symbolu baterie (níže jsou uvedeny dva příklady symbolů):

Tento symbol může být používán spolu se symbolem chemických látek. V tom případě splňuje požadavek ohledně chemických látek daný směrnicí EU o bateriích a akumulátorech.

Cd

(weee_battery_eu_cs_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0