

# SIKKERHEDSFORSKRIFTER

**LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG**

## **ADVARSEL**

**Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:**

- Anvend kun det inkluderede strømkabel. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Anvend ikke det inkluderede strømkabel til andet elektrisk udstyr. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Anvend kun den angivne strømstyrke. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Tilslut strømstikket til en kontakt, som du kan se og nå. Sørg for, at du let kan fjerne strømstikket, om nødvendigt.
- Indsæt strømstikket helt og sikkert i kontakten. Hvis stikket ikke er helt indsat, kan det forårsage elektrisk stød. Det kan også føre til støveansamling på stikket, hvilket kan forårsage varme eller brand.
- Kontrollér stikkontaktens eller stikdåsens kapacitet og sørg for at anvendelse af produktet ikke overstiger kapaciteten. Enhver overophedning eller nedbrydning af stikdåsen kan forårsage brand.
- Fjern straks stikket fra kontakten i følgende tilfælde. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand eller elektrisk stød. Anmod din forhandler om at udføre alle nødvendige reparationer eller inspektioner.
  - Hvis der opstår en unormal lugt eller støj;
  - Der afgives røg;
  - Produktet er i stykker; eller
  - Produktet har været udsat for vand.
- Undgå at beskadige strømkablet. Beskadigelse af strømkablet kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
  - Placér ikke tunge ting oven på kablet.
  - Ændr ikke kablet på nogen måde.
  - Anvend ikke kabelsøm til fastgøring af kablet.
  - Anvend ikke overdreven kraft mod kablet.
  - Hold kablet væk fra varme ting.
- Rør ikke ved terminalerne med fingrene eller metalobjekter. Manglende overholdelse heraf kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Tab ikke produktet og anvend ikke voldsom kraft mod produktet. De interne dele kan gå i stykker, hvilket kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
- Anmod om reparation eller inspektion hos din forhandler, hvis produktet er blevet beskadiget. Fortsat brug af produktet kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Adskil eller ændr ikke dette produkt på nogen måde. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Blokér ikke varmeafledningen.
  - Placér ikke en klud, dug eller andre lignende objekter over produktet.
  - Placér ikke produktet på et gulvtæppe eller på en måtte etc.
  - Kil eller klem ikke produktet ind i en smal åbning, hvor der er dårlig luftcirkulation.
  - Blokér ikke ventilationsåbningerne.Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring produktet.  
Manglende overholdelse heraf kan forårsage at varmen ophobes i produktet, hvilket kan forårsage brand eller beskadigelse af produktet.

- Placér ikke produktet udendørs eller på et sted, hvor der kan dryppe vand på det. Manglende overholdelse kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Installér ikke produktet, hvor det kan blive udsat for støv eller fugt, fedtet røg og damp eller ætsende gas. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Sørg for, at produktet står i niveau. Placér ikke produktet på hovedet eller på siden. Manglende overholdelse kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Installér ikke produktet på steder, hvor fremmedlegemer kan falde ned på produktet eller produktet vil blive udsat for dryppende væsker eller sprøjt. Placér ikke følgende genstande på produktet:
  - Andre komponenter, da de kan forårsage beskadigelse og/eller affarvning af produktets overflade.
  - Brændende objekter (fx stearinlys), da de kan forårsage brand, beskadigelse af produktet og/eller personskader.
  - Beholdere, der indeholder væske, da de kan vælte og væsken kan forårsage, at brugeren får elektrisk stød og/eller beskadige produktet.
- Indsæt ikke fremmedlegemer, såsom metal eller papir i produktet. Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du observerer torden, må du ikke berøre produktet. Dette kan forårsage elektrisk stød.
- Fjern periodisk snavs og støv fra strømskikket. Manglende overholdelse heraf kan resultere i brand.
- Produktet bør anvendes mindst 22 cm væk fra personer, der har pacemaker, defibrillator eller lignende enheder. Produktet kan påvirke pacemakere, hvilket kan resultere i alvorlige ulykker.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr. Radiobølger fra dette produkt kan påvirke driften af elektromedicinsk udstyr. Anvend ikke dette produkt på steder, hvor anvendelse af radiobølger er forbrudt, såsom i nærheden af medicinsk udstyr.



**Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller andre samt skade på instrumentet eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:**

- Sørg for at anvende de USB- og mikrofonkabler, der leveres med produktet. Anvendelse af andre USB- eller mikrofonkabler kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Sørg for, at tage alle stik ud af stikkontakten, når dette produkt ikke anvendes i lang tid. Manglende overholdelse heraf kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Undgå at anvende beskadigede USB- og mikrofonkabler.
  - Stil ikke tunge objekter på kablerne.
  - Ændr ikke på kablerne.
  - Sæt ikke kablerne fast med kabelsøm.
  - Anvend ikke unødvendig kraft på kablerne.
  - Placér ikke kablerne nær varmekilder.
 Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Sørg for at dine hænder er tørre, når stikkene eller kablerne tilsluttes eller tages ud af strømskikket. Berøring af stik eller kabel med våde hænder kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
- Installér ikke produktet på en ustabil flade eller, hvor det kan udsættes for vibrationer. Det kan falde eller vælte rundt, hvilket kan resultere i skader eller beskadigelse af produktet.
- Installér ikke produktet, hvor det vil blive udsat for direkte sollys eller ekstreme temperaturer (nær varmeapparater etc.) Manglende overholdelse heraf kan resultere i skader på produktet.
- Sid eller stå ikke på produktet og placér ikke andre objekter oven på det. Manglende overholdelse heraf kan forårsage skader på produktet.
- Drej lydstyrken ned til et minimum, før afspilningen startes. Manglende overholdelse heraf kan forårsage høje lyde og kan forårsage hørenedsættelse.
- Anvend ikke produktet, hvor det kan blive udsat for hurtige ændringer i temperaturen. Enhver hurtig ændring i temperaturen kan forårsage kondens i produktet, hvilket kan resultere i beskadigelse af produktet. Hvis der opstår kondens, slå strømmen fra og lad produktet stå, indtil det er tørt.
- Tilslut ikke nogen kabler, mens strømmen er tilsluttet. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet og det udstyr, der tilsluttes.

- Fjern enhver statisk elektricitet fra din krop og dit tøj, før produktet røres. Manglende overholdelse heraf kan beskadige produktet.
- Før og forbind kablerne korrekt. Hvis der trækkes i kablerne eller de snor sig om nogens ben, kan produktet eller det tilknyttede udstyr vælte eller falde ned, hvilket kan forårsage skader eller beskadigelse af produktet.
- Læs den medleverede instruktionsvejledning og foretag tilslutningerne i henhold til instruktionerne, før der tilsluttes eksternt udstyr.

Denne enhed er ikke frakoblet fra strømkilden, så længe den er forbundet til en stikkontakt, selv hvis enheden i sig selv er slukket. Denne status kaldes standby mode. I denne status er enheden designet til at anvende en lille mængde strøm.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af enheden, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.

## Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.



Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

### For erhvervsbrugere i EU:



Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

### Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:



Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

### Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):

**Cd**

Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.

(weee\_battery\_eu\_da\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0