

# ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ**

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Τηρείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα που ακολουθούν για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, ζημιές, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους. Σε αυτά τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:**

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
  - Μην χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη τάση τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
  - Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια πρίζα που βλέπετε και φτάνετε. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το βύσμα τροφοδοσίας, αν χρειαστεί.
  - Εισαγάγετε πλήρως και με ασφάλεια το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Αν το βύσμα δεν έχει εισαχθεί πλήρως, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί συσσώρευση σκόνης στο βύσμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει θερμότητα ή πυρκαγιά.
  - Επιβεβαιώστε την τρέχουσα χωρητικότητα της πρίζας ή του πολύμπριζου και βεβαιωθείτε ότι η χρήση του προϊόντος δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα. Η υπερθέρμανση ή η φθορά του πολύμπριζου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
  - Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα στις παρακάτω περιπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας να εκτελέσει τις απαραίτητες επισκευές ή επιθεωρήσεις.
    - Αν προκύψει μη φυσιολογική οσμή ή θόρυβος
    - Αν σχηματιστεί καπνός
    - Αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά ή
    - Αν το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με νερό.
  - Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μια ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
    - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο.
    - Μην τροποποιείτε το καλώδιο με κανένα τρόπο.
    - Μην χρησιμοποιείτε συρραπτικό για να στερεώσετε το καλώδιο στη θέση του.
    - Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο καλώδιο.
    - Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από οτιδήποτε ζεστό.
  - Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με τα δάχτυλα ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
  - Μην πετάτε και μην χτυπάτε το προϊόν. Τα εσωτερικά μέρη μπορεί να σπάσουν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
  - Αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, ζητήστε υπηρεσίες επισκευής ή επιθεώρησης από έναν αντιπρόσωπο. Η συνεχής χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
  - Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν με κανένα τρόπο. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
  - Μην εμποδίζετε τη διάχυση θερμότητας.
    - Μην τοποθετείτε πανί, τραπεζομάντιλο ή άλλο αντικείμενο τέτοιου είδους πάνω από το προϊόν.
    - Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλί, χαλάκι κ.λπ.
    - Μην στριμώχνετε ή σφηνώνετε το προϊόν σε στενό χώρο που δεν έχει καλή κυκλοφορία αέρα.
    - Μην μπλοκάρετε τις οπές αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από το προϊόν.

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να προκαλέσει παγίδευση θερμότητας εντός του προϊόντος, που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει νερό επάνω του. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου θα εκτεθεί σε σκόνη ή υγρασία, λιπαρό ατμό ή καπνό ή διαβρωτικά αέρια. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι επίπεδο. Μην το τοποθετείτε ανάποδα ή κατακόρυφα. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία όπου ενδέχεται να πέσει κάποιο ξένο σώμα επάνω στο προϊόν ή το προϊόν ενδέχεται να εκτεθεί σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών. Μην τοποθετείτε τα παρακάτω αντικείμενα επάνω στο προϊόν:
  - Άλλα εξαρτήματα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή/και αποχρωματισμό στην επιφάνεια του προϊόντος.
  - Φλεγόμενα αντικείμενα (π.χ. κεριά), καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ζημιά στο προϊόν ή/και τραυματισμό ατόμων.
  - Δοχεία με υγρό μέσα τους, καθώς ενδέχεται να πέσουν και το υγρό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη ή/και ζημιά στο προϊόν.
- Μην εισάγετε ξένα σώματα όπως μέταλλο ή χαρτί στο προϊόν. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Αν ακούσετε κεραυνό, μην αγγίξετε το προϊόν. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Καθαρίζετε κατά διαστήματα τυχόν βρομιά και σκόνη από το βύσμα τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον 22 cm μακριά από άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότη, απινιδωτή ή παρόμοια συσκευή. Το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του βηματοδότη και να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα από αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση ραδιοκυμάτων, όπως κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Τηρείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα που ακολουθούν για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού δικού σας ή άλλων ατόμων και ζημιά στη συσκευή ή σε άλλη περιουσία. Σε αυτά τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:**

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα καλώδια USB και μικροφώνου που συνοδεύουν το προϊόν. Η χρήση άλλων καλωδίων USB ή μικροφώνου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν το προϊόν αυτό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει όλα τα βύσματα τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στα καλώδια USB και μικροφώνου.
  - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στα καλώδια.
  - Μην τροποποιείτε τα καλώδια.
  - Μην στερεώνετε καλώδια χρησιμοποιώντας συρραπτικό.
  - Μην ασκείτε άσκοπη δύναμη στα καλώδια.
  - Μην τοποθετείτε τα καλώδια κοντά σε πηγές θερμότητας.Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα ή τα καλώδια τροφοδοσίας. Αν αγγίξετε το βύσμα ή το καλώδιο με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ασταθές σημείο ή σε σημείο όπου πρόκειται να εκτεθεί σε δονήσεις. Θα μπορούσε να πέσει ή να αναποδογυρίσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου θα εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες (κοντά σε θερμαντικό σώμα κ.λπ). Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Μην κάθεστε/στέκεστε επάνω στο προϊόν και μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω του. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Χαμηλώστε την ένταση στο ελάχιστο επίπεδο πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Αν δεν το κάνετε θα προκύψει εκπομπή δυνατών θορύβων και μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ακοή.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημείο όπου θα εκτεθεί σε γρήγορες αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Οι γρήγορες αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση υγρασίας επάνω στο προϊόν, η οποία μπορεί να επιφέρει ζημιά στο προϊόν. Αν προκύψει εμφάνιση υγρασίας, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και στη συνέχεια αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.
- Μην συνδέετε καλώδια όσο η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή στο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Γεώστε το στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα ή τα ρούχα σας πριν αγγίξετε το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Δρομολογήστε και συνδέστε τα καλώδια σωστά. Αν τα καλώδια τραβηχτούν ή πιαστούν στο πόδι κάποιου, το προϊόν ή ο συνδεδεμένος εξοπλισμός μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Πριν συνδέσετε εξωτερικό εξοπλισμό, διαβάστε διεξοδικά τα εγχειρίδια οδηγιών που συνοδεύουν τον εξοπλισμό και κάντε συνδέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η μονάδα αυτή δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσομένου ρεύματος, όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα τοίχου εναλλασσομένου ρεύματος, ακόμα και αν η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί. Η κατάσταση αυτή λέγεται λειτουργία αναμονής. Σε αυτή την κατάσταση, η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη να καταναλώνει πολύ μικρή ποσότητα ρεύματος.

Η Yamaha δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί από μη ενδεδειγμένη χρήση ή τροποποιήσεις στη μονάδα, ούτε για την απώλεια ή την καταστροφή δεδομένων.

### Πληροποπέρ για ηοερ σπήζηερ ζσεηικά με ηη ζςλλογή και διάθεζη παλαιού εξοπλιζμού και σπηζιμοποιημένων μπαηαπιών



Αηά ηα ζύκβνια πάλο ζηα πξντόληα, ηηο ζιζθεπαζίεο ή/θαη ηα ζπλδεδεηηηά έγγγαθα ζεκαίλνπλ όηη ηα ρεζηκνπνηεκέλα εηεηηεηά θαη εηεηηεηηεηά πξντόληα θαη κπαηαζίεο δελ πξέπνπλ λα ζπγξέλνληαη κε ηα θηηά νηηηαθά απλξίθηα.

Γηα ηε ζοζηή έπεκεγαζία, αλάθηεζε θαη αλαθύθηζε παηαηώλ πξντόλησλ, απλξίθηε ηα ζε εηηεηά ζεαία ζπινγίηο, ζύκθωλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο ρώξεο ζαο.

Ο ζοζηήο ηεξόπλν δηάζεζεο απηώλ ησλ πξντόλησλ θαη κπαηαζηώλ ζπκβάζηεο ζηε δηάζεζε πλνύηηεο πύοηα θαη απηεξέπηε ηηζαλό αξεηηεηό επηηηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ αξζέπνπ θαη ζην πεξηβάλλον, πλπ ζα κπνύλ λα πξνθύλνπλ από ηελ κε ελδεδεηηεηή ρεηξηζήο ησλ απλξεηηεηώλ.

Γηα πεξηζζόηεξεο πηεξνθίεο ζεηηά κε ηε ζπλογίηε θαη αλαθύθηζε παηαηώλ πξντόλησλ θαη κπαηαζηώλ, επηηηεηηεηε κε ηελ δήλν ζαο, ηελ ππεξεζία απλνθηηήο απλξεηηεηώλ ή ηελ ζεαία πώεζεο από όπνπ πξνθεζεηηήηαη ην πξντόλ.

#### Γηα επαγγεηηαίεο σπήζηεο ζηηνλ Εςπωπαϊκή Ένωζη:

Αλ ζέηεηε λα απλξίθηε εηεηηεηά θαη εηεηηεηηεηά εμπνηεηήο, επηηηεηηεηε κε ηελ αληηπεξόζσπν ή ηελ πξνθεζεηηή ζαο γηα πεξηζζόηεξεο πηεξνθίεο.



#### Πληροποπέρ ζσεηικά με ηη διάθεζη ζε άλλερ σώπερ εκηόρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηερ:

Αηά ηα ζύκβνια ηζρύνπλ κόλν ελτόο ηεο Επεοπαηηήο Έλσζεο. Αλ ζέηεηε λα απλξίθηε απηά ηα εμαηηήηα, επηηηεηηεηε κε ηηο ηηηηεηά αξεέο ή ηελ αληηπεξόζσπν ζαο θαη εηηεηεηε ζεηηά κε ηε ζοζηή κέζω δηάζεζεο.



#### Σημείωση για ηο ζύμβολο μπαηαπίαρ (ηα δύο ηελεςηαία παπαδειγμαηα ζυμβόλων):

Αηό ην ζύκβινο κπνύλ λα ρεζηκνπνηεηε ζε ζπλδεδεηηήο κε έλα ρεηηήο ζύκβινο. Σε απηήλ ηελ πεξίπηεζε, ζπκκεηώλεηαη κε ηελ απαίηεζε πλπ νξίδηαηηε ηελ Οδεγία γηα ηηο κπαηαζίεο ηεο ΕΕ γηα ηελ ελ ίογρ ρεηηήο.

Cd

(weee\_battery\_eu\_el\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0