

# MJERE OPREZA

## PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA

### UPOZORENJE

**Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:**

- Koristite samo priloženi kabel napajanja. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
  - Nemojte koristiti priloženi kabel napajanja s drugom električnom opremom. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
  - Koristite samo navedeni napon napajanja. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
  - Ukopčajte utikač napajanja u utičnicu koju možete vidjeti i dosegnuti. Provjerite možete li po potrebi lako iskopčati utikač napajanja.
  - Umetnite utikač napajanja do kraja i čvrsto u utičnicu. Ako utikač nije umetnut do kraja, može doći do strujnog udara. Također može doći do nakupljanja prašine na utikaču, što zatim može dovesti do zagrijavanja ili požara.
  - Provjerite maksimalno strujno opterećenje utičnice ili produžnog kabela i pazite da ga upotreba ovog uređaja ne premašuje. Bilo kakvo pregrijavanje ili oštećenje produžnog kabela može dovesti do požara.
  - Odmah iskopčajte utikač napajanja iz utičnice u bilo kojem od dolje navedenih slučajeva. U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara. Zatražite od prodavača da izvrši sve potrebne popravke ili preglede.
    - ako se pojavljuje bilo kakav neuobičajeni miris ili zvuk
    - ako izlazi dim
    - ako je uređaj oštećen ili
    - ako je uređaj bio izložen vodi.
  - Nemojte oštetiti kabel napajanja. Oštećivanje kabela napajanja može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
    - Nemojte stavljati nikakve teške predmete na kabel.
    - Nemojte ni na koji način modificirati kabel.
    - Nemojte koristiti nikakve klamerice za fiksiranje kabela.
    - Nemojte primjenjivati preveliku silu na kabel.
    - Držite kabel dalje od izvora topline.
  - Nemojte dodirivati kontakte prstima ili metalnim predmetima. To može dovesti do strujnog udara ili oštećenja uređaja.
  - Nemojte dopustiti da uređaj padne ili bude izložen jakim udarcima. Unutarnji dijelovi se mogu slomiti, što bi moglo dovesti do strujnog udara, požara ili oštećenja uređaja.
  - Ako se uređaj ošteti, zatražite usluge popravka ili pregleda kod prodavača. Daljnja upotreba uređaja može dovesti do požara ili strujnog udara.
  - Nemojte ni na koji način rastavljati ili izmjenjivati ovaj uređaj. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
  - Nemojte onemogućavati hlađenje i ventilaciju uređaja.
    - Nemojte stavljati krpu, stolnjak ili slične predmete preko uređaja.
    - Nemojte stavljati uređaj na prostirač ili slično.
    - Nemojte uglaviti ili ugurati uređaj u uzak prostor sa slabim strujanjem zraka.
    - Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
- Pazite da oko uređaja bude dovoljno prostora.  
Nepridržavanje navedenih uputa može dovesti do zadržavanja i nakupljanja topline unutar uređaja, a time i do požara ili oštećenja uređaja.

- Nemojte držati uređaj na otvorenom ili na mjestu gdje na njega može kapati voda. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje će biti izložen prašini ili vlazi, masnom dimu, pari ili nagrizajućem plinu. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Pazite da uređaj bude u vodoravnom položaju. Nemojte ga postavljati naopako ili okomito. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Nemojte postavljati uređaj na mjestima gdje na njega može pasti drugi predmet ili gdje može biti izložen kapanju ili prskanju tekućine. Nemojte stavljati sljedeće predmete na uređaj:
  - druge komponente, jer to može uzrokovati oštećenje i/ili promjenu boje na površini uređaja
  - goruće predmete (npr. svijeće), jer to može uzrokovati požar, oštećenje uređaja i/ili tjelesne ozljede
  - spremnike koji sadrže tekućinu, budući da mogu pasti, a tekućina može uzrokovati strujni udar i/ili oštetiti uređaj.
- Nemojte umetati predmete kao što su metal ili papir u uređaj. To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Tijekom grmljavine nemojte dodirivati uređaj. To može dovesti do strujnog udara.
- Redovito čistite nečistoću i prašinu s utikača napajanja. U suprotnom može doći do požara.
- Uređaj treba koristiti najmanje 22 cm od osoba koje koriste srčani elektrostimulator, defibrilator ili sličan uređaj. Uređaj može utjecati na srčani elektrostimulator i uzrokovati ozbiljne nezgode.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu medicinske opreme. Radiovalovi iz ovog uređaja mogu negativno utjecati na rad medicinske električne opreme. Nemojte koristiti ovaj uređaj na mjestima gdje je upotreba radiovalova zabranjena, npr. blizu medicinske opreme.



## **PAŽNJA**

**Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost vaših fizičkih ozljeda ili drugih osoba, ili pak oštećenja instrumenta ili druge imovine. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:**

- Koristite samo kabele za USB i mikrofonske isporučene s uređajem. Upotreba drugih kabela za USB ili mikrofonske može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme, iskopčajte sve utikače napajanja. U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Izbjegavajte oštećivanje kabela za USB i mikrofonske.
  - Nemojte stavljati teške predmete na kabele.
  - Nemojte modificirati kabele.
  - Nemojte pričvršćivati kabele pomoću klamerice i sl.
  - Nemojte primjenjivati suvišnu silu na kabele.
  - Nemojte stavljati kabele blizu izvora topline.
 To može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Pazite da vam ruke budu suhe kada ukapčate ili iskapčate utikač ili kabele napajanja. Ako dodirnete utikač ili kabel mokrim rukama, može doći do strujnog udara ili oštećenja uređaja.
- Nemojte postavljati uređaj na nestabilnoj površini ili na mjestu na kojem će biti izložen vibracijama. Uređaj može pasti ili se prevrnuti i time uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
- Nemojte postavljati uređaj na mjestu na kojem će biti izložen izravnom sunčevom svjetlu ili iznimno visokim temperaturama (blizu grijalice, itd.). To može dovesti do oštećenja uređaja.
- Nemojte sjediti/stajati na uređaju ili stavljati predmete na njega. To može dovesti do oštećenja uređaja.
- Prije pokretanja reprodukcije smanjite glasnoću na minimalnu razinu. U suprotnom može doći do glasnog zvuka koji može oštetiti sluh.
- Nemojte koristiti uređaj na mjestima na kojima bi bio izložen brzim promjenama okolne temperature. Bilo kakva brza promjena okolne temperature može uzrokovati kondenzaciju na uređaju, a to ga može oštetiti. Ako dođe do bilo kakve kondenzacije, isključite napajanje i pustite da se uređaj neko vrijeme suši.
- Nemojte priključivati kabele dok je napajanje uključeno. To može dovesti do oštećenja uređaja i priključene opreme.
- Prije dodirivanja uređaja uzemljite statički elektricitet iz svog tijela ili odjeće. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
- Pravilno provedite i priključite kabele. Ako se kablovi potegnu ili zapletu za nečiju nogu, uređaj ili priključena oprema može se prevrnuti ili pasti te izazvati ozljedu ili oštećenje uređaja.

- Prije priključivanja vanjske opreme pažljivo pročitajte priručnike s uputama koji su isporučeni s opremom i prikopčajte opremu prema uputama.

Ovaj uređaj nije odvojen od izvora izmjenične struje dok god je ukopčan u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen. To je stanje pripravnosti. Uređaj je projektiran tako da u tom stanju troši vrlo malu količinu električne energije.

Tvrtka Yamaha ne može biti odgovorna za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ili modifikacijama uređaja te zbog podataka koji su izgubljeni ili uništeni.

### Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom.

Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.



Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

#### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:



Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.

#### Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:



Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan se način odlaganja obratite svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.

#### Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Cd

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

(weee\_battery\_eu\_hr\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0