

# VOORZICHTIG

**LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT**

## **WAARSCHUWING**

**Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:**

- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Gebruik de meegeleverde stroomkabel niet met andere elektrische apparatuur. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Gebruik alleen de voorgeschreven voedingsspanning. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Sluit de stekker aan op een stopcontact dat u kunt zien en bereiken. Zorg ervoor dat u de stekker gemakkelijk kunt verwijderen, indien nodig.
- Steek de stekker volledig en veilig in het stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken, kan dit leiden tot elektrische schokken. Het kan ook leiden tot het ophopen van stof op de stekker, wat vervolgens kan resulteren in warmte of brand.
- Controleer de huidige capaciteit van het stopcontact of de stekkerdoos, en zorg ervoor dat het gebruik van het product niet groter is dan de capaciteit. Oververhitting of aantasting van de stekkerdoos kan leiden tot brand.
- Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact in één van de volgende gevallen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Vraag uw dealer om eventuele benodigde reparaties of inspecties uit te voeren.
  - Als ongewone geuren of geluiden optreden;
  - Als er rook wordt uitgestoten;
  - Als het product kapot is; of
  - Als het product is blootgesteld aan water.
- Beschadig de stroomkabel niet. Het beschadigen van de stroomkabel kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
  - Plaats geen zware voorwerpen op de kabel.
  - Pas de kabel op geen enkele wijze aan.
  - Gebruik geen nietjes om de kabel te bevestigen.
  - Oefen niet teveel kracht uit op de kabel.
  - Houd de kabel uit de buurt van warme voorwerpen.
- Raak de contactpunten niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.
- Laat het product niet vallen en oefen geen kracht uit op het product. De inwendige onderdelen kunnen kapot gaan, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan het product.
- Als het product is beschadigd, vraag dan naar reparatie- of inspectiediensten bij uw dealer. Voortgezet gebruik van het product kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Demonteer of wijzig dit product niet, op welke wijze dan ook. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Houd de warmteafvoer vrij.
  - Plaats geen doek, tafelkleed of ander soortgelijk object over het product.
  - Plaats het product niet op een kleed, tapijt, enz.
  - Klem of druk het product niet in een nauwe ruimte met slechte luchtcirculatie.
  - Blokkeer de ventilatie-openingen niet.Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rond het product.

Als u het bovenstaande niet in acht neemt, kan dit ertoe leiden dat de warmte wordt gevangen in het product, waardoor brand of schade aan het product kan ontstaan.

- Plaats het product niet buiten of op een plek waar water erop kan druppelen. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Installeer het product niet op een plek waar het kan worden blootgesteld aan stof of vocht, vettige rook of stoom of corrosieve gassen. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Zorg ervoor dat het product recht staat. Plaats het niet ondersteboven of verticaal. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Installeer het product niet op plaatsen waar een vreemd voorwerp op het product kan vallen of het product kan worden blootgesteld aan druppels of spatten. Plaats de volgende voorwerpen niet op het product:
  - Andere onderdelen, aangezien ze schade en/of verkleuring kunnen veroorzaken op het oppervlak van het product.
  - Brandende voorwerpen (bijv. kaarsen), aangezien ze brand, schade aan het product en/of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.
  - Voorwerpen met vloeistof erin, aangezien ze kunnen vallen en de vloeistof elektrische schokken kan veroorzaken aan de gebruiker en/of schade aan het product.
- Steek geen vreemde voorwerpen zoals metaal of papier in het product. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Als u onweer hoort, raak het product dan niet aan. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.
- Reinig de stekker regelmatig om vuil en stof te verwijderen. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan.
- Het product moet op ten minste 22 cm afstand worden gebruikt van personen die een pacemaker, defibrillator of soortgelijk apparaat gebruiken. Het product kan de pacemaker beïnvloeden, wat kan leiden tot ernstige ongevallen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van medische apparatuur. Radiogolven van dit product kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van elektromedische apparatuur. Gebruik dit product niet op plaatsen waar het gebruik van radiogolven verboden is, zoals in de buurt van medische apparatuur.

## **VOORZICHTIG**

---

### **Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:**

- Zorg ervoor dat u de USB-kabels en microfoonkabels gebruikt die zijn meegeleverd met het product. Het gebruik van andere USB- of microfoonkabels kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat alle stekkers zijn losgekoppeld. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.
- Voorkom het beschadigen van de USB- en microfoonkabels.
  - Plaats geen zware voorwerpen op kabels.
  - Pas kabels niet aan.
  - Bevestig kabels niet met behulp van nietjes.
  - Oefen geen onnodige kracht uit op kabels.
  - Plaats geen kabels in de buurt van warmtebronnen.Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan het product.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn bij het aansluiten of loskoppelen van de stekker of kabels. Het aanraken van de stekker of kabel met natte handen kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.
- Installeer het product niet op een instabiele plek of op een plaats waar het wordt blootgesteld aan trillingen. Het product zou dan kunnen omvallen of ondersteboven vallen, wat kan leiden tot letsel of schade aan het product.
- Installeer het product niet op een plek waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of extreem hoge temperaturen (in de buurt van een kachel, enz.) Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Ga niet zitten/staan op het product en plaats geen andere voorwerpen erop. Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Zet het volume op het laagste niveau voordat u begint met afspelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot het afspelen van harde geluiden, wat kan resulteren in gehoorbeschadiging.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan snelle veranderingen in de omgevingstemperatuur. Elke snelle verandering in de omgevingstemperatuur kan condensvorming op het product veroorzaken, wat vervolgens kan leiden tot schade aan het product. Als er condensvorming optreedt, zet de stroom dan uit en laat het product een tijdje uitstaan totdat de condens is opgedroogd.

- Sluit geen kabels aan terwijl de stroom is ingeschakeld. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot schade aan het product en aan eventuele aangesloten apparatuur.
- Zorg ervoor dat eventuele statische elektriciteit van uw lichaam of kleding is geaard voordat u het product aanraakt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het product.
- U dient de kabels op de juiste manier aan te leggen en aan te sluiten. Als aan de kabels wordt getrokken of iemand erover struikelt, kan het product of de aangesloten apparatuur omvallen of vallen, wat kan leiden tot letsel of schade aan het product.
- Voordat u externe apparatuur aansluit, dient u de handleidingen die zijn meegeleverd met de apparatuur grondig door te lezen en alles aan te sluiten volgens de voorschriften.

Dit apparaat wordt niet losgekoppeld van de stroom zolang het is aangesloten op het stopcontact, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld. Dit wordt de stand-by modus genoemd. Het apparaat is ontworpen om in deze staat een zeer kleine hoeveelheid stroom te verbruiken.

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het apparaat, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.

### Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen



Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.

Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

#### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:



Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.

#### Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:



Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.

#### Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.

**Cd**

(weee\_battery\_eu\_nl\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0