

PRECAUȚII

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

AVERTISMENT

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unor vătămări grave sau chiar a decesului din cauza electrocutării, scurtcircuitului, deteriorărilor, incendiului sau a altor pericole. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

- Utilizați numai cablul de alimentare inclus. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Nu utilizați cablul de alimentare livrat împreună cu alte echipamente electrice. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Utilizați numai tensiunea de alimentare specificată. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Conectați cablul de alimentare la o priză pe care o puteți vedea și la care puteți ajunge. Asigurați-vă că aveți posibilitatea de a scoate cu ușurință ștecherul din priza de alimentare, dacă este necesar.
 - Introduceți ștecherul de alimentare în priză, complet și în siguranță. În cazul neintroducerii complete a ștecherului, se poate produce un șoc electric. De asemenea, ar putea apărea acumulări de praf pe ștecher, care ar putea provoca apoi emisii de căldură sau incendiu.
 - Verificați capacitatea actuală a prizei sau a cablului de alimentare și asigurați-vă că utilizarea produsului nu duce la depășirea capacității. Orice supraîncălzire sau degradare a cablului de alimentare ar putea provoca incendii.
 - Scoateți imediat ștecherul din priză, în oricare dintre următoarele cazuri. În caz contrar, se pot produce incendii sau șocuri electrice. Cereți furnizorului dvs. să efectueze reparațiile sau inspecțiile necesare.
 - Apariția unui miros sau zgomot anormal;
 - Apariția fumului;
 - Produsul este deteriorat sau
 - Produsul a fost expus la apă.
 - Nu deteriorați cablul de alimentare. Deteriorarea cablului de alimentare poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Nu așezați obiecte grele pe cablu.
 - Nu modificați cablul în niciun fel.
 - Nu folosiți capse pentru a fixa cablul pe poziție.
 - Nu aplicați forță excesivă pe cablu.
 - Păstrați cablul departe de orice obiect fierbinte.
 - Nu atingeți terminalele cu degetele sau cu obiecte metalice. Nerespectarea acestei indicații poate produce șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Nu scăpați produsul și nu aplicați forțe puternice de impact asupra produsului. Părțile interne s-ar putea rupe, ceea ce ar produce șocuri electrice, incendii sau deteriorarea produsului.
 - În cazul în care produsul a fost deteriorat, solicitați servicii de reparare sau de inspecție unui furnizor. Utilizarea în continuare a produsului poate produce incendii sau șocuri electrice.
 - Nu demontați și nu modificați acest produs în niciun fel. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
 - Nu obstrucționați disiparea căldurii.
 - Nu așezați o bucată de pânză, față de masă sau orice alt obiect de acest fel deasupra produsului.
 - Nu așezați produsul pe un covor, mochetă, etc.
 - Nu forțați sau înghesuiți produsul într-un spațiu îngust, care are o circulație slabă a aerului.
 - Nu blocați orificiile de ventilație.
- Asigurați-vă că există spațiu suficient în jurul acestui produs.

Nerespectarea celor de mai sus poate duce la blocarea căldurii în interiorul produsului, provocând incendii sau deteriorarea produsului.

- Nu amplasați produsul în aer liber sau într-un loc unde apa se poate scurge pe el. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Nu instalați produsul în locuri unde va fi expus la praf sau umiditate, fum uleios, abur sau gaze corozive. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe un plan nivelat. Nu-l așezați cu partea superioară în jos sau pe verticală. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Nu instalați produsul în locuri în care există riscul căderii unui obiect străin pe acesta, deoarece poate fi expus la umezeală, lichid sau stropire. Nu așezați următoarele obiecte pe produs:
 - Alte componente, deoarece acestea pot provoca daune și/sau modificări de culoare pe suprafața produsului.
 - Obiecte incandescente (i.e. lumânări), deoarece acestea pot provoca incendii, deteriorarea produsului sau vătămare corporală.
 - Recipiente cu lichid, deoarece acestea pot cădea și lichidul poate cauza un șoc electric pentru utilizator și/sau deteriorarea produsului.
- Nu introduceți obiecte străine, cum ar fi metal sau hârtie în produs. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Dacă auziți tunete, nu atingeți produsul. Nerespectarea acestei indicații poate produce șocuri electrice.
- Curățați periodic murdăria și praful de pe priza de alimentare. Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii.
- Produsul trebuie să fie utilizat la o distanță de cel puțin 22 de cm de persoanele care utilizează un stimulator cardiac, un defibrilator sau un dispozitiv similar. Produsul poate afecta stimulatorul cardiac, ducând la accidente grave.
- Nu utilizați produsul în apropierea echipamentelor medicale. Undele radio emise de acest produs pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electrice medicale. Nu utilizați acest produs în locații în care utilizarea undelor radio este restricționată, cum ar fi în apropierea echipamentului medical.



Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea vătămării corporale, a dumneavoastră sau a altora, sau avarierea instrumentului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

- Utilizați cablurile USB și cablurile pentru microfon care însoțesc produsul. Utilizarea unor cabluri USB și a unor cabluri pentru microfon diferite poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Atunci când acest produs nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați toate cablurile de alimentare. În caz contrar, se pot produce incendii sau șocuri electrice.
- Evitați deteriorarea cablurilor USB și a cablurilor pentru microfon.
 - Nu așezați obiecte grele pe cabluri.
 - Nu modificați cablurile.
 - Nu fixați cablurile folosind capse.
 - Nu aplicați forță excesivă pe cabluri.
 - Nu așezați cablurile în apropierea surselor de căldură.Nerespectarea acestei indicații poate produce incendii, șocuri electrice sau deteriorarea produsului.
- Asigurați-vă că aveți mâinile uscate când conectați sau deconectați cablul sau cablurile de alimentare. Prin atingerea prizei sau cablului cu mâinile ude se poate produce un șoc electric sau deteriorarea produsului.
- Nu instalați produsul în locuri instabile sau unde acesta va fi expus la vibrații. Produsul poate cădea sau se poate răsturna, producându-se astfel prejudicii sau deteriorarea produsului.
- Nu instalați produsul în locuri unde va fi expus la lumină solară directă sau la temperaturi extrem de ridicate (în apropierea unui radiator, etc.). Nerespectarea acestei indicații poate produce deteriorarea produsului.
- Nu vă așezați pe produs și nu așezați alte obiecte pe acesta. Nerespectarea acestei indicații poate produce deteriorarea produsului.
- Reglați volumul la minim înainte de a începe redarea. Nerespectarea acestei indicații poate duce la producerea unor zgomote puternice și poate avea ca rezultat deteriorarea auzului.
- Nu utilizați produsul în locuri unde va fi expus la schimbări rapide ale temperaturii mediului ambiant. Orice schimbare rapidă a temperaturii mediului ambiant poate duce la apariția condensului pe produs, provocând apoi deteriorarea produsului. În cazul în care se produce condens, opriți alimentarea cu energie electrică și lăsați produsul să se usuce.

- Nu conectați niciun cablu în timp ce aparatul este pornit. Nerespectarea acestei indicații poate produce deteriorarea produsului și a echipamentului conectat.
- Îndepărtați orice energie statică din corpul sau hainele dvs. înainte de a atinge produsul. Nerespectarea acestei indicații poate produce deteriorarea produsului.
- Amplasați și conectați corect cablurile. În cazul în care cablurile sunt trase sau se prind de piciorul cuiva, produsul sau echipamentul conectat se poate răsturna sau cădea, având ca rezultat vătămarea corporală sau deteriorarea produsului.
- Înainte de a conecta un echipament extern, citiți cu atenție manualele de utilizare furnizate împreună cu echipamentul și efectuați conexiunile respectând instrucțiunile.

Acest aparat nu este deconectat de la sursa de alimentare atâta timp cât este conectat la priza de curent alternativ, chiar dacă unitatea în sine este oprită. Această stare se numește mod de așteptare. În această stare, unitatea va consuma o cantitate foarte mică de energie.

Yamaha nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse unității și nici pentru datele pierdute sau distruse.

Informații pentru utilizatori cu privire la colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislația națională.



Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii veți ajuta la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte cu potențial negativ asupra sănătății omului și a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații privind colectarea și reciclarea produselor și bateriilor vechi, vă rugăm să contactați autoritățile municipale locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați cumpărat articolele.

Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană:



Dacă doriți să renunțați la echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene:



Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriți să renunțați la aceste articole, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să solicitați informații privind metoda corectă de eliminare.

Cd

Notă pentru simbolul bateriei (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerința stabilită prin Directiva UE privind bateriile pentru produsul chimic implicat.

(weee_battery_eu_ro_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0