

PREVIDNOSTNI UKREPI

PRED NADALJEVANJEM POZORNO PREBERITE PREVIDNOSTNE UKREPE

OPOZORILO

Vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete resnim poškodbam ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, ognja ali drugih nevarnosti. Navedenih je nekaj opozoril, vendar ne vsa možna:

- Uporabljajte le priložen napajalni kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Priloženega napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte za napajanje druge električne opreme. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Uporabljajte le predpisano napajalno napetost. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Napajalni kabel vedno priklopite le v dobro vidno in enostavno dostopno vtičnico. Poskrbite, da boste vtikač napajalnega kabla lahko vedno enostavno odstranili iz vtičnice.
- Vtikač do konca vstavite v vtičnico. Če vtikač ni popolnoma vstavljen, lahko pride do električnega udara. To lahko privede tudi do kopičenja prahu na vtikaču, kar bi lahko imelo za posledico vžig ali požar.
- Preverite trenutne parametre vtičnice ali razdelilnika in poskrbite, da bodo slednji ustrezali predpisanim omejitvam. Vsako pregrevanje ali okvara razdelilnika lahko povzročita požar.
- V naslednjih primerih obvezno odstranite napajalni kabel iz vtičnice. Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara. V naslednjih primerih od prodajalca zahtevajte, da opravi vsa potrebna popravila ali preglede.
 - če opazite neobičajen vonj ali hrup;
 - če nastaja dim;
 - če se pojavi okvara; ali
 - je bil izdelek izpostavljen vodi.
- Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
 - na napajalni kabel nikoli ne postavljajte težkih predmetov,
 - napajalnega kabla nikoli ne predelujte,
 - napajalnega kabla nikoli ne pritrjujte s sponko na fiksno podlago,
 - napajalnega kabla nikoli ne preobremenjujte,
 - napajalni kabel imejte proč od virov vročine.
- Priklopov napajalnega kabla se nikoli ne dotikajte s prsti ali s kovinskimi predmeti. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Izdelka nikoli ne mečite, niti po njem ne udarjajte. Notranji deli bi se pri tem lahko poškodovali, kar bi v določenih primerih privedlo do električnega udara, požara ali poškodbe izdelka.
- Če je izdelek poškodovan, naj ga popravi trgovčev pooblaščen servisier. Nadaljnja uporaba izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.
- Izdelka nikoli ne razstavljajte alipredelujte. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Ne ovirajte odvajanja toplote.
 - na izdelek nikoli ne postavljajte krp, prtov ali podobnih predmetov,
 - izdelka ne postavljate neposredno na preprogo ali na drugo tekstilno podlago,
 - izdelka ne nameščajte v zaprt, ozek prostor, kjer ni zadosti kroženja zraka,
 - nikoli ne blokirajte prezračevalnih odprtín.

Poskrbite, da bo okoli izdelka vedno zadosti prostora.

Neupoštevanje zgoraj navedenih priporočil lahko povzroči, da se znotraj izdelka akumulira previsoka temperatura, zaradi česar bi v določenih primerih prišlo do požara ali poškodbe izdelka.

- Izdelka ne nameščajte na prosto ali na mesta, kjer bi bil lahko neposredno izpostavljen vodi. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Izdelka ne nameščajte tako, da bi bil izpostavljen prahu ali vlagi, z maščobami nasičenemu dimu ali pari, oziroma jedkim plinom. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Poskrbite, da bo izdelek nameščen v ravni liniji. Izdelka nikoli ne nameščajte navpično ali tako, da ga prevrnete.. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer nanj lahko pade tujek, oziroma je izpostavljen kapljanju ali brizganju tekočin. Na izdelek nikoli ne postavljajte:
 - drugih komponent, ki bi lahko izdelek poškodovali in/ali povzročili razbarvanje njegove površine.
 - gorečih predmetov (npr. sveč), saj ti lahko povzročijo požar, poškodbe izdelka in/ali oseb.
 - posod v katerih so shranjene tekočine, kajti slednje se lahko razlijejo in povzročijo električni udar uporabnika in/ali poškodbe izdelka.
- V izdelek nikoli ne vstavljajte kovinskih ali papirnatih tujkov. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Če slišite grmenje, se izdelka ne dotikajte. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Z vtikača občasno očistite nečistočo. Če tega ne storite, lahko pride do požara.
- Izdelek lahko uporabljate najmanj 22 cm proč od oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik, defibrilator ali podobno napravo. Izdelek lahko vpliva na delovanje srčnega spodbujevalnika, kar povzroči usodno nesrečo.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini medicinske opreme. Radijski valovi tega izdelka lahko negativno vplivajo na delovanje elektronske medicinske opreme. Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer je prepovedana uporaba izdelkov, ki oddajajo radijske valove, na primer v bližini medicinske opreme.

PREVIDNO

Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete fizičnim poškodbam ali poškodbam inštrumenta ali lastnine. Navedenih je nekaj opozoril, vendar ne vsa možna:

- Poskrbite, da boste uporabljali le priloženi USB in mikrofonski kabel. Če uporabljate drugačne USB ali mikrofonske kable, lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, poskrbite, da boste odklopili vse vtikače. Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Poskrbite, da se USB in mikrofonski kabel ne bosta poškodovala.
 - na kable nikoli ne postavljajte težkih predmetov,
 - kablov nikoli ne predelujte,
 - kablov nikoli ne pritrjujte na fiksno podlago s sponkami,
 - kablov nikoli ne preobremenjujte,
 - kablov ne polagajte blizu virov vročine.
 V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Pri priklopu ali odklopu vtikača oziroma kabla imejte roke suhe. Dotikanje vtikača ali kabla z mokrimi rokami, lahko privede do električnega udara ali poškodbe izdelka.
- Izdelka nikoli ne nameščajte na nestabilna mesta, kjer bi bil izpostavljen vibracijam. Pri tem bi izdelek lahko padel ali se prevrnil in se tako poškodoval oziroma povzročil telesne poškodbe.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer bi bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali zelo visokim temperaturam (blizu grelca itd.). V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka.
- Na izdelek nikoli ne sedajte/stopajte, niti nanj ne postavljajte drugih predmetov. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka.
- Pred začetkom predvajanja nastavite glasnost na najnižjo raven. Če tega ne storite, se bo ob vklopu sprostil močan zvok, zaradi česar pride do poškodb sluha.
- Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer bi bil lahko izpostavljen hitrim temperaturnim nihanjem. Vse nagle okoljske spremembe lahko povzročijo kondenzacijo, ki poškoduje izdelek. Če se na izdelku začne kopičiti kondenz, izdelek izklopite in nekaj časa počakajte, da se posuši.
- Medtem, ko je izdelek vklopljen, ne priklaplajte kablov. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka ali priklopljene opreme.
- Pred dotikanjem izdelka se ustrezno razelektrite tako, da se dotaknete ozemljenega predmeta. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka.

- Kable pravilno napeljite in jih priklopite v ustrezne priklope. Če se kabli med uporabo izdelka izvlečejo ali zataknejo nekomu za nogo, se izdelek ali priklopljena oprema lahko prevrne ali pade ter se tako poškoduje oziroma povzroči telesne poškodbe.
- Pred priključitvijo zunanje opreme, temeljito preberite navodila, priložena opremi, in povežite opremo tako, kot je to opisano v navodilih..

Ta enota je pod napajanjem tudi tedaj, ko je ugasnjena, vendar je vtikač še vedno priklopljen v vtičnico. To stanje se imenuje stanje pripravljenosti. V tem stanju enota porablja zelo majhno količino energije.

Podjetje Yamaha ne odgovarja za izgubljene ali uničene podatke ter za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali spreminjanja enote.

Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in izrabljenih baterij



Simboli na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih in elektronskih naprav in baterij ne smete mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni.



Če pravilno zavržete te naprave in baterije, s tem pomagata pri ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečujeta morebitne negativne vplive na zdravje in okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav in baterij se obrnite na lokalno skupnost, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:



Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije:



Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno zavržete izdelek.

Opomba za simbole na bateriji (spodnja simbola):

Cd

Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simbolom. V tem primeru je v skladu z ustrezno zahtevo direktive Evropske unije o baterijah za kemikalije.

(weee_battery_eu_sl_02)