

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTER



Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan, så undviker du risk för allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

- Använd endast den medföljande strömkabeln. Underlåtenhet kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Använd inte den medföljande strömkabeln med annan elektrisk utrustning. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Använd endast den specificerade matningsspänningen. Underlåtenhet kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Koppla in stickkontakten i ett uttag som du kan se och nå. Säkerställ att du enkelt kan dra ut stickkontakten om det blir nödvändigt.
- Se till att du sätter i stickkontakten helt och på ett säkert sätt i uttaget. Om kontakten inte är helt isatt kan det leda till elektriska stötar. Det kan också leda till att damm samlas på kontakten vilket kan orsaka hetta eller eldsvåda.
- Kontrollera uttagets eller grenuttagets nuvarande kapacitet, och säkerställ att produkten inte överskrider denna kapacitet. Överhettning eller ett utslitet grenuttag kan leda till eldsvåda.
- Dra omedelbart ut stickkontakten från uttaget i något av följande fall. Underlåtenhet kan leda till eldsvåda eller en elektrisk stöt. Be din återförsäljare att utföra alla nödvändiga reparationer eller inspektioner.
 - Vid onormal lukt eller onormala ljud;
 - Om rök avges;
 - Om produkten gått sönder; eller
 - Om produkten har exponerats för vatten.
- Skada inte strömkabeln. Skada på strömkabeln kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
 - Placera inte tunga föremål på strömkabeln.
 - Strömkabeln får inte på något sätt modifieras.
 - Använd inte häftklamrar för att fästa kabeln på plats.
 - Utsätt inte kabeln för överdrivet tryck.
 - Kabeln får inte komma i kontakt med någonting hett.
- Rör inte terminalerna med fingrarna eller metallföremål. Detta kan leda till elektriska stötar eller skada på produkten.
- Produkten får inte tappas eller utsättas för kraftiga stötar. De inre delarna kan gå sönder vilket kan leda till elstötar, eldsvåda, eller skada på produkten.
- Begär reparation eller inspektion av återförsäljaren om produkten blivit skadad. Fortsatt användning av produkten kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- Montera inte isär eller ändra produkten på något sätt. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Hindra inte värmeavledning.
 - Placera inte en duk, bordsduk eller liknande objekt över produkten.
 - Placera inte produkten ovanpå en liten matta, matta etc.
 - Tryck eller kläm inte in produkten i trånga utrymmen som har dålig luftcirkulation.
 - Blockera inte ventilationshålen.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt produkten.

Underlåtenhet att följa ovanstående anvisningar kan leda till att hetta stängs inne i produkten som kan orsaka eldsvåda eller skada på produkten.

- Placera inte produkten utomhus eller på en plats där vatten kan droppa in i den. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Installera inte produkten där den kan exponeras för damm eller fukt, oljerök eller ånga, eller frätande gas. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Se till att produkten står plant. Placera inte produkten upp och ner eller vertikalt. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Installera inte produkten på platser där ett främmande objekt kan falla ner på produkten eller där den kan exponeras för droppande vätska eller stänk. Placera inte följande föremål på produkten:
 - Andra komponenter, eftersom de kan orsaka skada och/eller missfärgning på produktens utsida.
 - Brinnande objekt (t.ex. ljus), eftersom de kan orsaka eldsvåda, skada på produkten, och/eller personskador.
 - Behållare fyllda med vätska, eftersom de kan välta och vätskan kan orsaka elstötar på användaren och/eller skada på produkten.
- För inte in främmande föremål av t.ex. metall eller papp i produkten. Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Om du hör åska ska du inte vidröra produkten. Detta kan leda till elstötar.
- Rengör regelbundet kontakten från smuts och damm. Underlåtenhet kan leda till eldsvåda.
- Personer med pacemaker, defibrillator, eller liknande apparater måste hållas sig minst 22 cm från produkten. Produkten kan påverka pacemakern och leda till allvarliga olycksfall.
- Använd inte denna produkt nära medicinsk utrustning. Radiovågor från denna produkt kan negativt påverka funktionen hos elektromedicinsk utrustning. Använd inte denna produkt där användning av radiovågor är begränsad, t.ex. nära medicinsk utrustning.

FÖRSIKTIGT

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker att skada dig själv och andra och även undviker skada på instrumentet och andra föremål. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

- Använd bara USB- och mikrofonkablarna som medföljer produkten. Användning av andra USB- eller mikrofonkablar kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- När produkten inte används under en längre tid ska alla stickkontakter dras ut. Underlåtenhet kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- Undvik att skada USB- och mikrofonkablarna.
 - Placera inte tunga föremål på strömkablarna.
 - Modifiera inte kablarna.
 - Fäst inte fast kablarna med häftklamrar.
 - Utsätt inte kablarna för överdrivet tryck.
 - Placera inte kablarna nära värmekällor.
 Detta kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller skada på produkten.
- Säkerställ att dina händer är torra när du ansluter eller drar ut strömkontakter eller kablar. Om du vidrör kontakten eller kabeln med våta händer kan det leda till elstötar eller skada på produkten.
- Installera inte produkten på instabila underlag eller där den kan exponeras för vibrationer. Produkten kan välta eller vändas upp och ner vilket kan leda till personskador eller skada på produkten.
- Installera inte produkten där den är exponerad för direkt solljus eller extremt höga temperaturer (nära en värmeanordning etc.). Detta kan leda till skada på produkten.
- Sitt eller stå inte på produkten, och placera inga objekt ovanpå den. Detta kan leda till skada på produkten.
- Sänk volymen till miniminivån innan du startar uppspelning. Underlåtenhet kommer att leda till att höga ljud avges och kan leda till nedsatt hörsel.
- Använd inte produkten där den kan exponeras för snabba förändringar i omgivningstemperaturen. Snabba förändringar i omgivningstemperaturen kan skapa kondens i produkten, vilket kan leda till skada på produkten. Om kondensation uppstår, stäng av strömmen och lämna produkten avstängd ett tag tills den har torkat helt.
- Anslut inga kablar när produkten är påslagen. Detta kan leda till skada på produkten och all ansluten utrustning.
- Jorda all statisk elektricitet från din kropp eller kläder innan du vidrör produkten. Underlåtenhet kan leda till skada på produkten.

- Dra och anslut kablarna korrekt. Om du drar i kablarna eller om någon fastnar med benen i kablarna kan produkten eller ansluten utrustning tippa och välta, vilket kan leda till personskada eller skada på produkten.
- Innan du ansluter extern utrustning ska du noga läsa bruksanvisningen som medföljer utrustningen och utföra alla anslutningar enligt instruktionerna.

Denna enhet är inte bortkopplad från växelströmskällan (AC) så länge som den är ansluten till växelströmsuttaget, även om själva enheten är avstängd. Detta läge kallas standby-läge. I detta läge är enheten designad för att förbruka mycket lite ström.

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av enheten, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterier



De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.



Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.



För företagare inom EU:

Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:



Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):

Cd

Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.

(weee_battery_eu_sv_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0