

ÖNLEMLER

DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

UYARI

Elektrik çarpması, kısa devre, hasarlar, yangın veya diğer tehlikeli durumlardan kaynaklanabilecek ciddi sakatlanmalardan ve hatta ölümlerden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

- Sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullanın. Aksi halde yangın, elektrik çarpması ya da ürün hasarı meydana gelebilir.
 - Birlikte verilen elektrik kablosunu diğer elektrikli aletlerle kullanmayın. Bu yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
 - Sadece belirtilen güç kaynağı gerilimini kullanın. Aksi halde yangın, elektrik çarpması ya da ürün hasarı meydana gelebilir.
 - Elektrik fişini görebileceğiniz ve erişebileceğiniz bir prize takın. Elektrik fişini gerektiği zaman prizden kolayca çıkarabileceğinizden emin olun.
 - Elektrik fişini prize tam ve güvenli bir şekilde sokun. Fiş tam olarak sokulmazsa bir elektrik çarpması yaşanabilir. Ayrıca böyle bir durumda fiş üzerinde biriken toz aşırı ısınmaya ve hatta yangına neden olabilir.
 - Prizin ya da anahtarlı uzatma kablosunun akım kapasitesine dikkat edin ve ürün kullanıldığında bu kapasitenin aşılmayacağından emin olun. Anahtarlı uzatma kablosunun aşırı ısınması ya da bir bozulma, yangına yol açabilir.
 - Aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması halinde elektrik fişini prizden hemen çekin. Aksi halde bu bir yangınla ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Satıcınızın gerekli tamirleri veya incelemeleri yaptığınadan emin olun.
 - Herhangi bir anormal koku veya gürültü meydana gelirse;
 - Duman yayılırsa;
 - Ürün kırılırsa; ya da
 - Ürün suya maruz kalırsa.
 - Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Elektrik kablosuna zarar verilmesi halinde yangın, elektrik çarpması ya da ürün hasarı meydana gelebilir.
 - Kablonun üzerine ağır bir nesne koymayın.
 - Kabloyu hiçbir şekilde modifiye etmeyin.
 - Kabloyu herhangi bir yere sabitlemek için hiçbir şekilde zımba kullanmayın.
 - Kabloya aşırı güç uygulamayın.
 - Kabloyu sıcak nesnelere uzakta tutun.
 - Terminallere parmağınızla dokunmayın ya da metal nesnelere değdirmeyin. Bu elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
 - Ürünü yere düşürmeyin veya ürünün üzerine yüksek bir güç uygulamayın. İç kısımdaki parçalar kırılabilir ve bu da elektrik çarpmasına, yangına ya da ürün hasarına neden olabilir.
 - Ürün hasar görürse bir satıcıdan tamir veya inceleme hizmeti talep edin. Ürünün kesintisiz kullanılması, yangınla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
 - Bu ürünü hiçbir şekilde sökmeyin ya da ürünün üzerinde değişiklikler yapmayın. Bu yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
 - Isı çıkışlarını engellemeyin.
 - Ürünün üzerine bir örtü, masa örtüsü ya da başka bir nesne koymayın.
 - Ürünü bir kilim, halı gibi yüzeylere koymayın.
 - Ürünü, hava sirkülasyonunun kötü olacağı dar bir alana zorlayarak sokmayın, sıkıştırmayın.
 - Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ürünün etrafında yeterli boşluk olmasını sağlayın.
- Yukarıdaki uyarılar dikkate alınmazsa ısı ürünün içinde hapsolabilir ve bu da bir yangına neden olabilir ya da ürün zarar görebilir.

- Ürünü bir dış mekana ya da üzerine su damlayabilecek bir yere koymayın. Böyle yapmak yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünü, toza veya neme, yağlı dumana veya buhara ya da aşındırıcı gazlara maruz kalacağı bir yere kurmayın. Bu yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünün dengeli yerleştirilmesini sağlayın. Ürünü baş aşağı ya da dikey yerleştirmeyin. Böyle yapmak yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünü, yabancı bir nesnenin ürünün üzerine düşebileceği ya da ürünün sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz kalabileceği bir yere kurmayın. Aşağıdaki nesnelere ürünün üzerine koymayın:
 - Diğer bileşenler, çünkü bunlar ürünün yüzeyine zarar verebilir ve/veya yüzeyde renk bozulmasına yol açabilir.
 - Yanan nesnelere (mum gibi); çünkü bunlar yangına, ürün hasarına ve/veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
 - Sıvı dolu kaplar; çünkü bunlar düşebilir ve içlerindeki sıvı kullanıcı için elektrik çarpmasına ve/veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.
- Metal ya da kağıt gibi yabancı nesnelere ürünün içine sokmayın. Böyle yapmak yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Gök gürültüsü sesi duyarsanız ürüne dokunmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Elektrik prizindeki kirlere ve tozları düzenli olarak temizleyin. Bunu yapmamanız yangınla sonuçlanabilir.
- Ürün, kalp pili, defibrilatör ya da benzeri cihaz kullanan kişilerden en az 22 cm uzakta kullanılmalıdır. Bu ürün kalp pilini etkileyebilir ve ciddi kazalara neden olabilir.
- Bu ürünü tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Bu üründen yayılan radyo dalgaları elektro-medikal cihazların çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu ürünü, radyo dalgalarının kısıtlandığı alanlarda kullanmayın (örneğin tıbbi cihazların yakınında).



DİKKAT

Size veya diğerlerine yönelik olası fiziksel sakatlanmalardan veya enstrümanın ya da başka bir malın zarar görmesinden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

- USB ve mikrofon kablolarının ürünle birlikte gelmiş olduğundan emin olun. Başka USB veya mikrofon kabloları kullanmak, yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Bu ürün uzun süre boyunca kullanılmadığında, tüm elektrik fişleri mutlaka prizden çekilmelidir. Aksi halde bu yangınla ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- USB ve mikrofon kablolarının zarar görmesine engel olun.
 - Kabloların üzerine ağır nesnelere koymayın.
 - Kablolar üzerinde modifikasyon yapmayın.
 - Kabloları zımba kullanarak sabitlemeyin.
 - Kabloları aşırı güç uygulamayın.
 - Kabloları ısı kaynaklarının yakınında bulundurmayın.Böyle yapmak yangına, elektrik çarpmasına ya da ürün hasarına neden olabilir.
- Elektrik fişini ya da kabloları takıp çıkarırken ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Fişe veya kabloya ıslak ellerle dokunmak, elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.
- Ürünü, titreşimlere maruz kalacağı ya da dengesiz duracağı yerlerde kurmayın. Aksi halde ürün düşebilir ya da ters dönebilir ve bu da yaralanmalara veya ürünün zarar görmesine yol açabilir.
- Ürünü, doğrudan güneş ışığı alacağı ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı bir yere (örneğin bir ısıtıcının yanı) kurmayın. Bu, ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünün üzerine çıkmayın/oturmayın ya da üstüne başka nesnelere koymayın. Aksi halde ürün zarar görebilir.
- Müziği başlatmadan önce ses seviyesini en düşük ayara getirin. Aksi halde çok yüksek ses seviyeleri ortaya çıkabilir ve bu da duyma sorunlarına yol açabilir.
- Ürünü, ortam sıcaklığındaki ani değişikliklere maruz kalacağı herhangi bir yerde kullanmayın. Ani ortam sıcaklığı değişiklikleri üründe yoğunlaşmaya neden olabilir ve bu da daha sonra ürüne zarar verebilir. Herhangi bir yoğunlaşma meydana gelirse gücü kapatın ve sonra ürünü kuruyana kadar kendi haline bırakın.
- Güç açık haldeyken başka bir kablo bağlamayın. Bu, ürünün veya bağlanan ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
- Ürüne dokunmadan önce vücudunuzdaki veya elbiselerinizdeki statik elektriği topraklayın. Bunun yapılmaması ürünün hasar görmesine neden olabilir.

- Kabloları düzgün bir şekilde dōşeyip bağlayın. Kablolar çekilirse ya da birinin ayağına takılırsa ürün ya da bağlı ekipman devrilebilir ya da düşebilir ve yaralanmalar ya da ürün hasarı yaşanabilir.
- Dış ekipmanları bağlamadan önce, bu ekipmanlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarını tam olarak okuyun ve bağlantıları talimatlara göre yapın.

Bu ünitenin AC güç kaynağı bağlantısı, AC duvar prizine bağlı olduğu sürece kesik değildir. Ünitenin kendisi kapalı olsa bile durum böyledir. Bu duruma bekleme modu adı verilir. Bu durumda ünite çok az güç tüketmek üzere tasarlanmıştır.

Yamaha, uygunsuz kullanımın ya da ünite üzerine yapılacak modifikasyonların neden olduğu hasarlar ya da kaybolan yahut yok olan veriler için sorumlu tutulamaz.

Eski Ekipmanların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Atılması Hakkında Kullanıcılara Yönelik Bilgiler



Ürünler, paketler ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru biçimde değerlendirilmesi, kurtarılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla, lütfen bu ürünleri ulusal yasalarınıza uygun olarak mevcut toplama noktalarına götürün.



Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

Eski ürünler ile pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, atık tasfiye hizmetinize veya öğeleri satın aldığınız satış noktasına başvurun.

Avrupa Birliği'ndeki işletme kullanıcıları için:



Elektrikli ve elektronik ekipmanınızı atmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya dağıtıcınıza başvurun.

Avrupa Birliği dışındaki Ülkelerdeki Tasfiye işlemi hakkında bilgi:



Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, doğru tasfiye yöntemi hakkında bilgi almak üzere lütfen yerel yetkili birimlerinize veya satıcınıza başvurun.

Pil sembolü (aşağıdaki iki sembol örneği) için not:

Cd

Bu sembol, bir kimyasal sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, söz konusu kimyasallara yönelik AB Pil Direktifi tarafından belirlenen gereksinimler geçerli olur.

(weee_battery_eu_tr_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0