

# VAROTOIMET

Kitaran, puupuhaltimien, jousisoitinten, perkussioiden, pianon ja muiden soitinten sähköosat (Disklavier™, SILENT™ ja TransAcoustic™)

## **LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT**

Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten.

### **VAROITUS**

**Noudata aina seuraavia perusvaroitoimia, jotta vältät sähköiskujen, oikosulkujen, vaurioiden, tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden aiheuttamat loukkaantumis- ja kuolemanriskit. Näihin varotoimiin kuuluvat muiden muassa seuraavat:**

#### **Virtalähde**

- Älä aseta virtajohtoa tai verkkolaitetta lähelle lämmitintä, lämpöpatteria tai muuta lämmön lähdettä. Varo myös taivuttamasta paljon tai muuten vioittamasta johtoa tai verkkolaitetta. Älä laita sen päälle painavia esineitä.
- Käytä vain tuotteelle oikeaksi määritettyä jännitettä. Oikea jännite on tulostettu tuotteen nimikilpeen.
- Käytä vain määritettyä virtajohtoa tai verkkolaitetta. Jos käytät väärää virtajohtoa tai verkkolaitetta, seurauksena voi olla tuotteen vioittuminen tai ylikuumentuminen.
- Tarkista pistoke säännöllisesti ja poista siitä mahdollinen kertynyt lika ja pöly.

#### **(Tuotteet, jossa on maadoitettu virtajohto)**

- Käytä asianmukaista pistorasiaa, jossa on suojaava maadoitus. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

#### **Älä avaa**

- Tässä tuotteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä avaa tuotetta äläkä yritä purkaa sen sisällä olevia osia tai muuttaa niitä millään tavoin. Jos soitin vaikuttaa olevan epäkunnossa, lopeta sen käyttö heti ja anna se Yamahan huollon tutkittavaksi.

#### **Vettä koskevat varoitukset**

- Älä altista tuotetta sateelle tai käytä sitä lähellä vettä tai kosteissa olosuhteissa. Älä myöskään sijoita sitä nestettä sisältävään astiaan (kuten maljakkoon, pulloon tai lasiin), josta voisi joutua nestettä laitteen aukkoihin. Jos tuotteeseen vuotaa nestettä, katkaise siitä heti virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna tuote sitten Yamahan huollon tutkittavaksi.
- Älä koskaan kytke tai irrota pistoketta märin käsin.
- Älä käytä tuotetta ulkona, jos on sateen tai ukonilman mahdollisuus. Salamaniskut aiheuttavat hengenvaaran.

#### **Palovaroitus**

- Älä aseta tuotteen päälle palavia esineitä, kuten kynttilöitä, koska ne voivat kaatuessaan aiheuttaa tulipalon.

## Paristoja koskevat varoitukset (tuotteet, jotka käyttävät paristoja)

---

- Noudata seuraavia varotoimia. Muuten seurauksena voi olla räjähdys, tulipalo, ylikuumeneminen tai pariston/akun nesteen vuotaminen.
  - Älä peukaloi tai pura paristoja/akkuja.
  - Älä hävitä paristoja/akkuja tulella.
  - Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole suunniteltu ladattaviksi.
  - Pidä paristot/akut erillään metallisista esineistä, kuten koruista, hiusneuloista, kolikoista ja avaimista.
  - Käytä vain määritettyä paristo-/akkutyyppeä.
  - Käytä uusia paristoja/akkuja, jotka ovat kaikki tyypiltään ja malliltaan samoja ja saman valmistajan valmistamia.
  - Varmista aina, että kaikki paristot/akut on asetettu paikalleen +/-napaisuusmerkkien mukaisesti.
  - Kun paristoista loppuu virta tai kun laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista patterit tuotteesta.
  - Kun käytät Ni-MH-akkuja, noudata niiden mukana toimitettuja ohjeita. Käytä lataukseen vain määritettyä laturia.
- Pidä akut/paristot poissa pienten lasten ulottuvilta, jotta he eivät vahingossa niele niitä.
- Jos paristot/akut vuotavat, vältä koskemasta vuotaneeseen nesteeseen. Jos pariston/akun nestettä joutuu silmiin, suuhun tai iholle, pese altistunut kohta heti vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Pariston/akun neste on syövyttävää ja voi aiheuttaa näkövaurioita tai muita syöpymisvammoja.

## Jos huomaat jotain tavallisuudesta poikkeavaa

---

- Minkä tahansa seuraavista ongelmatilanteista ilmetessä katkaise heti virta virtakytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos käytät paristoja, poista tuotteesta kaikki paristot. Anna tuote sitten Yamahan huollon tutkittavaksi.
  - Virtajohto tai pistoke hapertuu tai vaurioituu.
  - Laitteesta tulee erikoisia hajuja tai savua.
  - Tuotteeseen on pudonnut jokin esine.
  - Ääni katkeaa äkillisesti tuotteen käytön aikana.



---

**Noudata aina seuraavia perusvarotoimia, jotta vältät fyysisten vammojen koitumisen itsellesi tai muille sekä laitteiden tai muun omaisuuden vaurioitumisen. Näihin varotoimiin kuuluvat muiden muassa seuraavat:**

### Virtalähde

---

- Älä kytke tuotetta pistorasiaan käyttämällä moniliitintä. Tämä voi heikentää äänenlaatua tai aiheuttaa pistorasian ylikuumenemisen.
- Kun irrotat pistokkeen tuotteesta tai pistorasiasta, pidä aina kiinni itse pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa johtoa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuote on pitkän aikaa käyttämättä tai kun on ukonilma.

### Sijainti

---

- Jos tuotteessa on tuuletusaukko jäädytystä varten, älä sijoita esineitä tuuletusaukon eteen. Tämä voi estää tuotteen sisäisten osien kunnollisen jäädyttämisen ja aiheuttaa tuotteen ylikuumenemisen.
- Ennen kuin siirrät tuotetta, irrota kaikki kytkettynä olevat kaapelit, jotta ne eivät vioitu ja jottei kukaan kompastu niihin ja loukkaa itseään.
- Varmista asentaessasi soitinta, että pistorasia on helposti saavutettavissa. Ongelmatilanteen tai vian ilmetessä katkaise heti virta virtakytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta. Vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimestä, sähkövirta kulkee edelleen vähäisenä. Jos olet kauan käyttämättä tuotetta, irrota virtajohto pistorasiasta.

## Kytkenät

- Ennen kuin kytket tuotteen muihin elektroniikkalaitteisiin, katkaise niistä kaikista virta. Ennen kuin kytket tai katkaiset laitteiden virran, aseta kaikki äänenvoimakkuussäädöt pienimmälle tasolle.
- Aseta ensin kaikkien laitteiden äänenvoimakkuus pienimmälle tasolle ja nosta sitten säädöt vähitellen halutulle tasolle soittaen samalla soitinta.

## Käsittelyä koskevat huomiot

- (Vibrafoni) Pidä omat ja lasten sormet, jalat ja pää loitolla vibrafonin pyörivistä tuulettimista ja muista liikkuvista osista.
- Älä käytä tuotetta tai kuulokkeita pitkään suurella tai epämukavalla äänenvoimakkuudella, koska siitä voi aiheutua pysyviä kuulovaurioita. Jos koet kuulosi heikentymistä tai tinnitusta, ota yhteyttä lääkäriin.

Yamaha ei kannu vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat yksikön virheellisestä käytöstä tai siihen itse tehdyistä muutoksista, eikä tietojen menettämisestä tai tuhoutumisesta.

### Tietoa käyttäjille käytettyjen laitteiden, akkujen ja paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niiden mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai sen akkuja tai paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta käytetyt laitteet, akut ja paristot päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn, hyötykäyttöön ja kierrätykseen, toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimittamalla tuotteet ja akut tai paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään terveydelle ja ympäristölle koituvia haitallisia vaikutuksia, joita jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voi aiheutua.

Saat lisätietoja käytettyjen laitteiden ja akkujen tai paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenhuollosta vastaavaan tahoon tai tuotteen ostopaikkaan.



#### Yrityskäyttäjille Euroopan unionin alueella:

Jos haluat päästä eroon sähkö- ja elektroniikkaromusta, ota yhteys myyjään tai tavarantoimittajaan lisätietoa saadaksesi.

#### Tietoa hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:

Nämä merkinnät ovat käytössä vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat päästä eroon näistä tuotteista, ota yhteys paikallisviranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietää asianmukaisen hävittämistavan.



Cd

#### Paristo- tai akkumerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta merkintää):

Tätä merkintää voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Tällöin se on EU:n paristo- ja akkudirektiivin kyseistä kemikaalia koskevan vaatimuksen mukainen.

(weee\_battery\_eu\_fi\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 LB-A0