

# PRÉCAUTIONS D'USAGE

Composants électriques d'instruments tels que la guitare, les instruments à vent, les cordes, les percussions et le piano (Disklavier™, SILENT™ et TransAcoustic™)

## **PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION**

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.



### **AVERTISSEMENT**

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

#### **Alimentation**

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des éléments chauffants. Évitez également de courber le cordon ou l'adaptateur de façon excessive, de l'endommager de quelque manière que ce soit ou de placer dessus des objets lourds.
- Veillez à ce que la tension utilisée soit uniquement celle qui est indiquée pour le produit. Celle-ci est imprimée sur la plaque signalétique du produit.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation ou l'adaptateur spécifié. Le recours à un cordon d'alimentation ou un adaptateur inadéquat risque d'endommager le produit ou d'entraîner sa surchauffe.
- Vérifiez périodiquement l'état de la fiche électrique, dépoussiérez-la et nettoyez-la en prenant soin de retirer toutes les impuretés qui pourraient s'y être accumulées.

#### **(Produit muni d'un cordon d'alimentation de mise à la terre)**

- Veillez à brancher l'instrument sur une prise appropriée raccordée à la terre. Toute installation non correctement mise à la terre présente un risque de décharge électrique.

#### **Ne pas ouvrir**

- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas le produit et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien Yamaha qualifié.

#### **Prévention contre l'eau**

- N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur du produit, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler le produit par un technicien agréé Yamaha.
- N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur par temps de pluie ou d'orage. Cela peut entraîner des coups de foudre qui risquent d'avoir des conséquences fatales.

#### **Prévention contre les incendies**

- Ne placez pas sur le produit des objets présentant une flamme, tels que des bougies, car ceux-ci pourraient se renverser et provoquer un incendie.

## **Avertissements concernant les piles (dans le cas d'un produit utilisant des piles)**

---

- Veillez à respecter les précautions détaillées ci-après. Le non-respect de ces instructions risque de provoquer une explosion, un incendie ou une fuite du liquide des piles.
  - N'altérez pas les piles et n'essayez pas de les démonter.
  - Ne jetez pas les piles au feu.
  - Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable.
  - Gardez les piles éloignées des objets métalliques tels que les colliers, les épingles à cheveux, les pièces de monnaie ou les clés.
  - Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
  - Veillez à utiliser des piles neuves, de type et de modèle identiques, issues du même fabricant.
  - Prenez soin de respecter la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
  - Lorsque les piles sont épuisées ou en cas de non-utilisation du produit pendant une durée prolongée, retirez les piles du produit.
  - En cas d'utilisation de piles Ni-MH, suivez les instructions fournies avec les piles. Pour charger les piles, servez-vous exclusivement du chargeur approprié.
- Conservez les piles hors de portée des enfants car ceux-ci risquent de les avaler.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans la pile est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.

## **En cas d'anomalie**

---

- Si l'un des problèmes ci-dessous survient, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et retirez la fiche électrique de la prise. Si le produit fonctionne sur piles, retirez-en toutes les piles. Faites ensuite contrôler le produit par un technicien agréé Yamaha.
  - Le cordon électrique s'effiloche ou est endommagé.
  - Une odeur inhabituelle ou de la fumée est émise.
  - Un objet est tombé à l'intérieur du produit.
  - Une brusque perte de son est survenue durant l'utilisation du produit.



## **ATTENTION**

---

**Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessure corporelle, à vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'appareil ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :**

### **Alimentation**

---

- N'utilisez pas de connecteur multiple pour brancher le produit sur une prise secteur. Cela risque d'affecter la qualité du son, voire de provoquer la surchauffe de la prise.
- Veillez à toujours saisir la fiche elle-même, et non le cordon, pour la retirer du produit ou de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- Débranchez la fiche de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant un certain temps ou en cas d'orage.

### **Emplacement**

---

- Si le produit dispose d'un orifice d'aération pour dissiper la chaleur, ne placez aucun objet devant la grille de ventilation du produit. Cela pourrait entraver l'aération des composants internes et entraîner la surchauffe du produit.
- Avant de déplacer le produit, débranchez-en tous les câbles afin d'éviter de les endommager ou de blesser quiconque risquerait de trébucher dessus.
- Lors de la configuration de l'instrument, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, du courant électrique de faible intensité continue de circuler dans l'instrument. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

## Connexions

- Avant de raccorder le produit à d'autres appareils électroniques, mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur le son minimal.
- Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant de l'instrument pour obtenir le niveau sonore souhaité.

## Précautions d'utilisation

- (Vibraphone) N'approchez pas les doigts, les pieds ou la tête des ventilateurs rotatifs du vibraphone ou d'autres parties mobiles et ne laissez pas non plus vos enfants le faire.
- N'utilisez pas le produit ou le casque de manière prolongée à des niveaux sonores trop élevés ou inconfortables pour l'oreille au risque d'endommager durablement votre ouïe. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une utilisation ou des modifications impropres de l'appareil ni de la perte ou de la destruction des données.

### Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Apposés sur les produits, leur emballage et/ou les documents les accompagnant, ces symboles indiquent que les déchets d'équipements électriques et électroniques et les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour garantir le traitement, la collecte et le recyclage corrects des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, déposez ceux-ci dans les points de collecte appropriés, conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

La mise au rebut appropriée des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées permet d'économiser des ressources précieuses et contribue à prévenir tout effet néfaste sur la santé et l'environnement qui pourrait résulter d'un traitement inadéquat des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.



#### Pour les professionnels dans l'Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.



#### Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :

Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur pour vous renseigner sur la méthode de traitement appropriée.

**Cd**

#### Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.

(weee\_battery\_eu\_fr\_02)