

# ZALECENIA

Elementy elektryczne instrumentów, takich jak gitary, instrumenty dęte, smyczkowe i perkusyjne oraz fortepiany i pianina (Disklavier™, SILENT™ i TransAcoustic™)

## **PRZECZYTAJ UWAGNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI**

Należy zachować niniejszy dokument, aby móc skorzystać z niego w razie potrzeby.

### **OSTRZEŻENIE**

Zawsze stosuj się do podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń. Zalecenia te obejmują m.in.:

#### **Zasilacz**

- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego ani zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki i kaloryfery. Przewodu ani zasilacza nie należy również nadmiernie wyginać ani w inny sposób uszkadzać, ani też przygniatać go ciężkimi przedmiotami.
- Zawsze należy stosować napięcie odpowiednie dla używanego produktu. Wymagane napięcie podano na tabliczce znamionowej produktu.
- Należy używać wyłącznie wskazanego przewodu zasilającego lub zasilacza. Użycie nieprawidłowego przewodu lub zasilacza może spowodować uszkodzenie lub przegrzanie produktu.
- Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj brud i kurz, który może się w nim gromadzić.

#### **(Produkty z przewodem zasilającym z uziemieniem)**

- Upewnij się, że przewód jest podłączony do odpowiedniego gniazda z bolcem uziemiającym. Niewłaściwe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem.

#### **Zakaz otwierania**

- Produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane we własnym zakresie przez użytkownika. Nie należy otwierać obudowy produktu ani próbować demontować lub modyfikować w jakikolwiek sposób jego wewnętrznych elementów. Jeśli instrument działa nieprawidłowo, natychmiast przestań z niego korzystać i przekaz go do sprawdzenia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu Yamaha.

#### **Ostrzeżenia przed wodą i wilgocią**

- Należy chronić produkt przed deszczem. Nie należy używać produktu w pobliżu wody ani w warunkach dużej wilgotności. Nie należy stawiać na produkcie żadnych naczyń (wazonów, butelek, szklanek itp.) z płynem, który mógłby się wylać i dostać do wnętrza produktu. Jeżeli jakkolwiek ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza produktu, należy natychmiast wyłączyć produkt i wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie należy przekazać produkt do sprawdzenia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu Yamaha.
- Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
- Należy unikać lub zaprzestać używania produktu na zewnątrz, jeśli pojawią się oznaki deszczu lub burzy. Może bowiem dojść do uderzenia pioruna, którego skutki mogą być śmiertelne.

#### **Ostrzeżenie przed ogniem**

- Nie należy ustawiać na instrumencie świeczek ani innych palących się przedmiotów, które mogą się przewrócić i spowodować pożar.

## Ostrzeżenia dotyczące baterii (produkty zasilane bateriami)

---

- Należy przestrzegać zaleceń przedstawionych poniżej. Nieprzestrzeganie ich może spowodować wybuch, pożar, przegrzanie lub wyciek elektrolitu.
  - Nie modyfikuj baterii ani nie rozbieraj jej na części.
  - Nie usuwaj baterii przez ich spalanie.
  - Nie należy próbować ładować baterii, które nie są do tego celu przeznaczone.
  - Nie przechowuj baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki, spinki do włosów, monety i klucze.
  - Używaj tylko wskazanego rodzaju baterii.
  - Używaj nowych baterii, tego samego rodzaju, modelu oraz pochodzących od tego samego producenta.
  - Zawsze sprawdzaj, czy baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami biegunów +/-.
  - Jeżeli bateria się wyczerpie lub produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z produktu.
  - W przypadku korzystania z baterii Ni-MH posługuj się dołączoną do nich instrukcją. Podczas ładowania zawsze stosuj odpowiednie urządzenie ładujące.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci, które mogłyby je przypadkiem połknąć.
- Jeżeli baterie przeciekają, unikaj kontaktu z wyciekającym płynem. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, zetknie z ustami lub skórą, zmyj go natychmiast wodą i skontaktuj się z lekarzem. Elektrolity działają korozyjnie i mogą powodować oparzenia lub utratę wzroku.

## Niepokojące objawy

---

- W przypadku wystąpienia jednego z następujących problemów należy natychmiast wyłączyć produkt i wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazdka. W przypadku korzystania z baterii należy wyjąć je wszystkie z produktu. Następnie należy przekazać produkt do sprawdzenia pracownikowi serwisu Yamaha.
  - Przewód zasilający lub wtyczka zużyły się lub uszkodziły.
  - Pojawiają się nietypowe zapachy lub dym.
  - Do wnętrza produktu wpadł jakiś przedmiot.
  - Podczas korzystania z produktu następuje nagły zanik dźwięku.



## **PRZESTROGA**

---

**Zawsze należy przestrzegać opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniu ciała własnego lub innych osób oraz uszkodzeniu urządzenia lub innego mienia. Zalecenia te obejmują m.in.:**

### Zasilacz

---

- Nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego za pomocą rozgałęziacza. Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować przegrzanie się gniazdka.
- Podczas wyciągania wtyczki elektrycznej z gniazdka produktu lub gniazdka ściennego zawsze należy trzymać za wtyczkę, nie za przewód. Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy wyciągać wtyczkę elektryczną z gniazdka ściennego, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas oraz podczas burzy.

### Lokalizacja

---

- Jeśli produkt ma otwory wentylacyjne, nie należy umieszczać w ich pobliżu żadnych przedmiotów. Mogłyby to utrudnić właściwe chłodzenie wewnętrznych elementów produktu i spowodować jego przegrzanie.
- Przed przemieszczeniem produktu należy usunąć wszelkie podłączone do niego przewody, aby zapobiec uszkodzeniu tych przewodów lub urazom osób, które mogłyby się o te przewody potknąć.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że gniazdko elektryczne, z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku nieprawidłowego działania instrumentu lub jakichkolwiek innych problemów z urządzeniem natychmiast wyłącz instrument i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Wyłączone urządzenie wciąż pobiera minimalną ilość prądu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

## Połączenia

- Przed podłączeniem produktu do innych urządzeń elektronicznych należy wyłączyć zasilanie jego i wszystkich urządzeń. Zanim włączysz lub wyłączysz zasilanie wszystkich połączonych urządzeń, ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
- Pamiętaj, aby ustawić głośność wszystkich komponentów na poziom minimalny i dopiero w trakcie grania stopniowo ją zwiększać do odpowiedniego poziomu.

## Korzystanie z produktu

- (Wibrafon) Nie należy zbliżać ani pozwalać dzieciom zbliżać palców/nóg/głowy do obrotowych płytek i innych ruchomych części wibrafonu.
- Nie należy korzystać z produktu lub słuchawek przez dłuższy czas przy bardzo wysokim lub nieprzyjemnym poziomie głośności, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie słuchu lub dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami danej jednostki ani za utratę lub zniszczenie danych.

### Informacje dla użytkowników odnośnie do zbiórki i utylizacji starego sprzętu oraz zużytych baterii



Te symbole na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznaczają, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również baterii nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z przepisami swojego kraju w celu poprawnego oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów oraz zużytych baterii proszę oddawać je do odpowiednich punktów zbierania ww.

Prawidłowa utylizacja owych sprzętów i baterii pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wyniknąć w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów i baterii proszę skontaktować się z lokalnym samorządem miejskim, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty.



#### Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej:

W celu wyrzucenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego proszę skontaktować się ze swoim dealerem lub dostawcą i zasięgnąć dalszej informacji.



#### Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską:

Te symbole obowiązują tylko w Unii Europejskiej. W celu wyrzucenia tych przedmiotów proszę skontaktować się ze swoimi władzami lokalnymi lub dealerem i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.

**Cd**

#### Uwaga dotycząca symbolu baterii (dwa ostatnie przykłady symboli):

Symbol ten może być używany w kombinacji z symbolem chemicznym. W takim przypadku jest zgodny z wymogiem zawartym w dyrektywie UE w sprawie baterii i akumulatorów odnoszącej się do danej substancji chemicznej.

(weee\_battery\_eu\_pl\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 LB-A0