

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre elektrické prvky nástrojov, ako napríklad gitara, dychové a strunové nástroje, perkusie a klavír (Disklavier™, SILENT™ a TransAcoustic™)

SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Tento dokument uschovajte, aby ste ho mali kedykoľvek k dispozícii.

VAROVANIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému vážnemu poraneniu, alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Prívod elektrickej energie

- Elektrickú šnúru ani adaptér neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú ohrievače alebo radiátory. Šnúru ani adaptér príliš neohýbajte ani inak nepoškodzujte, ani na ne nekladte ťažké predmety.
- Používajte len správne napätie predpísané pre tento produkt. Požadované napätie je vytlačené na štítku produktu.
- Používajte len určenú elektrickú šnúru a adaptér napájania. Používanie nesprávnej elektrickej šnúry či adaptéra môže spôsobiť poškodenie alebo prehriatie produktu.
- Pravidelne kontrolujte elektrickú zástrčku a odstraňujte všetku špinu a prach, ktorý sa na nej môže nahromadiť.

(V prípade produktu s uzemnenou elektrickou šnúrou)

- Nástroj zapájajte do vhodnej zásuvky s ochranným uzemnením. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Neotvárať

- Tento produkt neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Neotvárajte produkt ani sa nepokúšajte rozoberať, ani žiadnym spôsobom upravovať vnútorné časti. Ak sa vám zdá, že nástroj nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.

Varovania pred vodou

- Produkt nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani naň nekladte žiadne nádoby (napr. vázy, fľaše ani poháre) s tekutinou, ktorá by sa mohla vyliatť do niektorého z otvorov. Ak sa nejaká tekutina, napríklad voda, dostane do produktu, okamžite vypnite prívod prúdu a kábel napájania vytiahnite zo zásuvky na striedavý prúd. Potom nechajte produkt skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.
- Elektrickú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými rukami.
- V prípade náznaku dažďa alebo búrky produkt vonku nepoužívajte alebo ho používať prestaňte. Hrozí nebezpečenstvo zásahu bleskom, ktorý môže spôsobiť usmrtenie.

Varovanie pred požiarom

- Na produkt nekladte horiace predmety, ako napríklad sviečky, pretože by mohli spadnúť a spôsobiť požiar.

Varovania batérie (v prípade produktu na batérie)

- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie. Ich nedodržanie môže spôsobiť explóziu, požiar, prehriatie alebo vytečenie tekutiny z batérie.
 - Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
 - Batérie neodhadzujte do ohňa.
 - Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.
 - Batérie uchovávajte oddelene od kovových predmetov, ako sú šperky, sponky, mince a kľúče.
 - Používajte len špecifikovaný typ batérie.
 - Používajte nové batérie rovnakého typu, modelu a vyrobené tým istým výrobcom.
 - Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek polarít +/-.
 - Keď sa batérie vybijú alebo keď produkt neplánujete dlhší čas používať, batérie z produktu vyberte.
 - Pri používaní batérií typu Ni-MH dodržiavajte pokyny dodané s batériami. Na nabíjanie používajte len špecifikovanú nabíjačku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí, ktoré by ich mohli náhodne prehltnúť.
- Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak sa tekutina z batérií dostane do styku s očami, ústami alebo pokožkou, okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť stratu zraku alebo poleptanie chemikáliou.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné

- Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak používate batérie, vyberte ich všetky z produktu. Potom nechajte produkt skontrolovať servisným technikom spoločnosti Yamaha.
 - Kábel napájania alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.
 - Z produktu sa šíri nezvyčajný zápach alebo dym.
 - Do produktu spadol nejaký predmet.
 - Počas používania produktu náhle vypadne zvuk.



UPOZORNENIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia alebo iného majetku. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Prívod elektrickej energie

- Produkt nepripájajte k elektrickej zásuvke pomocou rozbočovacej zásuvky. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality zvuku alebo prehriatie zásuvky.
- Pri vyťahovaní elektrickej zástrčky z produktu alebo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nie kábel. Ťahaním sa môže kábel poškodiť.
- Ak produkt nebudete dlhší čas používať alebo pri silných búrkach, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.

Umiestnenie

- Ak má produkt vetrací otvor na odvádzanie tepla, nekladte pred vzduchový otvor produktu žiadne predmety. Pretože takto môžete zabrániť správne vetraniu vnútorných častí a spôsobiť prehriatie produktu.
- Pred umiestnením produktu odpojte všetky pripojené káble, aby ste predišli poškodeniu káblov alebo poraneniu osôb, ktoré by o ne mohli zakopnúť.
- Pri inštalácii nástroja skontrolujte, či je používaná sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo elektrickej energie. Ak nástroj dlhší čas nepoužívate, odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.

Pripojenia

- Skôr, než produkt pripojíte k iným elektronickým komponentom, vypnite všetky komponenty. Pred zapnutím alebo vypnutím napájania všetkých zariadení nastavte všetky úrovne hlasitosti na minimum.
- Počas hrania na nástroji nastavte požadovanú úroveň hlasitosti tak, že nastavíte hlasitosť všetkých zariadení na minimálnu úroveň a postupne budete zvyšovať hlasitosť.

Opatrnosť pri manipulácii

- (Pre vibrafón) Dbajte na to, aby ste sa prstami, nohami či hlavou vy ani vaše deti nepribližovali k otáčajúcim sa ventilátorom vibrafónu ani k iným pohyblivým častiam.
- Nepoužívajte produkt ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej alebo nepohodlnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s lekárom.

Spoločnosť Yamaha nemôže byť zodpovedná za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo úpravami jednotky ani za stratené alebo zničené údaje.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií



Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom.

Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zaneste ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.

Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplývať z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.



Komerční používatelia v Európskej únii:

Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:

Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.



Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):

Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemickú látku. V takom prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.

Cd

(weee_battery_eu_sk_02)