

# ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

**ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ**

## За адаптера за променливотоково захранване

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Този адаптер за променливотоково захранване е предназначен за употреба само с устройства Yamaha. Не го използвайте за други цели.
- Използвайте го само на закрито. Не го използвайте при мокри условия.

### **ВНИМАНИЕ**

- При инсталиране се уверете, че електрическият контакт е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранване на устройството и извадете щепсела на адаптера за променливотоково захранване от контакта. Имайте предвид, че когато адаптерът за променливотоково захранване е включен в електрически контакт, протича слабо електричество дори ако ключът за захранване е изключен. Когато няма да използвате устройството дълго време, се уверете, че сте изключили кабела за захранване от контакта за променливо напрежение.

## За устройството

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от сериозни наранявания или дори смърт от токов удар, късо съединение, повреда, пожар или други рискове. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

#### Лазер

- По отношение на плейърите за оптичен диск устройството използва лазер. Поради възможността от нараняване на очите само квалифицирано обслужващо лице трябва да премахва капака или да прави опит за обслужване на устройството.
- По отношение на плейърите за оптичен диск устройството излъчва видимо лазерно излъчване, когато се отвори. Избягвайте директно да излагате очите на лъча. Когато устройството е включено в контакта, не се опитвайте да погледнете вътре, като доближавате очите си до отвора на поставката на диска или до други отвори.

#### Захранване

- Не поставяйте кабела за захранване/адаптера за променливотоково захранване близо до източници на топлина, като нагреватели или радиатори, не прегъвайте прекалено и не повреждайте по друг начин кабела/адаптера за променливотоково захранване, не поставяйте тежки предмети върху тях и не ги оставяйте на място, на което някой може да ги настъпи, да се спъне в тях или да бутне нещо върху тях.
- Дори устройството да е с възможност за презареждане, никога не го презареждайте, докато е мокро, тъй като това може да доведе до пожар или повреда, вследствие на токов удар или късо съединение.
- Използвайте само напрежението, указано като правилно за устройството. Необходимото напрежение е отпечатано на пластината с името на устройството.
- Не докосвайте щепсела или кабела за захранване при опасност от мълнии. Неспазването на това може да доведе до токови удари.

- Използвайте посочения кабел за захранване/адаптер за променливотоково захранване. Използването на неподходящ кабел или адаптер за променливотоково захранване може да доведе до повреда на устройството или до прегряване.
- Проверявайте електрическия щепсел периодично и премахвайте праха и мръсотията, които може да са се натрупали.
- Когато инсталирате устройството, се уверете, че електрическият контакт, който използвате, е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранването и извадете щепсела от контакта. Ако кабелът за захранване не е изключен от контакта за променливо напрежение, устройството ще продължи да бъде свързано с източника на захранване дори ако ключът за захранването е изключен.
- Ако чуете гръмотевица или подозирате, че приближава мълния, бързо изключете ключа за захранването и извадете захранващия щепсел от ел. контакт. Неспазването на това може да доведе до пожар или неизправности.
- Извадете електрическия щепсел от контакта, когато няма да използвате устройството за дълго време или по време на гръмотевични бури.
- Уверете се, че сте свързали устройството към правилен контакт със защитна заземяваща връзка, ако е необходимо.

## **Да не се отваря**

---

- Това устройство няма части, които могат да се подменят от потребителя. Не отваряйте устройството и не се опитвайте да разглобите вътрешните части или да ги модифицирате по какъвто и да е начин. Ако изглежда, че устройството не работи нормално, прекратете използването му незабавно и го проверете при квалифициран сервизен техник на Yamaha.

## **Предупреждение за вода**

---

- Не излагайте устройството на дъжд, не го използвайте близо до вода или при влажни или мокри условия, не поставяйте върху него каквито и да е съдове (например вази, бутилки или чаши), съдържащи течности, които могат да се разляят в отворите му. Ако течност (като например вода) проникне в устройството, изключете незабавно захранването и извадете кабела за захранване от електрическия контакт. След това занесете устройството за проверка от квалифициран сервизен техник на Yamaha.
- Никога не включвайте или изключвайте електрически щепсел с мокри ръце.

## **Предупреждение за пожар**

---

- Не доближавайте горящи предмети или открити пламъци до устройството, тъй като те може да предизвикат пожар.

## **При аномалии**

---

- Ако възникне някой от изброените по-долу проблеми, веднага изключете ключа за захранването и извадете електрическия щепсел от контакта. Ако използвате батерии, извадете всички батерии от устройството. След това проверете устройството при сервизен техник на Yamaha.
  - Износване или повреда на захранващия кабел или щепсела.
  - Изпускане на необичайни миризми или дим.
  - Изпускане на предмет в устройството.
  - Внезапна загуба на звука по време на използване на устройството.
  - Пукнатини или други видими повреди по устройството.
- Ако това устройство или адаптерът за променливотоково захранване/захранването бъдат изпуснати или повредени, веднага изключете ключа за захранването, извадете електрическия щепсел от контакта и занесете устройството за проверка при квалифициран сервизен техник на Yamaha.

## **Инсталиране**

---

- Сглобете и инсталирайте по начина, посочен в ръководството. Падането или прекатурването може да причинят нараняване или повреда.
- Уверете се, че приключилото инсталиране е безопасно и сигурно. Освен това периодично извършвайте проверки за безопасност. Неспазването на това може да доведе до падане на устройството и нараняване.
- Винаги закрепвайте кабела на високоговорителя към стена или подобна конструкция. Ако оплетете краката или ръцете си в кабела, високоговорителите може да паднат или да се преобърнат, което да доведе до неизправности или наранявания.

## **Поддръжка и грижа**

---

- Не използвайте аерозоли или химикали под формата на спрей, които съдържат запалим газ, за почистване или смазване. Запалимият газ ще остане в модула, което може да доведе до експлозия или пожар.

## Батерия

---

- Не подправяйте и не разглобявайте батериите.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън, горещи помещения и т.н.
- Не се опитвайте да зареждате батерии, които не поддържат презареждане.
- Ако батериите са протекли, избягвайте контакт с изтеклата течност. Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, устата или кожата, незабавно я измийте с вода и се консултирайте с лекар. Течността от батерията е корозивна и е възможно да доведе до загуба на зрението или химически изгаряния.

## Безжични устройства

---

- Когато използвате безжично устройство, не го правете в близост до медицински изделия или в здравни заведения. Радиовълните могат да оказват влияние върху електрическите медицински изделия.
- Когато използвате безжично устройство, не го правете на разстояние, по-малко от 15 см, от лица с имплантирани пейсмейкъри или дефибрилатори.



## **ВНИМАНИЕ**

**Винаги спазвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от физически травми за вас или други лица или повреда на устройството или други вещи. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:**

### Захранване

---

- Когато изваждате електрическия щепсел от устройството или от контакта, винаги дръжте щепсела, а не кабела. Издърпването на кабела може да го повреди.
- Не използвайте ел. контакта, ако при поставяне захранващият щепсел влиза хлабаво. Неспазването на това може да доведе до пожар, токови удари или изгаряния.
- Не покривайте и не увивайте адаптера за променливотоково захранване с кърпа или одеяло.
- Вкарайте захранващия щепсел стабилно в електрическия контакт. Използването на модула, когато щепселът не е вкаран достатъчно навътре, може да доведе до събиране на прах върху щепсела, което да причини пожар или изгаряния.

### Място

---

- Не поставяйте устройството в нестабилна позиция, от която може случайно да падне и да предизвика наранявания.
- Не блокирайте вентилационните отвори, които предпазват от прекалено повишаване на вътрешната температура. По-конкретно, не поставяйте устройството настрани или с лицевата част надолу. Неправилната вентилация може да доведе до прегряване, повреда в устройството(ата) или дори пожар.
- При инсталиране на устройството:
  - Не го покривайте с какъвто и да е плат.
  - Не го инсталирайте върху килим или черга.
  - Уверете се, че правилната повърхност е обърната нагоре.
  - Не използвайте устройството на затворено място с лоша вентилация. Неправилната вентилация може да доведе до прегряване, повреда в устройството(ата) или дори пожар.
- Не поставяйте устройството на място, където може да влезе в контакт с корозивни газове или солени въздух. В противен случай може възникне неизправност.
- Избягвайте да стоите близо до устройството по време на природни бедствия, като например земетресение. Тъй като устройството може да се преобърне или падне и да предизвика нараняване, стойте далече от него и се преместете бързо на безопасно място.
- Преди да преместите устройството, извадете всички свързани кабели.
- Транспортирането или преместването на устройство с тегло над 10 кг винаги трябва да се извършва от поне двама души. Опитът за повдигане на устройството без чужда помощ може да доведе до травма в гърба, друг тип нараняване или повреда на самото устройство.
- Не излагайте устройството на внезапни температурни промени от студено на топло и не го поставяйте в среда с висока влажност (напр. стая с овлажнител на въздуха), за да предотвратите кондензация вътре в устройството, която може да причини токов удар, пожар, повреда на устройството и/или физическо нараняване.

- Кондензация се образува при резки промени на околната температура. Изключете кабела за хранване от контакта и не го използвайте, докато температурите не се изравнят и кондензацията се не изпари.
- Винаги се консултирайте с квалифициран сервизен техник на Yamaha, ако инсталирането на устройството изисква сглобяване, и задължително спазвайте предпазните мерки по-долу.
  - Изберете монтажен хардуер и място за инсталиране, които са подходящи за теглото на устройството.
  - Избягвайте места, които са изложени на постоянни и/или прекомерни вибрации.
  - Използвайте необходимите инструменти за инсталиране на устройството.
  - Проверявайте устройството периодично.

## Загуба на слуха

---

- Избягвайте да настройвате всички контроли на еквалайзерите и фейдърите на максималните им стойности. В противен случай, в зависимост от състоянието на свързаните устройства, може да предизвикате звукова обратна връзка, която да доведе до загуба на слуха или повреда на високоговорителите.
- Не използвайте устройството, високоговорителите или слушалките за дълъг период от време с високо или неподходящо ниво на сила на звука, тъй като това може да предизвика постоянна загуба на слух. Ако имате проблеми със слуха или чувате звънене в ушите си, консултирайте се с лекар.
- Преди да свържете устройството с други устройства, изключете хранването на всички устройства. Ако не направите това, може да причините токов удар, загуба на слуха или повреда на оборудването.
- Когато включвате променливотоковото хранване на вашата аудиосистема, винаги включвайте усилвателя ПОСЛЕДЕН, за да избегнете загуба на слуха и повреда на високоговорителите. Когато изключвате хранването, усилвателят трябва да бъде изключен ПЪРВИ поради същата причина.


## Поддръжка

---

- Извадете хранващия щепсел от електрическия контакт преди почистването на модула. Неспазването на това може да доведе до токови удари.

## Внимателно боравене

---

- Не пъхайте пръстите или ръцете си в процепи или отвори на устройството (напр. вентилационни отвори, гнезда за дискове, портове, панели и т.н.).
- Избягвайте да пъхате или изпускате външни предмети (хартия, пластмаса, метал и т.н.) в процепите или отворите на устройството (напр. вентилационни отвори, гнезда за дискове, портове, панели и т.н.). Ако това се случи, веднага изключете хранването на всички устройства, извадете кабела за хранване от електрическия контакт и занесете устройството за проверка при квалифициран сервизен техник на Yamaha.
- Не отпускате тежестта си върху устройството и не поставяйте тежки предмети върху него. Избягвайте да натискате прекалено силно бутоните, превключвателите и конекторите, за да предотвратите наранявания.
- Не използвайте високоговорителя, ако звукът е изкривен. Продължителна употреба в такова състояние може да предизвика прегряване и да доведе до пожар.
- Пазете малките части далеч от бебета. Има опасност децата случайно да ги погълнат.
- Избягвайте да дърпате свързаните кабели, за да предотвратите наранявания.
- Когато избирате усилвател за употреба с пасивен високоговорител, уверете се, че изходната мощност на усилвателя е по-ниска от номиналната мощност на високоговорителя. Ако изходната мощност е по-висока от номиналната мощност, може да възникне неизправност или пожар.
- Когато използвате плейър за оптични дискове, използването на контроли или настройки или извършването на дейности, различни от описаните тук, може да доведе до опасно излагане на лъчение.
-  : Етикетът на устройството показва, че повърхността, на която е залепен, може да се нагорещи по време на работа.

## Батерия

---

- Винаги сменяйте всички батерии едновременно. Не използвайте едновременно нови и стари батерии.
- Не смесвайте различни видове батерии (например алкални с манганови), батерии от различни производители или различни видове батерии от един и същ производител, тъй като това може да доведе до прегряване, пожар или изтичане на течност от батериите.
- Пазете батериите далеч от деца.
- Винаги проверявайте дали всички батерии са поставени в съответствие със знаците за поляритет +/-.
- Ако не направите това, резултатът може да е прегряване, пожар или изтичане на течност от батерията.

- Когато батериите се изхабят или няма да използвате устройството за дълго време или ако използвате само адаптера за променливотоково захранване, извадете батериите от устройството, за да предотвратите възможно изтичане на течност от батериите.
- Когато съхранявате или изхвърляте батерии, изолирайте изводите им с тиксо или друг защитен материал. Сместването им с други батерии или метални предмети може да предизвика прегряване или изтичане на течност от батериите.

## Безжично устройство

- Безжични устройства, предаващи по 5 GHz честотна лента, могат да се използват само на закрито. Използването на такива устройства на открито е забранено от закона.

- Заявявайте проверки или поправки от търговеца, от когото сте закупили модула, или от квалифициран сервизен техник на Yamaha.
- Yamaha не може да бъде подведена под отговорност за наранявания по вас или повреди на продуктите, предизвикани от неправилна употреба или модифициране на модула, или за данни, които са били изгубени или унищожени.
- Този продукт е предназначен за обикновени домове. Не използвайте за приложения, изискващи високо ниво на надеждност, като например поддържането на живот, здравна грижа или за активи с висока стойност.

## Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване и използвани батерии



Тези символи на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означават, че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се изхвърлят заедно с обикновения домакински боклук.

За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани батерии ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното ви законодателство.

Изхвърляйки тези продукти и батерии по правилния начин, вие ще помогнете за запазване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти и батерии се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продуктите.

### За бизнес потребителите в Европейския съюз:

Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия търговец или доставчик за получаване на допълнителна информация.



### Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз:

Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, свържете се с местните власти или с вашия търговец и попитайте за правилния начин на изхвърляне.



### Забележка за символа на батерия (по-долните два примера за символ):

Този символ може да се използва заедно със символ за химически вещества. В този случай продуктът отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за батериите за съответното химическо вещество.

Cd

(weee\_battery\_eu\_bg\_02)

BG

Manual Development Group  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 11/2017 LB-B0