

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS TURPINĀT, LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI.

Maiņstrāvas adapteris

BRĪDINĀJUMS

- Šis maiņstrāvas adapteris ir paredzēts izmantošanai tikai ar Yamaha ierīcēm. Neizmantojiet citiem mērķiem.
- Izmantojiet tikai iekštelpās. Neizmantojiet mitrā vidē.

PIESARDZĪBU

- Veicot iestatīšanu, pārliedzinieties, vai maiņstrāvas rozete ir viegli pieejama. Ja rodas problēmas vai darbības traucējumi, nekavējoties izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un atvienojiet maiņstrāvas adapteri no rozetes. Kad maiņstrāvas adapteris ir savienots ar maiņstrāvas rozeti, ņemiet vērā, ka elektrība minimāli plūst, pat ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgts. Kad ilglaicīgi neizmantojat ierīci, noteikti atvienojiet barošanas vadu no sienas maiņstrāvas rozetes.

Ierīce

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no nopietna savainojuma iespējamības, nāves no elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma, bojājumiem, aizdegšanās un citiem riskiem. Šie piesardzības pasākumi ietver arī tālāk norādītos.

Lāzers

- Ierīce ar optisko disku atskaņotājiem ir aprīkota ar lāzeru. Lāzers var izraisīt acu traumu, tāpēc noņemot šīs ierīces vāku vai veikt šīs ierīces tehnisko apkopi drīkst tikai kvalificēts personāls.
- Atvērtā veidā ierīce ar optisko disku atskaņotājiem izstaro redzamu lāzera starojumu. Nepakļaujiet acis tiešai lāzera stara iedarbībai. Kad ierīce ir pieslēgta sienas rozetei, nelūkojieties iekšpusē, acīm atrodoties tuvu diskura atverei un citām atverēm.

Barošanas avots

- Nenovietojiet barošanas vadu/maiņstrāvas adapteri blakus siltuma avotiem, piemēram, sildītājiem vai radiatoriem, un pārliedzi nelokiet un citādi nebojājiet vadu/maiņstrāvas adapteri, novietojiet uz tā smagus objektus un nelieciet to vietā, kur kāds var tam uzkāpt, paklupt pār to vai pārbīdīt kaut ko tam pāri.
- Pat gadījumā, ja ierīce ir atkārtoti uzlādējama, neuzlādējiet ierīci atkārtoti, kad tā ir mitra. Pretējā gadījumā elektriskās strāvas trieciens vai īssavienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Izmantojiet tikai spriegumu, kas ierīcei norādīts kā pareizs. Nepieciešamais spriegums ir uzdrukāts uz ierīces nosaukuma plāksnes.
- Nepieskarieties strāvas spraudnim vai vadam, ja pastāv negaisa iespēja. To neievērojot, var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

- Izmantojiet tikai norādīto barošanas vadu/maiņstrāvas adapteri. Nepareizā vada vai maiņstrāvas adaptera lietošana var izraisīt ierīces bojājumus vai pārkaršanu.
- Periodiski pārbaudiet elektrības spraudni un notīriet visus netīrumus un putekļus, kas uz tā var būt uzkrājušies.
- Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka izmantojamā maiņstrāvas rozete ir ērti pieejama. Ja rodas problēmas vai darbības traucējumi, nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet spraudni no rozetes. Pat tad, ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgts, ierīce nebūs atvienota no strāvas avota, kamēr barošanas vads netiks atvienots no sienas maiņstrāvas rozetes.
- Ja dzirdat pērkona negaisu vai pastāv aizdomas par zibens iespējamību, ātri izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un izraujiet strāvas spraudni no maiņstrāvas rozetes. To neievērojot, var rasties ugunsgrēka vai nepareizas darbības risks.
- Atvienojiet elektrības spraudni no rozetes, ja ierīce netiek izmantota ilgu laika periodu vai pērkona negaisa laikā.
- Pievienojiet pareizai rozetei ar aizsargzemēšanas savienojumu, ja nepieciešams.

Neatveriet

- Ierīce nesatur daļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. Neatveriet ierīci un nemēģiniet izjaukt tās iekšējās daļas vai jebkādā veidā tās modificēt. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un nododiet to apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.

Brīdinājumi par ūdeni

- Nepieļaujiet ierīces saskarsmi ar lietu, nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai mitrā vai slapjā vidē, kā arī nenovietojiet uz ierīces šķidrums saturošas tvertnes (piemēram, vāzes, pudeles vai glāzes), no kurām ierīces atverēs var iekļūt šķidrums. Ja ierīcē iekļūst jebkāds šķidrums, piemēram, ūdens, tūlīt pat izslēdziet to un izvelciet barošanas vadu no maiņstrāvas rozetes. Pēc tam nododiet ierīci apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.
- Nekad nepievienojiet un neizvelciet elektrības spraudni ar slapjām rokām.

Brīdinājums par uguni

- Nenovietojiet degošus priekšmetus vai priekšmetus ar atklātu liesmu ierīces tuvumā, jo tie var izraisīt aizdegšanos.

Ja pamanāt novirzi no normas

- Ja rodas kāda no tālāk minētajām problēmām, tūlīt pat izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un izvelciet elektrības spraudni no rozetes. Ja izmantojat baterijas, izņemiet visas baterijas no ierīces. Tad nododiet ierīci apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.
 - Barošanas vads vai spraudnis ir nolietots vai bojāts.
 - Parādās neparasta smaka vai dūmi.
 - Ierīcē iekritis kāds priekšmets.
 - Ierīces izmantošanas laikā pēkšņi pazūd skaņa.
 - Uz ierīces parādās plaisas vai citi redzami bojājumi.
- Ja šī ierīce vai maiņstrāvas adapteris/barošanas avots nokrīt vai tiek bojāts, nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, atvienojiet elektrības spraudni no rozetes un nododiet ierīci apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.

Instalēšana

- Veiciet montāžu un uzstādiet tā, kā norādīts rokasgrāmatā. Nokrišana vai apgāšanās var izraisīt savainojumus vai bojājumus.
- Pārliecinieties, ka pabeigtā uzstādīšana ir droša. Turklāt periodiski parūpējieties par drošības pārbaudēm. Ja tas netiek ievērots, ierīce var apgāzties un radīt savainojumus.
- Vienmēr piestipriniet skaļruņa vadu pie sienas vai kur citur. Ja aizķersiet vadu ar rokām vai kājām, skaļruņi var nokrist vai apgāzties, tādējādi radot nepareizu darbību vai savainojumus.

Apkope un uzraudzība

- Tīrīšanai un eļļošanai neizmantojiet aerosolus vai izsmidzināma veida ķīmiskās vielas, kas satur uzliesmojošas gāzes. Uzliesmojošās gāzes paliks ierīces iekšpusē, kas var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Baterijas

- Nebojājiet un neizjauciet baterijas.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saulei, ugunij, karstām vietām utt.
- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai uzlādei.
- Ja baterijām ir noplūde, izvairieties no saskares ar iztecējušo šķidrumu. Ja bateriju šķidrums nonāk saskarē ar acīm, muti vai ādu, tūlīt mazgājiet ar ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Bateriju šķidrums ir kodīgs un var izraisīt redzes zudumu vai ķīmiskos apdegumus.

Bezvadu ierīces

- Kad lietojat bezvadu ierīci, neizmantojiet šo ierīci medicīnisko ierīču tuvumā vai medicīnas iestāžu telpās. Radioviļņi var izraisīt elektromedicīnisko ierīču darbības traucējumus.
- Kad lietojat bezvadu ierīci, ievērojiet drošības attālumu 15 cm, izmantojot šo ierīci tādu personu klātbūtnē, kurām ir implantēts kardiostimulators vai defibrilators.



PIESARDZĪBU

Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no fiziska savainojuma nodarīšanas sev vai apkārtējiem un no ierīces vai citu priekšmetu bojājumiem. Šie piesardzības pasākumi ietver arī tālāk norādītos.

Barošanas avots

- Atvienojot elektrības spraudni no ierīces vai rozetes, vienmēr dariet to, turot pašu spraudni, nevis vadu. Vada raušana var to bojāt.
- Neizmantojiet maiņstrāvas rozeti, kurā strāvas spraudnis nefiksējas stingri. To neievērojot, var rasties ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai apdegumu risks.
- Nepārklājiet un neietiniet maiņstrāvas adapteri, izmantojot drānu vai segu.
- Iespraudiet strāvas spraudni stingri maiņstrāvas rozetē. Ja izmanto ierīci, kas nav pilnībā pieslēgta, uz spraudņa var uzkrāties putekļi, tādējādi izraisot ugunsgrēku vai apdegumus.

Novietojums

- Nenovietojiet ierīci nestabilā pozīcijā, kur ierīce var nejauši apgāzties un radīt traumas.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres, kas novērš pārāk augstu iekšējo temperatūru. It īpaši — novietojiet ierīci uz sāna vai ar augšpusi uz leju. Nepietiekama ventilācija var izraisīt pārkaršanu, kas var radīt ierīces(-ču) bojājumus vai aizdegšanos.
- Uzstādot ierīci:
 - Nepārklājiet to ar drānu.
 - Neuzstādiet to uz paklāja vai grīdsegas.
 - Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota ar pareizo pusi uz augšu.
 - Nelietojiet ierīci slēgtā, slikti vēdināmā vietā.Nepietiekama ventilācija var izraisīt pārkaršanu, kas var radīt ierīces(-ču) bojājumus vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ierīci vietā, kur ierīce var saskarties ar koroziju izraisošām gāzēm vai sāļu gaisu. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Neatrodieties ierīces tuvumā ārkārtas gadījumā, piemēram, zemestrīces, laikā. Tā kā ierīce var apgāzties vai nokrist un izraisīt traumas, netuvojieties ierīcei un ātri pārvietojieties uz drošu vietu.
- Pirms ierīces pārvietošanas atvienojiet visus vadus.
- Lai transportētu vai pārvietotu ierīci, kuras svars pārsniedz 10 kg, nepieciešami vismaz divi cilvēki. Ja mēģināsiet viens pacelt ierīci, varat gūt muguras traumas, citus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci straujām temperatūras svārstībām (no aukstas temperatūras līdz karstai) un novietojiet ierīci īpaši mitrā vidē (piemēram, telpā ar mitrinātāju). Tādējādi ierīcē var novērst kondensāta veidošanos, kas pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienus, aizdegšanos, ierīces bojājumus un/vai savainojumus.

- Kondensāts veidojas, kad apkārtējās vides temperatūra strauji mainās. Atvienojiet barošanas vadu no rozetes un atstājiet ierīci, līdz temperatūra izlīdzināsies un kondensāts iztvaikos.
- Vienmēr lūdziet padomu kvalificētam Yamaha servisa personālam, ja ierīces uzstādīšanai ir nepieciešams veikt būvdarbus, un ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.
 - Izvēlieties tādus stiprinājumus un uzstādīšanas vietu, kas var noturēt ierīces svaru.
 - Neuzstādiet vietās, kas ir pakļautas pastāvīgai un/vai pārmērīgai vibrācijai.
 - Izmantojiet nepieciešamos rīkus, lai uzstādītu ierīci.
 - Regulāri pārbaudiet ierīci.


Dzirdes zudums

- Neiestatiet skaņas izlīdzinātāja vadīklas un slēdžus maksimālajā stāvoklī. Atkarībā no pievienoto ierīču stāvokļa tas var radīt atgriezenisko saiti, kas var izraisīt dzirdes zudumu un skaļruņu bojājumus.
- Ilgstoši neizmantojiet ierīci, skaļruņus vai austiņas, ja ir iestatīts liels vai nepatīkams skaļuma līmenis, jo tas var izraisīt pastāvīgu dzirdes zudumu. Ja rodas jebkādas pakāpes dzirdes zudums vai džinkstoņa ausis, konsultējieties ar ārstu.
- Pirms ierīces pievienošanas citām ierīcēm atslēdziet visu ierīču strāvas padevi. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, dzirdes zudumu vai aprīkojuma bojājumus.
- Ieslēdzot maiņstrāvas padevi jūsu audio sistēmai, jaudas pastiprinātāju vienmēr ieslēdziet kā PĒDĒJO, lai izvairītos no dzirdes zuduma un skaļruņu bojājumiem. Izslēdzot barošanu, VISPIRMS izslēdziet jaudas pastiprinātāju tā paša iemesla dēļ.

Apkope

- Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet strāvas spraudni no maiņstrāvas rozetes. To neievērojot, var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

Apiešanās brīdinājumi

- Nelieciet pirkstus vai rokas ierīces spraugās vai atverēs (piemēram, ventilācijas atverēs, diska atverēs, pieslēgvietās, panelī u. c.).
- Nelieciet vai nemetiet svešķermeņus (papīru, plastmasu, metālu u. c.) ierīces spraugās vai atverēs (piemēram, ventilācijas atverēs, diska atverēs, pieslēgvietās, panelī u. c.). Ja tas notiek, tūlīt izslēdziet visas ierīces, atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas rozetes un nododiet ierīci apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.
- Neatbalstieties ar visu svaru uz ierīces un nenovietojiet uz tās smagus priekšmetus. Lai novērstu traumas, nepiemērojiet pārmērīgu spēku pogām, slēdžiem vai savienotājiem.
- Nelietojiet skaļruni, ja ir skaņas kropļojumi. Ilgstoša izmantošana šādos apstākļos var izraisīt pārkaršanu un aizdegšanos.
- Uzglabājiet sīkās daļas zīdaiņiem nepieejamā vietā. Bērni netīšām tās var norīt.
- Lai novērstu traumas, nevelciet aiz pievienotajiem kabeljiem.
- Izvēloties jaudas pastiprinātāju izmantošanai ar pasīvo skaļruni, pārliedzieties, ka pastiprinātāja izvades jauda ir mazāka nekā skaļruņa jauda. Ja izvades jauda ir lielāka par attiecīgo energoietilpību, var rasties darbības traucējumi vai aizdegšanās.
- Kad lietojat optisko disku atskaņotāju, izmantojiet tikai šajā dokumentā norādītās vadīklas, iestatījumus vai procedūras. Pretējā gadījumā veidojas bīstams starojums.
-  : Etiķete uz ierīces norāda, ka virsma, kam etiķete ir piestiprināta, ierīces darbināšanas laikā var uzkarst.

Baterijas

- Vienmēr laikus nomainiet visas baterijas. Neizmantojiet jaunas baterijas kopā ar vecām.
- Nejauciet bateriju veidus, piemēram, sārma baterijas ar mangāna baterijām, dažādu ražotāju baterijas vai dažādu tipu baterijas no viena ražotāja, jo tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos vai baterijas šķidrumu noplūdi.
- Turiet baterijas bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Vienmēr ievietojiet visas baterijas atbilstoši +/- polaritātes apzīmējumiem. Pretējā gadījumā var rasties pārkaršana, ugunsgrēks vai bateriju šķidrumu noplūde.

- Ja baterijas ir tukšas vai ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku (vai arī ja izmantojat tikai maiņstrāvas adapteri), izņemiet baterijas no ierīces, lai novērstu iespējamo bateriju šķidruma noplūdi.
- Glabājot baterijas vai atbrīvojoties no tām, izolējiet termināļu zonu, izmantojot lenti vai citus aizsardzības līdzekļus. Saskaņoties ar citām baterijām vai metāla priekšmetiem, var notikt pārkaršana vai bateriju šķidruma noplūde.

Bezvadu ierīce

- Bezvadu ierīces, kas pārraida 5 GHz frekvenču joslā, drīkst izmantot tikai iekštelpās. Šādu ierīču izmantošana ārpus telpām ir aizliegta ar likumu.

- Noteikti pieprasiet pārbaudes vai remontu no izplatītāja, no kura iegādājāties iekārtu, vai no kvalificēta Yamaha servisa personāla.
- Yamaha neatbild par jūsu savainojumiem vai produkta bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai modifikācijas rezultātā, vai zaudētajiem vai iznīcinātajiem datiem.
- Šis produkts paredzēts izmantošanai mājās. Neizmantojiet to mērķiem, kam nepieciešama augsta uzticamība, piemēram, dzīvības uzturēšanai un veselības aprūpei vai nopietnu vērtību pārvaldībai.

Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma un izlietoto bateriju savākšanu un likvidēšanu



Šie simboli uz produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem norāda, ka nolietotos elektriskos un elektroniskos produktu un baterijas nevajadzētu jaukt ar vispārējiem majsaimniecības atkritumiem.

Lai pareizi apstrādātu, reģenerētu un pārstrādātu vecos produktus un izlietotās baterijas, lūdzu, nogādājat tos attiecīgajās savākšanas vietās saskaņā ar jūsu nacionālo likumdošanu.

Pareizi likvidējot šos produktus un baterijas, jūs palīdzēsiet ietaupīt lielu daudzumu līdzekļu un novērsīsiet jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā rastos no neatbilstošas atkritumu apstrādes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, atkritumu likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā nopirkāt produktu.

Komerčiālajiem lietotājiem Eiropas Savienībā:



ja vēlaties atbrīvojties no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus Eiropas Savienības:



šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvojties no šādiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējām varas iestādēm vai izplatītāju un noskaidrojiet pareizo likvidēšanas veidu.

Ievērojiet baterijas simbolu (apakšā norādīti divi simbolu piemēri):

Cd

šis simbols var tikt lietots kombinācijā ar ķīmisku simbolu. Tādā gadījumā tas atbilst ES direktīvas par baterijām un akumulatoriem izvirzītajai prasībai par ķīmisku vielu klātbūtni.

(weee_battery_eu_lv_02)

LV

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0