

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Platí pro elektrické komponenty nástrojů, jako jsou kytara či dechové, smyčcové a perkusní nástroje.

NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI

Obzvláště u dětí by měl jejich opatrovník vysvětlit princip správného používání ještě před použitím nástroje.

Tento dokument si prosím uschovejte pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratem, poškozením, požárem atd. Dodržujte (nejen) následující bezpečnostní zásady:

Zdroj napájení

- Neumísťujte napájecí kabel ke zdrojům tepla, jako jsou ohřívače nebo radiátory. Také kabel příliš neohýbejte ani jinak nepoškozujte. Nepokládejte na něj těžké předměty.
- Za bouřky se nedotýkejte produktu ani napájecí zástrčky.
- Používejte jen napětí určené pro tento produkt. Požadované napětí je uvedeno na identifikačním štítku na produktu.
- Používejte pouze dodaný nebo předepsaný adaptér napájení, napájecí kabel, konektor nebo USB (napájecí) kabel.
- Dodaný adaptér napájení, napájecí kabel, konektor ani USB (napájecí) kabel nepoužívejte u jiných zařízení.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a odstraňujte z ní případné nečistoty a prach.
- Napájecí zástrčku řádně zasuňte do elektrické zásuvky. Pokud je produkt používán s nesprávně zapojenou zástrčkou, může se na zástrčce nashromáždit prach a způsobit požár či popáleniny na pokožce.
- Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používána elektrická zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží produkt okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. I když vypnete hlavní vypínač, produkt nebude odpojen od zdroje napájení, dokud neodpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nepřipojujte produkt k elektrické zásuvce prostřednictvím prodlužovací šňůry s více zásuvkami. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality zvuku, nebo dokonce ke vzniku požáru v zásuvce či jejím okolí.
- Při odpojování elektrické zástrčky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Při tahání za kabel by mohlo dojít k poškození kabelu, což by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud nebudete produkt používat delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od elektrické zásuvky.

(V případě produktů s uzemněným napájecím kabelem)

- Kabel připojte k zásuvce vybavené bezpečnostním uzemněním. Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

Nerozebírat

- Produkt neobsahuje žádné součásti, které by si uživatel mohl sám opravit. Nepokoušejte se jakkoli rozebírat či upravovat vnitřní části produktu.

Voda

- Nevystavujte produkt dešti, nepoužívejte jej v blízkosti vody ani v mokřím či vlhkém prostředí, ani na něj nestavte žádné nádoby (například vázy, láhve či sklenice) s tekutinami. Při rozlití by totiž mohla tekutina vniknout otvory dovnitř do produktu. Vniknutí tekutiny, jako je například voda, do produktu by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo záradu.

(V případě produktů využívajících adaptér napájení)

- Adaptér napájení používejte pouze ve vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
- Nikdy se nedotýkejte elektrické zástrčky mokřima rukama.

Oheň

- Neumísťujte do blízkosti produktu žádné hořící předměty ani zdroje otevřeného ohně, aby se předešlo riziku požáru.

Bezdrátová jednotka (v případě produktů s připojením Wi-Fi, Bluetooth atd.)

- Radiové vlny z tohoto produktu mohou mít vliv na elektrické zdravotnické přístroje, jako je například kardiostimulátor nebo defibrilátor.
 - Produkt nepoužívejte v blízkosti zdravotnických přístrojů ani uvnitř zdravotnických zařízení. Radiové vlny z tohoto produktu mohou mít vliv na elektrické zdravotnické přístroje.
 - Produkt nepoužívejte ve vzdálenosti menší než 15 cm od osob s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem.

Varování týkající se baterií (v případě produktů využívajících baterie)

- Nevhazujte baterii do ohně.
Mohlo by dojít k prasknutí nebo výbuchu baterie a následnému požáru či poranění.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, chladu nebo teplu (například na přímém slunečním světle, v blízkosti ohně).
Mohlo by dojít k prasknutí nebo výbuchu baterie a následnému požáru či poranění.
- Baterie nerozebírejte.
Mohlo by dojít k požáru, přehřátí, prasknutí, výbuchu nebo úniku kapaliny a následnému popálení nebo poranění.
- Postupujte v souladu s níže uvedenými bezpečnostními zásadami. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, přehřátí, úniku kapaliny nebo poruše a následnému popálení nebo poranění.
 - Používejte pouze určený typ baterií.
 - Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
 - Nepoužívejte různé typy baterií.
 - Baterie vždy vkládejte ve správné orientaci podle označení polarity +/-.
 - Pokud jsou baterie vybité nebo pokud produkt nebudete delší dobu používat, baterie z produktu vyjměte.
- Nedobíjejte baterie, které k dobíjení nejsou určeny. Mohlo by dojít k prasknutí nebo úniku kapaliny a následnému poranění atd.
- Při úniku kapaliny z baterie dbejte na to, abyste s touto látkou nepřišli do kontaktu. Pokud si kapalinou z baterie potřísníte pokožku, oči anebo ústa, ihned si omyjte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře. Kapalina z baterie způsobuje korozi a může také způsobit ztrátu zraku či chemické popáleniny.
- Baterii nikdy nenabíjejte, pokud jsou produkt nebo baterie vlhké. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo selhání z důvodu zkratu.
- Při nabíjení postupujte podle pokynů dodaných spolu s bateriemi, pokynů uvedených v této příručce nebo pokynů k připojenému zařízení. Používejte pouze specifikovanou nabíječku a dodržte specifikovaný teplotní rozsah.
Nabíjení pomocí nabíječky neodpovídající specifikacím nebo nabíjení za teplot mimo uvedený rozsah může mít za následek únik kapaliny, přehřátí, prasknutí, výbuch nebo závalu.
- Při použití dobíjecích baterií postupujte dle pokynů dodaných s bateriemi. Při nabíjení používejte pouze specifikovanou nabíječku a dodržte specifikovaný teplotní rozsah.
Nabíjení pomocí nabíječky neodpovídající specifikacím nebo nabíjení za teplot mimo uvedený rozsah může mít za následek únik kapaliny, přehřátí, prasknutí nebo závalu.
- Informace o vložení a vyjmutí baterií naleznete v této příručce nebo v pokynech k připojenému zařízení. Postupujte podle těchto pokynů. Při nedodržení pokynů může dojít k požáru, přehřátí, prasknutí, výbuchu nebo závadě.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dítě by mohlo baterii omylem spolknout. Kapalina uniklá z baterie by také mohla způsobit zánět.
- Baterie nevystavujte mechanickým nárazům. Mohlo by dojít k poškození baterie, úrazu elektrickým proudem nebo závadě produktu.
- Baterii úmyslně nezkratujte. Prasknutí nebo únik kapaliny mohou mít za následek požár nebo poranění.
- Neumísťujte baterie do kapsy ani do tašky, nepřenášejte je ani neukládejte společně s kovovými díly. U baterií uchovávaných v takových podmínkách by mohlo dojít ke zkratu, prasknutí nebo úniku kapaliny a následnému požáru nebo poranění.
- Při ukládání nebo likvidaci baterií zaizolujte kontakty páskou nebo jiným způsobem. Společné uložení s jinými bateriemi nebo kovovými předměty může mít za následek požár, popáleniny nebo zánět způsobený uniklou kapalinou.

(V případě produktů využívajících knoflíkovou baterii)

• NEPOLYKEJTE BATERII; NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě polknutí knoflíkové baterie může v průběhu pouhých 2 hodin dojít k vážnému popálení vnitřních orgánů s následkem smrti.

Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud prostor pro baterie nelze správně zavřít, přestaňte produkt používat a uchovejte jej mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že dítě spolkló baterii nebo si ji umístilo do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Připojení

- Přečtěte si uživatelskou příručku k tomuto zařízení a postupujte podle pokynů v ní uvedených. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, přehřátí, prasknutí nebo závadu.

Pokud produkt funguje nestandardně

- Pokud dojde k jednomu z následujících problémů, produkt okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Pokud používáte baterie, vyjměte z produktu všechny baterie. Poté zařízení nechejte prohlédnout servisním technikem společnosti Yamaha.
 - Napájecí kabel nebo zástrčka se jakkoli poškodí.
 - Produkt vydává neobvyklý zápach nebo z něj vychází kouř.
 - Do produktu vnikly nějaké předměty nebo voda.
 - Při používání produktu se náhle přeruší zvuk.
 - Na produktu se objeví praskliny nebo jiná poškození.



VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poranění, poškození produktu či jiné majetkové škodě, vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad. Dodržujte (nejen) následující bezpečnostní zásady:

Sestavení

- Produkt sestavte ve správném pořadí podle přiložené dokumentace vysvětlující postup montáže. Pravidelně také ověřujte dotažení šroubů či vrutů. V opačném případě by mohlo dojít k poškození produktu, nebo dokonce k poranění.

Umístění

- Pokud je nástroj vybaven ventilačním otvorem sloužícím k odvádění tepla, neumísťujte před tento otvor žádné předměty. Mohlo by to zabránit dostatečnému větrání vnitřních komponent a případně vést k přehřátí produktu.
- Produkt neumísťujte do nestabilní polohy nebo na místa s nadměrnými vibracemi, kde by mohlo dojít k jeho náhodnému převrácení a následné závadě nebo dokonce poranění.

- Nepřibližujte se k produktu během zemětřesení. Při silných otřesech během zemětřesení by se produkt mohl přesunout nebo převrátit, což by mohlo způsobit poranění.
- Přepravu nebo přemístění produktu o hmotnosti vyšší než 20 kg provádějte vždy ve dvou nebo více lidech. Pokusy o zvednutí produktu pouze jednou nebo dvěma osobami mohou vést k poranění, jako je např. zranění zad, případně vám může produkt spadnout a rozbít se, což může opět vést ke zranění.
- Před přemísťováním produktu nejprve odpojte všechny kabely, aby nedošlo k poškození kabelů a aby nikdo nemohl o kabely zakopnout a zranit se.
- Používejte výhradně stojany či police určené pro tento produkt. Při upevňování použijte přiložené šrouby a dodané příslušenství. V opačném případě by mohlo dojít k převrácení produktu a jeho poškození nebo vašemu poranění.

Připojení

- Před připojením produktu k jiným zařízením vždy vypněte napájení všech zařízení. Před zapnutím nebo vypnutím napájení všech zařízení snižte hlasitost všech zařízení na minimum.
- Na všech zařízeních nastavte minimální hlasitost a poté ji v průběhu hraní na produkt postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Manipulace

- Nevkládejte prsty nebo ruce do otvorů na krytu kláves nebo na samotném produktu. Také dejte pozor, abyste si neskřípli prsty pod krytem klaviatury.
- Nevkládejte do otvorů na produktu kovové, papírové ani jiné předměty. Nedodržení tohoto pokynu může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo závadám.
- O produkt se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí, které by je mohly omylem spolknout.
- Nepoužívejte produkt nebo sluchátka delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni hlasitosti, aby nedošlo k trvalému poškození sluchu. Pokud máte potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.
- Před čištěním jednotky odpojte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem.

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením produktu ani za ztrátu či poškození dat.

Informace pro uživatele týkající se sběru a likvidace starých zařízení a použitých baterií



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo doprovodných materiálech znamenají, že použité elektrické a elektronické výrobky a baterie se nesmí vyhazovat do běžného domácího odpadu. Podle zákona je třeba stará zařízení a použité baterie odnést na příslušná sběrná místa, kde budou náležitě zlikvidovány, obnoveny nebo recyklovány.



Správnou likvidací těchto výrobků a baterií pomáháte chránit cenné zdroje a zmírňovat negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí, které vznikají v důsledku nesprávné manipulace s odpadem.

Další informace o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní městský úřad, sběrný dvůr nebo prodejna, ve které jste výrobek zakoupili.

Informace pro podnikatele v Evropské unii:



Chcete-li získat další informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii:



Tyto symboly platí pouze v zemích Evropské unie. Chcete-li získat informace o správných postupech likvidace elektrických a elektronických zařízení, obraťte se na místní úřady nebo prodejce.

Poznámka k symbolu baterie (níže jsou uvedeny dva příklady symbolů):

Tento symbol může být používán spolu se symbolem chemických látek. V tom případě splňuje požadavek ohledně chemických látek daný směrnicí EU o bateriích a akumulátorech.

Cd

(58-M03 WEEE battery cs 01)

CS