

# SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Gælder for de elektriske komponenter i instrumenter, f.eks. guitar, blæseinstrument, strygere og percussion.

## **LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG**

Der bør, især når det drejer sig om børn, vejledes grundigt i, hvordan produktet håndteres korrekt, før det tages i brug.

Opbevar dette dokument til senere brug.



### **ADVARSEL**

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

#### **Strømforsyning**

- Anbring ikke strømledningen i nærheden af varmekilder, f.eks. varmeapparater eller radiatorer. Undgå desuden at bøje ledningen kraftigt eller på anden måde beskadige den eller at anbringe tunge ting på den.
- Rør ikke ved produktet eller strømstikket i tordenvejr.
- Brug kun den angivne korrekte netspænding til produktet. Den korrekte spænding er trykt på produktets fabriksskilt.
- Brug kun den/det medfølgende eller angivne AC-adapter, strømledning, stik eller USB-(strøm)kabel.
- Brug ikke den/det medfølgende AC-adapter, strømledning, stik eller USB-(strøm)kabel til andre enheder.
- Kontrollér strømstikket med jævne mellemrum, og fjern støv og snavs, der kan have samlet sig på det.
- Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis produktets strømstik ikke sidder rigtigt i stikkontakten, kan der efterhånden ophobes støv på stikket, hvilket kan resultere i brand og forbrændinger.
- Sørg for at placere produktet, så der er nem adgang til den stikkontakt, du vil bruge. Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke for strømkontakten og tage stikket ud af stikkontakten. Så længe strømledningen ikke er taget ud af stikkontakten, er der forbindelse mellem produktet og strømkilden, selv om der er slukket for strømkontakten.
- Tilslut ikke produktet til en stikkontakt via en forlængerledning med fordelerstik, da det kan medføre forringet lyd kvalitet eller brand i eller omkring stikket.
- Træk aldrig i ledningen, når du tager strømstikket ud, men tag fat om selve stikket. Hvis du trækker i ledningen, kan den tage skade og forårsage elektrisk stød eller brand.
- Tag altid strømstikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

#### **(Produkter, der har en strømledning med jordforbindelse)**

- Produktet skal tilsluttes en passende stikkontakt med jordforbindelse. Brug af en defekt stikkontakt kan medføre elektrisk stød.

#### **Skil ikke produktet ad**

- Dette produkt indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Forsøg ikke at afmontere de indvendige dele eller ændre dem på nogen måde.

## Vand og fugt

---

- Produktet må ikke udsættes for regn eller bruges i våde eller fugtige omgivelser. Stil ikke beholdere med væske på enheden (f.eks. vaser, flasker eller glas), da væsken kan trænge ind gennem enhedens åbninger, hvis beholderen vælter. Hvis der trænger væske, f.eks. vand, ind i produktet, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.

### (Produkter, der anvender en AC-adapter)

- Brug kun AC-adaptoren indendørs. Undgå at bruge den i fugtige omgivelser.
- Isæt eller udtag aldrig et strømstik med våde hænder.

## Brandfare

---

- Placer ikke brændende genstande og anvend ikke åben ild i nærheden af produktet, da det kan forårsage brand.

### Trådløs enhed (produkter, der kan bruges sammen med Wi-Fi, Bluetooth osv.)

---

- Radiobølger fra dette produkt kan påvirke elektromedicinsk udstyr, f.eks. pacemakere eller ICD-enheder.
  - Brug ikke produktet i nærheden af medicinsk udstyr eller på hospitaler og lignende steder. Radiobølger fra dette produkt kan påvirke elektromedicinsk udstyr.
  - Brug ikke dette produkt inden for 15 cm fra personer, der anvender pacemaker eller ICD-enhed.

### Batteriadvarsler (produkter med batterier)

---

- Batterier må ikke brændes.  
Dette kan medføre, at batteriet revner eller eksploderer og forårsager brand eller personskade.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstremt lavt lufttryk eller ekstrem kulde eller varme (f.eks. direkte sollys eller ild).  
Dette kan medføre, at batteriet revner eller eksploderer og forårsager brand eller personskade.
- Undgå at skille batterier ad.  
Det kan resultere i brand, overophedning, revner, eksplosion eller lækage, hvilket kan medføre brandsår eller personskade.
- Følg nedenstående sikkerhedsforskrifter. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand, overophedning, lækage eller fejlfunktion, hvilket kan medføre brandsår eller personskade.
  - Brug kun den angivne batteritype.
  - Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
  - Bland ikke forskellige batterityper.
  - Kontrollér altid, at +/--polerne på alle batterier vender korrekt, når der isættes batterier.
  - Når der ikke er mere strøm på batterierne, eller hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud af produktet.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet til at blive opladet. Det kan resultere i revner eller lækage, hvilket kan medføre personskade osv.
- Hvis batterierne lækker, skal du undgå kontakt med den lækkede væske. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjne, mund eller hud, skal du straks skylle med vand og opsøge læge. Batterivæske virker ætsende og kan medføre synstab eller kemiske brandsår.
- Oplad aldrig, hvis produktet eller batteriet er vådt. Dette kan forårsage elektrisk stød, brand eller fejlfunktion på grund af kortslutning.
- Følg de instruktioner, der fulgte med batterierne, denne brugervejledning eller instruktionerne til den tilsluttede enhed, når du oplader. Brug kun den angivne opladerenhed, og overhold det angivne temperaturinterval ved opladning.  
Opladning med en uspecificeret oplader eller ved en temperatur uden for intervallet kan forårsage lækage, overophedning, revner, eksplosion eller fejlfunktion.
- Følg de instruktioner, der fulgte med batterierne, hvis der anvendes genopladelige batterier. Brug kun den angivne opladerenhed, og overhold det angivne temperaturinterval ved opladning.  
Opladning med en uspecificeret oplader eller ved en temperatur uden for intervallet kan forårsage lækage, overophedning, revner eller fejlfunktion.
- Læs og følg denne brugervejledning eller instruktionerne til den tilsluttede enhed ved isætning og udtagning af batterier. Hvis de ikke overholdes, kan det resultere i brand, overophedning, revner, eksplosion eller fejlfunktion.

- Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Et barn kan ved et uheld sluge et batteri. I modsat fald er der risiko for inflammation på grund af lækkende batterivæske.
- Udsæt ikke batterier for mekaniske stød. Dette kan medføre skader forårsaget af batterierne, elektrisk stød eller fejlfunktion.
- Undlad at kortslutte batteriet forsætligt. Revner eller lækkende batterivæske kan medføre brand eller personskade.
- Opbevar ikke batterier i lommen, i en taske eller sammen med metalgenstande. Batterier, der opbevares under sådanne forhold, kan kortslutte, revne eller lække, hvilket kan medføre brand eller personskade.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batterier skal du dække polerne med tape eller lignende. Hvis batterier blandes med andre batterier eller metalgenstande, kan det forårsage brand, forbrændinger eller inflammation på grund af lækkende batterivæske.

### (Produkter, der anvender et knapcellebatteri)

#### • INDTAG IKKE BATTERIER – RISIKO FOR KEMISKE BRANDSÅR

Produktet indeholder et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet synkes, kan det i løbet af kun 2 timer forårsage alvorlige indvendige forbrændinger, hvilket kan være dødeligt.

Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet og sørge for, at det ikke er tilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller på anden måde indført i kroppen, skal du straks søge læge.



### Tilslutninger

- Læs brugervejledningen til den enhed, der skal tilsluttes, og følg instruktionerne. I modsat fald kan der opstå brand, overophedning, revner eller fejlfunktion.

### Unormal funktion

- I tilfælde af et af følgende problemer skal du omgående slukke for produktet på strømkontakten og tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du benytter batterier, skal du tage dem alle ud af produktet. Indlever derefter enheden til eftersyn på et Yamaha-serviceværksted.
  - Strømledningen eller stikket er flosset eller beskadiget.
  - Produktet udsender usædvanlige lugte eller røg.
  - Der er tabt genstande eller spildt vand i produktet.
  - Lyden forsvinder pludselig under brugen af produktet.
  - Produktet har fået revner eller andre synlige skader.



### **FORSIGTIG**

**Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller andre samt skade på produktet eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til følgende:**

### Samling

- Saml produktet i den korrekte rækkefølge ved at følge samlingsvejledningen i den medfølgende dokumentation. Sørg også for jævnlige at spænde skruerne og boltene. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i skade på produktet eller personskade.

### Placering

- Hvis instrumentet har en ventilationsåbning, må du ikke anbringe noget foran åbningen. Det kan forhindre tilstrækkelig ventilation af de interne komponenter og resultere i overophedning af produktet.
- Produktet må ikke placeres, så det står ustabil, eller et sted med kraftige vibrationer, hvor det kan vælte, hvilket kan medføre fejlfunktion og i værste fald forårsage personskade.

- Gå ikke hen i nærheden af produktet under et jordskælv. Kraftige rystelser under et jordskælv kan være skyld i, at produktet flytter sig eller vælter, hvilket kan forårsage personskade.
- Der skal altid mindst to personer til at transportere eller flytte et produkt, der vejer mere end 20 kg. Hvis du forsøger at løfte produktet selv eller sammen med kun én anden person, er der risiko for f.eks. rygskader, eller at produktet tabes og går i stykker, hvilket kan medføre anden personskade.
- Inden produktet flyttes, skal alle tilsluttede ledninger fjernes for at undgå, at de beskadiges, eller at nogen falder over dem.
- Brug kun det stativ eller rack, der hører til produktet. Brug de medfølgende skruer og de medfølgende tilbehørsdele til monteringen. Hvis du bruger andre typer skruer, kan det medføre, at produktet vælter, hvilket kan resultere i skade på produktet og eventuelt forårsage personskade.

## Tilslutninger

---

- Sluk for strømmen til alle enheder, før du slutter produktet til dem. Skru helt ned for lydstyrken på alle enheder, før du tænder eller slukker for strømmen.
- Indstil volumen på alle enheder ved at skrue helt ned for dem og derefter gradvist skrue højere op, mens du spiller på produktet, indtil det ønskede lydniveau er nået.

## Brug

---

- Stik ikke fingre eller hænder ind i sprækker på tangentlåget eller produktet. Pas desuden på ikke at få fingrene i klemme under tangentlåget.
- Stik ikke genstande af metal, papir eller lignende ind i åbninger eller huller i produktet. Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.
- Læn dig ikke med din fulde vægt op ad produktet, stil ikke tunge genstande på produktet, og tryk ikke for hårdt på knapperne, kontakterne eller stikkene.
- Små dele skal være utilgængelige for børn, da de kan komme til at sluges dem.
- Brug ikke produktet eller hovedtelefonerne ved et højt eller ubehageligt lydniveau i længere tid, da dette kan medføre permanente høreskader. Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne.
- Tag strømtikket ud af stikkontakten inden rengøring af enheden. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød.

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af produktet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.

Aflever gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.



### For erhvervsbrugere i EU:

Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.



### Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:

Disse symboler har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

**Cd**

### Bemærkning vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler):

Dette symbol kan blive brugt i sammenhæng med et kemisk symbol. I dette tilfælde skal det overholde de krav, der er angivet i EU-batteridirektivet for det pågældende kemikalie.

(58-M03 WEEE battery da 01)

**DA**