

# ETTEVAATUSABINÕUD

**Instrumentide (nt kitarr, puupuhkpill, keelpill ja löökpill) elektriliste komponentide jaoks.**

## ***PALUN LUGEGE ENNE JÄTKAMIST HOOLIKALT LÄBI***

Eriti laste puhul peaks eestkostja enne toote reaalselt kasutamist andma juhised selle kohta, kuidas toodet õigesti kasutada ja käsitseda.  
Hoidke see dokument edasiseks kasutamiseks alles.

### **HOIATUS**

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tõsiseid vigastusi või isegi surma, mida võib põhjustada elektrilöök, lühis, kahjustused, tulekahju või teised ohud. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad järgmises loendis märgitud abinõud.

### **Toiteallikas**

- Ärge asetage toitejuhet soojusallikate (nagu puhurid või radiaatorid) lähedusse. Ärge painutage juhet liigselt ega kahjustage seda muul viisil ning ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge puudutage toodet ega toitepistikut äikesetormi ajal.
- Kasutage ainult õiget tootele märgitud pinget. Nõutav pinge on trükitud toote nimeplaadile.
- Kasutage ainult kaasasolevat või ettenähtud vahelduvvooluadapterit, toitejuhet, pistikut või USB-toitekaablit.
- Ärge kasutage kaasasolevat vahelduvvooluadapterit, toitejuhet, pistikut või USB-toitekaablit teiste seadmete jaoks.
- Kontrollige toitepistikut regulaarselt ning eemaldage sellelt tekkinud mustus või tolm.
- Sisestage toitepistik kindlalt vahelduvvoolu pistikupesasse. Kui kasutada toodet nii, et pistik pole korralikult pessa sisestatud, võib pistikule koguneda tolm ja kaasa tuua tulekahju või nahapõletused.
- Toote seadistamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesast. Kui ilmneb probleem või rike, lülitage toitelüliti kohe välja ning lahutage toitepistik pistikupesast. Kui toitejuhet ei lahutata vahelduvvoolu seinakontaktist, ei katkestata toote ühendust toiteallikaga, isegi kui toitelüliti on välja lülitatud.
- Ärge ühendage toodet elektrilisse pistikupesasse, millel on mitme pistikupesaga harupesa. Selle tagajärjel võib helikvaliteet halveneda või tekkida tulekahju pistikupesas või selle ümbruses.
- Toitepistikut lahutades hoidke alati kinni pistikust, mitte juhtmest. Juhtmest tõmbamine võib seda kahjustada ja põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Kui te ei kasuta toodet pikemat aega, tõmmake toitepistik vahelduvvoolu pistikupesast välja.

### **(Toodete puhul, mille toitejuhe on maandatud)**

- Ühendage juhe kindlasti ainult sobiva pistikupesaga, millel on kaitsemaanduse ühendus. Ebapiisav maandus võib põhjustada elektrilöögi.

### **Ärge võtke koost lahti**

- See toode ei sisalda kasutaja parandatavaid osi. Ärge proovige sisemisi osi lahti võtta või neid mingil viisil muuta.

## Hoiatus vee kohta

---

- Ärge hoidke toodet vihma käes, ärge kasutage seda vee läheduses või niiskes või märjas keskkonnas ega asetage selle peale anumaid (nt vaase, pudeleid ja klaase), milles olev vedelik võib valguda toote avadesse, ega kohtadesse kus võib tilkuda vett. Kui tootesse satub vedelikku (nt vett), võib see põhjustada tulekahju, elektrilööki või rikkeid.

## (Toodete puhul, mis kasutavad vahelduvvooluadapterit)

- Kasutage vahelduvvooluadapterit ainult siseruumides. Ärge kasutage seda niiskes keskkonnas.
- Ärge kunagi sisestage või eemaldage toitepistikut märgade kätega.

## Hoiatus tule kohta

---

- Ärge asetage toote lähedale põlevaid esemeid ega lahtisi leeki, kuna need võivad põhjustada tulekahju.

## Juhtmeta seade (toodete puhul, mida saab kasutada Wi-Fi, Bluetoothi ja muuga)

---

- Selle toote raadiolained võivad kahjustada elektromeditsiiniseadmeid, nt implanteeritud südamestimulaatorit või defibrillaatorit.
  - Ärge kasutage toodet meditsiiniseadmete lähedal ega meditsiinasutustes. Selle toote raadiolained võivad segada elektromeditsiiniseadmeid.
  - Ärge kasutage toodet 15 cm raadiuses inimestest, kes kasutavad implanteeritud südamestimulaatorit või defibrillaatorit.

## Patareihoiatused (patareisid kasutavatele toodetele)

---

- Ärge visake patareid tulle.  
Selle tulemusel võib patareid puruneda või plahvatada ja see võib põhjustada tulekahju või vigastusi.
- Ärge laske patareid kokku puutuda äärmuslikult madala õhurõhu, külma või kuumusega (nt otsene päikesevalgus või tuli).  
Selle tulemusel võib patareid puruneda või plahvatada ja see võib põhjustada tulekahju või vigastusi.
- Ärge võtke patareisid koost lahti.  
Selle tulemusel võib aset leida tulekahju, ülekuumenemine, purunemine, plahvatus või leke, mis põhjustab põletusi või vigastusi.
- Järgige alltoodud ettevaatusabinõusid. Kui te seda ei tee, võib aset leida tulekahju, ülekuumenemine, leke või rike, mis põhjustab põletusi või vigastusi.
  - Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareisid.
  - Ärge kasutage uusi patareisid vanadega koos.
  - Ärge kasutage korraga eri tüüpi patareisid.
  - Kontrollige alati, kas kõik patareid on sisestatud vastavalt polaarsusmärkidele +/-.
  - Kui patareid saavad tühjaks või kui toodet ei kavatseta pikka aega kasutada, siis eemaldage patareid tootest.
- Ärge üritage laadida selliseid patareisid, mis ei ole laadimiseks mõeldud. Selle tulemusel võib aset leida purunemine või leke, mis põhjustab vigastusi jne.
- Kui patareid peaksid siiski lekkima, vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Kui patareivedelik peaks puutuma kokku teie silmade, suu või nahaga, peske seda kohta kohe veega ja pöörduge arsti poole. Patareivedelik on söövitav ning võib põhjustada nägemiskadu või keemilisi põletusi.
- Ärge kunagi laadige toodet või patareid, kui see on märg. See võib lühise tõttu põhjustada elektrilöögi, tulekahju või rikke.
- Laadimisel järgige patareidega kaasas olevaid juhiseid, käesolevat juhendit või ühendatud seadme juhiseid.  
Kasutage ainult määratud laadimiseseadet ja laadimiseks ette nähtud temperatuurivahemikku.  
Laadimine sobimatu laadijaga või ettenähtud vahemikust väljaspoole jääva temperatuuri juures võib kaasa tuua lekke, ülekuumenemise, purunemise, plahvatuse või rikke.
- Kui kasutate laetavaid patareisid, järgige patareide kasutusjuhiseid. Kasutage laadimisel ainult määratud laadimiseseadet ja laadimiseks ette nähtud temperatuurivahemikku.  
Laadimine sobimatu laadijaga või ettenähtud vahemikust väljaspoole jääva temperatuuri juures võib kaasa tuua lekke, ülekuumenemise, purunemise või rikke.
- Patareide paigaldamiseks ja eemaldamiseks lugege kindlasti käesolevat juhendit või ühendatud seadme juhiseid ja järgige juhiseid. Vastasel korral võib tekkida tulekahju, ülekuumenemine, purunemine, plahvatus või rike.

- Hoidke patareid lastest eemal. Laps võib patarei kogemata alla neelata. Selle juhise eiramine võib patareivedeliku lekke tõttu põhjustada ka põletikku.
- Vältige mehaanilisi lööke patarei pihta. See võib kaasa tuua patareidest põhjustatud kahjustuse, elektrilöögi või rikke.
- Ärge patareid tahtlikult lühistage. Purunemine või vedeliku leke võib põhjustada tulekahju või vigastusi.
- Ärge pange patareisid taskusse ega kotti ning ärge kandke neid kaasas ega hoiustage koos teiste metallesemetega. Patareide hoidmine sellises kohas võib põhjustada lühise, purunemise või lekke ning kaasa tuua tulekahju või kehavigastuse.
- Patareisid hoiustades või ära visates isoleerige klemmi piirkond teibi või mõne muu kaitsevahendiga. Nende asetamine kokku teiste patareide või metallobjektidega võib põhjustada tulekahju, põletusi või vedelikust tingitud põletikku.

### (Toodete puhul, mis kasutavad münt-/nööppatareid)

#### • ÄRGE NEELAKE PATAREID ALLA; KEEMILISE PÕLETUSE OHT

Toode sisaldab münt-/nööppatareid. Münt-/nööppatarei allaneelamise korral võib see vaid kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ja lõppeda surmaga.

Hoidke uued ja kasutatud patareid laste käeulatuses eemal. Kui patareisahtel ei sulgu kindlalt, peatage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui arvate, et keegi on patarei alla neelanud või asetanud mõnda kehaõõnsusesse, pöörduge kohe arsti poole.



### Ühendused

- Lugege kindlasti ühendatava seadme kasutusjuhendit ja järgige juhiseid. Kui te seda ei tee, võib see põhjustada tulekahju, ülekuumenemise, purunemise või rikke.

### Kui märkate midagi ebatavalist

- Kui ilmneb mõni järgmistest probleemidest, lülitage toitelüliti kohe välja ning lahutage toitejuhe pistikupesast. Kui kasutate tootes patareisid, siis eemaldage tootest kõik patareid. Lõpuks laske seade Yamaha hooldustöötajatel üle vaadata.
  - Voolujuhe või pistik on kulunud või saab kahjustada.
  - Seadmest eritub ebatavalist lõhna või suitsu.
  - Tootesse on kukkunud mõni ese või sinna on sattunud vett.
  - Toote kasutamisel kaob ootamatult heli.
  - Tootel on praod või muu nähtav kahjustus.



### **ETTEVAATUST!**

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja teiste füüsilist vigastamist ning toote või mõne muu vara kahjustamist. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad järgmises loendis märgitud abinõud.

### Kokkupanemine

- Pange toode kokku õiges järjekorras, järgides kokkupanekuprotsessi selgitavat manustatud dokumentatsiooni. Samuti kinnitage kindlasti regulaarselt kruvisid või polte. Vastasel korral võite kahjustada toodet või saada vigastada.

### Asukoht

- Kui instrumendil on kuumuse hajutamiseks õhuava, ärge asetage õhuava ette esemeid. See võib takistada sisemiste komponentide piisavat ventilatsiooni, mille tagajärjel võib toode üle kuumeneda.
- Ärge asetage toodet ebastabiilsesse asendisse ega liigse vibratsiooniga kohta, kus see võib juhuslikult ümber kukkuda, põhjustades riket ja isegi vigastusi.

- Ärge minge maavärina ajal toote lähedale. Maavärina ajal toimuv tugev värisemine võib toodet liigutada või selle ümber lükata, põhjustades võib-olla vigastusi.
- Kui transpordite või liigutate toodet, mis kaalub üle 20 kg, kasutage alati kahte või enam inimest. Kui proovite toodet tõsta ainult ühe või kahe inimesega, võib see kaasa tuua vigastusi, nt seljavigastused, või toode võib maha kukkuda ja puruneda, mis võib omakorda kaasa tuua muid vigastusi.
- Enne toote liigutamist eemaldage kõik ühendatud juhtmed, et vältida juhtmete kahjustamist ja vigastusi, mida võib põhjustada juhtmetesse takerdumine.
- Kasutage ainult tootega kasutamiseks ettenähtud statiivi või tugiraami. Selle kinnitamisel kasutage kaasasolevaid kruvisid ja kaasasolevaid lisatarvikute osi. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda, põhjustades tootele kahju või vigastusi.

## Ühendused

---

- Enne toote ühendamist teiste seadmetega lülitage kõikide seadmete toide välja. Enne kõikide seadmete toite sisse- või väljalülitamist seadke kõik helitugevuse tasemed miinimumi.
- Seadistage kõikide seadmete helitugevused miinimumtasemeni ning suurendage toote mängimise ajal helitugevust järk-järgult kuni soovitud kuulamistasemeni.

## Käsitsemine

---

- Ärge sisestage oma sõrme või kätt klahvikatte või toote mis tahes avadesse. Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks klahvikatte vahele.
- Ärge sisestage toote avadesse ega piludesse ühtegi võõrkeha, nt metalli või paberit. Muidu võib see põhjustada tulekahju, elektrilööki või rikkeid.
- Ärge toetuge tootele ega asetage sellele raskeid esemeid ega kasutage nuppude, lülite ja pistikute käsitsemisel ülemäärast jõudu.
- Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatus kohas, kuna nad võivad neid kogemata alla neelata.
- Ärge kasutage toodet või kõrvaklappe pika aja vältel suure või ebamugavalt valju helitugevusega, kuna see võib põhjustada jäädavat kuulmiskadu. Kui märkate kuulmiskadu või kõrvade kumist, pöörduge arsti poole.
- Enne seadme puhastamist lahutage toitepistik vahelduvvoolu pistikupesast. Muidu võib see põhjustada elektrilööki.

Yamahat ei saa vastutusele võtta kahjustuse eest, mida põhjustavad toote vale kasutamine, toote modifitseerimine või kadunud või hävinenud andmed.

## Kasutajateave vanade seadmete ja akude kogumise ja käitluse kohta



Toodete, pakendite ja/või kaasnevate dokumentide peal olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja akusid ei tohiks lasta seguneda olmejäätmetega. Viige kasutatud tooted ja akud konkreetse riigi seadusandluse kohaselt korrektseks käitlemiseks, parandamiseks ja ümbertöötluks selleks ettenähtud kogumispunktidesse.



Nende toodete ja akude korrektse kõrvaldamisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ära hoida võimalikke negatiivseid mõjutusi inimtervisele ja keskkonnale, mis vastasel juhul võivad tekkida ebakorrektsest jäätmekäitlusest.

Pöörduge lisateabe saamiseks vanade toodete ja akude kogumise ja ümbertöötlemise kohta kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või müügipunkti poole, kust vastavad esemed pärinevad.

### Euroopa Liidu äriklientidele

Kui soovite ära visata elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust edasimüüja või varustajaga.



### Äraviskamist puudutav teave riikidele väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad üksnes Euroopa Liidus. Kui soovite neid esemeid ära visata, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja küsige lähemat infot korrektse jäätmekäitlusesse andmise korra kohta.



### Märkus akusümbolite kohta (kahe alumise sümboli näited)

Seda sümbolit võidakse kasutada kombineeritult kemikaalisümboliga. Sellisel juhul on see kooskõlas vastavat kemikaali puudutava EL-i akudirektiiviga kehtestatud nõuetele.

Cd

(58-M03 WEEE battery et 01)

ET