

VAROTOIMENPITEET

Soittimien, kuten kitaroiden, puhallinsoittimien, jousisoittimien ja lyömäsoittimien, sähköisille komponenteille.

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN JATKAT

E erityisesti lasten tapauksessa huoltajan tulee antaa ohjeet tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn ennen varsinaista käyttöä.

Säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä varten.



VAROITUS

Noudata aina alla lueteltuja perusvarotoimenpiteitä välttääksesi vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman sähköiskun, oikosulun, vaurioiden, tulipalon tai muiden vaarojen seurauksena. Näihin varotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Virtalähde

- Älä aseta virtajohtoa lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmityslaitteita tai lämpöpattereita. Älä myöskään taivuta johtoa liikaa tai muuten vahingoita sitä äläkä aseta sen päälle raskaita esineitä.
- Älä koske tuotteeseen tai virtapistokkeeseen ukkosmyrskyn aikana.
- Käytä ainoastaan tuotteelle määritettyä oikeaa jännitettä. Vaadittu jännite on painettu tuotteen arvokilpeen.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai määritysten mukaista virta-adapteria, virtajohtoa, pistoketta tai USB-virtakaapelia.
- Älä käytä mukana toimitettua virta-adapteria, virtajohtoa, pistoketta tai USB-virtakaapelia muiden laitteiden kanssa.
- Tarkista virtapistoke säännöllisesti ja poista siihen mahdollisesti kertynyt lika tai pöly.
- Paina virtapistoke tiukasti ja kokonaan pistorasiaan. Tuotteen käyttäminen, kun sitä ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan, voi aiheuttaa pölyn kertymistä pistokkeeseen, mikä voi johtaa tulipaloon tai palovammoihin.
- Kun asennat tuotetta, varmista, että käyttämäsi pistorasian luokse pääsee helposti. Ongelmien tai toimintahäiriöiden ilmetessä katkaise virta välittömästi ja kytke pistoke irti pistorasiasta. Vaikka virtakytkin olisi sammutettu, tuotteen yhteys virtalähteeseen ei katkea, ellei virtajohtoa ole kytketty irti pistorasiasta.
- Älä kytke tuotetta pistorasiaan moniosaisen jatkojohdon avulla. Se voi heikentää äänenlaatua tai mahdollisesti aiheuttaa tulipalon pistorasiassa tai sen lähellä.
- Kun kytket virtapistoketta irti, pidä aina kiinni itse pistokkeesta, älä johdosta. Johdon vetäminen voi vahingoittaa sitä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, muista kytkeä virtapistoke irti pistorasiasta.

(Tuotteille, joiden virtajohto on maadoitettu)

- Varmista, että laite kytketään sopivaan pistorasiaan, jossa on suojavaadoitus. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä pura osiin

- Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Älä yritä purkaa sisäosia tai muuttaa niitä millään tavalla.

Vettä koskevat varoitukset

- Älä altista tuotetta sateelle, käytä sitä veden lähellä tai kosteissa tai märissä olosuhteissa äläkä aseta sen päälle nesteitä sisältäviä astioita (kuten maljakoita, pulloja tai laseja), joista saattaa läikkyä nestettä laitteen aukkoihin tai muihin paikkoihin. Nesteen, kuten veden, pääsy tuotteeseen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriötä.

(Virta-adapteria käytäville tuotteille)

- Käytä verkkolaitetta vain sisätiloissa. Älä käytä sitä missään märissä ympäristöissä.
- Älä koskaan kytke tai irrota virtapistoketta kädet märkinä.

Tulta koskeva varoitus

- Älä aseta palavia esineitä tai avotulta tuotteen lähelle, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Langaton yksikkö (tuotteille, joita voidaan käyttää Wi-Fin, Bluetoothin jne. kanssa)

- Tämän tuotteen radioaallot voivat vaikuttaa lääkinällisiin sähkölaitteisiin, kuten sydämentahdistimiin tai rytmihäiriötahdistimiin.
 - Älä käytä tuotetta lääkinällisten laitteiden lähellä tai terveydenhuoltolaitosten sisällä. Tämän tuotteen radioaallot voivat vaikuttaa lääkinällisiin sähkölaitteisiin.
 - Älä käytä tuotetta 15 cm:n (6 tuuman) päässä henkilöistä, joilla on sydämentahdistin tai rytmihäiriötahdistin.

Paristoja koskevat varoitukset (paristoja käytäville tuotteille)

- Älä hävitä paristoa polttamalla sitä.
Se voi aiheuttaa pariston repeämisen tai räjähtämisen ja johtaa tulipaloon tai loukkaantumiseen.
- Älä altista paristoa erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, kylmyydelle tai kuumuudelle (kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle).
Se voi aiheuttaa pariston repeämisen tai räjähtämisen ja johtaa tulipaloon tai loukkaantumiseen.
- Älä pura paristoja osiin.
Se voi aiheuttaa tulipalon, ylikuumenemisen, repeämisen, räjähdysen tai vuodon, mikä voi johtaa palovammoihin tai loukkaantumiseen.
- Noudata alla olevia varotoimenpiteitä. Niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, ylikuumenemisen, vuodon tai toimintahäiriön, mikä voi johtaa palovammoihin tai loukkaantumiseen.
 - Käytä vain määritettyä paristotyyppiä.
 - Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa.
 - Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
 - Varmista aina, että kaikki paristot on asetettu paikalleen +/- -napamerkintöjen mukaisesti.
 - Kun paristot ovat lopussa tai tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot tuotteesta.
- Älä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Se voi aiheuttaa repeämisen tai vuodon, mikä voi johtaa loukkaantumiseen jne.
- Jos paristot vuotavat, vältä koskemasta vuotaneeseen nesteeseen. Jos paristojen nestettä joutuu silmiin, suuhun tai iholle, huuhtelee ne välittömästi vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Paristojen neste on syövyttävää ja voi aiheuttaa näön menetyksen tai kemiallisia palovammoja.
- Älä koskaan lataa, kun tuote tai paristo on märkä. Se voi johtaa oikosulkuun, joka voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriön.
- Noudata lataamisessa paristojen mukana tulleita ohjeita, tätä käyttöohjetta tai yhdistetyn laitteen ohjeita. Käytä ainoastaan määritettyä latauslaitetta ja lataa vain määritetyn latauslämpötila-alueen sisällä. Lataaminen määritysten vastaisella laturilla tai lämpötila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, repeämisen, räjähdysen tai toimintahäiriön.
- Kun käytät ladattavia paristoja, noudata niiden mukana tulleita ohjeita. Käytä ainoastaan määritettyä latauslaitetta ja lataa vain määritetyn latauslämpötila-alueen sisällä. Lataaminen määritysten vastaisella laturilla tai lämpötila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, repeämisen tai toimintahäiriön.
- Muista lukea tämä käyttöohje tai yhdistetyn laitteen ohjeet ja noudattaa niitä paristojen asennuksessa ja irrottamisessa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, ylikuumenemisen, repeämisen, räjähdysen tai toimintahäiriön.

- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Lapsi voi vahingossa niellä pariston. Tämän noudattamatta jättäminen voi myös aiheuttaa tulehduksen paristojen nesteen vuotamisen takia.
- Älä altista paristoja mekaanisille iskuille. Näin tekeminen voi johtaa paristojen, sähköiskun tai toimintahäiriön aiheuttamiin vaurioihin.
- Älä aiheuta paristoon oikosulkuja tahallaan. Repeämä tai nesteen vuotaminen voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.
- Älä laita paristoja taskuun tai laukkuun äläkä kanna tai säilytä niitä yhdessä metalliesineiden kanssa. Tällaisissa olosuhteissa säilytetyt paristot voivat joutua oikosulkuun tai ne voivat revetä tai vuotaa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.
- Kun säilytät tai hävität paristoja, eristä liitäntäalue teipillä tai muulla suojalla. Niiden säilyttäminen muiden paristojen tai metalliesineiden kanssa voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai nesteen aiheuttaman tulehduksen.

(Nappiparistoa käyttäville tuotteille)

• ÄLÄ NIELE PARISTOA; KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA

Tuote sisältää nappipariston. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Jos epäilet, että paristoja on nieltä tai laitettu mihin tahansa kehon osaan, ota välittömästi yhteys lääkäriin.



Yhdistäminen

- Muista lukea yhdistettävän laitteen käyttöohje ja noudattaa ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, ylikuumenemisen, repeämisen tai toimintahäiriön.

Jos huomaat jotakin epätavallista

- Seuraavien ongelmien ilmetessä katkaise virta välittömästi ja irrota virtapistoke pistorasiasta. Jos käytät paristoja, poista kaikki paristot tuotteesta. Toimita sitten laite Yamahan henkilöstön tarkastettavaksi.
 - Virtajohto tai pistoke rispaantuu tai vaurioituu.
 - Laitteesta tulee epätavallisia hajuja tai savua.
 - Tuotteen sisään on pudonnut jokin esine tai vettä.
 - Ääni häviää äkillisesti tuotteen käytön aikana.
 - Tuotteeseen ilmestyy halkeamia tai muita näkyviä vaurioita.



HUOMIO

Noudata aina alla lueteltuja perusvarotoimenpiteitä välttääksesi itsellesi tai muille aiheutuvat fyysiset vammat tai tuotteen tai muun omaisuuden vahingoittumisen. Näihin varotoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Kokoaminen

- Kokoa tuote oikeassa järjestyksessä noudattamalla liitteenä olevia ohjeita, joissa kerrotaan kokoamisprosessista. Muista myös kiristää ruuvit tai pultit säännöllisesti. Tämän laiminlyönti voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai jopa loukkaantumiseen.

Sijoitus

- Jos laitteessa on ilmanpoistoaukko lämmön poistamiseksi, älä aseta esineitä aukon eteen. Tämä voi estää sisäisten komponenttien riittävän tuuletuksen ja mahdollisesti johtaa tuotteen ylikuumenemiseen.
- Älä aseta tuotetta epävakaiseen asentoon tai liian tärisevään paikkaan, jossa se voi vahingossa kaatua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä tai jopa loukkaantumisen.

- Älä mene tuotteen lähelle maanjäristyksen aikana. Maanjäristyksen aikainen voimakas värinä voi saada tuotteen liikkumaan tai kaatumaan, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Yli 20 kg painavan tuotteen kuljetukseen tai siirtämiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Tuotteen nostaminen vain yhden tai kahden henkilön voimin voi johtaa loukkaantumiseen, kuten selkävammoihin, tai tuotteen putoamiseen ja rikkoutumiseen, mikä voi aiheuttaa muita vammoja.
- Irrota kaikki liitetyt johdot ennen tuotteen siirtämistä, jotta ne eivät vahingoitu ja jottei kukaan loukkaa itseään kompastumalla niihin.
- Käytä ainoastaan tuotteelle määritettyä telinettä tai jalustaa. Käytä sen kiinnittämiseen tuotteen mukana toimitettuja ruuveja ja lisävarusteita. Muuten tuote voi kaatua, mikä voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen vahingoittumiseen.

Yhdistäminen

- Ennen kuin yhdistät tuotteen muihin laitteisiin, katkaise kaikkien laitteiden virta. Ennen kuin kytket kaikkien laitteiden virran päälle tai pois päältä, aseta kaikkien laitteiden äänenvoimakkuus mahdollisimman alhaiseksi.
- Muista asettaa kaikkien laitteiden äänenvoimakkuus mahdollisimman alhaiseksi ja nostaa äänenvoimakkuutta vähitellen halutulle kuuntelutasolle tuotteen soittamisen aikana.

Käsittely

- Älä työnnä sormeasi tai kättäsi koskettimien suojuksessa tai tuotteessa oleviin aukkoihin. Varo myös, ettei koskettimien suojus purista sormeasi.
- Älä työnnä vieraita materiaaleja, kuten metallia tai paperia, tuotteessa oleviin aukkoihin tai rakoihin. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriötä.
- Älä nojaa tuotteeseen tai aseta sen päälle raskaita esineitä äläkä kohdista liikaa voimaa painikkeisiin, kytkimiin tai liittimiin.
- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta, sillä he voivat vahingossa niellä ne.
- Älä käytä tuotetta tai kuulokkeita pitkään suurella tai epämukavalla äänenvoimakkuudella, sillä se voi johtaa pysyvään kuulovaurioon. Jos kuulosi heikkenee tai korvissasi soi, ota yhteys lääkäriin.
- Kytke virtapistoke irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista, eikä tietojen katoamisesta tai tuhoutumisesta.

Tietoa käyttäjille käytettyjen laitteiden, akkujen ja paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niiden mukana tulevissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai sen akkuja tai paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jotta käytetyt laitteet, akut ja paristot päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn, hyötykäyttöön ja kierrätykseen, toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimittamalla tuotteet ja akut tai paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään terveydelle ja ympäristölle koituvia haitallisia vaikutuksia, joita jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä voi aiheutua.

Saat lisätietoja käytettyjen laitteiden ja akkujen tai paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenhuollosta vastaavaan tahoon tai tuotteen ostopaikkaan.

Yrityskäyttäjille Euroopan unionin alueella:



Jos haluat päästä eroon sähkö- ja elektroniikkaromusta, ota yhteys myyjään tai tavarantoimittajaan lisätietoa saadaksesi.

Tietoa hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:



Nämä merkinnät ovat käytössä vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat päästä eroon näistä tuotteista, ota yhteys paikallisviranomaisiin tai myyjään saadaksesi tietää asianmukaisen hävittämistavan.

Paristo- tai akkumerkintää koskeva huomautus (kaksi alinta merkintää):

Tätä merkintää voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Tällöin se on EU:n paristo- ja akkudirektiivin kyseistä kemikaalia koskevan vaatimuksen mukainen.

Cd

(58-M03 WEEE battery fi 01)

FI

© 2016 Yamaha Corporation
Published 10/2025 MW-C0