

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Pour les composants électriques des instruments, tels que la guitare et les instruments à vent, à cordes et à percussion.

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

En particulier dans le cas d'enfants, un adulte responsable doit fournir des instructions sur l'utilisation et la manipulation correctes du produit avant toute utilisation réelle.

Conservez ce document pour toute référence ultérieure.



AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Alimentation

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des éléments chauffants. Évitez également de le plier de façon excessive ou de l'endommager de quelque manière que ce soit ou de placer dessus des objets lourds.
- Ne touchez pas le produit ou la fiche d'alimentation en cas d'orage.
- Utilisez uniquement la tension correcte spécifiée pour le produit. Celle-ci est indiquée sur la plaque du fabricant du produit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, la fiche ou le câble (d'alimentation) USB fourni ou spécifié.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, la fiche ou le câble (d'alimentation) USB fourni avec d'autres appareils.
- Vérifiez périodiquement la fiche d'alimentation et retirez les impuretés ou les poussières qui pourraient s'y accumuler.
- Introduisez la fiche d'alimentation à fond dans la prise secteur. L'utilisation du produit avec la prise non insérée à fond peut provoquer l'accumulation de poussière sur la fiche, ce qui risque de causer un incendie ou des brûlures de la peau.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise secteur que vous utilisez est facilement accessible. En cas de problème ou de dysfonctionnement, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche de la prise. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position désactivée, le produit n'est pas déconnecté de la source d'électricité tant que le cordon d'alimentation reste branché à la prise murale.
- N'utilisez pas de rallonge multi-prises pour brancher le produit sur une prise secteur. Cela pourrait réduire la qualité du son ou provoquer un incendie au niveau ou autour de la prise.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, saisissez toujours la fiche et non le cordon. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager et de provoquer un risque d'électrocution ou un incendie.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

(Pour les produits dotés d'un cordon d'alimentation mis à la terre)

- Veillez à brancher le produit sur une prise appropriée raccordée à la terre. Toute installation non correctement mise à la terre présente un risque d'électrocution.

Ne pas démonter

- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'essayez pas de démonter ou de modifier les composants internes de quelque manière que ce soit.

Prévention contre l'eau

- N'exposez pas le produit à la pluie, ne l'utilisez pas près d'une eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'insérer dans les ouvertures ou les endroits où de l'eau pourrait tomber. Un liquide, tel que de l'eau qui entre dans le produit, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des dysfonctionnements.

(Pour les produits utilisant un adaptateur secteur)

- Utilisez l'adaptateur secteur à l'intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
- N'insérez et ne retirez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Prévention contre les incendies

- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité du produit, au risque de provoquer un incendie.

Unité sans fil (pour les produits compatibles Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

- Les ondes radio émanant de ce produit peuvent affecter le fonctionnement des équipements électro-médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs implantables.
 - N'utilisez pas le produit à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'installations médicales. Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
 - N'utilisez pas le produit à moins de 15 cm de personnes portant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque défibrillateur.

Avertissements concernant les piles (pour les produits utilisant des piles)

- Ne jetez pas la pile au feu.
Cela pourrait entraîner la rupture ou l'explosion de la pile et provoquer un incendie ou des blessures.
- N'exposez pas la pile à des conditions de pression d'air très basses, de froid ou de chaleur (par exemple, à la lumière directe du soleil ou à un incendie).
Cela pourrait entraîner la rupture ou l'explosion de la pile et provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne démontez pas les piles.
Cela pourrait provoquer un incendie, une surchauffe, une rupture, une explosion ou une fuite, voire des brûlures ou des blessures.
- Veillez à respecter les précautions détaillées ci-après. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie, une surchauffe, une fuite ou un dysfonctionnement, ce qui pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.
 - Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
 - Ne mélangez jamais des piles neuves et des piles usagées.
 - Ne mélangez pas différents types de pile.
 - Prenez soin de toujours respecter la polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
 - Lorsque les piles sont épuisées ou en cas de non-utilisation du produit pendant une période prolongée, retirez les piles du produit.
- Ne tentez pas de recharger une pile non rechargeable. Cela pourrait provoquer une rupture ou une fuite, causant des blessures, etc.
- En cas de fuite du liquide des piles, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact avec les yeux, la bouche ou la peau, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Le liquide présent dans la pile est corrosif et peut provoquer la cécité ou des brûlures chimiques.
- Ne chargez jamais le produit s'il est mouillé, ainsi que la pile. Cela pourrait provoquer un risque d'électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement dû à un court-circuit.
- Lors du chargement, suivez les instructions fournies avec les piles, le présent manuel ou les instructions de l'appareil connecté. Utilisez uniquement le chargeur indiqué, dans la plage de températures de charge spécifiée, pour le chargement.
L'utilisation d'un chargeur non spécifié ou à une température en dehors de la plage indiquée peut provoquer une fuite de la pile, une surchauffe, une rupture, une explosion ou un dysfonctionnement.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, suivez les instructions fournies avec celles-ci. Utilisez uniquement le chargeur spécifié, dans la plage de températures de charge spécifiée, pour le chargement.
Le chargement à l'aide d'un chargeur non spécifié ou à une température en dehors de la plage peut provoquer des fuites, des surchauffes, des ruptures ou des dysfonctionnements.

- Pour l'installation et le retrait des piles, assurez-vous de lire le présent manuel ou les instructions de l'appareil connecté et de suivre les instructions. Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie, une surchauffe, une rupture, une explosion ou un dysfonctionnement.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Un enfant pourrait les avaler accidentellement. Le non-respect de cette consigne peut également provoquer une inflammation due à la fuite du liquide des piles.
- Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.
Cela pourrait provoquer des dégâts dus aux piles, un risque d'électrocution ou un dysfonctionnement.
- Ne court-circuitez pas intentionnellement la pile. Une rupture ou une fuite du liquide peut provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne placez pas les piles dans une poche ou un sac, et ne les transportez pas et ne les stockez pas avec des objets métalliques. Les piles conservées dans de telles conditions peuvent présenter un court-circuit, une rupture ou une fuite, provoquant ainsi un incendie ou des blessures.
- Avant de stocker ou de mettre au rebut des batteries, veillez à isoler la zone des bornes en appliquant dessus un ruban adhésif ou tout autre type de protection. Le mélange de ces piles avec d'autres piles ou avec des objets métalliques peut provoquer un incendie, des brûlures ou une inflammation due au liquide.

(Pour les produits utilisant une pile de type bouton)

• N'INGÉREZ PAS LA PILE ; RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

Le produit contient une pile de type bouton. L'ingestion de la pile bouton peut causer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort.

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le à l'écart des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées et sont toujours à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.



Connexions

- Assurez-vous de lire le mode d'emploi de l'appareil à connecter et de suivre les instructions. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une surchauffe, une rupture ou un dysfonctionnement.

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivants survient, coupez immédiatement l'alimentation et retirez la fiche d'alimentation de la prise. Si le produit fonctionne sur piles, retirez-les.
Enfin, faites contrôler l'appareil par un technicien Yamaha.
 - Le cordon d'alimentation ou la fiche s'effiloche ou est endommagé.
 - Une odeur inhabituelle ou de la fumée est dégagée.
 - Un objet est tombé à l'intérieur du produit ou de l'eau s'y est infiltrée.
 - Une brusque perte de son est intervenue durant l'utilisation du produit.
 - Le produit présente des fissures ou des dégâts visibles.



ATTENTION

Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration du produit ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Montage

- Assemblez le produit selon la séquence appropriée en suivant la documentation annexée expliquant la procédure de montage. En outre, prenez soin de resserrer les vis ou les boulons régulièrement. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit ou entraîner des blessures corporelles.

Emplacement

- Si l'instrument dispose d'une grille de ventilation pour dissiper la chaleur, ne placez pas d'objets devant la grille. Cela pourrait empêcher une ventilation adéquate des composants internes, voire provoquer la surchauffe du produit.
- Ne placez pas le produit dans une position instable ou dans un emplacement soumis à des vibrations excessives, afin d'éviter qu'il ne se renverse accidentellement, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement, voire des blessures.
- Ne vous approchez pas du produit lors de la survenue d'un tremblement de terre. Les fortes secousses risquent d'entraîner des mouvements ou le renversement du produit, ce qui pourrait provoquer des blessures.
- En cas de transport ou de déplacement d'un produit pesant plus de 20 kg, faites toujours appel à deux personnes au moins. Si vous essayez de soulever le produit seul ou avec l'aide d'une ou deux personnes seulement, vous risquez de vous blesser, notamment au dos, ou de provoquer la chute du produit, ce qui pourrait entraîner d'autres blessures.
- Avant de déplacer le produit, débranchez-en tous les câbles afin d'éviter de les endommager ou de blesser quiconque risquerait de trébucher dessus.
- Utilisez uniquement le support ou le rack spécifié pour le produit. Lors de sa fixation, utilisez les vis et les accessoires fournis. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit, ce qui pourrait provoquer des dégâts ou des blessures.

Connexions

- Avant de raccorder le produit à d'autres appareils, mettez ces derniers hors tension. Avant de mettre ces appareils sous ou hors tension, réglez tous les niveaux de volume sur la valeur minimale.
- Veillez également à régler tous les appareils sur le volume minimal et à augmenter progressivement les commandes de volume tout en jouant sur le produit pour obtenir le niveau sonore souhaité.

Manipulation

- Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes du protège-clavier ou du produit. Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts dans le protège-clavier.
- N'insérez pas de matériaux étrangers tels que du métal ou du papier dans les ouvertures ou les interstices du produit. Le non-respect de ces mesures peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des dysfonctionnements.
- Ne vous appuyez pas sur le produit et ne déposez pas d'objets lourds dessus. Ne manipulez pas trop brutalement les touches, les sélecteurs et les connecteurs.
- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants, qui pourraient les avaler accidentellement.
- N'utilisez pas le produit ou le casque pendant une période prolongée et à un volume trop élevé ou inconfortable pour l'oreille, au risque d'entraîner une perte d'audition permanente. Si vous constatez une baisse d'acuité auditive ou que vous entendez des sifflements, consultez un médecin.
- Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer le produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un risque d'électrocution.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation du produit ou par les modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.
--

Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.



Pour les professionnels dans l'Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :

Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.



Cd

Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.

(58-M03 WEEE battery fr 01)

FR