

## MJERE OPREZA

Za električne komponente instrumenata kao što su gitara, puhački instrumenti, instrumenti sa žicama i udaraljke.

### PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJA

U slučaju da će proizvod upotrebljavati dijete, prije uporabe njegov skrbnik mora ga podučiti pravilnoj uporabi proizvoda i rukovanju njime. Ovaj dokument sačuvajte za buduću upotrebu.



### UPOZORENJE

Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

#### Napajanje

- Kabel napajanja nemojte postavljati u blizini izvora topline kao što su grijalice ili radijatori. Također, pazite da se kabel previše ne savije ili na drugi način ne ošteti. Nemojte na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte dirati proizvod ni strujni utikač tijekom grmljavinskog nevremena.
- Upotrebljavajte isključivo ispravan napon koji je naveden za proizvod. Potrebni napon ispisan je na pločici s nazivom proizvoda.
- Upotrebljavajte isključivo priloženi ili navedeni adapter za izmjeničnu struju, kabel za napajanje, utikač ili USB kabel (za napajanje).
- Isporučeni adapter za izmjeničnu struju, kabel za napajanje, utikač i USB kabel (za napajanje) nemojte upotrebljavati za druge uređaje.
- Redovito provjeravajte strujni utikač i uklonite svu nakupljenu prljavštinu ili prašinu.
- Strujni utikač čvrsto i u potpunosti priključite u utičnicu izmjeničnog napona. Ako proizvod upotrebljavate dok on nije do kraja pravilno priključen može doći do nakupljanja prašine na utikaču, što može prouzročiti zapaljenje ili opekline na koži.
- Prilikom postavljanja proizvoda pobrinite se da je utičnica izmjeničnog napona koju upotrebljavate lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i kada je prekidač napajanja isključen, proizvod se neće do kraja isključiti iz struje sve dok ne isključite i kabel napajanja.
- Proizvod nemojte priključivati u električnu utičnicu uz pomoć produžnog kabela s više priključaka. To može uzrokovati nižu kvalitetu zvuka ili čak izazvati požar u utičnici ili oko nje.
- Prilikom isključivanja strujnog utikača uvijek primite sam utikač, a ne kabel. Povlačenjem kabela mogli biste ga oštetiti i prouzročiti električni udar ili požar.
- Ako proizvod ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, obavezno izvadite strujni utikač iz utičnice.

#### (Za proizvode s uzemljenim kabelom za napajanje)

- Obavezno ga priključite u odgovarajuću utičnicu sa zaštitnim kontaktom uzemljenja. Nepravilno uzemljenje može uzrokovati električni udar.

#### Nemojte rastavljati

- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje korisnik može popraviti. Ne pokušavajte rastaviti ili na bilo koji način mijenjati unutarnje komponente.

## Upozorenje za vodu

---

- Proizvod nemojte izlagati kiši, upotrebljavati u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima ili na njega postavljati bilo kakve posude (kao što su vaze, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u otvore uređaja. Prodiranje tekućine kao što je voda u proizvod može prouzročiti požar, strujni udar ili kvar proizvoda.

### **(Za proizvode koji upotrebljavaju adapter za izmjeničnu struju)**

- Adapter za izmjeničnu struju upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga upotrebljavati u vlažnom okruženju.
- Nikad nemojte mokrim rukama umetati niti izvlačiti strujni utikač.

## Upozorenje za vatru

---

- Nemojte postavljati goruće predmete ni otvoreni plamen u blizinu proizvoda jer oni mogu prouzročiti požar.

## Bežična jedinica (za proizvode koji se mogu upotrebljavati s Wi-Fi-jem, Bluetooth-om itd.)

---

- Radiovalovi ovog proizvoda mogu utjecati na električne medicinske uređaje, kao što su ugrađeni srčani elektrostimulator ili defibrilator.
  - Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini medicinskih uređaja ili unutar zdravstvenih ustanova. Radiovalovi iz ovog proizvoda mogu utjecati na električne medicinske uređaje.
  - Ne upotrebljavajte ovaj proizvod na udaljenosti manjoj od 15 cm od osoba s ugrađenim srčanim elektrostimulatorom ili defibrilatorom.

## Upozorenja za baterije (za proizvode koji upotrebljavaju baterije)

---

- Baterije nemojte odlagati u vatru.  
Time biste mogli izazvati puknuće ili eksploziju baterije, što može prouzročiti požar ili ozljede.
- Ne izlažite bateriju ekstremno niskom tlaku, hladnoći ni vrućini (npr. izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vatri).  
Time biste mogli izazvati puknuće ili eksploziju baterije, što može prouzročiti požar ili ozljede.
- Nemojte rastavljati baterije.  
To može dovesti do požara, pregrijavanja, puknuća, eksplozije ili curenja i izazvati opekline ili ozljede.
- Pridržavajte se mjera opreza navedenih u nastavku. Ako to ne učinite, može doći do požara, pregrijavanja, curenja ili kvara, što može izazvati opekline ili ozljede.
  - Upotrebljavajte isključivo propisanu vrstu baterija.
  - Nove baterije nemojte upotrebljavati zajedno sa starima.
  - Nemojte miješati vrste baterija.
  - Uvijek provjerite jesu li sve baterije umetnute u skladu s oznakama polariteta (+/-).
  - Kad se baterije isprazne ili ako se proizvod neće koristiti dulje vremena, baterije izvadite iz proizvoda.
- Nemojte pokušavati puniti baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje. To bi moglo dovesti do puknuća ili curenja te prouzročiti ozljede itd.
- Ako baterije počnu curiti, izbjegavajte kontakt s ispuštenom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s očima, ustima ili kožom, odmah isperite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina je korozivna i može uzrokovati gubitak vida ili opekline od kemikalija.
- Nikada nemojte puniti ako su proizvod ili baterija mokri. To može prouzročiti električni udar, požar ili kvar zbog kratkog spoja.
- Prilikom punjenja slijedite smjernice koje ste dobili uz baterije, ovaj priručnik ili upute povezanog uređaja. Upotrebljavajte isključivo navedeni punjač i uređaj puniti isključivo unutar navedenog raspona temperature. Punjenje drugačijim punjačem ili na temperaturi izvan navedenog raspona može prouzročiti curenje baterije, pregrijavanje, puknuće, eksploziju ili kvar.
- Ako upotrebljavate punjive baterije, slijedite upute koje ste dobili uz baterije. Upotrebljavajte isključivo navedeni punjač i uređaj puniti isključivo unutar navedenog raspona temperature. Punjenje drugačijim punjačem ili na temperaturi izvan navedenog raspona može prouzročiti curenje baterije, pregrijavanje, puknuće ili kvar.
- Za instalaciju i uklanjanje baterije obavezno pročitajte ovaj priručnik ili upute povezanog uređaja i slijedite navedene upute. Ako ne slijedite upute, moglo bi doći do požara, pregrijavanja, puknuća, eksplozije ili kvara.

- Baterije držite izvan dohvata djece. Dijete može slučajno progutati bateriju. Ako se to na vrijeme ne primijeti, može doći do upale zbog curenja tekućine iz baterije.
- Ne izlažite baterije mehaničkim udarcima.  
To može prouzročiti kvar baterije, električni udar ili kvar uređaja.
- Nemojte namjerno kratko spajati bateriju. Puknuće ili curenje tekućine mogu prouzročiti požar ili ozljede.
- Ne stavljajte baterije u džep ili vrećicu i nemojte ih prenositi ili pohranjivati s komadima metala. Baterije koje se na taj način čuvaju mogle bi prouzročiti kratki spoj, puknuće ili curenje i dovesti do požara ili ozljeda.
- Pri pohranjivanju ili odlaganju baterija u otpad izolirajte priključno područje trakom ili drugim sredstvom. Kontakt s drugim baterijama ili metalnim predmetima može prouzročiti požar, opekline ili upalu zbog istjecanja tekućine.

### **(Za proizvode koji upotrebljavaju dugmastu bateriju)**

#### **• NEMOJTE PROGUTATI; OPASNOST OD KEMIJSKIH OPEKLINA**

Proizvod sadrži dugmastu bateriju. U slučaju da se proguta, dugmasta baterija može prouzročiti ozbiljne opekotine za samo dva sata i rezultirati smrću osobe.

Nove i rabljene baterije držite izvan dosega djece. Ako se pretinac za bateriju ne može čvrsto zatvoriti, nemojte upotrebljavati proizvod i držite ga podalje od djece.

Ako mislite da je došlo do gutanja baterije i njenog postavljanja u bilo koju tjelesnu šupljinu, zatražite hitnu medicinsku pomoć.



### **Priključci**

---

- Obavezno pročitajte priručnik uređaja se povezuje i slijedite upute. Nepridržavanje ovih uputa može prouzročiti požar, pregrijavanje, puknuće ili kvar.

### **Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti**

---

- Ako dođe do bilo kojeg od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Ako upotrebljavate baterije, uklonite sve baterije iz proizvoda. Nakon toga uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.
  - Kabel za napajanje ili utikač postao je pohaban ili oštećen.
  - Ispušta neobične mirise ili dim.
  - U proizvod je upao neki predmet ili prodrla voda.
  - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe proizvoda.
  - Na proizvodu su se pojavile pukotine ili druga vidljiva oštećenja.



### **OPREZ**

---

**Pridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost vaših fizičkih ozljeda ili drugih osoba, ili pak oštećenja proizvoda ili druge imovine. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:**

### **Sastavljanje**

---

- Proizvod sastavite pravilnim redoslijedom prema uputama za sastavljanje u priloženoj dokumentaciji. Također, redovito zatežite sve vijke. U protivnom možete oštetiti proizvod ili se ozlijediti.

### **Položaj**

---

- Ako instrument ima ventil za odzračivanje topline, ne postavljajte predmete ispred tog ventila. To bi moglo spriječiti adekvatnu ventilaciju unutarnjih komponenti i možda rezultirati pregrijavanjem proizvoda.
- Ne postavljajte proizvod u nestabilan položaj ili na mjesto s pretjeranim vibracijama, gdje bi mogao slučajno pasti i prouzročiti kvar ili čak ozljede.
- Ne približavajte se proizvodu tijekom potresa. Snažno podrhtavanje tijekom potresa moglo bi dovesti do pomicanja ili prevrtanja proizvoda, što može prouzročiti ozljede.

- Prenošenje ili premještanje proizvoda koji teži preko 20 kg moraju izvoditi najmanje dvije osobe. Ako pokušate podići proizvod samostalno ili uz pomoć samo jedne osobe, riskirate ozljede leđa i druge ozljede, kao i potencijalan pad i razbijanje proizvoda, što također može dovesti do ozljeda.
- Prije premještanja proizvoda uklonite sve priključene kabele kako se ne bi oštetili ili se netko o njih ne bi spotaknuo.
- Uz proizvod upotrebljavajte isključivo navedeno postolje, odnosno stalak. Prilikom pričvršćivanja upotrijebite priložene vijke i isporučenu dodatnu opremu. U protivnom može doći do prevrtanja proizvoda, a time i do oštećivanja proizvoda ili ozljeda.

## Priključci

---

- Prije priključivanja proizvoda na druge uređaje isključite napajanje svih uređaja. Prije isključivanja ili uključivanja napajanja svih uređaja razinu glasnoće postavite na minimalnu.
- Glasnoću svih uređaja obavezno postavite na minimalnu razinu te postupno povećavajte kontrolu glasnoće tijekom sviranja na proizvodu kako biste postavili željenu razinu glasnoće za slušanje.

## Rukovanje

---

- Nemojte gurati prste niti ruku u otvore na poklopcu za klavijaturu ili proizvodu. Pripazite i da vam pokrov tipki ne pričepi prst.
- Nemojte umetati strane predmete kao što su metal ili papir ni u koji otvor ili prazninu proizvoda. Nepridržavanje tih uputa može prouzročiti požar, strujni udar ili kvarove.
- Nemojte se oslanjati ili postavljati teške predmete na proizvod ni primjenjivati prekomjernu silu na tipke, prekidače ili priključke.
- Male dijelove čuvajte izvan dohvata djece kako ih ne bi slučajno progutala.
- Proizvod ili slušalice nemojte upotrebljavati na visokoj ili neugodnoj razini glasnoće tijekom duljeg vremena jer to može uzrokovati trajni gubitak sluha. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima, posavjetujte se s liječnikom.
- Prije čišćenja uređaja izvadite strujni utikač iz utičnice izmjeničnog napona. Nepridržavanje tih uputa može prouzročiti strujni udar.

Tvrtka Yamaha neće snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili izmjenama proizvoda niti za podatke koji su izgubljeni ili uništeni.

## Informacije korisnicima o prikupljanju i odlaganju stare opreme i istrošenih baterija



Ovi simboli na proizvodima, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se upotrijebljeni električki i elektronički proizvodi i baterije ne bi trebali miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno tretiranje, oporavak i recikliranje starih proizvoda i istrošenih baterija odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta sukladno vašem nacionalnom zakonodavstvu.



Odlaganjem ovih proizvoda i baterija na ispravan način pomoći ćete sačuvati vrijedne resurse i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprikladnog postupanja s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija obratite se lokalnim nadležnim tijelima, službi za odlaganje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste proizvode kupili.

### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:

Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, za više se informacija obratite prodavaču ili dobavljaču.



### Informacije o odlaganju u ostalim zemljama izvan Europske unije:

Ovi simboli važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, za ispravan način odlaganja obratite se svojim lokalnim nadležnim tijelima ili dobavljaču.



### Napomena za simbole baterije (donja dva primjera simbola):

Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju pridržava zahtjeva koje je za predmetnu kemikaliju postavila EU Direktiva o baterijama.

Cd

(58-M03 WEEE battery hr 02)

HR

© 2016 Yamaha Corporation  
Published 10/2025 MW-C0