

PRECAUZIONI

Per i componenti elettrici degli strumenti quali chitarre, fiati, archi e percussioni.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Soprattutto nel caso dei bambini, un adulto deve fornire le indicazioni su come utilizzare e maneggiare correttamente il prodotto prima dell'uso effettivo.

Conservare questo documento per riferimento futuro.



AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione

- Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a fonti di calore come termosifoni o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo.
- Non toccare il prodotto o la spina di alimentazione durante un temporale.
- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il prodotto. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome del prodotto.
- Utilizzare solo l'adattatore CA, il cavo di alimentazione, la spina elettrica o il cavo USB (alimentazione) in dotazione o specificato.
- Non utilizzare l'adattatore CA, il cavo di alimentazione, la spina elettrica o il cavo USB (alimentazione) fornito per altri dispositivi.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuoverne la sporcizia o la polvere accumulata.
- Inserire saldamente la spina elettrica fino in fondo nella presa CA, altrimenti potrebbe accumularsi della polvere sulla spina con conseguente rischio di incendi o ustioni della pelle.
- Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente il prodotto e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, finché il cavo di alimentazione non viene staccato dalla presa CA, il prodotto non viene scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Non collegare il prodotto a una presa elettrica utilizzando una prolunga multipresa, altrimenti la qualità del suono potrebbe risultare inferiore o potrebbe verificarsi un incendio all'interno o nelle vicinanze della presa.
- Quando si scollega la spina elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo per evitare di danneggiarlo o di causare scosse elettriche o incendi.
- Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di staccare la spina dalla presa CA.

(Per prodotti dotati di cavo di alimentazione con messa a terra)

- Collegare il cavo a una presa appropriata dotata di messa a terra. Una messa a terra non corretta potrebbe causare scosse elettriche.

Non smontare

- Il prodotto non contiene componenti riparabili dall'utente. Non tentare di smontare o modificare in alcun modo i componenti interni.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad esempio tazze, bottiglie o bicchieri) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture o in punti in cui possa cadere dell'acqua. Un liquido come l'acqua che penetra nel prodotto può causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

(Per i prodotti che utilizzano un adattatore CA)

- Utilizzare l'adattatore CA solo in ambienti chiusi. Non utilizzarlo in ambienti umidi.
- Non inserire o rimuovere mai la spina di corrente con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità del prodotto per evitare il rischio di incendio.

Unità wireless (per prodotti che possono essere utilizzati con Wi-Fi, Bluetooth, ecc.)

- Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con dispositivi elettromedicali quali pacemaker o defibrillatore.
 - Non utilizzare il prodotto in prossimità di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche. Le onde radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
 - Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 cm da persone con pacemaker o defibrillatore.

Avvertenze relative alla batteria (per i prodotti che utilizzano batterie)

- Non smaltire le batterie nel fuoco.
In caso contrario, la batteria potrebbe rompersi o esplodere, provocando incendi o lesioni.
- Non esporre la batteria a condizioni di pressione dell'aria estremamente bassa, freddo o calore (ad esempio la luce diretta del sole o un fuoco).
In caso contrario, la batteria potrebbe rompersi o esplodere, provocando incendi o lesioni.
- Non smontare le batterie.
In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, surriscaldamenti, rotture, esplosioni o perdite, con conseguenti ustioni o lesioni.
- Attenersi alle precauzioni indicate di seguito, altrimenti potrebbero verificarsi incendi, surriscaldamenti, perdite o malfunzionamenti con conseguenti ustioni o lesioni.
 - Utilizzare solo il tipo di batterie specificato.
 - Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie usate.
 - Non utilizzare insieme tipi di batterie diverse.
 - Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite nel rispetto delle indicazioni di polarità +/-.
 - In caso di esaurimento delle batterie o se si prevede di non utilizzare il prodotto per molto tempo, rimuovere le batterie dal prodotto.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili, altrimenti potrebbero verificarsi rotture o perdite, con conseguenti lesioni, ecc.
- In caso di fuoriuscite, evitare il contatto con il liquido delle batterie. Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.
- Non eseguire mai la ricarica quando la batteria o il prodotto è bagnato, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti dovuti a cortocircuiti.
- Durante la ricarica, seguire le istruzioni fornite con le batterie, questo manuale o le istruzioni del dispositivo collegato. Utilizzare solo il caricabatterie specificato e all'interno dell'intervallo di temperature di ricarica specificato. La ricarica con un caricabatterie non specificato o a una temperatura al di fuori dell'intervallo può causare perdite, surriscaldamento, rotture, esplosioni o malfunzionamenti.
- In caso di utilizzo di batterie ricaricabili, seguire le istruzioni fornite con le batterie. Utilizzare solo il caricabatterie specificato e all'interno dell'intervallo di temperature di ricarica indicato durante la ricarica. La ricarica con un caricabatterie non specificato o a una temperatura al di fuori dell'intervallo può causare perdite, surriscaldamento, rotture o malfunzionamenti.

- Per l'installazione e la rimozione delle batterie, assicurarsi di leggere questo manuale o le istruzioni del dispositivo collegato e di seguire le istruzioni. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe provocare incendi, rotture, surriscaldamento, esplosioni o malfunzionamenti.
- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini dal momento che potrebbero involontariamente ingerirne una. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe inoltre provocare infiammazioni a causa di perdite di liquido dalle batterie.
- Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
In caso contrario potrebbero verificarsi danni alle batterie, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non cortocircuitare intenzionalmente la batteria. La rottura o la fuoriuscita di liquidi potrebbe causare incendi o lesioni.
- Non mettere le batterie in tasca o in borsa, né trasportarle o conservarle insieme a pezzi di metallo dal momento che potrebbero generare un cortocircuito, rompersi o perdere liquidi, causando incendi o lesioni.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione. La presenza di altre batterie o di oggetti metallici potrebbe causare incendi, ustioni o infiammazioni a causa del liquido.

(Per i prodotti che utilizzano una batteria a bottone)

• **NON INGERIRE LA BATTERIA; PERICOLO DI USTIONI CHIMICHE**

Il prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria viene ingerita, può provocare gravi ustioni interne in solo 2 ore e causare la morte.

Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude ermeticamente, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.



Collegamenti

- Assicurarsi di leggere il manuale del dispositivo da collegare e seguire le istruzioni. La mancata osservanza di queste indicazioni può causare incendi, surriscaldamento, rotture o malfunzionamenti.

Anomalie

- Se si verifica uno dei seguenti problemi, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina dalla presa. Se si utilizzano le batterie, rimuoverle tutte dal prodotto.
Infine, richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
 - La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - Vengono emessi odori insoliti o fumo.
 - Alcuni oggetti o dell'acqua sono caduti nel prodotto.
 - Si verifica una improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo del prodotto.
 - Il prodotto presenta crepe o altri danni visibili.



ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare possibili lesioni personali o danni al prodotto o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Montaggio

- Assemblare il prodotto nella sequenza corretta attenendosi alla documentazione allegata in cui è spiegato il processo di assemblaggio. Inoltre, assicurarsi di serrare regolarmente le viti o i bulloni. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o persino lesioni alle persone.

Posizionamento

- Se lo strumento dispone di un ventola per dissipare il calore, non posizionarvi oggetti davanti, altrimenti si rischia di impedire un'adeguata ventilazione dei componenti interni e di causare il surriscaldamento del prodotto.
- Non collocare il prodotto in una posizione instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni eccessive, altrimenti potrebbe cadere accidentalmente, causando malfunzionamenti e persino lesioni.
- Non avvicinarsi al prodotto durante un evento sismico. Le forti scosse di terremoto potrebbero far spostare o ribaltare il prodotto, causando possibili lesioni.
- Le operazioni di trasporto o di spostamento di un prodotto che pesa più di 20 kg devono essere eseguite da almeno due persone. Il tentativo di sollevare il prodotto da parte di una o due sole persone potrebbe provocare lesioni, ad esempio alla schiena, o causare la caduta e la rottura del prodotto, con il rischio di altre lesioni.
- Prima di spostare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati per evitare danni o lesioni alle persone che potrebbero inciampare.
- Utilizzare solo il supporto o il rack specificato per il prodotto. Per il fissaggio utilizzare le viti e gli accessori in dotazione, altrimenti il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni.

Collegamenti

- Prima di collegare il prodotto ad altre apparecchiature, spegnere tutti i dispositivi interessati. Prima di accendere o spegnere i dispositivi, impostare al minimo i livelli del volume.
- Assicurarsi di impostare il volume di tutti i dispositivi al minimo e di aumentare gradualmente i controlli del volume durante l'utilizzo del prodotto per impostare il livello di ascolto desiderato.

Utilizzo

- Non introdurre le dita o le mani nelle fessure presenti sul copritastiera o sul prodotto. Fare inoltre attenzione a non schiacciare le dita con il copritastiera.
- Non inserire materiali estranei come metallo o carta nelle aperture o negli spazi del prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non appoggiarsi al prodotto, né posizionarvi sopra oggetti pesanti. Non esercitare eccessiva forza su pulsanti, interruttori o connettori.
- Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero ingerirle accidentalmente.
- Non utilizzare il prodotto o le cuffie per lunghi periodi di tempo o con livelli di volume eccessivi. Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito. Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.
- Prima di pulire l'unità, rimuovere la spina elettrica dalla presa CA. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al prodotto, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere mischiati con i rifiuti generici. Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti e batterie usate, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.



Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:



Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:



Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

Note per il simbolo della batteria (in basso due esempi del simbolo):

È possibile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. Questo caso è conforme al requisito stabilito dalle Direttive UE sulle batterie relative agli elementi chimici contenuti.

Cd

(58-M03 WEEE battery it 01)

IT