

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Elektriskie komponenti tādiem instrumentiem kā ģitāra, pūšamie instrumenti, stīgu instrumenti un sitamie instrumenti.

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS!

Pirms faktiskās izmantošanas (it īpaši bērnu gadījumā – aizbildnim) jāsniedz norādījumi par to, kā pareizi lietot izstrādājumu un rīkoties ar to.

Lūdzu, glabāiet šo dokumentu turpmākām uzziņām.



BRĪDINĀJUMS

Vienmēr ievērojiet tālāk minētos pamata piesardzības pasākumus, lai izvairītos no nopietnu traumu iespējas vai pat nāves elektriskā strāvas trieciena, īssavienojuma, bojājumu, aizdegšanās vai citu apdraudējumu dēļ. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.

Barošanas avots

- Nenovietojiet barošanas vadu karstuma avotu, piemēram, sildītāju vai radiatoru, tuvumā. Turklāt vadu nedrīkst pārmērīgi locīt vai citādi bojāt, kā arī uz tā nedrīkst novietot smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties izstrādājumam vai elektrības spraudnim pērkona negaisa laikā.
- Izmantojiet tikai izstrādājumam norādīto pareizo spriegumu. Nepieciešamais spriegums ir uzdrukāts uz instrumenta nosaukuma plāksnes.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai norādīto maiņstrāvas adapteri, barošanas vadu, spraudni vai USB (barošanas) kabeli.
- Nelietojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri, barošanas vadu, spraudni vai USB (barošanas) kabeli kopā ar citām ierīcēm.
- Periodiski pārbaudiet elektrības spraudni un notīriet visus netīrumus un putekļus, kas uz tā var būt uzkrājušies.
- Kārtīgi ievietojiet elektrības spraudni līdz galam maiņstrāvas rozetē. Ja izstrādājums tiek lietots, kas tā spraudnis nav līdz galam ievietots, tas var izraisīt putekļu uzkrāšanos uz spraudņa un šī iemesla dēļ var izcelties ugunsgrēks var rasties ādas apdegumi.
- Iestatot izstrādājumu, pārliecinieties, vai iespējams ērti piekļūt izmantojamai maiņstrāvas rozetei. Ja rodas kādas problēmas vai nepareiza darbība, nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet spraudni no rozetes. Kamēr barošanas vads nav atvienots no sienas maiņstrāvas rozetes, izstrādājums nav atvienots no barošanas avota, pat ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgts.
- Nepievienojiet izstrādājumu elektrības rozetei, izmantojot pagarinātāju ar vairākām ligzdām. Tas var izraisīt sliktāku skaņas kvalitāti vai iespējamu rozetes vai tās apkārtnes zonas aizdegšanos.
- Atvienojot elektrības spraudni, vienmēr turiet spraudni, nevis tā vadu. Raujot vadu, varat to sabojāt un izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Ja ilglaicīgi neizmantojat izstrādājumu, noteikti atvienojiet elektrības spraudni no sienas maiņstrāvas rozetes.

(Izstrādājumiem ar iezemētu barošanas vadu)

- Pievienojiet ierīci pareizai rozetei ar aizsargzemēšanas savienojumu. Nepareiza zemēšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

Neizjaukt!

- Šis izstrādājums nesatur daļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. Nemēģiniet izjaukt tā iekšējās daļas vai jebkāda veidā tās modificēt.

Brīdinājums par ūdeni

- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus ietekmei, nelietojiet to ūdens tuvumā vai mitrā/slapjā vidē, kā arī nenovietojiet uz tā traukus (piemēram, vāzes, pudeles vai glāzes) ar šķidrumu, kas var iekļūt izstrādājumā vai tā atverēs. Izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nepareizu darbību.

(Izstrādājumiem, kas izmanto maiņstrāvas adapteri)

- Maiņstrāvas adapteri izmantojiet tikai telpās. Nelietojiet to mitrā vidē.
- Nekad nepievienojiet un neatvienojiet elektrības spraudni ar slapjām rokām.

Brīdinājums par ugunsgrēku

- Nenovietojiet blakus izstrādājumam nekādus degošus priekšmetus vai atklātu liesmu avotus, jo tie var izraisīt ugunsgrēku.

Bezvadu bloks (izstrādājumiem, kurus var izmantot ar Wi-Fi, Bluetooth u.c.)

- Šī izstrādājuma radioviļņi var ietekmēt elektromedicīnisko ierīču darbību, piemēram, kardiostimulatora vai defibrilatora implantu.
 - Neizmantojiet šo izstrādājumu elektromedicīnisko ierīču tuvumā vai medicīnas iestāžu telpās. Šī izstrādājuma radioviļņi var ietekmēt elektromedicīnisko ierīču darbību.
 - Lietojot šo izstrādājumu tādu personu klātbūtnē, kurām ir kardiostimulatora vai defibrilatora implants, ievērojiet 15 cm lielu drošības attālumu.

Brīdinājumi par baterijām (izstrādājumiem, kuros izmanto baterijas)

- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot. Pretējā gadījumā baterijas var plīst vai sprāgt un izraisīt ugunsgrēku vai radīt traumas.
- Nepakļaujiet baterijas īpaši zema gaisa spiediena, aukstuma vai karstuma (piemēram, tieši saules stari vai uguns) ietekmei. Pretējā gadījumā baterijas var plīst vai sprāgt un izraisīt ugunsgrēku vai radīt traumas.
- Neizjauciet baterijas. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās, pārkaršana, plīšana, sprādziens vai noplūde, radot apdegumus vai traumas.
- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās, pārkaršana, noplūde vai darbības traucējumi, radot apdegumus vai traumas.
 - Lietojiet tikai norādītā tipa baterijas.
 - Neizmantojiet jaunas baterijas kopā ar vecām.
 - Neievietojiet dažādu veidu baterijas.
 - Vienmēr pārliedziniet, vai visas baterijas ir ievietotas atbilstoši +/- polaritātes apzīmējumiem.
 - Ja baterijas ir izlādējušās vai izstrādājums netiks lietots ilgāku laika periodu, izņemiet baterijas no izstrādājuma.
- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt baterijas, kas nav paredzētas lādēšanai. Pretējā gadījumā var notikt plīšana vai noplūde, radot traumas u.c.
- Ja baterijām ir noplūde, izvairieties no saskares ar iztecējušo šķidrumu. Ja bateriju šķidrums nonāk saskarē ar acīm, muti vai ādu, tūlīt izmazgājiet ar ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Bateriju šķidrums ir kodīgs un var izraisīt redzes zudumu vai ķīmiskos apdegumus.
- Nekad neuzlādējiet, kad izstrādājums vai baterija ir slapji. Tā var tikt izraisīti elektriskās strāvas triecieni, ugunsgrēks vai darbības traucējumi īssavienojuma dēļ.
- Uzlādēšanas laikā ievērojiet bateriju komplektācijā iekļautos norādījumus, šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus vai pievienotās ierīces norādījumus. Izmantojiet tikai norādīto lādētāju ieteiktajā temperatūras diapazonā. Uzlāde ar nenorādītu lādētāju vai temperatūrā, kas ir ārpus ieteiktā diapazona, var izraisīt noplūdi, pārkaršanu, plīšanu, sprādzienu vai nepareizu darbību.
- Lietojot lādējamās baterijas, ievērojiet to komplektācijā iekļautos norādījumus. Uzlādei izmantojiet tikai norādīto lādētāju ieteiktajā temperatūras diapazonā. Uzlāde ar nenorādītu lādētāju vai temperatūrā, kas ir ārpus ieteiktā diapazona, var izraisīt noplūdi, pārkaršanu, plīšanu vai nepareizu darbību.

- Lai ievietotu un izņemtu baterijas, noteikti izlasiet šīs rokasgrāmatas vai pievienotās ierīces norādījumus un ievērojiet tos. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks, pārkaršana, plīšana, sprādziens vai darbības traucējumi.
- Uzglabājiet baterijas bērniem neaizsniedzamā vietā. Bērni nejauši var norīt baterijas. Neievērojot šo nosacījumu, baterijas šķidruma noplūdes dēļ var rasties iekaisums.
- Baterijas nepakļaujiet mehānisko triecienu iedarbībai. Pretējā gadījumā var rasties bateriju izraisīti bojājumi, elektriskās strāvas triecieni vai darbības traucējumi.
- Neizveidojiet baterijai īssavienojumu. Plīšana vai šķidruma noplūde var izraisīt ugunsgrēku vai traumas.
- Nenovietojiet baterijas kabatā vai somā, kā arī nepārvietojiet vai neuzglabājiet tās kopā ar metāla daļām. Šādā stāvoklī uzglabātas baterijas var radīt īssavienojumu, plīst vai tām var rasties noplūde, izraisot ugunsgrēku vai traumas.
- Uzglabājot baterijas vai atbrīvojoties no tām, izolējiet termināļu zonu, uzlīmējot līmklenti vai izmantojot kādu citu aizsarglīdzekli. Bateriju savienošana ar citām baterijām vai metāla priekšmetiem var izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai iekaisumu šķidruma dēļ.

(Izstrādājumiem, kas izmanto monētas tipa/pogas elementa bateriju)

• DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD

Izstrādājumā ir monētas tipa/pogas elementa baterija. Norijot pogveida bateriju, tikai 2 stundu laikā tā var izraisīt iekšējos apdegumus un nāvi.

Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja bateriju nodaļījumu nevar kārtīgi aizvērt, pārtrauciet lietot izstrādājumu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Ja domājat, ka baterijas kāds, iespējams, ir norijis baterijas vai tās ir nonākušas viņa ķermenī, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.



Savienojumi

- Noteikti izlasiet pievienojamās ierīces rokasgrāmatu un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem. Neievērojot šo nosacījumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks, pārkaršana, plīšana vai darbības traucējumi.

Ja pamanāt novirzi no normas

- Ja rodas kāda no tālāk minētajām problēmām, nekavējoties izslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un atvienojiet elektrības spraudni no rozetes. Ja izmantojat baterijas, izņemiet visas baterijas no izstrādājuma. Noslēgumā nododiet ierīci apskatei kvalificētam Yamaha servisa personālam.
 - Barošanas vads vai spraudnis ir nolietots vai bojāts.
 - Neparasta smaka vai izdalās dūmi.
 - Izstrādājumā iekļuvis kāds priekšmets vai ūdens.
 - Izstrādājuma izmantošanas laikā pēkšņi pazūd skaņa.
 - Uz izstrādājuma ir pamanāmas plaisas vai citi bojājumi.



UZMANĪBU!

Vienmēr ievērojiet tālāk minētos pamata piesardzības pasākumus, lai izvairītos no traumām, ko varat gūt pats vai radīt apkārtējiem, un bojājumiem, kas var rasties instrumentam vai citiem priekšmetiem. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.

Montāža

- Montējiet izstrādājumu pareizajā secībā, ievērojot pievienotajā dokumentācijā sniegtos norādījumus, kuros ir izskaidrots montāžas process. Turklāt regulāri pievelciet skrūves vai bultskrūves. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu vai traumu gūšanas risks.

Novietojums

- Ja instrumentam ir karstuma izplūdei paredzēta ventilācijas sprauga, nenovietojiet ventilācijas atveres priekšpusē objektus. Pretējā gadījumā var tikt traucēta atbilstoša iekšējo komponentu ventilācija, kas iespējami var izraisīt izstrādājuma pārkaršanu.
- Nenovietojiet izstrādājumu nestabilā pozīcijā vai vietā ar pārmērīgu vibrāciju, kur tas var nejauši apgāzties, kā rezultātā var rasties darbības traucējumi un pat iegūtas traumas.
- Nepārvietojieties izstrādājuma tuvumā zemestrīces laikā. Spēcīgu triecienu dēļ zemestrīces laikā izstrādājums var izkustēties vai apgāzties un iespējami radīt traumas.
- Lai transportētu vai pārvietotu izstrādājumu, kas sver vairāk nekā 20 kg, vienmēr ir nepieciešami vismaz divi cilvēki. Ja mēģināsiet šo izstrādājumu pacelt vienatnē vai divatā, varat gūt, piemēram, muguras traumu, vai tas var būt par iemeslu izstrādājuma krišanai un sabojāšanai, radot citas traumas.
- Pirms izstrādājuma pārvietošanas noņemiet visus pievienotos kabeļus, lai novērstu kabeļu bojājumus vai traumu gūšanu, pakļūpot uz tiem.
- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumam norādīto statīvu vai balstu. Piestiprināšanai izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves un iekļautās piederumu daļas. Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties, nodarot bojājumus izstrādājumam vai radot traumas cilvēkiem.

Savienojumi

- Pirms savienojat izstrādājumu ar citām ierīcēm, izslēdziet barošanu visām ierīcēm. Pirms visu ierīču ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatiet tām minimālā līmeņa skaļumu.
- Noteikti iestatiet visām ierīcēm minimālā līmeņa skaļumu, un izstrādājuma lietošanas laikā pakāpeniski palieliniet to līdz vēlamajam klausīšanās līmenim.

Lietošana

- Neievietojiet pirkstus vai roku taustiņu pārsega vai izstrādājuma spraugās. Tāpat uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus zem taustiņu pārsega.
- Neievietojiet izstrādājuma atverēs vai spraugās metāla vai papīra svešķermeņus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai darbības traucējumi.
- Neatbalstieties un nenovietojiet smagus priekšmetus uz izstrādājuma un neizmantojiet pārmērīgu spēku pogām, slēdžiem vai savienojumiem.
- Mazās daļas turiet bērniem nepieejamā vietā, jo viņi tās var nejauši norīt.
- Neizmantojiet izstrādājumu vai austiņas ilglaicīgi ar lielu vai nekomfortablu skaļumu, jo tas var izraisīt pastāvīgu dzirdes zudumu. Ja piedzīvojat jebkādas pakāpes dzirdes zudumu vai arī džinkstoņu ausīs, konsultējieties ar ārstu.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet elektrības spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

Yamaha neatbild par bojājumiem, kas radušies instrumenta nepareizas lietošanas vai modifikāciju dēļ, vai par zaudētiem vai iznīcinātiem datiem.

Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma un izlietoto bateriju savākšanu un likvidēšanu



Šie simboli uz produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem norāda, ka nolietotos elektriskos un elektroniskos produktu un baterijas nevajadzētu jaukt ar vispārējiem mājtsaimniecības atkritumiem.

Lai pareizi apstrādātu, reģenerētu un pārstrādātu vecos produktus un izlietotās baterijas, lūdzu, nogādājat tos attiecīgajās savākšanas vietās saskaņā ar jūsu nacionālo likumdošanu.

Pareizi likvidējot šos produktus un baterijas, jūs palīdzēsiet ietaupīt lielu daudzumu līdzekļu un novērsīsiet jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā rastos no neatbilstošas atkritumu apstrādes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, atkritumu likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā nopirkāt produktu.



Komerčiāla lietošanai Eiropas Savienībā:

Ja vēlaties atbrīvoties no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.



Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus Eiropas Savienības:

Šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šādiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējām varas iestādēm vai izplatītāju un noskaidrojiet pareizo likvidēšanas veidu.

Cd

Ievērojiet baterijas simbolu (apakšā norādīti divi simbolu piemēri):

Šis simbols var tikt lietots kombinācijā ar ķīmisku simbolu. Tādā gadījumā tas atbilst ES direktīvas par baterijām un akumulatoriem izvirzītajai prasībai par ķīmisku vielu klātbūtni.

(58-M03 WEEE battery lv 01)