

# VOORZICHTIG

Voor de elektrische componenten van instrumenten zoals gitaar, blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en percussie.

## **LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT**

Vooraf in het geval van kinderen moet een begeleider vóór het eigenlijke gebruik aanwijzingen geven voor het juiste gebruik en hanteren van het product.

Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.



## **WAARSCHUWING**

**Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:**

### **Spanningsvoorziening**

- Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels of radiatoren. Verbuig of beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
- Raak het product en de stekker niet aan tijdens een onweersbui.
- Gebruik alleen de juiste spanning die voor het product is aangegeven. De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het product.
- Gebruik alleen de/het meegeleverde of de/het aangegeven netadapter, stekker of USB-(net)snoer.
- Gebruik de/het meegeleverde netadapter, stekker of USB-(net)snoer niet voor andere apparaten.
- Controleer de stekker regelmatig en verwijder eventueel vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.
- Steek de stekker stevig helemaal in het stopcontact. Als u het product gebruikt wanneer de stekker niet voldoende in het stopcontact is gestoken, kan er zich stof ophopen op de stekker, met mogelijk brand of brandwonden tot gevolg.
- Zorg er bij het opstellen van het product voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is. Als er een storing optreedt of het instrument niet correct werkt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, wordt het product niet losgekoppeld van de stroombron zolang het netsnoer niet uit het stopcontact is gehaald.
- Sluit het product niet aan op een stopcontact met een stekkerdoosverlengstuk. Dit kan leiden tot lagere geluidskwaliteit of mogelijk brand veroorzaken bij of rond het stopcontact.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u altijd de stekker vast te pakken en niet het snoer. Trekken aan het snoer kan het beschadigen en elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

### **(Voor producten met een geaard netsnoer)**

- Let erop dat u het apparaat aansluit op een geschikt geaard stopcontact. Onjuiste aarding kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

### **Niet uit elkaar halen**

- Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Probeer de interne onderdelen niet uit elkaar te halen of op enigerlei wijze te wijzigen.

## Waarschuwing tegen water

---

- Stel het product niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of in vochtige of natte omstandigheden en plaats er geen voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) op die vloeistoffen bevatten die in openingen of op plekken kunnen vallen waar water kan druppelen. Een vloeistof zoals water die in het product komt, kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.

### (Voor producten die een netadapter gebruiken)

- Gebruik de netadapter alleen binnenshuis. Niet gebruiken in vochtige omgevingen.
- Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact als u natte handen hebt.

## Waarschuwing tegen brand

---

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het product, aangezien deze brand kunnen veroorzaken.

## Draadloze eenheid (voor producten die met Wi-Fi, Bluetooth, enz. kunnen worden gebruikt)

---

- Radiogolven van dit product kunnen elektromedische apparaten, zoals een geïmplanteerde pacemaker of geïmplanteerde defibrillator, beïnvloeden.
  - Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur of in medische instellingen. Radiogolven van dit product kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
  - Gebruik het product niet binnen een afstand van 15 cm van personen met een geïmplanteerde pacemaker of geïmplanteerde defibrillator.

## Batterijwaarschuwingen (voor producten die batterijen gebruiken)

---

- Gooi batterijen nooit in het vuur.  
Dit kan ertoe leiden dat de batterij barst of ontploft, en brand of letsel veroorzaakt.
- Stel de batterij niet bloot aan omstandigheden met extreem lage luchtdruk, kou of hitte (zoals in direct zonlicht of bij een brand).  
Dit kan ertoe leiden dat de batterij barst of ontploft, en brand of letsel veroorzaakt.
- Demonteer batterijen niet.  
Dit kan leiden tot brand, oververhitting, barsten, ontploffing of lekkage veroorzaken, wat brandwonden of letsel kan veroorzaken.
- Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Als dit niet wordt gedaan, kan dit leiden tot brand, oververhitting, lekkage of een storing, wat brandwonden of letsel kan veroorzaken.
  - Gebruik alleen het opgegeven batterijtype.
  - Gebruik nieuwe en oude batterijen niet door elkaar.
  - Gebruik geen batterijtypes door elkaar.
  - Controleer altijd of de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst zijn (let op de + en - tekens).
  - Haal de batterijen uit het product als u het gedurende een langere periode niet gebruikt.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden. Als u dit wel doet, kan er een barst of lekkage ontstaan, wat onder meer letsel tot gevolg kan hebben.
- Vermijd contact met de vloeistof uit lekke batterijen. Wanneer batterijvloeistof in contact komt met uw ogen, mond of huid, spoelt u het desbetreffende lichaamsdeel onmiddellijk met water en raadpleegt u een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan gezichtsverlies of chemische brandwonden veroorzaken.
- Laad nooit op als het product of de batterij nat is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen door kortsluiting veroorzaken.
- Volg tijdens het opladen de instructies die bij de batterijen, deze handleiding of de instructies van het aangesloten apparaat zijn geleverd. Gebruik alleen de aangegeven oplader en binnen het gespecificeerde laadtemperatuurbereik.  
Opladen met een niet-aangegeven oplader of bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, barsten, explosie of storing veroorzaken.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, volgt u de aanwijzingen die bij de batterijen zijn geleverd. Gebruik voor het opladen alleen de aangegeven oplader en binnen het gespecificeerde laadtemperatuurbereik.  
Opladen met een niet-aangegeven oplader of bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, barsten of storing veroorzaken.

- Lees voor het plaatsen en verwijderen van de batterij deze handleiding of de instructies van het aangesloten apparaat en volg de instructies. Het niet naleven kan leiden tot brand, oververhitting, barsten, explosie of storing. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Een kind kan per ongeluk een batterij inslikken. Als u dit niet in acht neemt, kan dit ook leiden tot ontsteking als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken. Daardoor kan schade ontstaan die wordt veroorzaakt door batterijen, elektrische schokken of storingen.
- Sluit de batterij niet opzettelijk kort. Barsten of vloeistoflekkage kan brand of letsel veroorzaken.
- Plaats batterijen niet in een zak of tas en draag of bewaar ze niet samen met stukken metaal. Batterijen die in een dergelijke toestand worden bewaard, kunnen kortsluiting veroorzaken, barsten of lekken, wat brand of letsel kan veroorzaken.
- Isoleer bij het opbergen of weggooien van batterijen de aansluitpunten door plakband of een andere bescherming aan te brengen. Als u ze vermengt met andere batterijen of metalen voorwerpen, kan dit brand, brandwonden of ontstekingen door vloeistof veroorzaken.

### (Voor producten die een knoopcelbatterij gebruiken)

#### • DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN; GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN

Het product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dat binnen slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken, wat tot de dood kan leiden.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterijencompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat iemand batterijen heeft ingeslikt of ergens in het lichaam heeft gestoken.



### Aansluitingen

---

- Lees de handleiding van het aan te sluiten apparaat en volg de instructies. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot brand, oververhitting, barsten of storing.

### Als u onregelmatigheden opmerkt

---

- Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de aan/uit-schakelaar onmiddellijk uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Als u batterijen gebruikt, verwijdert u alle batterijen uit het product. Laat het instrument ten slotte nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
  - Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd.
  - Het product verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het product.
  - Er is een voorwerp of water in het product gevallen.
  - Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het product.
  - Het product vertoont barsten of andere zichtbare schade.



## **VOORZICHTIG**

---

**Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging van het product en andere eigendommen te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:**

### Montage

---

- Monteer het product in de juiste volgorde door de bijgevoegde documentatie te volgen waarin het montageproces wordt uitgelegd. Zorg ook dat u de schroeven of bouten regelmatig vast draait. Als u dat niet doet, kan het product beschadigd raken of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

## Locatie

---

- Als het instrument een ventilatierooster heeft om warmte af te voeren, plaats dan geen voorwerpen voor het rooster. Als u dit wel doet, kan er onvoldoende ventilatie van de interne componenten plaatsvinden en kan het product oververhit raken.
- Plaats het product niet in een onstabiele positie of op een locatie met overmatige trillingen, waar het per ongeluk kan omvallen, wat storingen en zelfs letsel kan veroorzaken.
- Zorg dat u tijdens een aardbeving niet in de buurt van het product bent. Door hevige schokken tijdens een aardbeving kan het product verschuiven of omvallen, wat mogelijk persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Transporteer of verplaats een product dat meer dan 20 kg weegt altijd met twee of meer personen. Als u probeert het product met maar één of twee personen op te tillen, kan dat letsel, bijvoorbeeld rugletsel, veroorzaken, of kan het product vallen en kapot gaan, wat kan leiden tot ander letsel.
- Voordat u het product verplaatst, dient u alle aangesloten kabels te verwijderen. Zo voorkomt u schade aan de kabels en letsel bij personen die erover kunnen struikelen.
- Gebruik uitsluitend de/het voor het product bedoelde standaard of rek. Gebruik voor de bevestiging de meegeleverde schroeven en accessoires. Als u dit niet doet, kan het product omvallen, wat schade aan het product of letsel kan veroorzaken.

## Aansluitingen

---

- Voordat u het product op andere apparaten aansluit, schakelt u de stroom van alle apparaten uit. Stel alle volumeniveaus in op het laagste niveau voordat u de stroomtoevoer naar alle apparaten in- of uitschakelt.
- Zorg ervoor dat u het volume op alle apparaten op het laagste niveau zet en verhoog de volumeregeling geleidelijk terwijl u het product afspeelt, om het gewenste luisterniveau in te stellen.

## Hanteren

---

- Steek uw vingers of handen niet in de openingen van de toetsenklep of het product. Let er ook op dat uw vingers niet bekneld raken onder de toetsenklep.
- Steek geen vreemde materialen zoals metaal of papier in openingen of gaten van het product. Als u zich hier niet aan houdt, kan dit brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Leun niet op het product, plaats er geen zware voorwerpen op en ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.
- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Zij kunnen deze namelijk per ongeluk inslikken.
- Gebruik het product of de hoofdtelefoon niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Dit kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Als u dat niet doet, kan dat elektrische schokken veroorzaken.

Yamaha is niet aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het product, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.

## Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen



Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.

Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.



### Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.



### Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.

**Cd**

(58-M03 WEEE battery nl 01)

**NL**

© 2016 Yamaha Corporation  
Published 10/2025 MW-C0