

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre elektrické zariadenia nástrojov, ako sú gitara, dych, sláčikové nástroje a perkusie.

SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Najmä v prípade detí by mal opatrovník poskytnúť návod na správne používanie produktu a manipuláciu s ním pred samotným používaním.

Tento dokument si uchovajte ako referenciu na budúce použitie.



VAROVANIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému vážnemu poraneniu alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto bezpečnostné opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Prívod elektrickej energie

- Kábel napájania neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, akými sú ohrievače alebo radiátory. Taktiež ho príliš neohýbajte ani inak nepoškodzujte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Počas búrky sa nedotýkajte výrobku ani zástrčky.
- Používajte len správne napätie predpísané pre tento produkt. Požadované napätie je vytlačené na štítku produktu.
- Používajte len dodaný alebo určený sieťový adaptér, napájací kábel, zástrčku alebo (napájací) kábel USB.
- Pre iné zariadenia nepoužívajte dodaný sieťový adaptér, napájací kábel, zástrčku alebo (napájací) kábel USB.
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a odstraňujte všetku špinu a prach, ktorý sa na nej môže nahromadiť.
- Zástrčku pevne zasunúť až do sieťovej zásuvky. Používanie produktu, keď nie je dostatočne zapojený, môže spôsobiť nahromadenie prachu na zástrčke, čo môže viesť k požiaru alebo popáleniu pokožky.
- Pri inštalácii nástroja skontrolujte, či je používaná sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pokiaľ kábel napájania nie je odpojený zo sieťovej zásuvky, produkt sa neodpojí od zdroja napájania, aj keď je vypínač vypnutý.
- Výrobok nepripájajte k elektrickej zásuvke pomocou predlžovacieho kábla s viacerými zásuvkami. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality zvuku alebo dokonca viesť k vzniku požiaru v okolí zásuvky.
- Pri odpájaní zástrčky vždy držte samotnú zástrčku a nie kábel. Ťahaním kábla sa môže poškodiť a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, určite odpojte kábel napájania od sieťovej zásuvky.

(Pre produkty s uzemneným napájacím káblom)

- Nástroj zapájajte do vhodnej zásuvky s ochranným uzemnením. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nerozoberajte

- Tento produkt neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Nepokúšajte sa rozoberať vnútorné časti ani ich žiadnym spôsobom upravovať.

Varovanie pred vodou

- Výrobok nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ani naň nekladte žiadne nádoby (napr. vázy, fľaše ani poháre) s tekutinou, ktorá by sa mohla vyliť do niektorého z otvorov alebo miest, kam môže kvapnúť voda. Tekutina, ako je voda, ktorá sa dostane do produktu, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.

(Pre produkty používajúce sieťový adaptér)

- Sieťový adaptér používajte len v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými rukami.

Varovanie pred požiarom

- Do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace predmety ani otvorený oheň, pretože môžu spôsobiť požiar.

Bezdrôtová jednotka (pre produkty, ktoré možno používať s pripojením ku sieti Wi-Fi, rozhraniu Bluetooth a pod.)

- Rádiové vlny z tohto produktu môžu mať vplyv na elektromedicínske prístroje, ako je implantát kardiostimulátora alebo implantát defibrilátora.
 - Nepoužívajte tento produkt v blízkosti medicínskych prístrojov ani v zdravotníckych zariadeniach. Rádiové vlny z tohto produktu môžu mať vplyv na elektromedicínske prístroje.
 - Nepoužívajte tento produkt v rozsahu 15 cm (6 palcov) od osôb s implantátom kardiostimulátora alebo implantátom defibrilátora.

Batéria (pre produkty používajúce batérie)

- Batériu neodhadzujte do ohňa.
V opačnom prípade môže batéria prasknúť alebo vybuchnúť a spôsobiť požiar alebo zranenie.
- Batériu nevystavujte podmienkam extrémne nízkeho tlaku vzduchu, chladu ani tepla (ako je priame slnečné žiarenie alebo oheň).
V opačnom prípade môže batéria prasknúť alebo vybuchnúť a spôsobiť požiar alebo zranenie.
- Batérie nerozoberajte.
Mohlo by to spôsobiť požiar, prehriatie, prasknutie, výbuch alebo vytečenie, čo môže viesť k popáleninám alebo zraneniam.
- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť požiar, prehriatie, vytečenie alebo poruchu, ktoré môžu viesť k popáleninám alebo zraneniu.
 - Používajte len uvedený typ batérií.
 - Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
 - Nemiešajte rôzne typy batérií.
 - Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek polarity +/-.
 - Keď sa batérie vybijú alebo keď produkt neplánujete dlhší čas používať, batérie z produktu vyberte.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie. Mohlo by to spôsobiť prasknutie alebo vytečenie, čo by mohlo viesť k zraneniam atď.
- Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak sa tekutina z batérií dostane do styku s okom, ústami alebo pokožkou, okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť stratu zraku alebo poleptanie chemikáliou.
- Nikdy nenabíjajte, keď je produkt alebo batéria mokrá. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu v dôsledku skratu.
- Pri nabíjaní postupujte podľa pokynov dodaných s batériami, podľa tejto príručky alebo podľa pokynov pripojeného zariadenia. Používajte len určenú nabíjačku zariadenia a v rámci určeného rozsahu teplôt nabíjania. Nabíjanie neurčenou nabíjačkou alebo pri teplote mimo rozsahu môže spôsobiť vytečenie, prehriatie, prasknutie, explóziu alebo poruchu.
- Pri používaní nabíjacích batérií dodržiavajte pokyny dodané s batériami. Pri nabíjaní používajte len určenú nabíjačku zariadenia a v rámci určeného rozsahu teplôt nabíjania. Nabíjanie neurčenou nabíjačkou alebo pri teplote mimo rozsahu môže spôsobiť vytečenie, prehriatie, prasknutie alebo poruchu.

- Na inštaláciu a odstránenie batérií si prečítajte túto príručku alebo pokyny pripojeného zariadenia a postupujte podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť požiar, prehriatie, prasknutie, explóziu alebo poruchu.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Dieťa by mohlo batériu náhodne prehltnúť. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zápal v dôsledku vytečenia tekutiny z batérie.
- Nevystavujte batérie mechanickým otrasom.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spôsobenému batériami, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.
- Batériu zámerne neskracujte. Prasknutie alebo vytečenie tekutiny môže spôsobiť požiar alebo poranenie.
- Batérie neodkladajte do vrečka ani do tašky, ani ich neprenášajte ani neskladujte spolu s kusmi kovu. Batérie ponechané v takomto stave by mohli skratovať, prasknúť alebo vytečť, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie.
- Pri skladovaní alebo likvidácii batérií izolujte oblasť terminálov pomocou pásky alebo inej ochrany. Ich miešanie s inými batériami alebo kovovými predmetmi môže spôsobiť požiar, popáleniny alebo zápal spôsobený tekutinou.

(Pre výrobky používajúce mincové/gombíkové batérie)

• BATÉRIU NEPREHŤAJTE; NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉHO POPÁLENIA

Produkt obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. Prehltnutie mincovej/gombíkovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priestor na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Pripojenia

- Prečítajte si príručku k zariadeniu, ktoré sa má pripojiť, a postupujte podľa pokynov. Ich nedodržanie môže spôsobiť požiar, prehriatie, prasknutie alebo poruchu.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné

- Ak sa vyskytne akýkoľvek z uvedených problémov, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak používate batérie, vyberte ich všetky z produktu. Nakoniec nechajte nástroj skontrolovať servisným technikom spoločnosti Yamaha.
 - Kábel napájania alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.
 - Z produktu vychádza nezvyčajný zápach alebo dym.
 - Do produktu spadol nejaký predmet alebo natekla voda.
 - Počas používania produktu náhle vypadne zvuk.
 - Na produkte sa objavujú praskliny alebo iné viditeľné poškodenie.



UPOZORNENIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému fyzickému poraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu produktu alebo iného majetku. Tieto bezpečnostné opatrenia zahŕňajú okrem iných:

Montáž

- Montáž produktu vykonajte v správnom poradí podľa priloženej dokumentácie, ktorá vysvetľuje postup montáže. Okrem toho nezabudnite pravidelne doťahovať skrutky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo dokonca k poraneniu používateľa.

Umiestnenie

- Ak nástroj má ventilátor na rozptyly tepla, pred ventilátor neumiestňujte žiadne predmety. Môže to brániť dostatočnému vetraniu vnútorných častí a spôsobiť prehriatie produktu.
- Produkt nepokladajte do nestabilnej polohy ani na miesto s nadmernými vibráciami, kde by sa mohol náhodne prevrátiť, čo môže spôsobiť poruchu alebo dokonca zranenie.
- Počas zemetrasenia sa k produktu nepribližujte. Silné otrasy počas zemetrasenia môžu spôsobiť posunutie alebo prevrátenie produktu, čo môže viesť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.
- Výrobky s hmotnosťou nad 20 kg prenášajte alebo premiestňujte vždy za pomoci dvoch alebo viacerých osôb. Pokus o zdvihnutie produktu jednou alebo dvoma osobami môže to viesť k poraneniu, napríklad poraneniu chrbta, alebo spôsobiť spadnutie a zničenie produktu, čo by mohlo viesť k ďalším poraneniam osôb.
- Pred premiestnením výrobku odpojte všetky pripojené káble, aby ste predišli poškodeniu káblov alebo poraneniu osôb, ktoré by o ne mohli zakopnúť.
- Používajte len stojan alebo podstavec určený pre tento produkt. Na jeho pripojenie používajte dodané skrutky a dodávané súčasti príslušenstva. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť prevrátenie produktu, čo môže viesť k jeho poškodeniu alebo spôsobiť zranenie.

Pripojenia

- Skôr než výrobok pripojíte k iným zariadeniam, vypnite napájanie všetkých zariadení. Pred zapnutím alebo vypnutím napájania všetkých zariadení nastavte všetky úrovne hlasitosti na minimum.
- Počas hrania na výrobku nastavte požadovanú úroveň hlasitosti tak, že nastavíte hlasitosť všetkých zariadení na minimálnu úroveň a postupne ju budete zvyšovať.

Manipulácia

- Nevkladajte prsty ani ruky do medzier medzi kryt klávesov ani do produktu. Dávajte tiež pozor, aby vám kryt klávesov neprivrzol prsty.
- Nevkladajte cudzie materiály, ako sú kovy alebo papier, do žiadnych otvorov ani medzier na výrobku. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poruchy.
- O výrobok sa neopierajte celou váhou ani naň nekladte ťažké predmety a netlačte nadmernou silou na tlačidlá, prepínače ani konektory.
- Malé časti uchovávajte mimo dosahu detí, pretože ich môžu náhodne prehltnúť.
- Nepoužívajte výrobok ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej alebo nepohodlnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s lekárom.
- Pred čistením jednotky vytiahnite zástrčku napájania zo sieťovej zásuvky. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Spoločnosť Yamaha nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo úpravami produktu ani za stratené alebo zničené údaje.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií



Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom.

Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zanešte ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.

Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplývať z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.

Komerční používatelia v Európskej únii:

Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.



Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:

Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.



Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):

Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemickú látku. V takom prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.

Cd

(58-M03 WEEE battery sk 02)

SK