

ÖNLEMLER

Gitar, Nefesli, Yaylı ve Perküsyon gibi enstrümanların elektrikli bileşenleri için.

DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, ebeveyn veya gözetmenler ürünün düzgün kullanımı hakkında önceden bilgi vermelidir.

Lütfen bu belgeyi ileride başvurmak üzere saklayın.



UYARI

Elektrik çarpması, kısa devre, hasar, yangın veya diğer tehlikeli durumlardan kaynaklanabilecek ciddi yaralanmalardan ve hatta ölümlerden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Güç kaynağı

- Güç kablosunu ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin. Ayrıca, kabloyu aşırı derecede bükmeyin ya da kabloya zarar vermeyin veya kablo üzerine ağır nesneler koymayın.
- Şimşekli ve yıldırımlı bir fırtına sırasında ürüne veya fişine dokunmayın.
- Yalnızca enstrüman için belirtilen doğru voltajı kullanın. Gereken voltaj, ürünün ad plakasında yazılıdır.
- Yalnızca birlikte verilen veya belirtilen AC adaptörünü, güç kablosunu, fişi ya da USB (güç) kablosunu kullanın.
- Birlikte verilen AC adaptörünü, güç kablosunu, fişi veya USB (güç) kablosunu başka cihazlarda kullanmayın.
- Güç fişini periyodik olarak kontrol edin ve üzerinde birikmiş olabilecek kirlilik veya tozu temizleyin.
- Güç fişini AC prize tamamen oturuncaya kadar iterek takın. Ürün fişinin prize tam oturmamış durumda kullanılması, fişte zamanla toz birikmesine ve olası yangına veya ciltte yanıklara yol açabilir.
- Ürünün kurulumu sırasında kullandığınız AC prize kolayca ulaşılabilirdiğinden emin olun. Bir sorun veya çalışmada bozukluk oluşursa güç düğmesini hemen kapatın ve fişi prizden çekin. Güç kablosu AC prizden çıkarılmazsa güç düğmesi kapalı durumdayken bile ürün güç kaynağı bağlantısı kesilmez.
- Ürünü çoklu priz uzatma kablosu kullanarak elektrik kaynağına bağlamayın. Bu durum, ses kalitesinin düşmesine veya prizde ya da çevresinde yangın çıkmasına neden olabilir.
- Fişi prizden çıkarırken her zaman kablodan değil fişten tutun. Tutarak çekmek kabloda hasara neden olup zamanla elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa cihazın fişi AC prizinden mutlaka çekilmelidir.

(Topraklamalı güç kablosuna sahip ürünler için)

- Cihazı koruyucu topraklama bağlantısına sahip uygun bir prize bağladığınızdan emin olun. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir.

Sökmeyin

- Bu üründe kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmaz. Dahili bileşenleri herhangi bir şekilde sökmeye ya da bileşenlerde değişiklik yapmaya çalışmayın.

Su uyarısı

- Ürünü yağmurdan koruyun, suya yakın yerde veya ıslak ya da nemli ortamlarda kullanmayın ve cihazın üstüne vazo, şişe veya bardak gibi içinde bulundurduğu sıvının dökülerek ıslanmaması gereken yerlere gelebileceği veya cihaz deliklerine girebileceği nesneler koymayın. Su gibi bir sıvının ürünün içine sızması yangına, elektrik çarpmasına ya da arızalara neden olabilir.

(AC adaptör ile kullanılan ürünler için)

- AC adaptörü yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Güç fişini asla ıslak elle takmayın ya da çıkarmayın.

Yangın uyarısı

- Yangına neden olabileceği için ürünün yanına yanan herhangi bir şey koymayın.

Kablosuz birim (Wi-Fi, Bluetooth vb. ile kullanılabilen ürünler için)

- Ürünün çalışmasından kaynaklanan radyo dalgaları; kalp pili veya defibrilatör implantı gibi elektronik tıbbi cihazları olumsuz etkileyebilir.
 - Ürünü tıbbi cihazların yakınında veya hastanelerde kullanmayın. Ürünün çalışmasından kaynaklanan radyo dalgaları elektronik tıbbi cihazları olumsuz etkileyebilir.
 - Kalp pili veya defibrilatör implantı kullanan kişilerin 15 cm yakınında ürünü kullanmayın.

Pil uyarıları (pil ile kullanılan ürünler için)

- Pili ateşe atmayın.
Bu durum, pilin patlamasına veya parçalanmasına ve yangın ya da yaralanmaya neden olabilir.
- Pili; aşırı düşük hava basıncına, soğuk veya sıcak (doğrudan gelen güneş ışığı veya açık alev gibi) ortamlara maruz bırakmayın.
Bu durum, pilin patlamasına veya parçalanmasına ve yangın ya da yaralanmaya neden olabilir.
- Pilleri açmaya çalışmayın.
Bu durum yangına, aşırı ısınmaya, patlamaya, parçalanmaya veya sızıntıya neden olarak yanıklara ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Aşağıdaki önlemleri uygulayın. Bu önlemlere uyulmaması, yangın, aşırı ısınma, sızıntı veya arızaya neden olarak yanıklara ya da yaralanmaya yol açabilir.
 - Yalnızca belirtilen tür pil kullanın.
 - Yeni pilleri eskileriyle birlikte kullanmayın.
 - Farklı türde piller kullanmayın.
 - Her zaman için tüm pillerin +/- kutup işaretlerine uygun olarak yerleştirildiğinden emin olun.
 - Piller bittiğinde veya ürün uzun bir süre kullanılmadığında, pilleri üründen çıkarın.
- Şarj edilmek üzere tasarlanmamış pilleri yeniden şarj etmeye çalışmayın. Bu durum, patlama veya sızıntıya neden olarak yaralanmaya vb. durumlara yol açabilir.
- Piller sızıntı yaparsa sızan akışkana temas etmeyin. Pil sıvısı gözlerinize, ağzınıza veya derinize temas ederse, hemen suyla yıkayın ve bir doktora danışın. Pil sıvısı aşındırıcıdır ve görüş kaybına veya kimyasal yanmalara neden olabilir.
- Ürün veya pil ıslakken asla şarj işlemi yapmayın. Aksi durumda, kısa devre nedeniyle elektrik çarpması, yangın veya arıza görülebilir.
- Şarj sırasında, pillerle birlikte verilen talimatlara, bu kılavuzdaki bilgilere veya bağlı cihazın talimatlarına uyun. Yalnızca belirtilen şarj cihazını, belirtilen sıcaklık aralığında kullanın.
Şarj işleminin uygun olmayan bir şarj cihazıyla veya tanımlı sıcaklık aralığı dışında yapılması; pilde sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlamaya, parçalanmaya veya işlev bozukluğuna neden olabilir.
- Şarj edilebilen pilleri kullanırken, pillerle birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Şarj işlemi sırasında yalnızca belirtilen şarj cihazını, yine belirtilen sıcaklık aralığında kullanın.
Şarj işleminin uygun olmayan bir şarj cihazıyla veya tanımlı sıcaklık aralığı dışında yapılması; pilde sızıntıya, aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya işlev bozukluğuna neden olabilir.
- Pilin takılması ve çıkarılmasıyla ilgili olarak bu kılavuzu veya bağlı cihazın talimatlarını mutlaka okuyun ve talimatları uygulayın. Aksi halde; yangın, aşırı ısınma, patlama, parçalanma veya arıza yaşayabilirsiniz.

- Pilleri çocuklarından uzak tutun. Çocukların pili yanlışlıkla yutması olasıdır. Buna uyulmaması, pil sıvısı sızıntısı nedeniyle iltihaplanmaya da yol açabilir.
- Pilleri mekanik darbelere maruz bırakmayın. Buna dikkat edilmemesi pil, elektrik çarpması veya hatalı çalışma kaynaklı hasara neden olabilir.
- Pili bilerek kısa devre yapmayın. Patlama veya sıvı sızıntısı, yangına ya da yaralanmaya neden olabilir.
- Pilleri metal eşyalarla aynı pakette ya da çantada bulundurmayın veya taşımayın. Bu şekilde saklanan piller kısa devre yapabilir, patlayabilir veya sızdırabilir; bu da yangına ya da yaralanmaya neden olabilir.
- Pilleri saklarken veya atarken terminal bölgesini bantlayarak veya başka bir koruma uygulayarak izole edin. Bunları başka pillerle veya metal nesnelerle birlikte tutmak; sızıntı olması durumunda yangına, ciltte yanıklara veya iltihaplanmaya neden olabilir.

(Düğme tipi/lityum pil kullanan ürünler için)

• DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD

Bu ürün, bir düğme tipi/lityum pil içerir. Bu düğme pil yutulduğu takdirde, sadece 2 saat içinde ciddi dahili yanıklara yol açarak ölüme bile neden olabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapatılmadığı takdirde, ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.

Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerine sokulduğunu düşünüyorsanız derhal bir doktora başvurun.



Bağlantılar

- Bağlantı kurulacak cihazın kılavuzunu mutlaka okuyun ve verilen talimatları uygulayın. Talimatlara uyulmaması yangına, aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya arızaya neden olabilir.

Herhangi bir anormallik gözlemlediğinizde

- Aşağıdaki sorunlardan herhangi biri ile karşılaştığınızda, güç düğmesini hemen kapatın ve cihazın fişini prizden çekin. Pil kullanıyorsanız tüm pilleri üründen çıkarın. Son adım olarak da cihazı Yamaha bakım personeline götürün.
 - Güç kablosu veya fişi aşındığında veya zarar gördüğünde.
 - Alışılmadık bir koku yayıldığında veya duman çıktığında.
 - Ürünün içine bir nesne düşürüldüğünde ya da su girdiğinde.
 - Ürünün kullanımı sırasında ani bir ses kesintisi olduğunda.
 - Üründe çatlaklar veya başka görünür hasarlar oluştuğunda.



DİKKAT

Size veya etraftakilere yönelik olası fiziksel yaralanmalardan veya ürünün ya da başka bir eşyanın zarar görmesinden kaçınmak için her zaman aşağıda listelenen temel önlemleri uygulayın. Bu önlemler; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

Montaj

- Ürünü, montaj sürecini açıklayan ekli belgelerdeki talimatları izleyerek doğru sırayla monte edin. Ayrıca, vidaları veya civataları düzenli aralıklarla sıkmayı unutmayın. Bu işlemin yapılmaması, ürünün zarar göreceği veya yaralanmaların yaşanabileceği durumlar ortaya çıkarabilir.

Yerleştirme

- Enstrümanın ısı dağıtmak için bir hava çıkışı varsa bu çıkışın önüne nesne koymayın. Bu durum, iç bileşenlerin yeterli havalandırılmasını engelleyebilir ve ürünün aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Ürünü, devrilme riski bulunan dengesiz bir konuma veya aşırı titreşimin olduğu bir yere yerleştirmeyin. Aksi takdirde ürün arızalanabilir veya yaralanmaya neden olabilir.

- Deprem anında ürünün yanında durmayın. Deprem sırasında meydana gelen şiddetli sarsıntı, ürünün yerinden oynamasına veya devrilmesine neden olarak yaralanmalara yol açabilir.
- Ağırlığı 20 kg'dan fazla olan bir ürünü taşıırken veya hareket ettirirken daima iki ya da daha fazla kişi kullanın. Ürünü sadece bir veya iki kişi ile kaldırmaya çalışmak, sırt yaralanması gibi sorunlara veya ürünün düşerek kırılmasına ve buna bağlı başka yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünü taşımadan önce, kablolarla verilebilecek hasarı ya da birinin üstüne basıp düşerek yaralanmasını önlemek için bağlı tüm kabloları çıkarın.
- Yalnızca ürün için belirtilen standı veya rafı kullanın. Montaj sırasında, birlikte verilen vidaları ve aksesuar parçalarını kullanın. Buna uyulmaması, ürünün devrilmesine, ürünün zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bağlantılar

- Ürünü başka cihazlara bağlamadan önce ilgili tüm cihazları kapatın. Tüm cihazların gücünü açmadan veya kapatmadan önce tüm ses seviyesi ayarlarını minimuma getirin.
- Tüm cihazların ses seviyesini minimuma getirdiğinizden emin olun ve ürünü çalarken istediğiniz dinleme seviyesini ayarlamak üzere ses seviyesi denetimlerini kademeli olarak yükseltin.

Kullanım

- Parmağınızı veya elinizi tuş kapağı veya ürün üzerindeki hiçbir boşluğa sokmayın. Ayrıca, tuş kapağının parmağınızı sıkıştırmamasına dikkat edin.
- Metal veya kağıt gibi yabancı cisimleri ürün üzerindeki açıklık veya boşluklara sokmayın. Talimatlara uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir.
- Ürün üzerine ağırlığınızı bindirmeyin veya ağır nesneler koymayın ve düğmeler, anahtarlar ya da konektörler üzerine aşırı güç kullanmayın.
- Küçük parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun; aksi takdirde bu parçaları yanlışlıkla yutabilirler.
- Kalıcı işitme kaybına yol açabileceğinden, ürünü veya kulaklıkları yüksek veya rahatsız edici bir ses seviyesinde uzun süre kullanmayın. İşitme kaybı veya kulaklarda çınlama hissi yaşarsanız bir doktora danışın.
- Birimi temizlemeden önce ürünün fişini AC prizinden çıkarın. Talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yamaha, ürünün uygunsuz kullanımından veya ürün üzerinde yapılan değişikliklerden doğan hasarlardan ya da kaybedilen veya yok edilen verilerden sorumlu tutulamaz.

Eski Ekipmanların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Atılması Hakkında Kullanıcılara Yönelik Bilgiler



Ürünler, paketler ve/veya birlikte gelen belgeler üzerindeki bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin doğru biçimde değerlendirilmesi, kurtarılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla, lütfen bu ürünleri ulusal yasalarınıza uygun olarak mevcut toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz.

Eski ürünler ile pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenize, atık tasfiye hizmetinize veya öğeleri satın aldığınız satış noktasına başvurun.

Avrupa Birliği'ndeki işletme kullanıcıları için:



Elektrikli ve elektronik ekipmanınızı atmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen satıcınıza veya dağıtıcınıza başvurun.

Avrupa Birliği dışındaki Ülkelerdeki Tasfiye işlemi hakkında bilgi:



Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, doğru tasfiye yöntemi hakkında bilgi almak üzere lütfen yerel yetkili birimlerinize veya satıcınıza başvurun.

Pil sembolü (aşağıdaki iki sembol örneği) için not:

Bu sembol, bir kimyasal sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda, söz konusu kimyasallara yönelik AB Pil Direktifi tarafından belirlenen gereksinimler geçerli olur.

Cd

(58-M03 WEEE battery tr 01)

TR