

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Запазете този документ за бъдеща справка.

За адаптера за променливотоково захранване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този променливотоков адаптер е предназначен за употреба само с електронни инструменти на Yamaha. Не го използвайте за други цели.
- Използвайте го само на закрито. Не го използвайте при мокри условия.

ВНИМАНИЕ

- При инсталиране се уверете, че променливотоковият контакт е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранване на инструмента и извадете щепсела на променливотоковия адаптер от контакта. Имайте предвид, че когато променливотоковият адаптер е включен в променливотоковия контакт, протича слабо електричество дори ако ключът за захранване е изключен. Когато няма да използвате инструмента дълго време, се уверете, че сте изключили кабела за захранване от променливотоковия контакт.

За инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от сериозни наранявания или дори смърт от токов удар, късо съединение, повреда, пожар или други рискове. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

Захранване

- Не поставяйте захранващия кабел или адаптер близо до източници на топлина като нагреватели или радиатори. Освен това не прегъвайте прекалено или повреждайте по друг начин кабела или адаптера, както и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Използвайте само напрежението, указано като правилно за инструмента. Необходимото напрежение е отпечатано на пластина с името на инструмента.
- Използвайте само посочения захранващ кабел или адаптер. Използването на неподходящ кабел или адаптер може да доведе до повреда на инструмента или до прегряване.
- Проверявайте електрическия щепсел периодично и премахвайте праха и мръсотията, които може да са се натрупали.

(За инструмент със заземен захранващ кабел)

- Уверете се, че сте свързани към правилния контакт със защитена заземена връзка. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.

Да не се отваря

- Този инструмент няма части, които да се подменят от потребителя. Не отваряйте инструмента или не се опитвайте да разглобите или промените вътрешните компоненти. Ако изглежда, че той не работи нормално, прекратете използването незабавно и го проверете при квалифициран сервизен техник на Yamaha.

Предупреждение за вода

- Не излагайте инструмента на дъжд, не го използвайте близо до вода или при влажни или мокри условия, не поставяйте върху него каквито и да е съдове (например вази, бутилки или чаши), съдържащи течности, които могат да се разлят в някои отвори. Ако течност (като например вода) проникне в инструмента, изключете незабавно захранването и изключете захранващия кабел от контакта с променливотоково захранване. След това проверете инструмента при квалифициран сервизен техник на Yamaha.
- Никога не поставяйте и не изваждайте електрически щепсел с мокри ръце.

Предупреждение за пожар

- Не поставяйте горящи предмети, като свещи, върху продукта, тъй като могат да паднат да предизвикат пожар.

Предупреждения за батериите (за инструмент, използващ батерии)

- Спазвайте предпазните мерки по-долу. Ако не направите това, резултатът може да е експлозия, пожар, прегряване или изтичане на течност от батерията.
 - Не подправяйте и не разглобявайте батериите.
 - Не излагайте батерията на огън.
 - Не се опитвайте да презареждате батерии, които не са предназначени за презареждане.
 - Дръжте батериите отделно от метални предмети като огърлици, фиби, монети и ключове.
 - Използвайте само посочения тип батерия.
 - Използвайте нови батерии, като всички трябва да са от един и същ тип и модел, както и да са изработени от един и същи производител.
 - Винаги проверявайте дали всички батерии са поставени в съответствие със знаците за поляритет +/-.
 - Когато батериите се изтощят или ако инструментът няма да се използва за дълго време, извадете батериите от инструмента.
 - Когато използвате Ni-MH батерии, спазвайте инструкциите, предоставени с батериите. Използвайте само посоченото зарядно устройство, когато зареждате.
- Пазете батериите далеч от малки деца, които могат инцидентно да ги погълнат.
- Ако батериите текат, избягвайте контакт с изтичащата течност. Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, устата или кожата, незабавно я измийте с вода и се консултирайте с лекар. Течността от батерията е корозивна и е възможно да доведе до загуба на зрението или химически изгаряния.

При аномалии

- Ако възникне някой от изброените по-долу проблеми, веднага изключете ключа за захранването и извадете електрическия щепсел от контакта. Ако използвате батерии, ги извадете от инструмента. След това проверете устройството при сервизен техник на Yamaha.
 - Захранващият кабел или контакт се запали или повреди.
 - Изпускане на необичайни миризми или дим.
 - В инструмента е паднал предмет.
 - Внезапно се загубва звукът, докато инструментът се използва.
 - Пукнатини или други видими повреди по инструмента.



ВНИМАНИЕ

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от физически травми за вас или други лица или повреда на инструмента или други вещи. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

Захранване

- Не свързвайте инструмента към електрически контакт, който използва многократен конектор. Това може да доведе до ниско качество на звука или до прегряване на контакта.
- Когато премахвате електрическия щепсел от инструмента или от контакта, винаги дръжте щепсела, а не кабела. Издърпването на кабела може да го повреди.
- Извадете електрическия щепсел от контакта, когато няма да използвате инструмента за дълго време или по време на гръмотевични бури.

Сглобяване

- Прочетете внимателно приложената документация, обясняваща процеса на сглобяване. Ако не сглобите инструмента в правилната последователност, може да го повредите или дори да се нараните.

Място

- Не поставяйте инструмента в нестабилна позиция, от която може случайно да падне.
- Ако инструментът има отвор за разпръскване на топлината, не поставяйте предмети пред вентилационния отвор на инструмента. Това може да попречи правилната вентилация на вътрешните компоненти и евентуално да доведе до прегряване на инструмента.
- Транспортирането или преместването на инструмент с тегло над 20 кг винаги трябва да се извършва от двама или повече души. Опитът за повдигане на инструмента без чужда помощ може да доведе до травма в гърба, друг тип травма или до повреда в самия инструмент.
- Преди да местите инструмента, махнете всички свързани кабели, за да предотвратите повреда на кабелите или нараняване на някой, който може да се спъне в тях.
- Когато настройвате продукта, се уверете, че контактът с променливотоково захранване, който използвате, е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранването, както и щепсела от контакта. Дори когато ключът за захранването е изключен, в продукта протича слабо електричество. Когато не използвате продукта дълго време, се уверете, че сте изключили захранващия кабел от променливотоковия контакт.
- Използвайте само стойката/поставката, определени за инструмента. Когато го прикрепвате, използвайте само предоставените винтове. Ако не направите това, може да причините щети на вътрешните компоненти или инструментът може да падне.

Свързвания

- Преди да свържете инструмента към други електронни компоненти, изключете захранването на всички компоненти. Преди да включите или да изключите захранването на всички компоненти, задайте минимални нива на звука.
- Уверете се, че сте задали минималните нива на звук на всички компоненти, след което постепенно увеличавайте регулаторите на звука, докато възпроизвеждате инструмента, за да зададете желаното ниво за слушане.

Внимателно боравене

- Не поставяйте пръст или ръка в отворите на капака за клавишите или на инструмента. Също така внимавайте капака за клавишите да не притисне пръстите ви.
- Никога не поставяйте или изпускате хартия, метални или други обекти в отворите на капака за клавишите, панела или клавиатурата. Това може да причини физически наранявания на вас или други лица, повреда на инструмента или друга собственост или проблеми при работа.
- Не се облягайте или не поставяйте тежки предмети върху инструмента и не използвайте прекомерна сила върху бутоните, ключовете или конекторите.
- Не използвайте инструмента/устройството или слушалките за дълъг период от време с високо или неподходящо ниво на звука, тъй като това може да предизвика постоянна загуба на слуха. Ако имате проблеми със слуха или чувате звънене в ушите си, се консултирайте с лекар.

Използване на столчето (ако е включено)

- Не поставяйте столчето в нестабилна позиция, от която може случайно да падне.
- Не си играйте със (или не стойте на) столчето. Не използвайте столчето като инструмент или стълба или за друга цел, тъй като това може да доведе до инцидент или нараняване.
- Само по един човек може да седи на столчето в даден момент, за да се предотврати възможност за инцидент или нараняване.
- За столчета с регулируема височина – не се опитвайте да регулирате височината на столчето, докато седите на него, тъй като това може да окаже прекалено голям натиск на регулиращия механизъм, което да доведе до неговата повреда или дори до нараняване.
- Ако винтовете на столчето се разхлабят поради дълга употреба, ги затягайте периодично, като използвате подходящ инструмент, за да избегнете евентуален инцидент или нараняване.
- Бъдете особено внимателни с малките деца, за да не паднат от задната част на столчето. Столчето няма облегалка, използването му без надзор може да доведе до злополука или нараняване.

Yamaha не може да бъде подведена под отговорност за повреди, предизвикани от неправилна употреба или модифициране на инструмента, или за данни, които са били изгубени или унищожени.

Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване и използвани батерии



Тези символи на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означават, че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се изхвърлят заедно с обикновения домакински боклук.

За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани батерии ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното ви законодателство.

Изхвърляйки тези продукти и батерии по правилния начин, вие ще помогнете за запазване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти и батерии се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продуктите.



За бизнес потребителите в Европейския съюз:

Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия търговец или доставчик за получаване на допълнителна информация.



Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз:

Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези продукти, свържете се с местните власти или с вашия търговец и попитайте за правилния начин на изхвърляне.

Cd

Забележка за символа на батерия (по-долните два примера за символ):

Този символ може да се използва заедно със символ за химическо вещество. В този случай продуктът отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за батериите за съответното химическо вещество.

(weee_battery_eu_bg_02)