

ETTEVAATUSABINÕUD

PALUN LUGEGE ENNE JÄTKAMIST HOOLIKALT LÄBI

Palun hoidke see dokument edasiseks kasutamiseks alles.

Vahelduvvooluadapter

HOIATUS

- See vahelduvvooluadapter on ette nähtud kasutamiseks ainult Yamaha elektrooniliste instrumentidega. Ärge kasutage seda ühelgi muul otstarbel.
- Kasutage ainult siseruumides. Ärge kasutage seda niiskes keskkonnas.

ETTEVAATUST

- Seadme paigaldamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesast. Probleemi või rikke korral lülitage instrumendi toide kohe välja ning lahutage vahelduvvooluadapter pistikupesast. Pidage meeles, et kui vahelduvvooluadapter on ühendatud vahelduvvoolu pistikupesaga, on instrument vähesel määral pingestatud isegi siis, kui toitelüliti on välja lülitatud. Kui te instrumenti pikemat aega ei kasuta, lahutage toitejuhe kindlasti vahelduvvoolu seinakontaktist.

Instrument

HOIATUS

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida tõsiseid vigastusi või isegi surma, mida võib põhjustada elektrilöök, lühis, kahjustused, tulekahju või teised ohud. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmises loendis märgitud abinõud.

Toiteallikas

- Ärge asetage toitejuhet või adapterit soojusallikate (nagu puhurid või radiaatorid) lähedale. Ärge painutage juhet või adapterit liigselt ega kahjustage seda muul viisil ning ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Kasutage ainult seadme kasutamiseks sobivat pinget. Nõutav pinge on trükitud seadme nimeplaadile.
- Kasutage ainult ette nähtud toitejuhet või adapterit. Vale toitejuhtme või adapteri kasutamine võib instrumenti kahjustada või põhjustada selle ülekuumenemist.
- Kontrollige elektripistikut perioodiliselt ning eemaldage sellelt tekkinud mustus või tolm.

(Maandatud toitejuhtmega instrument)

- Ühendage juhe kindlasti ainult sobiva pistikupesaga, millel on kaitsemaanduse ühendus. Ebapiisav maandus võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge avage

- See seade ei sisalda osi, mida kasutaja saaks parandada. Ärge avage seadet ega üritage sisemisi osi lahti võtta või neid osi mingil viisil modifitseerida. Kui seadmes peaks ilmne rike, lõpetage kohe selle kasutamine ning laske see Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.

Hoiatused vee kohta

- Ärge hoidke instrumenti vihma käes, ärge kasutage seda vee ligidal või niisketes või märgades tingimustes ega asetage selle peale anumaid (nt vaase, pudeleid ja klaase), milles olev vedelik võib loksuda instrumendi avaustesse. Kui mis tahes vedelik – näiteks vesi – nõrgub seadmesse, lülitage toide kohe välja ning ühendage voolujuhe vahelduvvoolu pistikupesast lahti. Seejärel laske seade Yamaha kvalifitseeritud hooldustöötajatel üle vaadata.
- Ärge kunagi sisestage või eemaldage elektripistikut märgade kätega.

Hoiatus tule kohta

- Ärge asetage toote peale põlevaid esemeid, nagu küünlad, sest need võivad ümber minna ja põhjustada tulekahju.

Patareiga seotud hoiatused (patareidel töötav instrument)

- Järgige alltoodud ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla plahvatus, tulekahju, ülekuumenemine või patareivedeliku leke.
 - Ärge modifitseerige patareisid ega võtke neid lahti.
 - Ärge visake patareisid tulle.
 - Ärge üritage laadida selliseid patareisid, mis ei ole mõeldud taaslaadimiseks.
 - Vältige patareide kokkupuudet metallist esemetega, nagu kaelaehded, juuksenõelad, mündid ja võtmed.
 - Kasutage ainult nimetatud patareitüüpe.
 - Kasutage ühe tootja ühte tüüpi patareisid (sama tüüp, sama mudel).
 - Kontrollige alati, kas kõik patareid on sisestatud vastavalt polaarsusmärkidele +/-.
 - Kui patareid saavad tühjaks või kui instrumenti ei kavatseta pikka aega kasutada, siis eemaldage patareid.
 - Kui kasutate nikkel metallhüdriidakusid järgige akude kasutusjuhiseid. Laadimiseks kasutage ainult nimetatud laadijat.
- Vältige patareide sattumist väikelaste kätte, kes võivad patarei kogemata alla neelata.
- Kui patareid peaksid siiski lekkima, vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga. Kui patareivedelik peaks sattuma kokkupuutesse teie silmade, suu või nahaga, peske seda kohta kohe veega ja pöörduge arsti poole. Patareivedelik on söövitav ning võib põhjustada nägemiskadu või keemilisi põletusi.

Kui märkate midagi ebatavalist

- Kui ilmneb mõni järgmistest probleemidest, lülitage toitelüliti kohe välja ning eemaldage elektripistik pistikupesast. Kui seade kasutab patareisid, siis eemaldage need kohe seadmest. Seejärel laske seade Yamaha hooldustöötajatel üle vaadata.
 - Voolujuhe või pistik kulub või saab kahjustada.
 - Seadmest eritub imelikku lõhna või suitsu.
 - Seadmesse on kukkunud mingi ese.
 - Seadme kasutamisel kaob ootamatult heli.
 - Instrumendil on praod või muud nähtavad kahjustused.



ETTEVAATUST

Järgige alati allpool loetletud põhilisi ettevaatusabinõusid, et vältida enda ja teiste füüsilist vigastamist ning seadme või mõne muu vara kahjustamist. Nende ettevaatusabinõude hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) järgmises loendis märgitud abinõud.

Toiteallikas

- Ärge ühendage seadet elektrilisse pistikupesasse, millel on mitu konnektorit. Selle tagajärjel võib helikvaliteet halveneda või pistikupesa üle kuumeneda.
- Eemaldades elektripistikut seadmest või pistikupesast, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Vastasel juhul võite juhet kahjustada.
- Eemaldage elektripistik pistikupesast, kui seadet ei kasutata pika aja vältel või kui väljas on äikesetorm.

Montaaž

- Lugege hoolikalt juurde lisatud dokumentatsiooni, mis kirjeldab monteerimisprotsessi. Seadme monteerimine vales järjestuses võib põhjustada seadme kahjustamist või isegi vigastusi.

Asukoht

- Ärge asetage seadet ebastabiilsesse asendisse, kus see võib juhuslikult ümber kukkuda.
- Kui instrumendil on ülekuumenemise vältimiseks õhuava, ärge asetage selle ette esemeid. See võib tõkestada seadme sisemiste komponentide piisavat ventilatsiooni, mille tagajärjel võib instrument üle kuumeneda.
- Enam kui 20 kg kaaluvat instrumenti peab transportima või liigutama alati kaks või enam inimest. Püüdes seadet üksinda tõsta, võite vigastada oma selga, põhjustada muid vigastusi või tekitada seadmele kahjustusi.
- Enne seadme liigutamist eemaldage kõik ühendatud juhtmed vältimaks juhtmete kahjustamist ja vigastusi, mida võib põhjustada juhtmesse takerdumine.
- Toote seadistamisel kasutage kergesti ligipääsetavat vahelduvvoolu pistikupesaga. Kui ilmneb probleem või rike, lülitage toitelüliti kohe välja ning ühendage voolujuhe pistikupesast lahti. Isegi kui toitelüliti on välja lülitatud, on elektrivool veel väga vähesel määral olemas. Kui te ei kasuta toodet kaua aega, ühendage voolujuhe vahelduvvoolu seinakontaktist lahti.
- Kasutage ainult seadmega kasutamiseks ette nähtud alust/tugiraami. Statiivi kinnitamisel kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid. Vastasel juhul võivad seadme sisemised komponendid kahjustuda või seade võib ümber kukkuda.

Ühendused

- Enne seadme ühendamist teiste elektrooniliste komponentidega lülitage kõikide komponentide toide välja. Enne kõikide komponentide toite sisse või välja lülitamist seadistage kõik helitugevused kõige väiksema tasemeni.
- Seadistage kõikide komponentide helitugevused kõige väiksema tasemeni ning tõstke seadme mängimise ajal järk-järgult helitugevuse nuppu soovitud tasemeni.

Ettevaatus käsitsemisel

- Ärge sisestage sõrme või kätt klahvikatte või seadme mis tahes avadesse. Vaadake ette, et teie sõrmed ei jääks klahvikatte vahele.
- Ärge kunagi sisestage või kukutage paberist, metallist või mõnest muust materjalist esemeid klahvikatte paneeli või klahvistiku vahedesse. See võib vigastada teid või teisi inimesi, kahjustada seadet või muud vara või põhjustada rikke.
- Ärge toetuge seadmele ega asetage sellele raskeid esemeid ega kasutage nuppude, lülitite ja pistmike käsitsemisel ülemäärast jõudu.
- Ärge kasutage instrumendi/seadme kõrvaklappe pika aja vältel suure või ebamugavalt valju helitugevusega, kuna see võib põhjustada jäädavat kuulmiskadu. Kui märkate kuulmiskadu või kõrvade kumismist, pöörduge arsti poole.

Pingi kasutamine (kui see on komplektis)

- Ärge asetage pinki ebastabiilsesse asendisse, kus see võib juhuslikult ümber kukkuda.
- Ärge mängige pingiga ettevaatamatult ega seiske sellel. Selle kasutamine tööriistana või treppredelina või mõnel muul eesmärgil võib põhjustada õnnetuse või vigastuse.
- Õnnetuse või vigastuse võimaluse vältimiseks peaks korraga pingil istuma ainult üks inimene.
- Kohandavate pinkide puhul ärge üritage kohandada pinki kõrgust samal ajal, kui sellel istute, kuna selle käigus võidakse kohandusmehhanismidele rakendada ülemäärast jõudu, mis võib põhjustada mehhanismi kahjustamist või isegi vigastusi.
- Kui pinki kruvid tulevad pikaajalise kasutamise tagajärjel lahti, pinguldage neid regulaarselt pingiga kaasas olevat tööriista kasutades, et vältida õnnetusi ja kehavigastusi.
- Jälgige eriti tähelepanelikult väikelapsi, et nad ei kukuks pingilt maha. Kuna pingil pole seljatuge, võib järelevalveta kasutamise tagajärjeks olla õnnetus või vigastus.

Yamahat ei saa vastutusele võtta kahjustuse eest, mida põhjustavad seadme vale kasutamine, seadme modifitseerimine või kadunud või hävinenud andmed.

Kasutajateave vanade seadmete ja akude kogumise ja käitluse kohta



Toodete, pakendite ja/või kaasnevate dokumentide peal olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja akusid ei tohiks lasta seguneda olmejäätmetega. Viige kasutatud tooted ja akud konkreetse riigi seadusandluse kohaselt korrektseks käitlemiseks, parandamiseks ja ümbertöötamiseks selleks ettenähtud kogumispunktidesse.



Nende toodete ja akude korrektse kõrvaldamisega aitate säästa väärtuslikke ressursse ja ära hoida võimalikke negatiivseid mõjutusi inimtervisele ja keskkonnale, mis vastasel juhul võivad tekkida ebakorrektselt jäätmekäitlusest.

Pöörduge lisateabe saamiseks vanade toodete ja akude kogumise ja ümbertöötlemise kohta kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlustevõtte või müügipunkti poole, kust vastavad esemed pärinevad.

Euroopa Liidu äriklientidele

Kui soovite ära visata elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust edasimüüja või varustajaga.



Äraviskamist puudutav teave riikidele väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid kehtivad üksnes Euroopa Liidus. Kui soovite neid esemeid ära visata, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja küsige lähemat infot korrektse jäätmekäitlusesse andmise korra kohta.



Märkus akusümbolite kohta (kahe alumise sümboli näited)

Seda sümbolit võidakse kasutada kombineeritult kemikaalisümboliga. Sellisel juhul on see kooskõlas vastavat kemikaali puudutava EL-i akudirektiiviga kehtestatud nõuetele.

Cd

(weee_battery_eu_et_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0