

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE FORTFAHREN

WARNUNG

Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Sollte dies nicht geschehen, bestehen Gefahren durch Brände, Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt.
- Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht für andere elektrische Geräte. Andernfalls bestehen Gefahren durch Brände, Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt.
- Verwenden Sie nur die angegebene Versorgungsspannung. Sollte dies nicht geschehen, bestehen Gefahren durch Brände, Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, die Sie sehen und erreichen können. Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker ggf. leicht entfernen können.
- Führen Sie den Stecker vollständig und sicher in die Steckdose ein. Falls der Stecker nicht vollständig eingeführt ist, kann es zu Stromschlägen kommen. Es könnte auch zu Staubansammlungen auf dem Stecker kommen, die dann zur Hitzeentwicklung oder Feuer führen können.
- Überprüfen Sie die Strombelastbarkeit der Steckdose oder Steckerleiste und stellen Sie sicher, dass die Verwendung des Produkts die Kapazität nicht übersteigt. Jegliche Überhitzung oder Verschlechterung der Steckerleiste könnte zu einem Brand führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker in einem der folgenden Fälle sofort aus der Steckdose. Geschieht dies nicht, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Bitten Sie Ihren Händler, alle notwendigen Reparaturen und Inspektionen durchzuführen.
 - es treten ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche auf;
 - es entsteht Rauch;
 - das Produkt ist defekt; oder
 - das Produkt wurde Wasser ausgesetzt.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden. Die Beschädigung des Netzkabels kann Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt verursachen.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Das Netzkabel darf auf keinen Fall modifiziert werden.
 - Verwenden Sie keine Klammern, um das Kabel an Ort und Stelle zu befestigen.
 - Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Kabel aus.
 - Halten Sie das Kabel von Hitze fern.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen. Sonst besteht die Gefahr durch Stromschläge oder Schäden am Produkt.
- Das Produkt nicht fallen lassen oder einen starken Schlag auf das Produkt ausüben. Die Innenteile können kaputt gehen, was zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Produkt führen kann.
- Falls das Produkt beschädigt wurde, bitten Sie Ihren Händler um eine Reparatur oder Inspektion. Eine weitere Benutzung des Gerätes kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch auf irgendeine Weise modifiziert werden. Andernfalls bestehen Gefahren durch Brände, Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt.
- Blockieren Sie die Wärmeableitung nicht.
 - Legen Sie keine Tücher, Tischdecken oder andere derartige Gegenstände auf das Produkt.
 - Legen Sie das Produkt nicht auf einen Teppichvorleger, einen Teppich, usw.
 - Das Produkt nicht in einen engen Raum zwängen oder quetschen, der eine schlechte Luftzirkulation hat.
 - Lüftungsschlitze freihalten.

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz um das Produkt vorhanden ist.

Nichtbeachtung kann zur Folge haben, dass sich im Innenbereich Hitze ansammelt, was einen Brand oder Schäden am Produkt verursachen kann.

- Das Produkt nicht im Freien oder an einem Ort lagern, an dem Wasser darauf tropfen kann. Sonst bestehen Gefahren durch Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, wo es Staub oder Feuchtigkeit, öligem Rauch oder Dampf, oder korrosiven Gasen ausgesetzt sein kann. Andernfalls bestehen Gefahren durch Brände, Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt waagrecht platziert ist. Platzieren Sie es nicht kopfüber oder in einer vertikalen Ausrichtung. Sonst bestehen Gefahren durch Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt.
- Das Produkt darf nicht an Orten installiert werden, wo ein Fremdkörper auf das Produkt fallen oder es Flüssigkeiten und Spritzwasser ausgesetzt sein kann. Auf dem Produkt dürfen folgende Gegenstände nicht platziert werden:
 - Andere Komponenten, da diese zu Beschädigungen und/oder Verfärbungen der Produktoberfläche führen können.
 - Brennende Objekte (d. h. Kerzen), da sie zu Bränden, Schäden am Gerät und/oder Verletzungen führen können.
 - Behälter mit darin befindlicher Flüssigkeit, die umfallen und durch die auslaufende Flüssigkeit zu Stromschlagverletzungen des Anwenders und/oder Schäden am Produkt führen können.
- Führen Sie keine Fremdkörper wie Metall oder Papier in das Produkt ein. Sonst besteht die Gefahr durch Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt.
- Falls Sie es donnern hören, berühren Sie das Produkt nicht. Sonst besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Staub vom Netzstecker. Geschieht dies nicht, kann es zu einem Brand kommen.
- Das Produkt sollte in einer Entfernung von mindestens 22 cm zu Personen mit einem Herzschrittmacher, Defibrillator oder einem ähnlichen Gerät verwendet werden. Das Produkt kann den Herzschrittmacher beeinflussen, was zu einem schweren Unfall führen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Die Funkwellen dieses Produkts können den Betrieb der elektromedizinischen Geräte negativ beeinflussen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht an Orten, wo die Nutzung von Funkwellen eingeschränkt ist, zum Beispiel in der Nähe von medizinischen Geräten.



Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder aber Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

- Achten Sie darauf, die USB- und Mikrofonkabel zu verwenden, die mit dem Produkt geliefert werden. Die Verwendung von anderen USB- und Mikrofonkabeln kann Gefahren durch Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt verursachen.
- Wenn dieses Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, müssen alle Netzstecker gezogen werden. Geschieht dies nicht, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Vermeiden Sie Beschädigungen der USB- und Mikrofonkabel.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel.
 - Modifizieren Sie die Kabel nicht.
 - Verwenden Sie keine Heftklammern, um die Kabel zu befestigen..
 - Üben Sie keine unnötige Kraft auf die Kabel aus.
 - Platzieren Sie die Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen.Sonst besteht die Gefahr durch Brände, Stromschläge oder Schäden am Produkt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anschließen und Abziehen des Netzsteckers oder der Kabel trocken sind. Das Berühren des Netzsteckers oder der Kabel mit nassen Händen kann zu Stromschlagverletzungen oder Schäden am Produkt führen.
- Das Produkt nicht in Bereichen installieren, die instabil sind oder in denen es Vibrationen ausgesetzt sein kann. Es könnte umfallen oder auf den Kopf gestellt werden, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.
- Das Produkt nicht überall dort installieren, wo es direkter Sonneneinstrahlung oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sein kann (in der Nähe einer Heizung, etc.). Sonst besteht die Gefahr von Beschädigungen des Produkts.
- Nicht auf dem Produkt sitzen/stehen oder andere Objekte darauf ablegen. Sonst besteht die Gefahr von Schäden am Produkt.

- Reduzieren Sie die Lautstärke auf das Minimum, bevor Sie die Wiedergabe starten. Geschieht dies nicht, werden laute Geräusche ausgestrahlt, die zu Hörschäden führen können.
- Das Produkt darf überall dort nicht verwendet werden, wo es abrupten Änderungen der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Jede abrupte Änderung der Umgebungstemperatur könnte Kondensation auf dem Produkt verursachen, die dann zur Beschädigung des Produkts führen kann. Wenn Kondensation auftritt, schalten Sie das Produkt aus und lassen Sie es für eine Weile stehen, bis es getrocknet ist.
- Schließen Sie keine Kabel an, während der Strom eingeschaltet ist. Sonst besteht die Gefahr von Schäden am Produkt bzw. angeschlossenen Gerät.
- Erden Sie statische Elektrizitäten Ihres Körper oder der Kleidung, bevor Sie das Produkt berühren. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Die Kabel sind korrekt zu führen und anzuschließen. Wenn die Kabel gezogen werden oder jemand darüber stolpert, könnten das Produkt oder die angeschlossenen Geräte umkippen oder fallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.
- Bevor Sie ein externes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung der jeweiligen Geräte gründlich durch, und stellen Sie die Verbindungen gemäß den Anweisungen her.

Dieses Gerät ist nicht von der Wechselstromquelle getrennt, solange es an die AC-Steckdose angeschlossen ist, auch wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist. Dieser Zustand wird als Standby-Modus bezeichnet. In diesem Zustand weist das Gerät einen sehr geringen Energieverbrauch auf.

Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen an der Einheit zurückzuführen sind, noch für den Verlust oder die Zerstörung von Daten.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte und benutzter Batterien



Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte und benutzte Batterien bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:



Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:



Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Cd

Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall entspricht dies den Anforderungen der EU-Batterierichtlinie zur Verwendung chemischer Stoffe.

(weee_battery_eu_de_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0