

# ÓVINTÉZKEDÉSEK

**GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP!**

## **VIGYÁZAT**

**Mindig tartsa be az alább felsorolt óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütésből, rövidzárlatból, károsodásból, tűzből és más veszélyforrásból származó súlyos vagy akár halálos sérülést. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:**

- Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja. Más tápkábel használata tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
  - A mellékelt tápkábelt ne használja más elektronikai berendezéssel, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
  - Csak a jelzett tápfeszültséget használja. Más feszültség használata tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
  - Csatlakoztassa a tápcsatlakozót egy olyan áramforráshoz, amely látható és elérhető. Figyeljen arra, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a tápcsatlakozót.
  - A tápcsatlakozót dugja be teljesen az áramforrásba, hogy jól rögzüljön. Ha a tápcsatlakozó nincs megfelelően behelyezve, az áramütést okozhat. Emellett a csatlakozón felgyűlhet a por is, ami hőtermelődéshöz vagy tűzhez vezethet.
  - Ellenőrizze az áramforrás vagy az elosztó aktuális kapacitását, és figyeljen arra, hogy a termék használata ne lépje túl a kapacitást. Az elosztó túlhevülése vagy sérülése tüzet okozhat.
  - Az alábbi esetek mindegyikében haladéktalanul húzza ki a csatlakozót az áramforrásból. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye. Forduljon a kereskedőhöz, aki elvégezteti a szükséges javításokat vagy vizsgálatokat.
    - Valamilyen rendellenes szagot vagy zajt észlel;
    - A készülék füstöl;
    - A termék törött; vagy
    - A terméket víz érte.
  - Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön meg. A sérült tápkábel tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
    - Ne helyezzen súlyos tárgyakat a kábelre.
    - Semmilyen módon ne módosítsa a kábelt.
    - Ne használjon tűzőgépet, hogy a kábelt a helyére rögzítse.
    - Ne gyakoroljon túlzott erőt a kábelre.
    - Tartsa a kábelt minden hőforrástól távol.
  - Ne érintse meg ujjal vagy fémtárggyal a csatlakozókat, mert az áramütést vagy terméksérülést okozhat.
  - Ne dobja le a terméket, és ne tegye ki nagy erőbehatásnak. Ez a belső alkatrészek törését okozhatja, ami később áramütéshez, tűzhez vagy a termék sérüléséhez vezethet.
  - Ha a termék megsérült, forduljon a kereskedőhöz, és kérje a termék javítását vagy vizsgálatát. Ha tovább használja a terméket, az tüzet vagy áramütést okozhat.
  - Ne szerelje szét és semmilyen módon ne módosítsa a terméket, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
  - Ne akadályozza a hőelvezetést.
    - Ne helyezzen a termékre ruhát, terítőt vagy más hasonló tárgyat.
    - Ne helyezze a terméket szőnyegre stb.
    - Ne préselje be a terméket szűk helyre, ahol nem megfelelő a levegő keringése.
    - Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
- Figyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a termék körül.  
Ha figyelmen kívül hagyja a fentieket, az azt eredményezheti, hogy a hó nem tud távozni a termékből, ami tüzet vagy a termék sérülését okozhatja.

- Ne helyezze ki a terméket a szabadba vagy olyan helyre, ahol víz csöpöghet rá, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol por, nedvesség, olajos füst vagy gőz, illetve korrozív gáz érheti, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Figyeljen arra, hogy a termék vízszintes helyzetben legyen. Ne állítsa fejjel lefele vagy vízszintes helyzetbe, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol idegen tárgy eshet rá, illetve folyadék cseppenhet vagy fröccsenhet rá. Ne helyezze a termékre az alábbiakat:
  - Más komponenseket, mivel ezek a termék felületének sérülését és/vagy elszíneződését okozhatják.
  - Égő tárgyakat (pl. gyertyát), mivel ezek tüzet, a termék sérülését és/vagy személyi sérülést okozhatnak.
  - Vízrel telt edényeket, mivel ezek felborulhatnak, és a víz áramütést, illetve a termék sérülését okozhatja.
- Ne helyezzen a termékbe idegen tárgyakat, például fémet vagy papírt, mert az tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Viharban, ha dörgést hall, ne érintse meg a készüléket, mert az áramütést okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a tápcsatlakozót a portól és szennyeződésektől. Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
- A termék használatakor legalább 22 cm-es távolságot kell tartani a pacemakert, defibrillátort vagy hasonló készüléket használó személyektől. A termék hatással lehet a pacemaker működésére, amely súlyos balesetet okozhat.
- Ne használja a terméket orvosi berendezések közelében. A termék által kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az elektromos orvosi berendezések működésére. Ne használja a terméket olyan helyen, ahol tilos a rádióhullámok használata, például orvosi berendezések közelében.



**Mindig tartsa be az alább felsorolt óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyi sérülést, illetve a hangszer vagy más tárgyak károsodását. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:**

- Mindenképpen a termékhez mellékelte USB- és mikrofonkábeleket használja. Más USB- és mikrofonkábelek használata tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, feltétlenül húzzon ki minden csatlakozót. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
- Kerülje el az USB- és mikrofonkábelek sérülését.
  - Ne helyezzen súlyos tárgyakat a kábelre.
  - Ne módosítsa a kábeleket.
  - Ne rögzítse tűzőgéppel a kábeleket.
  - Ne gyakoroljon szükségtelen erőt a kábelre.
  - Ne helyezze a kábeleket hóforrás közelébe.
 Ez tüzet, áramütést vagy terméksérülést okozhat.
- Amikor a tápcsatlakozót vagy a kábeleket csatlakoztatja, figyeljen arra, hogy a keze száraz legyen. Ha nedves kézzel érinti meg a csatlakozót vagy a kábelt, az áramütéshez vagy a termék sérüléséhez vezethet.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nem áll stabilan, vagy ahol ki van téve a rezgéseknek. Ilyen esetben leeshet vagy felborulhat, ami sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek vagy rendkívül magas hőmérsékletnek van kitéve (pl. fűtőtest stb. közelébe). Ez terméksérülést okozhat.
- Ne üljön és ne álljon a termékre, illetve ne helyezzen arra más tárgyakat. Ez a termék sérülését okozhatja.
- Mielőtt elkezdene a lejátszást, állítsa minimálisra a hangerőt. Ellenkező esetben a nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
- Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet gyors változásainak van kitéve. A környezeti hőmérséklet gyors változása páralecsapódást idézhet elő a terméken, ami a termék sérülését okozhatja. Ha páralecsapódást észlel, áramtalanítsa a terméket, majd várja meg, hogy a pára felszáradjon.
- Ne csatlakoztasson kábeleket, amikor a készülék áram alatt van. Ez a termék és a csatlakoztatott berendezések sérülését okozhatja.
- Mielőtt a készüléket megérintené, gondoskodjon a teste vagy ruházata elektromosságának földeléséről. Ha ezt elmulasztja, az a termék sérülését okozhatja.
- A kábeleket megfelelően vezesse és csatlakoztassa. Ha a kábelek meghúzódnak vagy valakinek a lába beléjük akad, a termék vagy a csatlakoztatott berendezés felborulhat vagy leeshet, ami sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

- Mielőtt külső berendezéseket csatlakoztatna, figyelmesen olvassa át az adott berendezés használati útmutatóját, és annak megfelelően végezze el a csatlakoztatást.

A termék mindaddig csatlakozik a hálózati áramhoz, amíg egy fali csatlakozóhoz csatlakoztatva van, még abban az esetben is, ha maga az egység ki van kapcsolva. Ezt az állapotot készenléti módnak nevezzük. Ebben az állapotban a termék elenyésző mennyiségű áramot fogyaszt.

A Yamaha nem tehető felelőssé az egység helytelen használatából vagy bármilyen módosításából származó károkért, illetve adatvesztésért.

### Információ a felhasználók számára a régi készülékek és használt elemek/akkumulátorok begyűjtéséről és leselejtezéséről



Ha ezen ábrák valamelyike látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus termék(ek)et, illetve elemeket/akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás érdekében a régi termékeket és elemeket/akkumulátorokat adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőpontokon.

Ezen termékek és elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a helytelen hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.

Kérjük, hogy a régi termékek és elemek/akkumulátorok begyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a helyi hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, amelynél a termék(ek)et vásárolta.

#### Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára:



Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.

#### Információ a hulladékkezelésről az Európai Unión kívüli országok számára:



Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket, forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a márkakereskedőhöz, és érdeklődjön a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

#### Megjegyzés az elem/akkumulátor jelzésével kapcsolatosan (alsó két ábra):

Cd

Ez az ábra vegyjellel együtt is szerepelhet. Ebben az esetben megfelel a benne található vegyi anyagokra vonatkozó, elemekkel/akkumulátorokkal kapcsolatos EU-direktíva előírásainak.

(weee\_battery\_eu\_hu\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0