

# PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

**PIRMS TURPINĀT, LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI**

## **BRĪDINĀJUMS**

**Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no nopietna ievainojuma iespējas vai pat nāves no elektriskā šoka, īssavienojuma, bojājumiem, aizdegšanās un citiem riskiem. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.**

- Izmantojiet tikai pievienoto strāvas kabeli. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
  - Pievienoto strāvas kabeli neizmantojiet citam elektriskajam aprīkojumam. To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
  - Izmantojiet tikai norādītā sprieguma pienākošo strāvu. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
  - Kontaktdakšu pievienojiet strāvas rozetei, kuru varat redzēt un aizsniegt. Nodrošiniet, ka varat viegli atvienot kontaktdakšu, ja tas ir nepieciešams.
  - Līdz galam un droši ievietojiet kontaktdakšu rozetē. Ja kontaktdakša nav ievietota līdz galam, tas var izraisīt elektrošoku. Tāpat šādā gadījumā spraugā var uzkrāties putekļi, kas savukārt var izraisīt karstumu un ugunsgrēku.
  - Pārbaudiet rozetes vai pagarinātāja strāvas kapacitāti un nodrošiniet, ka produkta lietošana šo kapacitāti nepārsniedz. Pagarinātāja pārkaršana vai bojājumi var izraisīt ugunsgrēku.
  - Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no strāvas rozetes jebkurā no tālāk uzskaitītajiem gadījumiem. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks. Lūdziet, lai dīleris veic jebkādu nepieciešamo remontu vai pārbaudes.
    - Rodas jebkādas neparastas smakas vai trokšņi.
    - Kūp dūmi.
    - Produkts ir sabojājies.
    - Produkts ir ticis pakļauts ūdens iedarbībai.
  - Nesabojājat strāvas kabeli. Strāvas kabeļa bojājumi var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai sabojāt produktu.
    - Nenovietojiet uz kabeļa smagus priekšmetus.
    - Nekādā veidā nepārveidojiet kabeli.
    - Neizmantojiet skavas, lai nostiprinātu kabeli vietā.
    - Nepiemērojiet pārmērīgu spēku, iedarbojoties uz kabeli.
    - Sargājiet kabeli no jebkāda veida karstuma.
  - Nepieskarieties spailēm ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. To darot, var tikt izraisīts elektrošoks vai bojāts produkts.
  - Nemetiet produktu zemē un neveiciet lielu spiedienu vai triecienus pret produktu. Var salūzt iekšējās detaļas, un tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sabojāt produktu.
  - Ja produkts ir ticis bojāts, lūdziet dīlerim veikt remontu vai pārbaudes. Turpinot lietot bojātu produktu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks.
  - Neizjauciet un nekādā veidā nepārveidojiet produktu. To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
  - Neaizkavējiet siltuma izplūšanu.
    - Neapklājiet produktu ar audumu, galdautu vai citiem līdzīgiem materiāliem.
    - Nenovietojiet produktu uz tepiņa, paklāja u. tml.
    - Nenovietojiet produktu šaurā vietā, kur ir slikta gaisa cirkulācija.
    - Nenosprostojiet ventilācijas atveres.
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas.  
Neievērojot iepriekš uzskaitītos nosacījumus, produktā var uzkrāties karstums, kas savukārt var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt produktu.

- Nenovietojiet produktu ārpus telpām vai vietā, kur tam var uzpīlēt ūdens.  
To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
- Neuzstādiat produktu vietās, kur tas var tikt pakļauts putekļiem, mitrumam, eļļai vai dūmiem, vai kodīgu gāzu ietekmei.  
To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
- Pārliedzieties, ka produkts atrodas līmenī un ir līmenī. Nenovietojiet to otrādi vai vertikāli. To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
- Neuzstādiat produktu vietās, kur uz tā var uzkrīst svešķermeņi vai kur tas var tikt pakļauts šķidrums pīlēšanai vai šļakstiem.  
Uz produkta nenovietojiet šādus priekšmetus:
  - Citus priekšmetus, jo tie var sabojāt un/vai mainīt produkta virsmas krāsu.
  - Degošus priekšmetus (piem., sveces), jo tie var izraisīt ugunsgrēku, bojāt produktu un/vai savainot cilvēkus.
  - Traukus ar šķidrumu, jo tie var nokrist un šķidrums var izraisīt elektrošoku lietotājam un/vai sabojāt produktu.
- Nebāziet produktā nepiederošus priekšmetus, piemēram, metāla vai papīra. To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
- Negaisa laikā nepieskarieties produktam. To darot, varat saņemt elektrošoka triecienu.
- Regulāri notīriet no kontaktdakšas netīrumus un putekļus. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
- Produktu drīkst izmantot tikai vismaz 22 cm attālumā no cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru, defibrilatoru vai citu līdzīgu ierīci. Produkts var ietekmēt elektrokardiostimulatoru, izraisot nopietnas sekas.
- Neizmantojiet produktu medicīnas aprīkojuma tuvumā. Šā produkta radioviļņi var negatīvi ietekmēt elektriskā medicīnas aprīkojuma darbību. Neizmantojiet produktu vietās, kur ir aizliegta radioviļņu izmantošana, piemēram, medicīnas aprīkojuma tuvumā.

## **PIESARDZĪBU**

**Vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, kas aprakstīti tālāk, lai izvairītos no fiziska ievainojuma iespējas sev vai apkārtējiem un bojājumiem instrumentam vai citiem priekšmetiem. Šie piesardzības pasākumi ietver tālāk sniegtos norādījumus, bet neaprobežojas ar tiem.**

- Pārliedzieties, ka izmantojat tikai tos USB un mikroфона kabeļus, kas ietilpst produkta komplektācijā. Citu USB vai mikroфона kabeļu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai sabojāt produktu.
- Ja produkts ilgāku laiku netiek izmantots, atvienojiet visas kontaktdakšas no strāvas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektrošoks.
- Centieties nesabojāt USB un mikroфона kabeļus.
  - Nenovietojiet uz kabeļiem smagus priekšmetus.
  - Nepārveidojiet kabeļus.
  - Nenostipriniet kabeļus, izmantojot skavas.
  - Nepiemērojiet pārmērīgu spēku, iedarbojoties uz kabeļiem.
  - Nenovietojiet kabeļus tuvu karstuma avotiem.
 To darot, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks vai bojāts produkts.
- Pievienojot un atvienojot kontaktdakšas vai kabeļus, pārliedzieties, ka jūsu rokas ir sausas. Pieskaroties kontaktdakšai vai kabelim ar mitrām rokām, varat saņemt elektrošoka triecienu vai sabojāt produktu.
- Neuzstādiat produktu nestabilās vietās vai vietās, kas ir pakļautas vibrācijām. Produkts var nokrist vai apgāzties otrādi, tādējādi varot savainot cilvēkus vai sabojājot produktu.
- Neuzstādiat produktu vietā, kur tas var tikt pakļauts tiešai saules gaismai vai ļoti augstai temperatūrai (blakus sildītājam u. tml.). To darot, var tikt sabojāts produkts.
- Nesēdiat/nestāviat uz produkta, un nenovietojiet uz tā priekšmetus. To darot, var tikt sabojāts produkts.
- Pirms ieraksta atskaņošanas, nogrieziet skaļumu līdz minimumam. Pretējā gadījumā var atskanēt skaļi trokšņi, kas var nodarīt kaitējumu dzirdei.
- Nelietojiet produktu vietās, kur tas var tikt pakļauts straujām temperatūras svārstībām. Straujas temperatūras svārstības var izraisīt kondensāta veidošanos uz produkta, kā rezultātā produkts var tikt bojāts. Ja pamanāt kondensāta veidošanos, izslēdziet produktu un brīdi to neizmantojiet, līdz tas ir nožuvis.
- Nepievienojiet kabeļus, ja produkts ir ieslēgts. To darot, var tikt sabojāts produkts un tam pievienotās ierīces.
- Pirms pieskaroties produktam, iezemējiet jūsu ķermenī vai apģērbā radušos statisko elektrību. Pretējā gadījumā var tikt sabojāts produkts.
- Kabeļus novietojiet un pieslēdziet pareizi. Ja kabeļi ir nostiepti vai aizķeras kādam aiz kājas, produkts vai tam pieslēgtais aprīkojums var nokrist vai apgāzties otrādi, tādējādi varot savainot cilvēkus vai sabojājot produktu.

- Pirms ārēja aprīkojuma pieslēgšanas rūpīgi izlasiet rokasgrāmatas, kas ietilpst aprīkojuma komplektācijā, un pārliedzinieties, ka visus pieslēgumus veicat atbilstoši instrukcijām.

Šis produkts nav atvienots no maiņstrāvas avota, kamēr vien tas ir savienots ar maiņstrāvas sienas rozeti, pat ja pats produkts ir izslēgts. Šādu stāvokli sauc par dīkstāvi. Šādā stāvoklī produkts patērē ļoti nelielu strāvas daudzumu.

Yamaha neatbild par bojājumiem, kas radušies produkta nepareizas lietošanas vai modifikācijas rezultātā, vai zaudētajiem vai iznīcinātajiem datiem.

### Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma un izlietoto bateriju savākšanu un likvidēšanu



Šie simboli uz produktiem, to iepakojuma un/vai pavadošajiem dokumentiem norāda, ka noliotos elektriskos un elektroniskos produktu un baterijas nevajadzētu jaukt ar vispārējiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Lai pareizi apstrādātu, reģenerētu un pārstrādātu vecos produktus un izlietotās baterijas, lūdzu, nogādājat tos attiecīgajās savākšanas vietās saskaņā ar jūsu nacionālo likumdošanu.

Pareizi likvidējot šos produktus un baterijas, jūs palīdzēsiet ietaupīt lielu daudzumu līdzekļu un novērsīsiet jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi, kas pretējā gadījumā rastos no neatbilstošas atkritumu apstrādes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par veco produktu un bateriju savākšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo pašvaldību, atkritumu likvidēšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā nopirkāt produktu.

#### Komerciālajiem lietotājiem Eiropas Savienībā:



ja vēlaties atbrīvoties no elektriskā un elektroniskā aprīkojuma, lūdzu, sazinieties ar jūsu izplatītāju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju.

#### Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus Eiropas Savienības:

Šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties atbrīvoties no šādiem produktiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējām varas iestādēm vai izplatītāju un noskaidrojiet pareizo likvidēšanas veidu.



#### Ievērojiet baterijas simbolu (apakšā norādīti divi simbolu piemēri):

Šis simbols var tikt lietots kombinācijā ar ķīmisku simbolu. Tādā gadījumā tas atbilst ES direktīvas par baterijām un akumulatoriem izvirzītajai prasībai par ķīmisku vielu klātbūtni.

Cd

(weee\_battery\_eu\_lv\_02)



Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
Published 04/2016 AB-A0